YAMAHA

SPM-K8

WALL MOUNT BRACKET

SUPPORT MURAL

サウンドプロジェクター壁掛け金具

Installation Manual

Manuel d’installation

Installationsanleitung

Instllationsanvisningar

Manuale d’installazione

Manual de instalación

Installatiehandleiding

安装说明书

설치 설명서

取付説明書

DIMENSIONS
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
MATTSKISSER
DIMENSIONI
DIMENSIONES
AFMETINGEN
各个部分的尺寸
크기
各部の寸法

Large wall mount bracket
Grand support mural
Große Wandhalterung
Stort väggmonteringsfäste
Staffa di installazione a muro grande
Soporte de montaje en pared grande
Grote wandbevestigingsbeugel
挂壁托架（大）
대형 벽 마운트 브라켓
壁掛け金具（大）



Small wall mount bracket
Petit support mural
Kleine Wandhalterung
Litet väggmonteringsfäste
Staffa di installazione a muro piccola
Soporte de montaje en pared pequeño
Kleine wandbevestigingsbeugel
挂壁托架（小）
소형 벽 마운트 브라켓
壁掛け金具（小）



Unit with bracket
Le système avec son support
Einheit mit Halterung
Ljudprojektorn med fästet
Unità con staffa
Unidad con ménsula
Toestel met de beugel
悬挂时尺寸
브라켓이 있는 기기
取付時の寸法



サウンドプロジェクター壁掛け金具

SPM-K8

取付説明書

ヤマハサウンドプロジェクター壁掛け金具 SPM-K8 をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取付説明書を必ずお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品を使用してサウンドプロジェクターの取り付けを行う際は、専門の工事業者または販売店にご依頼ください。お客様による工事は絶対にしないでください。不十分な取り付けを行った場合、サウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。

取り扱い上のご注意

- **本製品を使用してサウンドプロジェクターを設置する際は、必ず本書に基づいて行ってください。誤った設置や不十分な取り付けは、サウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。**
- **取り付ける際はサウンドプロジェクターおよび壁掛け金具などの自重に長期間十分耐え、また地震にも十分耐える施行を行ってください。不十分な取り付けを行った場合、サウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。**
- **安全確保のため、ネジ類は確実に締め付けてください。サウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。**
- **設置するときは周囲から十分な間隔をあけてください。十分な間隔をあけないとサウンドプロジェクター内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。**
- **サウンドプロジェクターにぶら下がらないでください。サウンドプロジェクターが落下してけがの原因となります。**
- **取り付け後は、定期的に安全点検をしてください。長期間使用すると経年変化や振動等により、ネジがゆるんだり、取付強度が低下することがあります。**
- **取付箇所、取付方法の不備による落下などの事故、または壁面への傷に対する責任は負いかねますのでご注意ください。**

日本語

同梱品一覧

設置する前に同梱部品をご確認ください。

壁掛け金具（大）
（× 1）



壁掛け金具（小）
（× 2）



落下防止用ワイヤー
（× 2）



長さ 300mm

M6 × 16 取付ネジ
（× 2）

M4 × 10 取付ネジ
（× 8）

ご注意

上記付属品のほかに市販のタッピングネジ（M4、長さ 25mm 以上）とワッシャーを 6 セット以上ご用意ください。

取付手順

設置場所に、本壁掛け金具とサウンドプロジェクターを取り付けるのに十分なスペースがあることを確認し、以下の手順にしたがって取付作業を行ってください。

1 壁掛け金具（大）を壁に取り付ける

壁の構造や材質に合わせ、十分に強度が得られる方法で壁掛け金具（大）を壁にしっかりと取り付けてください。取り付ける場所には、取り付けに適した、強度のある壁をお選びください。
取付位置を決定する際には、巻頭に記載の「各部の寸法」を参考にしてください。

＜取付例＞



ご注意

ネジを止める場所には、しっかりとした壁または柱を選んでください。モルタルや化粧ベニア板など、はがれやすい材質の壁には取り付けないでください。ネジが抜けてサウンドプロジェクターが落下すると、けがの原因となります。

2 サウンドプロジェクターから梱包用金具を取り外す（該当する機種のみ）

サウンドプロジェクター背面の左右2箇所に梱包用金具が付いている場合は、金具を取り外してください。
梱包用金具が付いていない場合は、手順 3 へお進みください。



日本語

3 壁掛け金具（小）をサウンドプロジェクターに取り付ける

付属の M4 ネジを使用して、壁掛け金具（小）2 個をサウンドプロジェクター背面の左右 2 箇所に取り付けてください。



ご注意

- **梱包用金具が付いていない機種には、穴の内部にフェルトの皮膜がありますが、ネジを締め込むと貫通します。**
- **誤って取付ネジを斜めに締めると、本体内部に取り付けられているナットのネジ山を潰してしまうことがあります。特に電動工具を使用する場合はご注意ください。**

4 落下防止用ワイヤーを取り付ける

落下防止のため、壁掛け金具（小）へ落下防止用ワイヤーを取り付けてください。



5 サウンドプロジェクターを壁に取り付ける

サウンドプロジェクターに取り付けた壁掛け金具（小）のフックを、壁に取り付けた壁掛け金具（大）左右の取付穴に引っ掛け、右側にスライドさせてください。



ご注意

サウンドプロジェクターを壁に取り付けるとき、または取り外すときには、本体を両手でしっかり保持してください。サウンドプロジェクターが落下するとケガの原因となります。

日本語

6 固定する

壁掛け金具（大）と壁掛け金具（小）の下側のネジ穴を合わせ、付属の M6 ネジを締め付けて固定してください。サウンドプロジェクターに接続したケーブル類は、手や足に引っ掛けないよう固定してください。



7 落下防止用ワイヤーを壁に取り付ける

落下防止用ワイヤー先端の穴に市販のネジを通し、壁にしっかりと固定してください。ネジは万が一サウンドプロジェクターと壁掛け金具が落下した際にも、自重に十分耐えられるものを使用してください。



ご注意

落下防止用ワイヤーはたるみがないように取り付けてください。

ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただくためのものです。
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■ ヤマハオーディオ&ビジュアルホームページ

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考にしてください。

http://www.yamaha.co.jp/audio/

■ お客様ご相談センター

ナビダイヤル（全国共通） 0570-01-1808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHSからは下記番号におかけください。
TEL（053）460-3409

FAX（053）460-3459
〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

受 付 日：月～土曜日（祝日およびセンターの休業日を除く）
受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00

ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関するお問い合わせ

■ ヤマハ電気音響製品修理受付センター

ナビダイヤル（全国共通） 0570-01-2808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

FAX（053）463-1127

受 付 日：月～土曜日（祝日およびセンターの休業日を除く）
受付時間：月～金曜日 9:00～19:00　土曜日 9:00～17:30

修理お持ち込み窓口
受 付 日：月～金曜日（祝日および弊社の休業日を除く）
受付時間：9:00～17:45

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50
ヤマハセンター内
FAX (011)512-6109

首都圏 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
FAX (03)5762-2125

浜松 〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内
FAX (053)462-9244

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2丁目1-2
ヤマハ(株)名古屋倉庫3F
FAX (052)652-0043

大阪 〒564-0052 吹田市広芝町10-28
オーク江坂ビルディング2F
FAX (06)6330-5535

九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2丁目11-4
FAX (092)472-2137

*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

Above information is applicable to customers who live in Japan only.
ヤマハホットラインサービスネットワークは、日本国内居住のお客様専用です。

日本語

ヤマハ株式会社
〒430-8650　浜松市中沢町10-1

© 2006 YAMAHA CORPORATION All rights reserved.

YAMAHA ELECTRONICS CORPORATION, USA 6660 ORANGETHORPE AVE., BUENA PARK, CALIF. 90620, U.S.A.
YAMAHA CANADA MUSIC LTD. 135 MILNER AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 3R1, CANADA
YAMAHA ELECTRONIK EUROPA G.m.b.H. SIEMENSSTR. 22-34, 25462 RELLINGEN BEI HAMBURG, GERMANY
YAMAHA ELECTRONIQUE FRANCE S.A. RUE AMBROISE CROIZAT BP70 CROISSY-BEAUBOURG 77312 MARNE-LA-VALLEE CEDEX02, FRANCE
YAMAHA ELECTRONICS (UK) LTD. YAMAHA HOUSE, 200 RICKMANSWORTH ROAD WATFORD, HERTS WD18 7GQ, ENGLAND
YAMAHA SCANDINAVIA A.B. J A WETTERGRENS GATA 1, BOX 30053, 400 43 VÄSTRA FRÖLUNDA, SWEDEN
YAMAHA MUSIC AUSTRALIA PTY, LTD. 17-33 MARKET ST., SOUTH MELBOURNE, 3205 VIC., AUSTRALIA

ヤマハ株式会社

YAMAHA CORPORATION

Printed in Malaysia WJ02510