



Wireless DCP

取扱説明書

ようこそ

このたびは、ヤマハマトリクスプロセッサー MTXシリーズ用スマートデバイス アプリケーション「Wireless DCP」をダウンロードいただきありがとうございます。

Wireless DCPはMTXシリーズをスマートデバイスからリモートコントロールするアプリケーションです。Wireless DCPを使用すれば、MTXシリーズをお手元でシンプルかつ直感的な操作により音量やプリセットを制御できるようになります。

MTXシリーズの最新ファームウェアは下記のウェブサイトからダウンロードできます。

<http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/>

本書の説明はiOS機器の画面で行なっていますが、Android端末でWireless DCPを使用する場合は適宜読み替えてください。

ご注意

- このソフトウェアおよび取扱説明書の著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- このソフトウェアおよび取扱説明書の一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- このソフトウェアおよび取扱説明書を運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。
- Apple、Appleロゴ、iPhone、iPod touch、iPadおよびiOSは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
- Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- 本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- このソフトウェアは改良のため、予告なしにバージョンアップすることがあります。

目次

第1章 ソフトウェアの動作環境.....	3
第2章 使用前の準備	3
第3章 各種設定.....	4
3.1 MTXシリーズの設定.....	4
3.2 iOS機器のWi-Fi設定	7
3.3 Wireless DCPの設定.....	11
3.3.1 オフラインデモモード.....	12
3.3.2 デバイスの接続	14
3.3.3 PINコードの入力.....	15
3.3.4 PINコードのリセット.....	17
3.3.5 マニュアルIP.....	18
第4章 コントローラー画面	23
第5章 プリセット画面	25
第6章 プレーヤー画面	26
第7章 設定画面.....	30
7.1 設定画面.....	30
7.2 機器選択.....	32
7.3 PINコードの変更.....	33
7.4 スタッフ設定	34
7.5 機器の日付と時刻	35
7.6 スタイル.....	36
7.7 情報の表示.....	37
第8章 困ったときは	38

第1章 ソフトウェアの動作環境

- スマートデバイス

iPhone(iPhone3GS以降)、iPod touch(第3世代以降)、iPad
Android OS 4.2以上のデバイス

最新の動作確認済みデバイスとOSバージョンの情報を下記のウェブサイトにてご確認ください。

<http://www.yamahaproaudio.com>

- ヤマハマトリクスプロセッサー MTXシリーズ

- Wi-Fiアクセスポイント(802.11n/5GHz推奨)

- CAT5eケーブル(MTXシリーズ～Wi-Fiアクセスポイント間接続用)

第2章 使用前の準備

各機器の取扱説明書に従って、Wi-Fiアクセスポイントを設定してください。

特別な設定は必要ありませんが、外部からネットワークへの侵入を防ぐためにWPAのようなセキュリティーをかけていただくことをおすすめします。

以下の設定を参考にしてください。

- Wi-Fiネットワークで名称を設定します。
- セキュリティモード(例：WPA2)とパスワードを設定します。
- ワイヤレスモードを選択します。(802.11nや802.11gなど)
- 可能であれば「Auto Channel Selection」を有効にしてください。
干渉が最小限におさえられたワイヤレスチャンネルが選択されます。

スマートデバイスとWi-Fiアクセスポイント間をより高速で通信するために802.11nのネットワークを選択することをおすすめします。また、外部アンテナを複数使用すると、Wi-Fiアクセスポイントに接続しやすくなります。

また、セキュリティー強化のため、ステルスマードやMACアドレスフィルタリングの設定をおすすめします。

第3章 各種設定

3.1 MTXシリーズの設定

CAT5eケーブルを使ってMTXシリーズとWi-Fiアクセスポイントを接続します。
必要に応じて、Ethernetスイッチを挿入します。

スマートデバイス



Wi-Fiアクセスポイント

Ethernet
スイッチ




MTXシリーズ




コンピューター

MTXシリーズの設定については、MTXセットアップマニュアルを参照してください。
またMTX Editor取扱説明書に従って、Wireless DCPを設定してください。


● 操作子の設定(Wireless DCPダイアログ)



● プリセットの設定(Presetダイアログ)



MTX Editorから上記の設定をMTXシリーズに送り(①)、Wireless DCPはその内容を取得して(②)動作します。



● 設定手順

基本的な設定の手順を示します。

1. MTXシリーズのIPアドレス設定(IP SETTING)を確認します。

本体リアパネルのディップスイッチ6がUNIT ID(上側)になっていることを確認します。

UNIT IDによってIPアドレスが設定され、「192.168.0.(UNIT ID)」となります。

2. MTX Editorを使用するコンピューターのIPアドレスを、自動的に取得するよう(DHCP)に設定します。

3. Wi-FiアクセスポイントのIPアドレスを変更します。

Wi-FiアクセスポイントをMTXシリーズと同じネットワーク(サブネット)に設定します。推奨するWi-FiアクセスポイントのIPアドレスは192.168.0.254です。コンピューターをWi-Fiアクセスポイントに接続して、コンピューターのWebブラウザから変更します。変更方法の詳細はWi-Fiアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。

4. ルーターにて自動的にIPアドレスを割り振る機能(DHCP)の設定をします。

MTXシリーズなどの機器とIPアドレスが重複しないようにしてください。推奨する範囲は192.168.0.150～192.168.0.200です。詳細はWi-Fiアクセスポイント内蔵ルーターの取扱説明書を参照してください。

5. MTX Editorを起動して、Device Configuration Wizardに従いプロジェクトを作成します。

6. MTX EditorでWireless DCPの設定ライブラリーを作成します。

7. 作成したWireless DCPのライブラリーをプリセットに登録します。

8. MTX Editorをオンラインにします。

MTX Editorで設定したプロジェクトをMTXシリーズに送信します。

9. Wireless DCP のライブラリーを登録したプリセットを、リコールします。

10. スマートデバイスのWi-Fi設定をします。

iOS機器については[3.2 iOS機器のWi-Fi設定](#)を参照してください。

11. Wireless DCPを起動します。

12. 「機器選択」画面でMTXシリーズの表示を確認します。

表示されない場合は、スマートデバイスのWi-Fi設定で「Wi-Fi」のスイッチをオフにしてからオンに入れ直してください。「接続できません」の表示がされる場合は、プリセットにWireless DCPのライブラリーが登録されているか確認してください。上記設定を行なっても「機器選択」画面にMTXシリーズが自動で表示されない場合は、手動で接続したいMTXシリーズのIPアドレスを登録してください([3.3.5 マニュアルIP](#))。

13. 「機器選択」画面で接続するMTXシリーズを選択してください。

14. 「PINコード入力」画面にて暗証番号(PINコード)を入力します。

初期状態では何も入力する必要はありません。入力用キーボードが表示されます。何も入力せずに[Join]キーを押します。

15. 「コントローラー 1」画面が表示されます。

必要に応じてPINコードの変更([33ページ](#))やスタッフ設定([34ページ](#))をします。

NOTE

再度、スイッチやノブに割り当てるするパラメーターなどのWireless DCPの設定を変更した場合には自動的には反映されません。オンラインにしたときにプリセットのリコールを行なってください。

3.2 iOS機器のWi-Fi設定

1. ホーム画面にて[設定]アイコンを押し
てから、設定画面内の「Wi-Fi」を選択
します。



2. 「Wi-Fi」のスイッチをオンにします。



3. 「ネットワークを選択...」の中から MTXシリーズに接続されたWi-Fiアクセスポイントを選びます。



4. Wi-Fiアクセスポイントのパスワードを入力します。パスワードについては [第2章 使用前の準備](#)を参照してください。



5. ネットワークの設定をします。IPアドレスを自動で取得する場合は5-1を、自動で取得できない場合は5-2を参照してください。

5-1. 自動的にIPアドレスをDHCPサーバーが決める場合は、「DHCP」を選択します。



- 「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ルーター」、「DNS」が設定されていることを確認してください。
- ホームボタンを押して設定を終了します。


5-2. 手動でIPアドレスを設定する場合は、「静的」を選択します。



- 「IPアドレス」にMTXシリーズのIPアドレスの第4オクテット(上図の場合は「200」)のみを変えたIPアドレスを入力します。
- 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」を入力します。
- 「ルーター」にルーターのIPアドレスまたは、Wi-FiアクセスポイントのIPアドレスを入力します。
- 「DNS」にDNSのIPアドレスまたは、Wi-FiアクセスポイントのIPアドレスを入力します。
- ホームボタンを押して設定を終了します。

● ネットワーク設定のポイント

スマートデバイス



- 接続する機器のIPアドレスを同じサブネットワークに設定します。


	正しい設定の組み合わせ例	間違った設定の組み合わせ例
Wi-Fi アクセスポイント機器内蔵のルーターおよびDNS *1	<u>192.168.0.254</u>	192.168.11.1
MTXシリーズ	<u>192.168.0.1</u>	192.168.0.1
スマートデバイス	<u>192.168.0.200</u>	192.168.11.50
コンピューター	<u>192.168.0.253</u>	192.168.0.253

*1 ルーター機能を持たないWi-Fiアクセスポイント機器の場合は、Wi-Fiアクセスポイント機器へのアクセス用IPアドレスを設定してください。

- MTXシリーズ1台に接続できるWireless DCPは8台まで(ただし、管理者用PINコードで接続できるのは、1台のみ)です。
- MTXシリーズはWi-FiアクセスポイントのLAN端子に接続してください。
インターネット接続端子(WAN端子)に接続すると、スマートデバイスとMTXシリーズの間で正しく通信できません。

3.3 Wireless DCPの設定

Wireless DCPのアイコンを選び起動します。「機器選択」画面が表示されます。



マニュアルIPリストボタン
「マニュアルIP」画面を表示します。詳細は[3.3.5 マニュアルIP](#)を参照してください。

機器一覧
接続するMTXシリーズが表示されます。操作したいMTXシリーズを選ぶと、「PINコード入力」画面が表示されます。

[デモ]ボタン
オフラインデモモードに入り、Wireless DCPの機能やユーザーインターフェースを試すことができます。

自動接続が有効な場合は、起動すると前回接続したデバイスに自動的に接続処理を行ないます。自動接続の設定は、自動接続スイッチで行ないます。詳細は[3.3.3 PINコードの入力](#)を参照してください。

■3.3.1 オフラインデモモード

「機器選択」画面で[デモ]ボタンを押すと、Wireless DCPとMTXシリーズを接続していないオフライン状態で、アプリケーションの使い方が確認できます。

「コントローラー」画面

フェーダーやスイッチの操作を確認できます。

[ページ]ボタン

「ページ選択」画面を表示します。



[コントローラー 1], [コントローラー 2] ボタン

コントローラー画面の表示を切り替えます。

[プリセット]ボタン

「プリセット」画面を表示します。

[プレーヤー]ボタン

「プレーヤー」画面を表示します。

[設定]ボタン

「設定」画面を表示します。


● 通常モードへの移行

「設定」画面にて「機器選択...」を押すと、「機器選択」画面が表示されます。「機器選択」画面において、操作したいMTXシリーズを選ぶと、「PINコード入力」画面が表示されます。



■3.3.2 デバイスの接続

操作するMTXシリーズを選択し接続します。



操作したいMTXシリーズを選ぶと、「PINコード入力」画面が表示されます。

表示している情報

- 上段：デバイス名(MTX Editorで設定できます)
- 下段：UNIT ID、モデル名

■3.3.3 PINコードの入力

MTXシリーズを接続するためのPINコードを入力します。



■PINコード入力

1. 入力用キーボードでPINコードを入力します。
2. MTXシリーズと接続すると「コントローラー 1」画面が表示されます。

NOTE

PINコードは4桁の数字を入力します。初期状態ではPINコードが設定されていません。(PINコードを何も入力せずに[Join]キーを押すとログインできます。)必ずPINコードを設定してください。詳細は[7.3 PINコードの変更](#)を参照してください。

PINコードには管理者用とスタッフ用の2種類があります。
管理者とスタッフでは操作できる機能が異なります。

	管理者	スタッフ
プリセット	○	△ (管理者により制限)
プレーヤー	○	△ (管理者により制限)
機器の日付と時刻	○	△ (管理者により制限)
PINコード変更	○	×
スタッフ設定	○	×
スタイル	○	△ (オフラインデモモードで利用可能)

NOTE

管理者とスタッフを同一PINコードに設定すると、そのPINコードではスタッフとしてログインができなくなります。


■3.3.4 PINコードのリセット

PINコードをリセットします。



■PINコードリセット

- [リセット]ボタンを押して、「PINコードリセット」画面を表示させます。PINコードを忘れてしまった場合などにリセット(設定していない状態に)できます。管理者とスタッフの両方のPINコードがリセットされます。
- 接続するMTXシリーズのMACアドレスを、入力用キーボードで入力します。MACアドレスはMTX Editorにて確認できます。




- 「本当にPINコードをリセットしますか?」と確認メッセージが出ますので、[はい]ボタンを押します。



■3.3.5 マニュアルIP

接続するMTXシリーズのIPアドレスを登録して、手動で機器一覧に接続するデバイスを表示します。




通常は、自動で接続可能なMTXシリーズの機器一覧が表示されますが、Wi-Fi機器の仕様によっては、自動で表示されない場合があります。本機能を利用することにより、その場合でも接続機器を一覧に表示させることができます。(自動で接続したい機器が表示されている場合は、本機能を利用する必要はありません。)

■マニュアルIPの入力

●手順A

- マニュアルIPリストボタンを押すと、「マニュアルIP」画面が表示されます。
- [+]ボタンを押すと、「IPアドレスを追加」画面が表示されます。




- 接続するMTXシリーズのIPアドレスを、入力用キーボードで入力します。



- [Done]ボタンを押して、「マニュアルIP」画面で登録したIPアドレスを確認します。





■マニュアルIPの入力

●手順B


- 接続する機器を長押しすると、IPアドレスを確認するポップアップ画面が表示されます。
- [はい]ボタンを押すと、「登録しました」のポップアップ画面が表示されます。



- [OK]ボタンを押します。




登録したIPアドレスを編集したり、削除したりできます。



■マニュアルIPの編集

1. 編集したいIPアドレスを押すと、「IPアドレスを編集」画面が表示されます。
2. IPアドレスを編集して、[Done]ボタンを押します。






■マニュアルIPの削除

●手順A


- ごみ箱ボタンを押して、IPアドレスを削除します。



■マニュアルIPの削除

●手順B


1. IPアドレスを押したまま、横に指をすべらす(スワイプする)と、[削除]ボタンが表示されます。



2. [削除]ボタンを押して、IPアドレスを削除します。

第4章 コントローラー画面


MTXシリーズを操作する「コントローラー」画面です。



MTX Editorにて設定されたコントローラー画面を表示します。スイッチやフェーダーを配置する画面設定は、MTX Editorで編集しプリセットの一部として保存ができます。保存されたプリセットは、MTXシリーズ本体パネル、デジタルコントロールパネル(DCP)、Wireless DCPからリコールができます。設定についてはMTX Editor取扱説明書を参照してください。

● [ページ]ボタン


MTX Editorにて4種類のコントロール画面をページとして登録できます。



この「ページ選択」画面にて、コントローラー 1、2画面に表示させるページを選択できます。
管理者はスタッフが選択できるページを制限できます。詳細は[7.4 スタッフ設定](#)を参照してください。

第5章 プリセット画面

プリセットをリコールする「プリセット」画面です。



■プリセットリコール

1. リコールしたいプリセットを選択します。
2. 「本当にリコールしてもよろしいですか？」の確認ポップアップ画面が出ますので[はい]ボタンを押します。



3. プリセットリコールが開始されます。



第6章 プレーヤー画面


プレーヤーの操作を行なう画面です。

MTXシリーズのSDメモリーカードスロットに挿入したSDメモリーカード内のオーディ

オファイル(MP3ファイルおよびWAVファイル)一覧を表示します。

また、オーディオファイル(曲ファイル)を選択して再生できます。

ブラウザ画面ではSDメモリーカードにある曲ファイルの一覧を表示します。




再生確認の画面では、再生方法を選択します。



再生方法を選択すると、再生中の画面([28ページ](#))を表示します。

再生中の画面では、再生する曲情報の表示や操作を行なうことができます。



Playモードアイコンはトグル表示になっています。

	One	その曲を一回再生したら停止します。
	One Repeat	その曲を繰り返し再生します。
	All	現在のフォルダにある曲ファイルを再生し、一覧表示の最後まで再生したら停止します。
	All Repeat	現在のフォルダにある曲ファイルを順番に繰り返し再生します。
	Shuffle	現在のフォルダにある曲ファイルをシャッフル再生します。

第7章 設定画面

7.1 設定画面

各種の設定を行なう画面です。



管理者とスタッフでは表示内容が異なります。

	管理者	スタッフ
機器選択	○	○
PINコード変更	○	×
スタッフ設定	○	×
機器の日付と時刻	○	△ (管理者により制限)
スタイル	○	×
情報	○	○

7.2 機器選択

現在接続しているMTXシリーズの情報を表示します。また、他のMTXシリーズへ接続を変更します。



表示される情報(デバイス名、UNIT ID、モデル名)

■接続の変更


- 「機器選択...」の項目を押します。
- 「本当に機器と切断してもよろしいですか？」の確認画面が出ますので [はい] ボタンを押します。



- 「機器選択」画面が表示されます。
接続については[3.3.2 デバイスの接続](#)を参照してください。

7.3 PINコードの変更

現在接続しているMTXシリーズに登録したWireless DCPのPINコードを変更します。



■PINコードの変更

1. 変更するPINコード(管理者用またはスタッフ用)を選択します。
2. 現在のPINコードを入力します。
3. 新しいPINコードを入力します。
4. 確認用に新しいPINコードを再入力します。
5. PINコード変更のメッセージが出ますので、[OK]ボタンを押します。




6. [設定]ボタンを押して、設定一覧に戻ります。

NOTE

管理者用PINコードでMTXシリーズに接続したときに有効です。

7.4 スタッフ設定

スタッフが閲覧できるページや利用できる機能の設定を行ないます。



■スタッフの設定

1. スタッフが閲覧できるページを選択します。

NOTE

すべてのプリセットに対して、同じ設定が有効になります。

2. スタッフが利用できる機能を設定します。



3. [設定]ボタンで設定一覧に戻ります。

NOTE

- ・管理者用PINコードでMTXシリーズに接続したときに有効です。
- ・本設定はスマートデバイスごとに保存されます。また、接続するMTXシリーズによって設定内容を変えることができます。

7.5 機器の日付と時刻

MTXシリーズの内蔵時計とスマートデバイスの日付と時刻に合わせます。



■機器の日付と時刻

1. 「調整する」ボタンを押します。
2. 「本当に機器の日付と時刻を調整しますか？」の確認画面が出ますので [はい] ボタンを押します。



7.6 スタイル

コントローラー 1、2画面のスタイルを選択します。



■スタイルの選択

1. コントローラーのスタイルを選びます。

ロータリーノブがあるスタイルを選んだ場合は、操作方法を設定します。


- [Rotate] ボタン

ノブに沿って操作します。



- [Cross] ボタン


十字方向に操作します。



2. そのスタイルを使用する[コントローラー 1]、[コントローラー 2]ボタンを押します。
3. コントローラー画面にて、変更を確認できます。

●スタイル例

4スイッチ



NOTE

- ・スイッチやロータリーノブの操作子の設定について
はMTX Editor取扱説明書を参照してください。
- ・本設定はスマートデバイスごとに保存されます。また、接続するMTXシリーズによって設定内容を変えることができます。

7.7 情報の表示

アプリケーションのバージョンや著作権情報などの情報を表示します。

[設定]ボタン

設定一覧に戻ります。

「バージョン」

Wireless DCPのバージョンを表示します。



「著作権情報」

オープンソースなどのライブラリー情報を表示します。

第8章 困ったときは

● Wi-Fi接続に失敗した場合



原因

- ・Wi-Fi設定がオフになっている
- ・Wi-Fiアクセスポイントに接続されていない

対策

設定については、[設定手順\(6ページ\)](#)および[3.2 iOS機器のWi-Fi設定](#)を参照してください。

・定期的に接続が切断される場合

ルーターとDNSのIPアドレスを設定してください。

● 接続に失敗した場合



原因

- ・スマートデバイスのネットワーク設定が正しくない
- ・MTXシリーズの電源が入っていない
- ・接続済みのMTXシリーズを選択した

対策

[3.1 MTXシリーズの設定](#)および[3.2 iOS機器のWi-Fi設定](#)を参照してください。

● 接続が切れた場合



原因

- ・MTXシリーズの電源がオフになっている
- ・Wi-Fi機器の電波の届かない場所に移動した
- ・ロック状態時に通信が途切れた

対策 (iOS機器)

操作を再開するには、[再接続]ボタンを押してください。

・エラー表示の頻度が高い場合

1. iOS機器の[設定]アイコンを押す
2. 「一般」タブを選ぶ
3. 「自動ロック」を「しない」に設定する

● 接続できない場合



原因

- ・すでに他のスマートデバイスが接続されている
- ・電波状況の悪化などにより接続が途中で切れた
- ・間違ったネットワーク設定で機器を接続した
- ・MTXシリーズのプリセットにWireless DCPの設定が1つも登録されていない

対策

[3.1 MTXシリーズの設定](#)を参照してください。MTXシリーズ1台につき、8台のWireless DCPが接続可能です。

● ログインに失敗する場合




原因

すでに管理者用PINコードで1台接続している状態で、他のスマートデバイスから管理者用PINコードで接続しようとした。

対策

管理者用PINコードの1台とスタッフ用PINコードの1台を接続する設定にしてください。

● 利用できない場合



MTXシリーズが災害発生時の緊急モードに設定されました。

● 緊急通知された場合



MTXシリーズが災害発生時の緊急モードに設定されました。

● 「インターネットに接続できない」というメッセージが表示される場合

原因

Wi-Fiネットワークの選択時にインターネットへのアクセスを行なっている。

対策

リダイレクト機能を無効にするなどWi-Fi機器(アクセスポイント/ルーター)を適切に設定してください。

Wireless DCPとMTXシリーズの接続にインターネット接続は不要です。設定の詳細は機器メーカーにお問い合わせください。

● 自動接続を無効にしたい場合

・手順A：「コントローラー」画面からの手順

1. [設定]ボタンを押す
2. [接続の変更\(32ページ\)](#)の手順に従う
3. 機器一覧から操作するMTXシリーズを選ぶ
4. 「PINコード入力」画面が表示されて、自動接続スイッチが「オフ」になる

・手順B：起動時の手順

1. 「PINコード入力」画面が表示されている間に [キャンセル] ボタンを押す
2. 「機器選択」画面に戻ったとき、自動接続が無効になる

<p>● 4つのフェーダーを同時に操作する ことができない場合(iPad)</p>	<p>原因 iPadの「マルチタスク用ジェスチャ」の設定が「オン」になっている。</p> <hr/> <p>対策 iPadの「マルチタスク用ジェスチャ」を「オフ」にする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iPadの[設定]アイコンを押す 2. 「一般」を選ぶ 3. 「マルチタスク用ジェスチャ」の設定を「オフ」にする
<p>● 3つ以上のスイッチを同時に操作す ることができない場合(iOS機器)</p>	<p>原因 iOS機器の「ズーム機能」の設定が「オン」になっている。</p> <hr/> <p>対策 iOS機器の「ズーム機能」を「オフ」にする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iOS機器の[設定]アイコンを押す 2. 「一般」を選ぶ 3. 「アクセシビリティ」を選ぶ 4. 「ズーム機能」を「オフ」にする
<p>● プリセットやプレーヤーの操作がで きない場合</p>	<p>原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ MTXシリーズのファームウェアが旧バージョン ・ オフラインデモモード状態 <hr/> <p>対策 MTXシリーズのファームウェアは最新版をお使いください。 MTXシリーズのファームウェアのアップデートやバージョンの確認は、MTX Editorで行ないます。詳細はMTX Editor取扱説明書を参照してください。</p>