

AV プリアンプ
CX-A5000
取扱説明書

ご使用前に本書の「安全上のご注意」(157 ~ 160 ページ) を必ずお読みください。

ヤマハ製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。
お読みになったあとは、保証書と共にいつでも見られるところに大切に保管してください。
- 保証書に「購入日、販売店名」が正しく記入されていることを必ずご確認ください。

この製品には、本書のほかに「セットアップガイド」が付属しています。はじめに「セットアップガイド」をご覧ください。
本書および「セットアップガイド」は下記のウェブサイトから PDF 版をダウンロードできます。

<http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/>

保証書別添付

目次

商標	6
付属品を確認する	7

本機の特長 8

本機でできること	8
各部の名称	12
前面	12
背面	14
リモコン	16
前面ディスプレイ（インジケーター）	18

準備する 19

使用までの基本的な流れ	19
1 スピーカーを設置する	20
スピーカーシステム（基本編）	21
入出力端子とケーブル	24
2 パワーアンプとサブウーファーを接続する	26
パワーアンプを接続する	26
サブウーファーを接続する	27
3 テレビを接続する	28
4 再生機器を接続する	33
ビデオ機器を接続する（BD/DVD レコーダーなど）	33
オーディオ機器を接続する（CD プレーヤーなど）	36
本体前面の端子に接続する	37
5 FM/AM アンテナを接続する	38
6 ネットワークに接続する	39

本機の特長

準備する

再生する

設定する

付録

7 その他の機器を接続する	39
録画 / 録音機器を接続する	39
アナログのマルチチャンネル出力を持つ機器を接続する	40
トリガー機能対応の機器を接続する	40
8 電源コードを接続する	41
9 スピーカー設定を自動で調整する（YPAO）	42
測定前の準備	42
1 か所で測定する（シングル測定）	45
複数の視聴位置で測定する（マルチ測定）	47
測定結果を確認する	49
最後に保存した YPAO 补正值に戻す	49
エラーメッセージ	50
警告メッセージ	51

再生する 52

再生の基本操作	52
HDMI 出力端子を切り替える	52
入力と設定をワンタッチで切り替える（シーン機能）	53
シーンに好みの設定を登録する	54
シーンで呼び出す設定項目を追加する	54
好みのサウンドを選ぶ	55
立体的な音場を楽しむ（シネマ DSP HD ³ ）	56
音場効果をかけずに再生する	59
原音に忠実な音質で再生する（ピュアダイレクト）	60
圧縮音源をダイナミック再生する（ミュージックエンハンサー）	60
FM/AM ラジオを聞く	61
周波数を指定して選局する	61
お気に入りのラジオ局を登録する（プリセット）	61
テレビ画面でラジオを操作する	62

iPod の曲を再生する	64
iPod を接続する	64
iPod の曲を選ぶ	65
USB 機器の曲を再生する	68
USB 機器を接続する.....	68
USB 機器の曲を選ぶ.....	69
パソコン（サーバー）の曲を再生する	71
メディアの共有設定を行う	71
パソコン（サーバー）の曲を選ぶ	72
インターネットラジオを聞く	74
iTunes/iPod の曲をネットワーク経由で再生する（AirPlay）	76
iTunes/iPod の曲を再生する	76
複数の部屋で映像 / 音楽を楽しむ（マルチゾーン）	78
マルチゾーン設置例.....	78
別の部屋の機器を接続する	79
ゾーン 2/ ゾーン 3/ ゾーン 4 を操作する.....	83
すべての部屋で同じ音楽を聞く（パーティーモード）.....	84
ウェブブラウザーで本機を操作する（ウェブコントロール）	85
現在の状態を確認する	88
前面ディスプレイの表示を切り替える.....	88
テレビ画面でステータス情報を確認する.....	88
再生ソースに合わせて設定する（オプションメニュー）	89
オプションメニューでできること	89
設定する	94
 入力の設定を変更する（入力選択メニュー）	94
入力選択メニューでできること	95
 シーン機能の設定を変更する（シーン選択メニュー）	97
シーン選択メニューでできること	97

音場プログラム / サラウンドデコーダーの設定を変更する（サウンドプログラムメニュー）	99
サウンドプログラムメニューでできること	100
詳細機能を設定する（設定メニュー）	102
設定メニューでできること	103
スピーカー設定（手動設定）.....	105
音声設定	108
映像設定	110
HDMI 設定	112
ネットワーク設定	113
マルチゾーン設定	115
ファンクション設定	117
エコ設定	119
表示言語	120
情報を確認する（情報メニュー）	120
情報の種類	121
システム設定を変更する（アドバンスドセットアップメニュー）	122
アドバンスドセットアップメニューでできること	122
リモコン信号の受信設定（REMOTE SENSOR）	122
リモコン ID の変更（REMOTE CON AMP）	122
ビデオ信号方式の変更（TV FORMAT）	123
HDMI 映像出力の制限解除（MONITOR CHECK）	123
設定の保存 / 復元（RECOV./BACKUP）	123
設定の初期化（INITIALIZE）	123
ファームウェアの更新（FIRM UPDATE）	124
ファームウェアバージョンの確認（VERSION）	124
リモコンで外部機器を操作する	125
リモコンコードを登録する	125
各キーに機能を割り当てる（学習機能）	127
機器の名称を変更する	128
複数の操作をワンタッチで実行する（マクロ機能）	129
リモコンを初期化する	130
リモコンコード一覧	132
ネットワーク経由で本機のファームウェアを更新する	134

こんな場合の解決方法	135
故障かな？と思ったら	136
電源 / システム / リモコン	136
音声	138
映像	140
FM/AM ラジオ	141
USB / ネットワーク	141
前面ディスプレイのエラー表示	143
用語 / 技術解説	144
音声に関する用語	144
HDMI / 映像に関する用語	145
ヤマハテクノロジー	145
映像信号の流れ	146
マルチゾーン出力	147
HDMI について	148
HDMI コントロール	148
本機が対応している HDMI 信号	149
主な仕様	150
ソフトウェア情報	153
安全上のご注意	157
索引	161

商標



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX およびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



米国特許 5,956,674、5,974,380、6,226,616、6,487,535、7,212,872、7,333,929、7,392,195、7,272,567 およびその他の国における特許（出願中含む）に基づき製造されています。DTS-HD および記号は DTS 社の登録商標です。また、DTS-HD Master Audio は DTS 社の商標です。製品にはソフトウェアを含みます。著作権 DTS 社。不許複製。



AAC ロゴマーク はドルビーラボラトリーズの商標です。



「Made for iPod」、「Made for iPhone」、「Made for iPad」とは、それぞれ iPod、iPhone または iPad 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。

アップルは、これらの機器操作または、安全規制基準に関する一切の責任を負いません。本機を iPod、iPhone または iPad と使用する場合、無線通信の性能に影響する場合があります。

AirPlay、iPad、iPhone、iPod、iPod nano、iPod touch、Safari は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。



MPEG Layer 3 音声圧縮技術は Fraunhofer IIS および Thomson によってライセンス供与されています。



本機はネットワーク接続に対応しています。



HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国々における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。



MHL、MHL ロゴ、および Mobile High-Definition Link は、米国およびその他の国々における MHL, LLC の商標または登録商標です。



「x.v.Color」は、ソニー株式会社の商標です。



DLNA™ および DLNA CERTIFIED™ はデジタルリビングネットワークアライアンスの登録商標です。無断使用は固く禁じられています。



Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Internet Explorer、Windows Media Audio、Windows Media Player は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。



Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。



This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.




「サイレントシネマ™ SILENT CINEMA™」はヤマハ株式会社の登録商標です。


付属品を確認する

すべて揃っていることをお確かめください。

□ リモコン



□ 単4乾電池 (4本)




□ AM アンテナ



□ FM アンテナ



□ YPAO 用マイク



□ マイクベース



□ 電源コード




YPAO の角度測定時に使います。

□ 取扱説明書 (本書)




□ セットアップガイド



リモコンの操作範囲

- 本体のリモコン信号受光部に向け、以下の範囲内で操作してください。




- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書は付属のリモコンによる操作を主として説明しています。
- 本書は iPod、iPhone、iPad を総称して「iPod」と表記しています。説明文に限定する記載がない場合、「iPod」という表記は iPod、iPhone および iPad を意味します。
- 本書で使用されている記号
 - 使用時の注意点や機能の制約が記載されています。
 - 知っておくと便利な補足情報が記載されています。

本機の特長



本機でできること

対応コンテンツが豊富

- iPod/iPhone/iPad
 - USB
 - パソコン（サーバー）
 - インターネットラジオ
 - AirPlay
- ☞ 64 ページ
☞ 68 ページ
☞ 71 ページ
☞ 74 ページ
☞ 76 ページ



3D および 4K Ultra HD 信号に対応



- 2 ~ 11 チャンネルのプリアウト出力、サブウーファー 2 台の接続に対応、さまざまなスタイルでお好みの音響空間を満喫
- ・部屋に合わせてスピーカー設定をかんたん自動調整 (YPAO) ☞ 42 ページ
- ・ステレオ音声やマルチチャンネル音声を映画館やコンサートホールさながらのリアルな音場で再現 (シネマ DSP) ☞ 56 ページ
- ・圧縮オーディオもダイナミックに再生 (ミュージックエンハンサー) ☞ 60 ページ



- AV プリアンプ (本機)
- 入力と設定をワンタッチで切り替え (シーン機能) ☞ 53 ページ




- テレビ、AV レシーバー、BD/DVD レコーダーを連動操作 (HDMI コントロール) ☞ 148 ページ

便利な機能が満載！


□ さまざまな外部機器を接続 (33ページ)

本機には、複数の HDMI 端子に加えて各種の入力 / 出力端子が装備されているので、BD/DVD レコーダーなどのビデオ機器、CD プレーヤーなどのオーディオ機器、ゲーム機やビデオカメラなどさまざまな外部機器を接続できます。



□ HDMI ケーブル 1 本でテレビ音声もサラウンド再生 (オーディオリターンチャンネル: ARC) (28ページ)

ARC 対応のテレビをお使いの場合は、HDMI ケーブル 1 本でテレビへの映像出力、テレビからの音声入力、HDMI コントロール信号の伝送がすべて可能です。



□ iPhone/Android 端末で快適操作 & ワイヤレス音楽再生

スマートフォン / タブレット用アプリケーション「AV CONTROLLER」を使用すると、iPhone/iPad/iPod touch や Android 端末が AV アンプのリモコンとして動作します。詳しくは弊社ウェブサイトをご覧ください。

□ FM/AM ラジオを聞く (61ページ)

FM/AM チューナーを内蔵。最大 40 局のラジオ局を自動または手動でプリセット (登録) できます。

□ 原音に忠実な音質で再生 (60ページ)

ピュアダイレクトを使えば、入力音声を最小限の回路だけで出力。原音の音質を存分に堪能できます。

□ テレビ画面を見ながら簡単操作

聴きたいコンテンツの選択 (iPod、USB 機器、パソコンの曲など)、各種情報の確認、本機の設定など、オンスクリーンメニューを使って簡単に操作できます。

□ 本機の操作に連動して外部機器の電源を制御 (40ページ)

トリガー機能を使えば、本機の操作に連動して別のヤマハ製機器 (パワーアンプ、サブウーファーなど) の電源を制御できます。

□ DAC デジタルフィルタ一切替機能 (110ページ)

デジタルレーナログ変換で使用するデジタルフィルターの種類を切り替えて、好みの音質傾向を選ぶことができます。

□ 付属のリモコンで外部機器を操作 (125ページ)

外部機器のリモコンコードを登録すれば、本機のリモコンでテレビや再生機器 (BD/DVD レコーダーなど) を操作できます。

□ バックライト付き高機能リモコン

暗いホームシアター環境でもバックライト付きのリモコンで確実に操作できます。

こんな場合はどうするの！？

映像は HDMI、音声は HDMI 以外で出力する再生機器を接続したい…

「オプションメニュー」の「音声入力選択」で、使用する音声入力端子の種類を入力ごとに選べます (93ページ)。

テレビの映像とスピーカーの音声がずれている…

「設定メニュー」の「リップシンク」で、映像と音声の出力タイミングを調整できます (108ページ)。

テレビのスピーカーから音声を出力したい…

「設定メニュー」の「音声出力」で、本機に入力された音声の出力先を設定できます (113ページ)。

オンスクリーンメニューの表示言語を変更したい…

「設定メニュー」の「表示言語」で、英語、日本語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、中国語のいずれかを選べます (120ページ)。

ファームウェアを更新したい…

「アドバンスドセットアップメニュー」の「FIRM UPDATE」で、本機のファームウェアを更新できます (124ページ)。本機がインターネットに接続されている場合は、ファームウェアの更新が可能になるとテレビ画面にメッセージが表示されます (134ページ)。

ほかにも本機をカスタマイズする設定がたくさんあります。詳しくは以下のページをご覧ください。

- ・入力の設定 (95ページ)
- ・シーン機能の設定 (97ページ)
- ・音場プログラムやサラウンドデコーダーの設定 (100ページ)
- ・各種機能の設定 (103ページ)
- ・各種情報 (音声信号、映像信号など) の確認 (121ページ)
- ・システム設定 (122ページ)


空間を表現するシネマ DSP

コンサートホールで体験した感動、映画の中にいるような迫力、この体感を自宅のリビングでも再現したい。ヤマハはこういったお客様の要望にこたえるべく、20年以上にわたってその追求を続けています。ヤマハAVレシーバーはその成果の結晶です。


音場とは？

人は声や楽器の音など直接聞こえる音（直接音）だけでなく、建物の壁や天井によって生じる響き（反射音や残響音）も含めて音を感じています。反射音や残響音の性質は、建物の形状や広さ、材質などさまざまな条件により異なり、これらの音がすべて合わさって、人はその場にいることを聴覚で感じることができます。このように、「ある空間が持つ特有の音の響き」のことを「音場」と言います。

コンサートホールの音場イメージ



本機が創り出す音場イメージ




シネマ DSP HD³

ヤマハは、世界中のコンサートホールやライブハウスなどの音場を実際に測定し、膨大なデータを蓄積しています。そのデータを応用し、音場の創生を可能にしたのが「シネマ DSP」です。本機にはシネマ DSP を採用したさまざまな音場プログラムが搭載されています。映画、音楽、ゲームなど、再生ソースの内容に応じて音場プログラムを選択することで、その作品の音響効果を最大限に引き出すことができます。（たとえば、映画用の音場プログラムでは、その場面にいるような臨場感をもたらします。）

さらに、「シネマ DSP 3D」機能により、高さ方向も含めた3次元の音場データを使用して、立体感のあるよりリアルな音場効果を実現できます。

音場データに含まれる膨大な反射音の情報を最大限駆使して、ヤマハ最高峰の3次元音場再生を実現したのが「シネマ DSP HD³（HD キュービック）」です。リアプレゼンススピーカー出力にも対応し、通常のシネマ DSP 3D と比べ2倍以上の反射音再現能力と、高い周波数再生能力を実現、ごく自然で迫力のある立体空間を提供します。

反射音再現能力（音場プログラム「ミュンヘン」選択時）




環境に合わせてスピーカー設定を最適化する（YPAO）

付属の YPAO 用マイクを使って測定を行い、得られた情報をもとに各種スピーカー設定や音場効果を自動的に調整します。これにより視聴するコンテンツの特徴を最大限引き出し、ヤマハの音場創生技術の効果をお客様のリスニング環境で十分に堪能いただけるように最適化します。

YPAO-R.S.C.

音響専用に施工されていない室内では壁や天井からの反射音により、低音域がぼやける、音像がにじむなどの音質劣化が生じます。「YPAO-R.S.C.」は、こういった一般家庭では避けることが難しい不要な反射音のみを低減する技術です。スピーカーの設置位置により生じる音質、音場の偏りなども有効に補正して、音響専用部屋のような視聴空間を創り出します。



角度測定

視聴位置から見たフロントスピーカー、サラウンドスピーカー、プレゼンススピーカーの方向（角度）を測定し、より効果的なシネマ DSP の音場が得られるように音場処理を補正します。




マイクベース

圧巻の音声 / 映像クオリティー


ハイレゾリューション・ミュージックエンハンサー

CD (2 チャンネル PCM) や FLAC など、44.1k/48kHz 2ch ロスレスコンテンツに対し、96kHz/24bit までのハイビット・ハイサンプリング拡張を実現、オリジナルのコンテンツが持つ音楽性をさらに高めて再生します (92 ページ)。

処理前



処理後



高画質ビデオ処理


低画質なデジタル映像から BD (ブルーレイディスク) の映像まで、あらゆるコンテンツを高画質に再生します (110 ページ)。

- モーション / エッジ適応型 I/P 変換
 - マルチケイデンス検出 (3:2 プルダウンを含む)
 - 入力ごとに最大 6 パターンの画質登録 (プリセット)
- 細部強調やエッジ強調などの微調整も可能です。

多彩なニーズにこたえる拡張性

ヤマハ最高峰の 11.2 チャンネルシステム

パワーアンプを接続することで、シネマ DSP の最高峰 11.2 チャンネル 3 次元音場をお楽しみいただけます。




- フレキシブルな接続性 (バランス接続、アンバランス接続に対応)
- 高品質な音声信号伝送 (XLR バランスプリアウト)
- ハイエンド CD プレーヤーの接続にも対応する XLR バランス入力も装備

マルチゾーン機能

マルチゾーン機能 (78 ページ) を使うと、本機を設置した部屋 (メインゾーン) と別の部屋 (ゾーン 2 など) で、それぞれ入力を選んで再生できます。
(以下は使用方法の一例です。)


別の部屋のスピーカーで音楽を楽しむ

リビングでマルチチャンネル再生を楽しみながら、別の部屋のスピーカーで音楽を聴くことができます。




別の部屋のテレビで映像を楽しむ (HDMI 接続)

リビングでマルチチャンネル再生を楽しみながら、HDMI で入力された映像 / 音楽を別の部屋のテレビで楽しむことができます。



各部の名称

前面



① MAIN ZONE ⏪ (メインゾーン電源) キー

電源を入 / 切 (スタンバイ) します。

② スタンバイ表示

本機がスタンバイ時、以下のいずれかの状態で点灯します。

- HDMI コントロールが有効 (112ページ)
- スタンバイスルーが有効 (113ページ)
- ネットワークスタンバイが有効 (114ページ)
- iPod を充電中 (64ページ)

③ 前面ディスプレイ

各種情報が表示されます (18ページ)。

④ リモコン信号受光部

リモコンの信号を受信します (7ページ)。

⑤ PURE DIRECT (ピュアダイレクト) キー

ピュアダイレクトを有効 / 無効にします (60ページ)。

⑥ INPUT (インプット) つまみ

入力を切り替えます。

⑦ 前面カバー


キーと端子を保護します (13ページ)。

⑧ VOLUME (ボリューム) つまみ


音量を調節します。

前面カバーを開閉する

- カバー内部のキーと端子を使うときは、カバーの下側をそっと押してカバーを開いてください。使わないときは閉じてください。(指をはさまないようご注意ください)



■ 前面カバー内部



⑨ ON SCREEN (オンスクリーン) キー

テレビ画面にオンスクリーンメニューを表示します。

⑩ メニュー操作キー

カーソルキー

メニューや設定値を選びます。

ENTER キー

選択項目を決定します。

RETURN キー

メニュー操作中に、1つ前の表示に戻します。

⑪ OPTION (オプション) キー

オプションメニューを表示します (89ページ)。

⑫ DISPLAY (ディスプレイ) キー

テレビ画面にステータス情報を表示します (88ページ)。

⑬ TONE/BALANCE (トーン / バランス) キー

出力される音声の高音域と低音域のバランスを調節します (90ページ)。

ゾーン 2 / ゾーン 3 選択時に、音声の高音域と低音域のバランスや、スピーカー (左 / 右) の音量バランスを調整します (84ページ)。

⑭ STRAIGHT (ストレート) キー

ストレートデコードを有効 / 無効にします (59ページ)。

⑮ PROGRAM (プログラム) キー

音場プログラムやサラウンドデコーダーを選びます (55ページ)。

⑯ SCENE (シーン) キー

入力、音場プログラム、HDMI 出力端子など、登録した内容をワンタッチで選びます。本機がスタンバイ時は、電源も入ります。 (53ページ)

⑰ MULTI ZONE (マルチゾーン) キー

ZONE2 ~ 4 キー

該当ゾーンへの出力を有効 / 無効にします (83ページ)。

ZONE CONTROL キー

マルチゾーン出力が有効なときに、前面のキーをつまみで操作するゾーンを切り替えます (83ページ)。

⑱ INFO (インフォ) キー

前面ディスプレイの表示を切り替えます (88ページ)。

⑲ MEMORY (メモリー) キー

FM/AM ラジオ局をプリセット (登録) します (61ページ)。

⑳ FM/AM キー

FM/AM を切り替えます (61ページ)。

㉑ PRESET (プリセット) キー

プリセットした FM/AM ラジオ局を選びます (62ページ)。

㉒ TUNING (チューニング) キー

ラジオ周波数を切り替えます (61ページ)。

㉓ USB 端子

USB 機器 (68ページ) や、iPod に付属の USB ケーブル (64ページ) を接続します。

㉔ YPAO MIC (YPAO マイク) 端子

付属の YPAO 用マイクを接続します (42ページ)。


㉕ PHONES (フォーンズ) 端子

ヘッドホンを接続します。

㉖ VIDEO AUX (ビデオ AUX) 端子

ビデオカメラやゲーム機、スマートフォンなどの機器を接続します (37ページ)。

背面



・実際の製品では、誤接続を防ぐため映像 / 音声出力端子の周辺が白色で塗られています。

① PHONO（フォノ）端子

レコードプレーヤーを接続します（36ページ）。

② DC OUT（DC アウト）端子

ヤマハ製 AV アクセサリーに電源を供給するための端子です。
詳しくは、AV アクセサリーの取扱説明書をご覧ください。

③ NETWORK（ネットワーク）端子

本機をネットワークに接続します（39ページ）。

④ AV1～4 端子

映像 / 音声出力を持つ再生機器を接続し、映像 / 音声を入力します（33ページ）。

⑤ AV OUT（AV アウト）端子

録画機器（ビデオデッキなど）や録音機器（テープデッキなど）を接続します（39ページ）。

⑥ MONITOR OUT/ZONE OUT（モニターアウト / ゾーンアウト）端子（コンポジット / S ビデオ）

コンポジットビデオまたは S ビデオ入力対応のテレビを接続し、映像を出力します（32ページ）。または、別の部屋（ゾーン 2 / ゾーン 3）のテレビを接続します（80ページ）。

⑦ HDMI OUT1（HDMI アウト 1）端子

HDMI 入力対応のテレビを接続し、映像 / 音声を出力します（28～31ページ）。ARC 使用時は、HDMI OUT1 端子でテレビ音声の入力も可能です。

⑧ HDMI OUT2（ZONE OUT）（HDMI アウト 2 [ゾーンアウト]）端子

HDMI 入力対応のテレビを接続し、映像 / 音声を出力します（32ページ）。または、別の部屋（ゾーン 2 / ゾーン 4）の HDMI 対応機器を接続します（81ページ）。

⑨ COMPONENT VIDEO（コンポーネントビデオ）端子（AV1～4）

コンポーネントビデオまたは D 端子出力対応の再生機器を接続し、映像を入力します（34ページ）。

⑩ HDMI 端子（AV1～7）

HDMI 出力対応の再生機器を接続し、映像 / 音声を入力します（33ページ）。

⑪ MONITOR OUT/ZONE OUT（モニターアウト / ゾーンアウト）端子（コンポーネントビデオ）

コンポーネントビデオ入力対応のテレビを接続し、映像を出力します（31ページ）。または、別の部屋（ゾーン 2 / ゾーン 3）のテレビを接続します（80ページ）。

⑫ REMOTE IN/OUT1～2（リモートイン / アウト 1～2）端子

赤外線受信機 / 送信機を接続して、別の部屋から本機や外部機器を操作することができます（82ページ）。

⑯ TRIGGER OUT1～2（トリガーアウト 1～2）端子

トリガー機能対応の機器を接続します（40ページ）。

⑭ RS-232C 端子

サービス用の端子です。通常は使用しません。

⑮ AUDIO1～3（オーディオ 1～3）端子**AUDIO4（オーディオ 4）端子（XLR）**

音声出力を持つ再生機器を接続し、音声を入力します（36ページ）。

⑯ ANTENNA（アンテナ）端子

FM アンテナと AM アンテナを接続します（38ページ）。

⑰ MULTI CH INPUT（マルチチャンネルインプット）端子

マルチチャンネル出力を持つ再生機器を接続し、音声を入力します（40ページ）。

⑱ ZONE OUT（ゾーンアウト）端子

別の部屋（ゾーン 2 / ゾーン 3）に設置した外部アンプに音声を出力します（79ページ）。

⑲ PRE OUT（ブリアウト）端子（RCA）

アンプ内蔵のサブウーファー（27ページ）や、パワーアンプを接続します（27ページ）。


⑳ PRE OUT（ブリアウト）端子（XLR）

パワーアンプを接続します（26ページ）。

㉑ AC IN（AC イン）端子

電源コードを接続します（41ページ）。

リモコン



① リモコン信号送信部

赤外線を送信します。

② SOURCE ⏻ (ソース電源) キー

外部機器の電源を入 / 切します。

SOURCE/RECEIVER (ソース / レシーバー) キー

リモコンで操作する機器（本機、外部機器）を切り替えます（127ページ）。本機を操作時はオレンジ色、外部機器を操作時は緑色に点灯します。

RECEIVER ⏻ (レシーバー電源) キー

本機の電源を入 / 切（スタンバイ）します。

③ ディスプレイウインドウ

リモコン情報を表示します。

④ 入力選択キー

再生する入力を選びます。

AV1 ~ 7 キー AV1 ~ 7 端子

V-AUX キー 前面の VIDEO AUX 端子

AUDIO1 ~ 4 キー AUDIO1 ~ 4 端子

PHONO キー PHONO 端子

MULTI キー MULTI CH INPUT 端子

USB キー 前面の USB 端子

NET キー NETWORK 端子（繰り返し押して「SERVER」、「NET RADIO」、「AirPlay」を切り替えます）

TUNER キー FM/AM ラジオ

[A]、[B]、[C] キー 入力を切り替えずに、リモコンで操作する外部機器を変更します。

⑤ SCENE (シーン) キー

入力、音場プログラム、HDMI 出力端子など、登録した内容をワンタッチで選びます。本機がスタンバイ時は、電源も入ります（53ページ）。

⑥ PROGRAM (プログラム) キー

音場プログラムを選びます（55ページ）。

⑦ 外部機器操作キー

外部機器の再生、メニュー表示などを操作します（127ページ）。

⑧ ON SCREEN (オンスクリーン) キー

テレビ画面にオンスクリーンメニューを表示します。

⑨ メニュー操作キー

カーソルキー メニューや設定値を選びます。

ENTER キー 選択項目を決定します。

RETURN キー メニュー操作中に、1つ前の表示に戻します。

⑩ MODE (モード) キー

iPod の操作モードを切り替えます（66ページ）。

⑪ PRESET (プリセット) キー

プリセットした FM/AM ラジオ局を選びます（62ページ）。

⑫ TV 操作キー

テレビの入力、音量などを操作します（126ページ）。

⑬ VOLUME (ボリューム) キー

音量を調節します。

⑭ MUTE (ミュート) キー

消音します。

⑮ OPTION (オプション) キー

オプションメニューを表示します（89ページ）。

⑯ LIGHT (ライト) キー

このキーを押すとリモコンキーのバックライトが約 10 秒間点灯します。


⑰ DISPLAY (ディスプレイ) キー

テレビ画面にステータス情報を表示します（88ページ）。

⑱ サウンド選択キー

音場プログラムなどを選びます（55ページ）。

■ リモコンカバー内部



⑯ サウンド選択キー

サラウンドデコーダーの選択や、ミュージックエンハンサーの有効 / 無効を切り替えます (55ページ)。

⑰ INFO (インフォ) キー

前面ディスプレイの表示を切り替えます (88ページ)。

⑱ 数字キー

ラジオ局の周波数を指定する場合など、数値を入力します。

⑲ ZONE (ゾーン) キー

リモコンで操作するゾーンを切り替えます (83ページ)。

⑳ PARTY (パーティ) キー

パーティーモードを入 / 切します (84ページ)。

㉑ HDMI OUT (HDMI アウト) キー

信号を出力する HDMI 出力端子を切り替えます (52ページ)。

㉒ ラジオキー

FM/AM ラジオを操作します (61ページ)。

MEMORY キー FM/AM ラジオ局をプリセット (登録) します。

FM キー FM ラジオに切り替えます。

AM キー AM ラジオに切り替えます。

TUN./CH キー ラジオ周波数を切り替えます。

㉓ SLEEP (スリープ) キー

繰り返し押してスリープタイマーの時間 (120 分、90 分、60 分、30 分、切) を設定します。スリープタイマー設定中は前面ディスプレイに「SLEEP」が点灯します。指定した時間が経過すると本機がスタンバイになります。

㉔ LEVEL (レベル) キー

各スピーカーの音量を調節します (107ページ)。


㉕ SETUP (セットアップ) キー

リモコンの設定を行います (125ページ)。



- 本機のリモコンで外部機器を操作するには、あらかじめリモコンコードを登録する必要があります (125ページ)。

前面ディスプレイ (インジケーター)



① HDMI

HDMI 信号入力 / 出力時に点灯します。

IN (イン)

HDMI 信号入力時に点灯します。

OUT1/OUT2 (アウト 1 / アウト 2)

HDMI 信号を出力中の HDMI OUT 端子を表示します。

② STEREO (ステレオ)

ステレオ放送受信時に点灯します。

TUNED (チューンド)

FM/AM ラジオ受信時に点灯します。

③ ゾーン表示

ゾーン 2、ゾーン 3、またはゾーン 4 が有効なときに点灯します。

④ PARTY (パーティー)

パーティーモード中 (84ページ) に点灯します。

⑤ 情報ディスプレイ

選択中の入力や音場プログラムなど、ステータス情報が表示されます。

INFO キーで表示する情報を選べます (88ページ)。

⑥ MUTE (ミュート)

消音中に点滅します。

⑦ 音量表示

音量を表示します。

⑧ ADAPTIVE DRC (アダプティブ DRC)

アダプティブ DRC (90ページ) が機能しているときに点灯します。

⑨ ENHANCER (エンハンサー)

ミュージックエンハンサー (60ページ) が機能しているときに点灯します。

⑩ シネマ DSP 表示

シネマ DSP (56ページ) が機能しているときに「CINEMA DSP HD」が点灯します。シネマ DSP HD³ での動作時は「CINEMA DSP HD³」が点灯します。

⑪ SLEEP (スリープ)

スリープタイマー設定時に点灯します。

⑫ カーソル表示

操作可能なリモコンのカーソルキーを表示します。

⑬ チャンネル表示

音声を出力しているチャンネル (PRE OUT 端子) を表示します。

L フロント (左)

R フロント (右)

C センター

SL サラウンド (左)

SR サラウンド (右)

SBL サラウンド/パック (左)

SBR サラウンド/パック (右)

SB サラウンド/パック

PL フロント / リアプレゼンス (左)

PR フロント / リアプレゼンス (右)

SW1 サブウーファー (1)

SW2 サブウーファー (2)

準備する

使用までの基本的な流れ

準備する

1 スピーカーを設置する (20ページ)

スピーカーの配置を決定し、パワーアンプに接続します。詳しくは、パワーアンプの取扱説明書をご覧ください。

2 パワーアンプとサブウーファーを接続する (26ページ)

パワーアンプとサブウーファー（アンプ内蔵）を本機に接続します。

3 テレビを接続する (28ページ)

テレビを本機に接続します。

4 再生機器を接続する (33ページ)

ビデオ機器（BD/DVD レコーダーなど）やオーディオ機器（CD プレーヤーなど）を本機に接続します。

5 FM/AM アンテナを接続する (38ページ)

付属の FM アンテナと AM アンテナを本機に接続します。

6 ネットワークに接続する (39ページ)

本機をネットワークに接続します。

7 その他の機器を接続する (39ページ)

録画 / 録音機器などの外部機器を本機に接続します。

8 電源コードを接続する (41ページ)

すべての接続が完了したら、付属の電源コードを本機に接続します。

9 スピーカー設定を自動で調整する (42ページ)

音量バランスや音色などのスピーカー設定を自動で調整します（YPAO）。

これで使用前に必要な接続および設定は完了です。映画、音楽、ラジオなど、本機での再生を存分にお楽しみください！

1 スピーカーを設置する

本機には 11.2 チャンネルのプリアンプが備わっています。ご使用になる環境や楽しみ方に合わせて、2 ~ 11 チャンネルのスピーカー（パワーアンプ経由）と最大 2 台のサブウーファーを接続できます。

さらに、マルチゾーン接続を使った応用的なスピーカーシステムにも対応しています（78ページ）。


各スピーカーの役割

スピーカーの種類	略称	機能
フロント（左）	FL	
フロント（右）	FR	フロント左/右チャンネルの音声（ステレオ音声）を出力します。
センター	C	センター・チャンネルの音声、映画のセリフ／ボーカルなど、画面中央に位置する音声を出力します。
サラウンド（左）	SL	サラウンド左/右チャンネルの音声を出力します。サラウンド・バック左/右を使用しない場合は、サラウンド・バック・チャンネルの音声も出力します。
サラウンド（右）	SR	
サラウンド・バック（左）	SBL	サラウンド・バック左/右チャンネルの音声を出力します。
サラウンド・バック（右）	SBR	
フロント・プレゼンス（左）	FPL	
フロント・プレゼンス（右）	FPR	シネマ DSP の効果音を出力します。シネマ DSP HD ³ と組み合わせることで、自然で立体的な視聴空間を創り出します（56ページ）。
リア・プレゼンス（左）	RPL	
リア・プレゼンス（右）	RPR	
サブウーファー	SW	LFE（低域効果音）チャンネルの音声や、フロントやサラウンド・チャンネルなどの低音を出力します。 サブウーファーのチャンネル数は「0.1」と表します。本機には最大 2 台のサブウーファーを接続できます。サブウーファーを 2 台使用する場合は、お好みで部屋の前後または左右に設置します。



- 「理想的なスピーカー配置」（右図）を参考にスピーカーを配置してください。図に正確に合わせる必要はありません。自動測定（VPAO）を実行することで、配置に合わせてスピーカー設定（距離など）を補正できます。
- サラウンド・バック・スピーカーを 1 本だけ使用する場合は、視聴位置の後方（右図の「SBL」と「SBR」の中間に）に設置してください。
- フロント・プレゼンス・スピーカーが接続されていない場合でも、本機はフロント、センター、サラウンド・スピーカーを使って前方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出し（VPS）、立体的な視聴空間を実現します。ただし、音場効果を十分に得るにはフロント・プレゼンス・スピーカーの使用をおすすめします（リア・プレゼンス・スピーカーも使用するとより効果的です）。
- リア・プレゼンス・スピーカーが接続されていない場合でも、フロント・プレゼンス・スピーカーが接続されていれば、本機はフロント、センター、サラウンド・スピーカーを使って後方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出し（VPS）、自然で立体的な視聴空間を実現します。

理想的なスピーカー配置




スピーカーシステム（基本編）

■スピーカーを配置する

使用するスピーカーの本数に応じてシステムを決定し、各スピーカーおよびサブウーファーを部屋に配置します。本書では例として、代表的な配置方法を説明します。

□ 11.2 チャンネルシステム




本機の性能をフルに活用できるシステムです。ごく自然で立体的な視聴空間であらゆるコンテンツをお楽しみいただけます。



- ゾーン3出力が有効なとき（83ページ）は、メインゾーンのリアプレゼンス（左/右）チャンネルの音声は出力されません。

□ 9.2 チャンネルシステム（リアプレゼンス使用時）




フロントプレゼンススピーカーとリアプレゼンススピーカーを使って、ごく自然で立体的な視聴空間を実現します。5.1チャンネルのコンテンツを楽しむのに適したシステムです。



- ゾーン3出力が有効なとき（83ページ）は、メインゾーンのリアプレゼンス（左/右）チャンネルの音声は出力されません。

□ 9.2 チャンネルシステム（サラウンドバック使用時）




フロントプレゼンススピーカーを使って、自然で立体的な視聴空間を実現します。また、サラウンドバックスピーカーを使った拡張サラウンドもお楽しみいただけます。



- フロント、センター、サラウンドスピーカーを使って後方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出し（VPS）、ごく自然で立体的な視聴空間を実現します。

□ 7.1 チャンネルシステム（フロントプレゼンス使用時）




フロントプレゼンススピーカーを使って、自然で立体的な視聴空間を実現します。5.1チャンネルのコンテンツを楽しむのに適したシステムです。




- フロント、センター、サラウンドスピーカーを使って後方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出し（VPS）、ごく自然で立体的な視聴空間を実現します。

□ 7.1 チャンネルシステム（サラウンドバック使用時）




フロント、センター、サラウンドスピーカーを使って前方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出し（VPS）、立体的な視聴空間を実現します。また、サラウンドバックスピーカーを使った拡張サラウンドもお楽しみいただけます。

□ 5.1 チャンネルシステム




フロント、センター、サラウンドスピーカーを使って前方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出し（VPS）、立体的な視聴空間を実現します。5.1チャンネルのコンテンツを楽しむのに適したシステムです。

□ フロント 5.1 チャンネルシステム



フロントプレゼンススピーカーを使って、自然で立体的な視聴空間を実現します。また、フロントスピーカーを使ってバーチャル・サラウンド・スピーカーを創り出すことでマルチチャンネルサラウンドもお楽しみいただけます（バーチャルシネマ DSP）。

□ 2.1 チャンネルシステム



サラウンドスピーカーが接続されていない場合でも、本機はフロントスピーカーを使ってバーチャル・サラウンド・スピーカーを創り出します（バーチャルシネマ DSP）。したがって最小構成の 2 チャンネルシステム（フロントスピーカーのみ）でもマルチチャンネルサラウンドをお楽しみいただけます。



- センタースピーカーを使用した 3.1 チャンネルシステムも可能です。

入出力端子とケーブル

本機は以下の入出力端子を装備しています。接続する外部機器側の端子に合わせて、必要なケーブルをご用意ください。

■ 映像 / 音声を入出力する端子

□ HDMI 端子

デジタル映像およびデジタル音声を伝送します。接続には、HDMI ケーブルを使います。



- HDMI ロゴ入りの HDMI ケーブル (19 ピン) をお使いください。また、信号の品質劣化を防ぐため、長さが 5.0 メートル以下のケーブルをおすすめします。



- HDMI コントロール、オーディオリターンチャンネル (ARC)、3D 映像と 4K Ultra HD 映像の伝送に対応しています。
- 3D 映像、4K Ultra HD 映像をお楽しみになる場合は、ハイスピード HDMI ケーブルをお使いください。

□ HDMI/MHL 端子

デジタル映像およびデジタル音声を伝送します。接続には、MHL ケーブルを使います。




- 本機前面の VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) 端子は、HDMI 接続と MHL 接続の両方にに対応しています。お使いの MHL 対応機器に合ったケーブルをご用意ください。HDMI 出力対応の再生機器を接続する場合は、HDMI ケーブルをご使用ください。詳しくは「MHL 接続」(37 ページ) をご覧ください。

■ 映像を入出力する端子


□ D4 VIDEO 端子

映像を輝度信号 (Y)、青色差信号 (PB)、赤色差信号 (PR) に分離し、コントロール信号 (走査線、アスペクト比などの情報) を含めて伝送します。接続には、D 端子ケーブルを使います。




□ COMPONENT VIDEO 端子

映像を輝度信号 (Y)、青色差信号 (PB)、赤色差信号 (PR) に分離して伝送します。接続には、3 つのプラグを持つコンポーネントケーブルを使います。



□ S VIDEO 端子

映像を輝度信号 (Y)、色信号 (C) に分離して転送します。接続には、S ビデオケーブルを使用します。



□ VIDEO 端子

アナログ映像を伝送します。接続には、映像用ピンケーブルを使います。



■ 音声を入出力する端子

□ OPTICAL 端子

デジタル音声を伝送します。接続には、光デジタルケーブルを使います。ケーブルの先端にキャップが付いている場合は、取り外してからお使いください。




□ COAXIAL 端子

デジタル音声を伝送します。接続には、同軸デジタルケーブルを使います。



□ AUDIO 端子

アナログステレオ音声を伝送します。接続には、ステレオピンケーブルまたは音声用ピンケーブル (RCA アンバランスケーブル) をを使います。




□ XLR 端子

アナログ音声を伝送します。接続には、XLR バランスクーブルを使います。

XLR 入力端子

ピンどうしをあわせ、XLR バランスクーブルのコネクター（オス）を「カチッ」と音がするまで差し込みます。




- ケーブルを本機から取り外す際は、端子上部の PUSH ボタンを押しながらコネクターを引き抜きます。

XLR 出力端子

ピンどうしをあわせ、XLR バランスクーブルのコネクター（メス）を「カチッ」と音がするまで差し込みます。



- ケーブルを本機から取り外す際は、コネクターのレバーを押しながら引き抜きます。



2 パワーアンプとサブウーファーを接続する

パワーアンプを接続する

パワーアンプを本機の PRE OUT 端子に接続して、本機の音声をパワーアンプに出力します。

パワーアンプに備わっている入力端子により、チャンネルごとにバランス接続 (XLR) またはアンバランス接続 (RCA) を選んでください。



- 各チャンネルの XLR 端子と RCA 端子からは同じ信号が出力されます。

注意


- 大音量や異音の発生を防ぐため、パワーアンプを接続する前に、必ず本機の電源プラグをコンセントから取り外してください。また、パワーアンプの電源を切ってください。

■ バランス接続

XLR バランスクーブルを使って、パワーアンプを本機の PRE OUT (XLR) 端子に接続します。構築するスピーカーシステムにより、使用する PRE OUT 端子のチャンネルが異なります。



- XLR バランスクーブルを接続する前に、パワーアンプの取扱説明書を参照し、XLR 端子が本機のピン割当に対応していることをご確認ください (25ページ)。
- 音量調整バイパス機能に対応している (または音量調整回路がない) パワーアンプの使用をおすすめします。




■ アンバランス接続

音声用ピンケーブル（RCA アンバランスケーブル）を使って、パワーアンプを本機の PRE OUT (RCA) 端子に接続します。構築するスピーカーシステムにより、使用する PRE OUT 端子のチャンネルが異なります。



- 音量調整バイパス機能に対応している（または音量調整回路がない）パワーアンプの使用をおすすめします。


本機（背面）



サブウーファーを接続する

音声用ピンケーブル（RCA アンバランスケーブル）を使って、サブウーファーを本機の SUBWOOFER PREOUT1 ~ 2 端子に接続します。

本機（背面）




- サブウーファーとの接続方法はアンバランス接続のみです。
- 2台のサブウーファーを接続し、好みで部屋の前後または左右に設置できます。サブウーファーを2台接続する場合は、電源コードを接続後、設定メニューの「サブウーファー配置」（107ページ）を設定してください。

3 テレビを接続する

テレビと本機を接続して、本機に入力された映像をテレビに出力します。また、テレビ番組の音声を本機で楽しむことができます。テレビに備わっている映像入力端子や機能により、推奨する接続方法が異なります。テレビの取扱説明書をご確認のうえ、接続方法を選んでください。

お使いのテレビは



● HDMI コントロールとは …

HDMI ケーブルで本機とテレビを接続すると、テレビのリモコン操作に連動して、本機の電源や音量などを操作できます。また HDMI ケーブルで接続した再生機器 (HDMI コントロール対応の BD/DVD レコーダーなど) も操作できます。詳しくは「HDMI について」(148ページ) をご覧ください。

● オーディオリターンチャンネル (ARC) とは …


HDMI コントロールの制御のもと、1本の HDMI ケーブルで音声信号の送受信を可能にします。テレビが HDMI コントロールおよび ARC に対応している場合、本機からテレビに映像を伝送している HDMI ケーブルを使って、テレビの音声を本機に入力することができます。

■ 接続方法 1 (HDMI コントロール / ARC 対応のテレビ)

HDMI ケーブルを使って、テレビを本機に接続します。



- 以下の接続および設定手順は、設定メニューの「HDMI 設定」(112ページ) が初期値から変更されていないことを前提に説明しています。
- HDMI コントロールを使うには、テレビを HDMI OUT1 端子に接続してください。
- ARC 対応の HDMI ケーブルをお使いください。



- HDMI でテレビを本機に接続した場合、ビデオ機器の接続方法に関係なくすべての映像をテレビに出力できます。詳しくは「映像信号の流れ」(146ページ) をご覧ください。
- HDMI OUT2 端子を使って、テレビやプロジェクターなどをもう 1 台接続できます (32ページ)。

□ 必要な設定

HDMI コントロールや ARC を使うには、あらかじめ設定が必要です。
テレビの設定や操作については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

1 外部機器（テレビ、再生機器など）や電源コードの接続が完了したら、
本機、テレビ、再生機器の電源を入れる。

2 HDMI コントロールを使うための設定をする。

- ① テレビ、およびHDMI コントロール対応の再生機器(BD/DVD レコーダーなど)のHDMI コントロール機能を有効にする。
- ② テレビの主電源を切ってから、本機と再生機器の電源を切る。
- ③ 本機と再生機器の電源を入れてから、テレビの主電源を入れる。
- ④ テレビ側の入力設定を本機からの映像に切り替える。
- ⑤ 以下の点を確認する。

本機：再生機器からの HDMI 入力（「AV1～7」のいずれか）に切り替わっている。
ほかの入力が選ばれている場合は、手動で入力を選んでください。

テレビ：画面に再生機器の映像が表示されている。

- ⑥ テレビのリモコンを使って電源スタンバイ、音量調節などの操作を行い、本機が連動するか確認する。連動しない場合は、設定メニューの「HDMI コントロール」（112ページ）が「オン」になっているかを確認してください。



- HDMI コントロールが正しく機能しないときに、再生機器の電源を入れ直したり、HDMI ケーブルや電源プラグを差し直したりすると改善されることがあります。

3 テレビの ARC 機能が有効になっていることを確認する。

これで設定は完了です。

テレビのリモコンでテレビ番組を選ぶと、本機の入力が自動的に「AUDIO1」に切り替わり、テレビの音声が本機から出力されます。テレビの音声が出力されない場合は、設定メニューの「ARC」（112ページ）が「オン」になっているか確認してください。



- ARC 使用時に音声が途切れる場合は、設定メニューの「ARC」（112ページ）を「オフ」に設定し、光デジタルケーブルで本機とテレビを接続してください（30ページ）。




- 初期状態では、テレビの音声入力用として「AUDIO1」が設定されています。AUDIO1 端子に別の機器を接続している場合は、設定メニューの「TV 音声入力」（112ページ）でテレビ音声を割り当てる入力を変更してください。また、シーン機能（53ページ）を使う場合は、SCENE (TV) キーの入力設定もあわせて変更してください。

■ 接続方法 2 (HDMI コントロール対応のテレビ)

HDMI ケーブルと音声ケーブル（光デジタルまたはステレオピンケーブル）を使って、テレビを本機に接続します。



- 以下の接続および設定手順は、設定メニューの「HDMI 設定」(112ページ) が初期値から変更されていないことを前提に説明しています。
- HDMI コントロールを使うには、テレビを HDMI OUT1 端子に接続してください。



- HDMI でテレビを本機に接続した場合、ビデオ機器の接続方法に関係なくすべての映像をテレビに出力できます。詳しくは「映像信号の流れ」(146ページ) をご覧ください。
- HDMI OUT2 端子を使って、テレビやプロジェクターなどをもう 1 台接続できます (32ページ)。

□ 必要な設定

HDMI コントロールを使うには、あらかじめ設定が必要です。テレビの設定や操作については、テレビの取扱説明書をご覧ください。

1 外部機器（テレビ、再生機器など）や電源コードの接続が完了したら、本機、テレビ、再生機器の電源を入れる。

2 HDMI コントロールを使うための設定をする。

- テレビ、および HDMI コントロール対応の再生機器（BD/DVD レコーダーなど）の HDMI コントロール機能を有効にする。
- テレビの主電源を切ってから、本機と再生機器の電源を切る。
- 本機と再生機器の電源を入れてから、テレビの主電源を入れる。
- テレビ側の入力設定を本機からの映像に切り替える。
- 以下の点を確認する。

本機：再生機器からの HDMI 入力（「AV1 ~ 7」のいずれか）に切り替わっている。ほかの入力が選択されている場合は、手動で入力を選んでください。

テレビ：画面に再生機器の映像が表示されている。

- テレビのリモコンを使って電源スタンバイ、音量調節などの操作を行い、本機が連動するか確認する。
連動しない場合は、設定メニューの「HDMI コントロール」(112ページ) が「オン」になっているかを確認してください。

これで設定は完了です。

テレビのリモコンでテレビ番組を選ぶと、本機の入力が自動的に「AUDIO1」に切り替わり、テレビの音声が本機から出力されます。




- HDMI コントロールが正しく機能しないときに、再生機器の電源を入れ直したり、HDMI ケーブルや電源プラグを差し直したりすると改善されることがあります。



- 初期状態では、テレビの音声入力用として「AUDIO1」が設定されています。AUDIO1 端子に別の機器を接続している場合は、設定メニューの「TV 音声入力」(112ページ) でテレビ音声を割り当てる入力を変更してください。また、シーン機能 (53ページ) を使う場合は、SCENE (TV) キーの入力設定もあわせて変更してください。

■ 接続方法3 (HDMI入力端子があるテレビ)

HDMIケーブルと音声ケーブル（光デジタルまたはステレオピンケーブル）を使って、テレビを本機に接続します。



AUDIO1キーまたはSCENE (TV)キーで入力を「AUDIO1」に切り替えると、テレビの音声が本機から出力されます。



- HDMIでテレビを本機に接続した場合、ビデオ機器の接続方法に関係なくすべての映像をテレビに出力できます。詳しくは「映像信号の流れ」(146ページ)をご覧ください。
- AUDIO1端子に別の機器を接続している場合は、ほかの音声入力端子 (AUDIO2～3のいずれか) に接続してください。また、SCENE (TV) キーの入力設定をあわせて変更してください (53ページ)。
- HDMI OUT2端子を使って、テレビやプロジェクターなどをもう1台接続できます (32ページ)。

■ 接続方法4 (HDMI入力端子がないテレビ)

テレビの映像入力端子に合わせて、以下のいずれかの方法で本機と接続します。

AUDIO1キーまたはSCENE (TV)キーで入力を「AUDIO1」に切り替えると、テレビの音声が本機から出力されます。




- HDMIで接続したビデオ機器の映像は、HDMI以外で接続したテレビには出力できません。また、設定メニューの「アナログ端子間変換」の設定により、テレビに出力できる映像信号が異なります。詳しくは「映像信号の流れ」(146ページ)をご覧ください。




- AUDIO1端子に別の機器を接続している場合は、ほかの音声入力端子 (AUDIO2～3のいずれか) に接続してください。また、SCENE (TV) キーの入力設定をあわせて変更してください (53ページ)。
- テレビの映像入力端子がD端子の場合は、D端子/コンポーネント変換ケーブルを使って、テレビを本機のMONITOR OUT (COMPONENT VIDEO) 端子に接続してください。


□ コンポーネントビデオ接続 (コンポーネントケーブルを使用)



□ Sビデオ接続 (Sビデオケーブルを使用)




□ ビデオ (コンポジット) 接続 (映像用ピンケーブルを使用)



■ 複数のテレビやプロジェクターを接続する

本機には2つのHDMI出力端子があります。HDMIケーブルを使って、2台目のテレビやプロジェクターを本機に接続しておけば、使用するテレビ/プロジェクターをリモコンで選べます(52ページ)。



- HDMI OUT2端子はHDMIコントロールには対応していません。
- 設定メニューの「HDMI OUT2割り当て」(117ページ)を「ゾーン2」または「ゾーン4」に設定時は、HDMI OUT2端子に該当ゾーンのテレビを接続してメインゾーンと異なる映像/音声を楽しむことができます(81ページ)。

4 再生機器を接続する

本機はHDMI端子をはじめとする各種の入力端子を装備しています。接続する再生機器の出力端子により、接続方法を選んでください。

iPod、USB機器の接続については、以下のページをご覧ください。

- iPodを接続する（64ページ）
- USB機器を接続する（68ページ）

ビデオ機器を接続する（BD/DVDレコーダーなど）

BD/DVDレコーダー、衛星放送/ケーブルテレビのチューナー、ゲーム機などのビデオ機器を本機に接続します。接続するビデオ機器の出力端子（映像/音声）により、接続方法を選んでください。ビデオ機器にHDMI出力端子がある場合は、HDMI接続をおすすめします。



- HDMIで接続したビデオ機器の映像は、HDMI以外で接続したテレビには出力できません。
- 以下の接続は、設定メニューの「入力端子割り当て」（117ページ）が初期値から変更されていないことを前提に説明しています。必要に応じて、COMPONENT VIDEO（Ⓐ、Ⓑ、Ⓒ、Ⓓ）端子、COAXIAL（①、②、⑥）端子、OPTICAL（③、④、⑤）端子を別の入力に割り当てることができます。




- 1つの入力に対して2種類以上の音声ケーブルを接続した場合、本機で再生される音声信号はオプションメニューの「音声入力選択」（93ページ）の設定にしたがいます。


■ HDMI接続

HDMIケーブルを使って、ビデオ機器を本機に接続します。

本機（背面）



HDMI（AV1～7）端子




AV1～7キーで入力を選ぶと、ビデオ機器の映像/音声が本機から出力されます。

■ D 端子接続

D 端子ケーブルと音声ケーブル（同軸デジタルまたはステレオピンケーブル）を使って、ビデオ機器を本機に接続します。



- AV1 端子の D4 VIDEO 端子と COMPONENT VIDEO 端子には、同時に機器を接続しないでください。映像が乱れることがあります。



AV1 キーで入力を「AV1」に切り替えると、ビデオ機器の映像 / 音声が本機から出力されます。


■ コンポーネントビデオ接続

コンポーネントケーブルと音声ケーブル（同軸デジタル、光デジタル、ステレオピンケーブルのいずれか）を使って、ビデオ機器を本機に接続します。ビデオ機器の音声出力端子により、本機側で使用する入力端子 (AV1 ~ 4) が異なります。



- AV1 端子の D4 VIDEO 端子と COMPONENT VIDEO 端子には、同時に機器を接続しないでください。映像が乱れることがあります。

ビデオ機器の出力端子	本機の入力端子	
	映像	音声
コンポーネントビデオ	同軸デジタル	AV1 ~ 2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)
	光デジタル	AV3 ~ 4 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)
	アナログステレオ	AV1 ~ 4 (COMPONENT VIDEO + AUDIO)




AV1 ~ 4 キーで入力を選ぶと、ビデオ機器の映像 / 音声が本機から出力されます。

■ S ビデオ接続

S ビデオケーブルと音声ケーブル（同軸デジタル、光デジタル、ステレオピンケーブルのいずれか）を使って、ビデオ機器を本機に接続します。ビデオ機器の音声出力端子により、本機側で使用する入力端子（AV1～4）が異なります。

ビデオ機器の出力端子		本機の入力端子
映像	音声	
S ビデオ	同軸デジタル	AV1～2 (S VIDEO + COAXIAL)
	光デジタル	AV3～4 (S VIDEO + OPTICAL)
	アナログステレオ	AV1～4 (S VIDEO + AUDIO)

本機（背面）




AV1～4 キーで入力を選ぶと、ビデオ機器の映像 / 音声が本機から出力されます。

■ ビデオ（コンポジット）接続

映像用ピンケーブルと音声ケーブル（同軸デジタル、光デジタル、ステレオピンケーブルのいずれか）を使って、ビデオ機器を本機に接続します。ビデオ機器の音声出力端子により、本機側で使用する入力端子（AV1～4）が異なります。

ビデオ機器の出力端子		本機の入力端子
映像	音声	
コンポジットビデオ	同軸デジタル	AV1～2 (VIDEO + COAXIAL)
	光デジタル	AV3～4 (VIDEO + OPTICAL)
	アナログステレオ	AV1～4 (VIDEO + AUDIO)

本機（背面）



AV1～4 キーで入力を選ぶと、ビデオ機器の映像 / 音声が本機から出力されます。

オーディオ機器を接続する (CD プレーヤーなど)

CD プレーヤー、MD プレーヤー、レコードプレーヤーなどのオーディオ機器を本機に接続します。

接続するオーディオ機器の音声出力端子により、接続方法を選んでください。




- 以下の接続は、設定メニューの「入力端子割り当て」(117ページ) が初期値から変更されていないことを前提に説明しています。必要に応じて、COAXIAL (①、②、⑥) 端子、OPTICAL (③、④、⑤) 端子を別の入力に割り当てることができます。
- XLR バランスマスケーブルを接続する前に、オーディオ機器の取扱説明書を参照し、XLR 端子が本機のピン割に対応していることをご確認ください (25ページ)。



- 1つの入力に対して 2 種類以上の音声ケーブルを接続した場合、本機で再生される音声信号はオプションメニューの「音声入力選択」(93ページ) の設定にしたがいます。

オーディオ機器の音声出力端子	本機の音声入力端子
同軸デジタル	AV1 ~ 2 (COAXIAL) AUDIO2 (COAXIAL)
光デジタル	AV3 ~ 4 (OPTICAL) AUDIO1 (OPTICAL)
アナログステレオ (RCA)	AV1 ~ 4 (AUDIO [RCA]) AUDIO1 ~ 3 (AUDIO [RCA])
アナログステレオ (XLR)	AUDIO4 (AUDIO [XLR])
レコードプレーヤー (PHONO)	PHONO



AV1 ~ 4 キー、AUDIO1 ~ 4 キー、または PHONO キーで入力を選ぶと、オーディオ機器の音声が本機から出力されます。

レコードプレーヤー接続時の注意

- 本機の PHONO 端子は MM 型のカートリッジに対応しています。MC 型 (低出力型) のカートリッジを搭載したレコードプレーヤーを接続するときは、昇圧トランジスタなどを使用してください。
- お使いのレコードプレーヤーによっては、本機の GND 端子と接続することでノイズを低減できます。(GND 端子は安全アースではありません。)

本体前面の端子に接続する

ビデオカメラやゲーム機などの機器を一時的に接続する場合は、前面の VIDEO AUX 端子を利用すると便利です。

USB 端子に iPod や USB 機器を接続したい場合は、「iPod を接続する」(64ページ) および「USB 機器を接続する」(68ページ) をご覧ください。


接続する前に、再生機器を停止して、本機の音量を十分に下げてください。



- 初期状態では、入力が「USB」のときは、VIDEO AUX 端子に入力中の映像信号がテレビに出力されます。入力選択メニューの「映像選択」(96ページ) で映像出力設定を変更できます。

□ HDMI 接続

HDMI ケーブルを使って、HDMI 対応機器(ゲーム機、ビデオカメラなど)を本機に接続します。




V-AUX キーで入力を「V-AUX」に切り替えると、接続した機器の映像 / 音声が本機から出力されます。



- VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) 端子に接続したビデオ機器の映像をテレビで見るには、テレビを本機の HDMI OUT 端子に接続する必要があります (28 ~ 31ページ)。
- 外部機器の映像 / 音声出力端子に応じて、適切な HDMI ケーブルをご用意ください。

□ MHL 接続

MHL ケーブルを使って、MHL 対応モバイル機器(スマートフォンなど)を本機に接続します。モバイル機器から映像や音声を直接入力して、フル HD 映像やマルチチャンネル音声を本機で再生できます。



V-AUX キーで入力を「V-AUX」に切り替えると、接続した機器の映像 / 音声が本機から出力されます。




- VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) 端子に接続したビデオ機器の映像をテレビで見るには、テレビを本機の HDMI OUT 端子に接続する必要があります (28 ~ 31ページ)。
- 使用するモバイル機器に応じて、適切な MHL ケーブルをご用意ください。
- モバイル機器の再生を始めても音が出ない場合は、モバイル機器の音量をご確認ください。



- リモコンのメニュー操作キー、外部機器操作キー、数字キーでモバイル機器を操作できます。ただし、モバイル機器やアプリケーションによっては、一部の機能を操作できない場合があります。その場合は、モバイル機器本体で操作してください。
- 設定メニューの「スタンバイスルー」(113ページ) が「オン」に設定されている場合は、本機がスタンバイ時でもモバイル機器の映像 / 音声をテレビに出力したり、本機のリモコンでモバイル機器を操作したりできます。
- 以下のいずれかの場合、本機からモバイル機器に電源が供給されます。
 - 本機の電源が入っている。
 - 本機がスタンバイ時、設定メニューの「スタンバイスルー」(113ページ) が「オン」に設定されている。

□ ビデオ（コンポジット）/ アナログステレオ / 光デジタル接続

映像用ピンケーブルと音声ケーブル（光デジタルまたはステレオピンケーブル）を使って、再生機器（ゲーム機、ビデオカメラなど）を本機に接続します。



V-AUX キーで入力を「V-AUX」に切り替えると、接続した機器の映像 / 音声が本機から出力されます。




- VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) 端子と VIDEO AUX (VIDEO/AUDIO/OPTICAL) 端子の両方に機器を接続した場合、VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) 端子の映像 / 音声が出力されます。




5 FM/AM アンテナを接続する

付属の FM アンテナと AM アンテナを接続します。

接続後、FM アンテナは壁に固定し、AM アンテナは水平な場所に置いてください。



AM アンテナの組立と接続




- AM アンテナのコードは、配線に必要な分だけをアンテナ本体からほどいてお使いください。
- AM アンテナのコードに極性はありません。

6 ネットワークに接続する

市販のSTPネットワークケーブル(CAT-5以上のストレートケーブル)を使って、本機をルーターに接続します。

これによりインターネットラジオやパソコン、ネットワーク接続ストレージ(NAS)などのDLNAサーバーに保存されている音楽ファイルを本機で再生できます。



- DHCPサーバー対応のルーターをお使いの場合は、本機でネットワーク設定を行う必要はありません。ネットワーク情報(IPアドレスなど)が自動で割り当てられます。ルーターがDHCPサーバー非対応の場合や、ネットワーク情報を手動で割り当てる場合は、ネットワーク設定(113ページ)が必要になります。
- 情報メニューの「ネットワーク」(121ページ)で、ネットワーク情報(IPアドレス)が正しく取得されていることを確認できます。



- セキュリティソフトや、ネットワーク機器の設定(ファイアウォールなど)により、本機がパソコンやインターネットラジオにアクセスできないことがあります。その場合はセキュリティソフトやネットワーク機器の設定を変更してください。
- サブネットを手動で設定する際は、すべて本機と同じサブネットに設定してください。
- インターネットサービスは、ブロードバンド回線の使用をおすすめします。


7 その他の機器を接続する

録画 / 録音機器を接続する

録画 / 録音機器を本機に接続するには、AV OUT端子を使います。AV OUT端子からは、本機で選択している入力の映像 / 音声が出力されます。




- HDMI端子、D4VIDEO端子、COMPONENTVIDEO端子に入力された映像 / 音声信号は、AV OUT端子から出力できません。
- 録画 / 録音機器以外の機器をAV OUT端子に接続しないでください。



アナログのマルチチャンネル出力を持つ機器を接続する

DVD プレーヤーやスーパー・オーディオ CD プレーヤーなど、アナログのマルチチャンネル音声出力に対応している機器を本機に接続するには、MULTI CH INPUT 端子を使います。

本機（背面）




MULTI キーで入力を「MULTI CH」に切り替えると、接続した機器の音声が本機から出力されます。



- 入力選択メニューの「映像選択」(96ページ) で、「MULTI CH」選択時に表示する映像を設定できます。ビデオ機器（DVD プレーヤーなど）を MULTI CH INPUT 端子に接続する場合、映像は別の入力端子に接続して、「映像選択」で映像入力端子を指定してください。
- スピーカーが接続されていないチャンネルの音声は出力されません。使用するスピーカーシステムに合わせて、接続した機器（DVD プレーヤーなど）の出力設定を変更してください。
- 音場プログラムやデコーダーの選択、高音域 / 低音域の調整はできません。

トリガー機能対応の機器を接続する

トリガー機能とは、本機の操作（電源入/切、入力選択など）に連動して外部機器を制御できる機能です。システム接続に対応しているパワーアンプやヤマハ製サブウーファー、トリガー入力端子がある機器をお使いの場合は、モノラルミニプラグケーブルを使って本機の TRIGGER OUT1 端子または TRIGGER OUT2 端子に接続すれば、トリガー機能を利用できます。




- 設定メニューの「トリガー出力 1」および「トリガー出力 2」(118ページ) で、トリガー機能使用時の外部機器の制御について設定できます。

8 電源コードを接続する

すべての接続が完了したら、付属の電源コードを本機に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

本機（背面）





9 スピーカー設定を自動で調整する (YPAO)

付属の YPAO 用マイクを使って、スピーカーの接続や視聴位置との距離を検出し、音量バランスや音色などのスピーカー設定を自動で調整します (YPAO : Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)。



・本機の YPAO は、YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control) 技術を採用しています。これにより、音響専用に施工された部屋のような自然な音場を創り出すことができます。




- ・YPAO 使用時は次のことにご注意ください。
 - テレビやスピーカーの接続が終わってから YPAO を実行してください。
 - 測定中は大きな音が出力されます。小さなお子様がいらっしゃる場合は十分にご配慮ください。また、ご近所への迷惑とならないよう夜間の使用は控えてください。
 - 測定中は音量を調節できません。
 - 測定中は部屋を静かに保ってください。
 - ヘッドホンは接続しないでください。


測定前の準備

- 1 RECEIVER Ⓛ キーで本機の電源を入れる。
- 2 パワーアンプの電源を入れる。
- 3 テレビの電源を入れ、テレビ側の入力を本機からの映像に切り替える。


- 4 サブウーファーの電源を入れ、音量を半分に調節する。クロスオーバー周波数を調節できる場合は最大にする。



- 5 付属の YPAO 用マイクを視聴位置（耳の高さ）に置き、前面の YPAO MIC 端子に接続する。



YPAO 用マイクを視聴位置（耳の高さ）に置きます。三脚などをマイクスタンドとしてお使いください。三脚のネジを使ってマイクを固定できます。（マイクはどの向きで置いて構いません。）



テレビに次の画面が表示されます。



- 操作を中止するには、測定前に YPAO 用マイクを取り外します。

6 必要に応じて、測定オプションを選択。

- カーソルキーで「マルチ測定」(43ページ) または「角度」(44ページ) を選び、ENTER キーを押す。
- カーソルキーで設定値を選び、ENTER キーを押す。



- カーソルキーで操作できない場合は、リモコンの操作対象が外部機器になっている可能性があります。この場合は、SOURCE/RECEIVER キーを押してキーをオレンジ色に点灯させてから操作してください。

これで準備は完了です。以下の手順で測定を始めてください。

「マルチ測定」を「はい」に設定時：


「複数の視聴位置で測定する（マルチ測定）」(47ページ)

「マルチ測定」を「いいえ」に設定時：

「1か所で測定する（シングル測定）」(45ページ)

□ マルチ測定

マルチ測定またはシングル測定を選びます。




設定値

- | | |
|----------|---|
| はい | 複数位置で測定する場合に選択する。
最大 8 か所で測定を行い、そのエリアに対して最適なスピーカー設定を適用します（マルチ測定）。 |
| いいえ（初期値） | 常に同じ位置で視聴する場合に選択する。
1 か所だけで測定を行い、その位置に対して最適なスピーカー設定を適用します（シングル測定）。 |




- 複数位置で測定する場合、マルチ測定を実行すれば最適に補正されたサウンド音を広いエリアでお楽しみいただけます。
- マルチ測定を実行する場合、最初にもっとも使用する視聴位置で測定してください。



□ 角度

スピーカーの角度測定を有効 / 無効にします。




設定値

スピーカーの角度測定を有効にする。

視聴位置から見たスピーカーの方向（角度）を測定し、より効果的なシネマ DSP の音場が得られるようにスピーカー設定を補正します。

いいえ（初期値）スピーカーの角度測定を無効にする。



1 か所で測定する（シングル測定）

「マルチ測定」を「いいえ」に設定時は、以下の手順で測定を行います。



- 測定中は部屋の隅に移動するか退室して、スピーカーと YPAO 用マイクの間を遮らないようにしてください。所要時間は約 5 分です。
- エラーメッセージ（E-1 など）や警告メッセージ（W-1 など）が表示された場合は「エラーメッセージ」（50ページ）または「警告メッセージ」（51ページ）をご覧ください。

1 測定を始めるには、カーソルキーで「測定」を選び、ENTER キーを押す。

10 秒後に測定が始まります。すぐに測定を始める場合は、再度 ENTER キーを押します。



- 測定を中止するには、RETURN キーを押します。

測定が終わると、テレビに次の画面が表示されます。

（角度測定が無効の場合）

手順 3 に進む。



（角度測定が有効の場合）

手順 2 に進む。




2 以下の手順で角度測定を行う。


- カーソルキーで「はい」を選び、ENTER キーを押す。

角度測定をやめる場合は、「いいえ」を選びます。

- 視聴位置に付属のマイクベースを置き、マイクベース（1 番の位置）に YPAO 用マイクを置く。



- 三脚などを使ってマイクベースを耳の高さに合わせてください。
- 三脚のネジを使ってマイクベースを固定できます。
- 3 回目の角度測定が終わるまでマイクベースを動かさないでください。




③ 角度測定を始めるには、ENTER キーを押す。

1 回目の角度測定が終わると、テレビに次の画面が表示されます。



④ 同様に、2 番と 3 番の位置で角度測定を行う。

3 回目の角度測定が終わると、テレビに次の画面が表示されます。



3 カーソルキーで「保存 / キャンセル」を選び、ENTER キーを押す。



・測定結果を確認するには、「測定結果」を選びます。詳しくは「測定結果を確認する」(49ページ)をご覧ください。

4 測定結果を保存するには、カーソルキーで「保存」を選び、ENTER キーを押す。



補正されたスピーカー設定が反映されます。



・測定結果を保存せずに終了するには、「キャンセル」を選びます。

5 YPAO 用マイクを本機から取り外す。

これでスピーカー設定は完了です。

注意

・ YPAO 用マイクは熱に弱いため、高温になる場所 (AV 機器の上など) や直射日光が当たる場所を避けて保管してください。

複数の視聴位置で測定する（マルチ測定）

「マルチ測定」を「はい」に設定時は、以下の手順で測定を行います。



- 測定中は部屋の隅に移動して、スピーカーと YPAO 用マイクの間を遮らないようにしてください。所要時間は約 15 分です（8 か所で測定する場合）。
- エラーメッセージ（E-1 など）や警告メッセージ（W-1 など）が表示された場合は「エラーメッセージ」（50 ページ）または「警告メッセージ」（51 ページ）をご覧ください。

1 測定を始めるには、カーソルキーで「測定」を選び、ENTER キーを押す。

10 秒後に測定が始まります。すぐに測定を始める場合は、再度 ENTER キーを押します。



- 測定を中止するには、RETURN キーを押します。

最初の位置での測定が終わると、テレビに次の画面が表示されます。




2 YPAO 用マイクを次の視聴位置に移動し、ENTER キーを押す。

すべての視聴位置（最大 8 か所）で測定するまで手順 2 を繰り返します。


3 すべての視聴位置で測定したら、カーソルキーで「キャンセル」を選び、ENTER キーを押す。

8 か所で測定した場合は、自動的に次の画面が表示されます。



（角度測定が無効の場合）

手順 5 に進む。



（角度測定が有効の場合）

手順 4 に進む。





4 以下の手順で角度測定を行う。

- カーソルキーで「はい」を選び、ENTER キーを押す。

角度測定をやめる場合は、「いいえ」を選びます。

- もっとも使用する視聴位置に付属のマイクベースを置き、マイクベース（1 番の位置）に YPAO 用マイクを置く。





- 三脚などを使ってマイクベースを耳の高さに合わせてください。
三脚のネジを使ってマイクベースを固定できます。
- 3回目の角度測定が終わるまでマイクベースを動かさないでください。

③ 角度測定を始めるには、ENTER キーを押す。

1回目の角度測定が終わると、テレビに次の画面が表示されます。



④ 同様に、2番と3番の位置で度測定を行う。

3回目の角度測定が終わると、テレビに次の画面が表示されます。



5 カーソルキーで「保存 / キャンセル」を選び、ENTER キーを押す。



- 測定結果を確認するには、「測定結果」を選びます。詳しくは「測定結果を確認する」(49ページ)をご覧ください。

6 測定結果を保存するには、カーソルキーで「保存」を選び、ENTER キーを押す。



補正されたスピーカー設定が反映されます。




- 測定結果を保存せずに終了するには、「キャンセル」を選びます。

7 YPAO 用マイクを本機から取り外す。

これでスピーカー設定は完了です。

注意

- YPAO 用マイクは熱に弱いため、高温になる場所 (AV 機器の上など) や直射日光が当たる場所を避けて保管してください。



測定結果を確認する

YPAOによる測定結果を確認します。

- 測定終了後に、カーソルキーで「測定結果」を選び、ENTERキーを押す。



- 設定メニューの「自動測定」(103ページ)からも、「測定結果」を選べます。この場合は、前回YPAOを実行した際の測定結果が表示されます。

次の画面が表示されます。



① 測定結果項目

② 測定結果の詳細

③ 測定場所の数

- カーソルキーで項目を選ぶ。

スピーカーの有無と極性

正相：スピーカーケーブルが正しい極性 (+と-) で接続されている。

逆相：極性 (+と-) が逆に接続されている可能性がある。

スピーカーのサイズ (サブウーファーのクロスオーバー周波数)

大：低音域を効果的に出力できるスピーカーが接続されている。

小：低音域を効果的に出力できないスピーカーが接続されている。

距離補正 視聴位置とスピーカーの距離

音量調整 スピーカーの音量補正值

角度 視聴位置から見たスピーカーの方向 (角度)



- 警告メッセージ (51ページ) の対象になっているスピーカーは、測定結果が赤色の枠で表示されます。



- 検出されないスピーカーがある場合は、パワーアンプの設定や接続を確認してください。

- 確認後に前の画面に戻るには、RETURNキーを押す。

最後に保存したYPAO補正值に戻す

スピーカー設定を手動で調整して音のバランスが悪くなった場合など、手動設定を破棄して、最後に保存したYPAO補正值に戻すことができます。

- 設定メニューで「スピーカー設定」、「自動測定」、「測定結果」の順に選ぶ (102ページ)。
- カーソルキーで「設定の呼び出し」を選び、ENTERキーを押す。



- 終了するには、ON SCREENキーを押す。

エラーメッセージ

測定中にエラーメッセージが表示された場合は、原因を解決してから YPAO を再度実行してください。




エラーメッセージ	原因	対策
E-1: フロント SP	フロントスピーカーを検出できない。	画面表示にしたがって YPAO を終了してから、本機とパワーアンプの電源を切り、パワーアンプと本機および該当スピーカーとの接続を確認してください。
E-2: サラウンド SP	サラウンドスピーカーの片側を検出できない。	(パワーアンプの電源を切れている状態で YPAO を実行した場合も、このエラーメッセージが表示されます。)
E-3: F プrezens SP	フロントプレゼンススピーカーの片側を検出できない。	サラウンドバックスピーカーを 1 本だけ接続する場合は、SINGLE 端子 (L 側) に接続します。画面表示にしたがって YPAO を終了してから、本機とパワーアンプの電源を切り、スピーカーを接続し直してください。
E-4: SBR → SBL	サラウンドバックスピーカーが R 端子だけに接続されている。	部屋が静かになってから、画面表示にしたがって再測定してください。「続行」を選んだ場合は、雑音を検出しても無視する条件で再測定します。
E-5: 雑音大	雑音が大きいため測定できない。	サラウンドバックスピーカーを使うには、サラウンドスピーカーが接続されている必要があります。画面表示にしたがって YPAO を終了してから、本機とパワーアンプの電源を切り、スピーカーを接続し直してください。
E-6: サラウンド確認	サラウンドスピーカーが未接続なのに、サラウンドバックスピーカーが接続されている。	YPAO 用マイクを YPAO MIC 端子にしっかりと接続してから、画面にしたがって再測定してください。
E-7: マイク未接続	測定中に YPAO 用マイクが外れた。	YPAO 用マイクを YPAO MIC 端子にしっかりと接続してから、画面にしたがって再測定してください。このエラーが頻繁に表示される場合は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。
E-8: 信号入力無し	YPAO 用マイクがテストトーンを検出できない。	画面にしたがって再測定してください。測定を中止する場合は「終了」を選んでください。
E-9: 測定キャンセル	測定が中断された。	画面表示にしたがって YPAO を終了してから、本機の電源を入れ直してください。このエラーが頻繁に表示される場合は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。
E-10: 内部エラー	内部エラーが発生した。	画面表示にしたがって YPAO を終了してから、本機とパワーアンプの電源を切り、パワーアンプと本機およびリアプレゼンススピーカーとの接続を確認してください。
E-11: R プrezens SP	リアプレゼンススピーカーの片側を検出できない。	

警告メッセージ


測定後に警告メッセージが表示されていても、画面表示にしたがって測定結果を保存できます。

ただし、最適なスピーカー設定で使用するには、原因を解決してから YPAO を再度実行することをおすすめします。



警告メッセージ	原因	対策
W-1 : SP 接続逆相	スピーカーの極性（+と-）が逆に接続されている可能性がある。	「測定結果」(49ページ) の「結線確認」で、「逆相」と表示されているスピーカーのケーブル接続（+と-）を確認してください。正しく接続されていない場合は、本機とパワーアンプ電源を切ってから、スピーカーケーブルを接続し直してください。スピーカーの種類や設置環境によっては、正しく接続していてもこのメッセージが表示されることがあります、そのままお使いください。
	本機とパワーアンプの XLR 端子のピン割当が異なっている。	パワーアンプの取扱説明書を参照し、XLR 端子のピン割当を確認してください。本機のピン割当(25ページ) と異なっている場合は、パワーアンプのピン割当設定を変更するか、アンバランス接続 (RCA 端子) で本機と接続し直してください。
W-2 : 距離補正限界	スピーカーと視聴位置の距離が 24m を超えているため、正確に補正できない。	「測定結果」(49ページ) の「距離補正」で、「>24.00m (>80.0ft)」と表示されているスピーカーを視聴位置から 24m 以内に設置してください。
W-3 : 音量補正限界	スピーカー間の音量差が大きすぎるため、正確に補正できない。	各スピーカー間の使用環境やケーブル接続（+と-）、サブウーファーの音量が適切かどうか確認してください。なるべく同じスピーカー、または性能が似ているスピーカーをお使いください。

再生する



再生の基本操作

- 1 本機に接続した外部機器（テレビ、BD/DVD レコーダーなど）の電源を入れる。
- 2 入力選択キーで入力を選ぶ。
- 3 外部機器で再生を開始する、またはラジオ局を選ぶ。
各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
以下の機能については、本書の該当ページをご覧ください。
 - FM/AM ラジオを聞く（61ページ）
 - iPod の曲を再生する（64ページ）
 - USB 機器の曲を再生する（68ページ）
 - パソコン（サーバー）の曲を再生する（71ページ）
 - インターネットラジオを聞く（74ページ）
 - iTunes/iPod の曲をネットワーク経由で再生する（AirPlay）（76ページ）
- 4 VOLUME キーで音量を調節する。



- MUTE キーで消音します。もう一度押すと消音を解除します。
- オプションメニュー、または本体前面の TONE/BALANCE キーで高音域と低音域のバランスを調整できます（90ページ）。

テレビ画面でも入力を選べます

- ① ON SCREEN キーを押す。
- ② カーソルキーで「入力選択」を選び、ENTER キーを押す。
- ③ カーソルキーで入力を選び、ENTER キーを押す。

HDMI 出力端子を切り替える

- 1 HDMI OUT キーで HDMI OUT 端子を選ぶ。


キーを押すたびに、信号を出力する HDMI OUT 端子が切り替わります。



- | | |
|---------|--------------------------------|
| OUT 1+2 | HDMI OUT 1～2 端子の両方から同じ信号を出力する。 |
| OUT 1 | 選択した HDMI OUT 端子からのみ信号を出力する。 |
| OUT 2 | |
| Off | HDMI OUT 端子から信号を出力しない。 |



- シーン機能（53ページ）でも、HDMI 出力端子を切り替えることができます。
- 「OUT 1+2」を選んだ場合、出力先の 2 台のテレビ（またはプロジェクター）の両方が対応しているもともと高い解像度で信号が output されます。（例：HDMI OUT1 端子に 1080p 対応のテレビ、HDMI OUT2 端子に 720p 対応のテレビを接続している場合、720p 信号が output されます。）
- HDMI OUT2 端子をゾーン 2 またはゾーン 4 に割り当てた場合（117ページ）、HDMI OUT キーで各ゾーンへの出力を有効／無効にできます。



入力と設定をワンタッチで切り替える（シーン機能）

シーン機能を使うと、入力選択と同時に、あらかじめ登録した内容（音場プログラム、HDMI 出力端子など）をワンタッチで選ぶことができます。シーンは最大 12 個まで登録できます。各シーンにお好みの設定を登録することで、再生する音声に応じて簡単にシーンを切り替えることができます。

1 SCENE キーを押す。

該当 SCENE キーに登録されている内容が呼び出されます。

本機がスタンバイ時は、電源も入ります。

各 SCENE キーの登録内容（初期値）は以下のとおりです。

シーン (SCENE キー)	1 (BD/DVD)	2 (TV)	3 (NET)	4 (RADIO)
入力設定	入力 (52ページ)	AV1	AUDIO1	NET RADIO
	音声入力選択 (93ページ)	自動判別	自動判別	—
HDMI 出力端子	HDMI 出力端子 (52ページ)	OUT1+2	OUT1+2	OUT1+2
	サウンドプログラム (55ページ)	サイファイ	ストレートデコード	11ch ステレオ
再生モード	ピュアダイレクトモード (109ページ)	自動	自動	自動
	エンハンサー (60ページ)	オフ	オン	オン
	エンハンサーハイレゾモード (92ページ)	オン	オン	オン




- リモコンの SCENE キーでは SCENE1 ~ 4 を選択できます。シーン選択メニュー (97ページ) では、さらに 8 つのシーン (SCENE5 ~ 12) を登録して、各シーンを選択できます。



テレビ画面でもシーンを選べます

- ① ON SCREEN キーを押す。
- ② カーソルキーで「シーン選択」を選び、ENTER キーを押す。
- ③ カーソルキーでシーンを選び、ENTER キーを押す。



シーンに好みの設定を登録する

- 1 本機をシーンに登録したい状態（入力、音場プログラムなど）にする。
- 2 前面ディスプレイに「SET Complete」と表示されるまで、登録先の SCENE キーを押し続ける。



- 3 シーン選択時にリモコンで操作する再生機器を切り替えたい場合は、該当の SCENE キーを押しながら、入力選択キーを 3 秒以上押す。

登録が完了すると、リモコンのディスプレイウィンドウに「OK」と表示されます。




- 再生機器のリモコンコードを登録していない場合は、「再生機器のリモコンコードを登録する」(126ページ) をご覧ください。
- シーン選択と連動して、HDMI で本機に接続した外部機器の再生を開始できます（シーン連動再生）。シーン連動再生を有効にするには、シーン選択メニューの「機器連携」(98ページ) で機器の種類を指定してください。

シーンで呼び出す設定項目を追加する

初期状態では、「入力設定」、「HDMI 出力端子」、「再生モード」の設定がシーンに登録されます。シーン選択メニューの「詳細設定」(98ページ) で設定項目を追加すれば、以下の設定も呼び出すことができます。

音声設定	トーンコントロール、アダプティブ DRC
音場設定	シネマ DSP 3D モード、セリフ位置調整、セリフ音量調整、サブウーファーレベル補正、拡張サラウンド
映像設定	ビデオモード、ビデオ画質調整
音量	マスター音量
リップシンク設定	リップシンク設定、ディレイ
スピーカー設定	設定パターン、PEQ 選択



好みのサウンドを選ぶ

本機には、さまざまな音場プログラムやサラウンドデコーダーが備わっています。再生音に音場効果を加えたい場合や、ステレオ再生で音声を楽しみたい場合など、視聴する内容に応じて、好みのサウンドを選んでください。

□ 映像コンテンツに適した音場プログラムを選ぶ

- MOVIE THEATER（ムービーシアター）カテゴリー（57ページ）： MOVIE キーを繰り返し押す。
- ENTERTAINMENT（エンターテイメント）カテゴリー（57ページ）： ENTERTAIN キーを繰り返し押す。

映画、テレビ番組、ゲームなど、映像コンテンツに適した音場プログラムをお楽しみいただけます。

□ 音楽に適した音場プログラムまたはステレオ再生を選ぶ

- CLASSICAL（クラシカル）カテゴリー（58ページ）： CLASSICAL キーを繰り返し押す。
- LIVE/CLUB（ライブ / クラブ）カテゴリー（58ページ）： LIVE/CLUB キーを繰り返し押す。
- STEREO（ステレオ）カテゴリー（58ページ）： STEREO キーを繰り返し押す。

音楽鑑賞に適した音場プログラムやステレオ再生をお楽しみいただけます。

□ サラウンドデコーダーを選ぶ

- SUR. DECODE キーを繰り返し押す。
- 音場効果をかけずに、2 チャンネルソースをマルチチャンネル再生でお楽しみいただけます（59ページ）。

□ ストレートデコードに切り替える

- STRAIGHT キーを押す。
- 音場効果をかけずに、オリジナルチャンネルの音声をお楽しみいただけます（59ページ）。

□ ピュアダイレクトに切り替える

- PURE DIRECT キーを押す。

ほかの回路からのノイズを低減することで、原音により忠実な音声をお楽しみいただけます（60ページ）。

□ ミュージックエンハンサーを有効にする

- ENHANCER キーを押す。

圧縮音源に音の深みと広がりを加え、ダイナミックな再生音をお楽しみいただけます（60ページ）。

 テレビ画面でも音場プログラムやサラウンドデコーダーを選べます

- ① ON SCREEN キーを押す。
- ② カーソルキーで「サウンドプログラム」を選び、ENTER キーを押す。
- ③ カーソルキーで音場プログラムやサラウンドデコーダーを選び、ENTER キーを押す。



- PROGRAM キーでも音場プログラムやサラウンドデコーダーを選べます。
- オンスクリーンメニューの「サウンドプログラム」（99ページ）で、音場プログラムやサラウンドデコーダーの設定を変更できます。
- 音場プログラムやサラウンドデコーダーは入力ごとに記憶されます。
- 本体前面のチャンネル表示（18ページ）または情報メニューの「音声信号」（121ページ）で、音声出力中のチャンネルを確認できます。

立体的な音場を楽しむ（シネマ DSP HD³）



本機には、ヤマハ独自の音場技術シネマ DSP HD³（シネマ DSP HD キューピック）を使った各種の音場プログラムが備わっています。これにより、映画館やコンサートホールながらのリアルな音場を簡単に再現し、自然で立体的な視聴空間をお楽しみいただけます。

音場プログラムの種類



音場プログラム

「CINEMA DSP HD³」が点灯



- 通常のシネマ DSP を使用する場合は、オプションメニューの「シネマ DSP 3D モード」(90ページ) を「オフ」に設定してください。
- フロントプレゼンスピーカーが接続されていない場合でも、本機はフロント、センター、サラウンドスピーカーを使って前方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出し (VPS)、立体的な視聴空間を実現します。ただし、音場効果を十分に得るにはフロントプレゼンスピーカーの使用をおすすめします (リアプレゼンスピーカーも使用するとより効果的です)。
- リアプレゼンスピーカーが接続されていない場合でも、フロントプレゼンスピーカーが接続されいれば、本機はフロント、センター、サラウンドスピーカーを使って後方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出し (VPS)、ごく自然で立体的な視聴空間を実現します。

■ サラウンドスピーカーなしで音場効果を楽しむ（バーチャルシネマ DSP）

本機には、ヤマハ独自のバーチャルサラウンド技術が搭載されています。これにより、いずれかの音場プログラム（2ch Stereo、11ch Stereo 以外）を選ぶと、サラウンドスピーカーが接続されていない状態でも、前方のスピーカーだけで定位感に優れた最大 7 チャンネルのサラウンド感を創り出し、音場効果を楽しむことができます。さらにプレゼンスピーカーを使用することで、より立体的な音場効果を得ることができます。

■ ヘッドホンでサラウンドを楽しむ（サイレントシネマ）



PHONES 端子にヘッドホンを接続して、音場プログラムやサラウンドデコーダーを選べば、ステレオヘッドホンでもマルチチャンネルスピーカーシステムのようなサラウンド感や音場効果を楽しむことができます。

■ 映像コンテンツに適した音場プログラム（MOVIE）

映画、テレビ番組、ゲームなど、映像コンテンツに適した音場プログラムが含まれています。

□ ムービーシアター

Standard (スタンダード)	Dolby Digital、DTS、AACなどのマルチチャンネル音声のオリジナル定位を乱さず、サラウンドの包囲感を重視した音場です。「理想的な映画館」がコンセプトで、周囲から美しい響きで包み込みます。
Spectacle (スペクタクル)	壮大なスケール感を演出するスペクタクルな音場です。シネスコサイズのワイド画面に合う広大な空間と微小な効果音から迫力の大音響まで、ダイナミックレンジの広さが特長です。
Sci-Fi (サイファイ)	最新SFX映画の緻密なサウンドを鮮やかに描き分ける抜けの良い音場です。セリフ、効果音、BGMの明快な分離感を保ちつつ各空間を鮮やかに再現します。
Adventure (アドベンチャー)	アクション&アドベンチャー映画に最適です。響きを抑え、左右の広がり感を重視した力強い空間を再現します。奥行は浅めで各チャンネルのセパレーションや音の明瞭度を保ちつつ、クリアで力強い空間を再現します。
Drama (ドラマ)	シリアルなドラマからミュージカルやコメディまで、幅広いジャンルの映画に対応する落ち着いた響きが特長です。控えめな響きでありながら適度な立体感を持ち、セリフの明瞭度とセンター定位を軸に効果音やBGMを柔らかな響きで立体的に再現します。長時間聴いていても疲れません。
Mono Movie (モノムービー)	往年のモノラル映画を当時の映画館の雰囲気で楽しめます。広がりと適度な残響が付加され、奥行がある心地よい空間が再現されます。

□ エンターテイメント

Sports (スポーツ)	スポーツ中継やスタジオバラエティ番組がライブ感豊かに楽しめます。スポーツ中継では解説者やアナウンサーの声はセンターに定位し、歓声など場内の雰囲気は適度な空間の中で周囲に広がり臨場感を体感できます。
Action Game (アクションゲーム)	カーレースや格闘ゲームなどのアクションゲームに合います。さまざまな効果を重視することで再現されたリアリティにより、ゲームの中にいるような感覚が体感できます。ミュージックエンハンサーと組み合わせることでよりダイナミックで力強い音場効果が体感できます。
Roleplaying Game (ロールプレイングゲーム)	RPGやアドベンチャーゲームなどに合わせた音場です。BGMや効果音に深みを与えることで、さまざまな場面を自然に、よりリアルに再現します。ミュージックエンハンサーと組み合わせることでよりクリアで奥行きのある音場効果が体感できます。
Music Video (ミュージックビデオ)	ポップス・ロック・ジャズなどのライブ映像をコンサート会場のイメージで楽しめます。ステージ上のボーカルやソロ楽器のリアル感、リズム楽器のノリを重視したプレゼンス音場、広大なライブ会場の空間を再現するサウンド音場で、ホットなライブ空間に浸れます。
Recital/Opera (リサイタル/オペラ)	響きの量を適度に抑えてあり、声の奥行き感、明瞭度に優れています。オペラではステージでの定位や臨場感とともに、オーケストラボックスの響きが眼前にくり広げられます。サラウンド音場は控えめながら、コンサートホールのデータを使用することで音楽の楽しさを演出し、長時間のオペラものでも疲れません。
Pavilion (パビリオン)	ボーカルの実在感があり、大きく広がりのある空間を感じさせる音場です。やや遅れてくる多くの残響は、パビリオン独特のライブ感ある音場を再現し、熱狂的なコンサートシーンを盛り上げます。
Disco (ディスコ)	ディスコミュージックに包まれる、乗りの良い音場空間を演出するプログラムです。

■ 音楽に適した音場プログラム / ステレオ再生 (MUSIC)

音楽鑑賞に適した音場プログラムが含まれています。ステレオ再生も選べます。

□ クラシカル

Hall in Munich A (ミュンヘン A)	ヨーロッパに多く見られる、内装材にシックな木の内張りが使われた、ミュンヘンにある 2500 席程度のコンサートホールです。繊細な美しい響きが豊かに広がり、落ち着いた雰囲気を持っています。座席は 1 階の中央左寄りです。
Hall in Munich B (ミュンヘン B)	欧米のオーケストラの録音にしばしば使われる、1300 席程度のシユーボックス型コンサートホールです。大理石で造られているため、響きがフラットで、また天井が高いため、残響時間が比較的長いのが特長です。
Hall in Frankfurt (フランクフルト)	内装材が木製のフランクフルトにある 2400 席程度のシユーボックス型コンサートホールです。ステージ上方のマホガニー色に塗装された幾層もの反射板によって、ステージ方向からの反射音が強く、直接音が増強される傾向にあり、力強い響きが特長です。座席は 1 階の中央右寄りです。
Hall in Stuttgart (シュトゥットガルト)	大胆な非対称形の、シユトゥットガルトの中心街にある 2000 席程度の大型コンサートホールです。ステージに向かって左側にコンクリートの壁があり、その方向からの反射音が強く感じられます。
Hall in Vienna (ウィーン)	約 1700 席のウィーンの伝統的シユーボックス型のコンサートホールです。周囲の柱や彫刻により全方向からの複雑な反射音を生み出しています。豊かな響きが特長です。
Hall in Amsterdam (アムステルダム)	アムステルダムの広幅化したシユーボックス型の大ホールで、サークルステージ、ステージバック席があり、客席は 2200 程です。
Hall in USA A (USA ホール A)	ヨーロッパの伝統をふまえて設計された、ボストンにある大規模なコンサートホールです。客席数は 2600 席程度で、内装はよりシンプルにまとめられ、アメリカ的な処理が感じられます。中高音の豊かな響きが特長です。
Hall in USA B (USA ホール B)	シカゴにある 2600 席程度の半円形ドーム型天井を持つ大型コンサートホールです。残響時間が長めで、豊かな残響を感じることができます。またステージ上方に取り下げられた反射板により、ステージ方向からの反射音が強くなっています。
Church in Tokyo (東京)	残響時間 2.5 秒と適度な残響音を伴う教会の音場感です。パイオルガンや教会音楽などの再生に適しています。
Church in Freiburg (フライブルグ)	ドイツ南部の 120m 近い尖塔を持つ大きな教会です。石を積み上げて造られており、天井が高く、細長い空間を持っています。残響時間は非常に長くなりますが、逆に初期反射は少なくなります。そのため、直接音の厚みはありませんが、響きが多く、教会特有の音場を再現します。
Church in Royaumont (ロワイヨーモン)	パリ郊外のロワイヨーモンに位置する、中世の修道院の大食堂です。美しいゴシック調の建物より作り出される音場を特徴としています。
Chamber (チェンバー)	宮廷の大広間のような天井の高い比較的広めの空間で、宮廷音楽や室内楽に適した心地よい残響が特長です。

□ ライブ / クラブ

Village Gate (ビレッジゲート)	かつてニューヨークに存在したライブハウスで、比較的広いことから小ホールのような響きです。ステージに向かい中央左寄りの音場です。
Village Vanguard (ビレッジバンガード)	ニューヨークの 7 番街にあるジャズクラブです。天井が低く、狭い室内の角にあるステージ付近に強い反射音が集中しています。
Warehouse Loft (ロフト)	ソーホーのロフトを思わせるコンクリートの空間です。壁面からの反射音は比較的明瞭で、エネルギーのある音場です。
Cellar Club (セラークラブ)	天井の低いアットホームなライブハウスです。小さなステージのすぐ前にいるような、リアルでライブな音場で、強い響きが特長です。
The Roxy Theatre (ロキシーアター)	ロサンゼルスにあるロック系ライブハウスで、最大で 460 席ほどあります。中央左寄りの客席です。
The Bottom Line (ボトムライン)	かつてニューヨークに存在したライブハウス「ザ・ボトム・ライン」のステージ正面の音場です。フロアは 300 席ある左右に幅広い客席で占められ、明瞭な響きが特長です。
Arena (アリーナ)	広いアリーナの音場で、ステージとの適度な距離感があります。ライブの勢いを感じられる、活気のある音場です。

□ ステレオ

2ch Stereo (2ch ステレオ)	ステレオ前方からのステレオ音声が楽しめます。マルチチャンネル信号が入力されると、2 チャンネルにダウンミックスされ、フロントスピーカーから出力されます（シネマ DSP は使用しません）。
11ch Stereo (11ch ステレオ)	ステレオ後方からも直接音が聴け、広いエリアで楽しめる効果が特長です。最大 11 本のスピーカーから音が出来され、ホームパーティーの BGM に最適です。



- ・「11ch Stereo」または「2ch Stereo」選択時は、シネマ DSP HD³ (56ページ) およびバーチャルシネマ DSP (56ページ) は機能しません。

音場効果をかけずに再生する

■ オリジナルチャンネルでの再生を楽しむ (ストレートデコード)


ストレートデコードを使うと、入力ソースに含まれている各チャンネルの音声が該当スピーカーからそのまま出力されます。CDなどの2チャンネルソースの場合は、フロントスピーカーからステレオ音声で再生します。マルチチャンネルソースの場合は、音場効果をかけずにマルチチャンネル音声で再生します。

1 STRAIGHT キーを押す。

キーを押すたびに、ストレートデコードが有効/無効になります。



- ・サラウンドバックスピーカー使用時に、5.1チャンネルソースを6.1/7.1チャンネルで再生するには、オプションメニューの「拡張サラウンド」(91ページ) を「オフ」以外に設定してください。



■ 2チャンネルソースをマルチチャンネルで楽しむ (サラウンドデコーダー)

サラウンドデコーダーを使うと、音場効果をかけずに2チャンネルソースをマルチチャンネル音声で再生します。マルチチャンネルソースが入力されている場合は、ストレートデコードと同様に機能します。

各デコーダーについて詳しくは、「用語/技術解説」(144ページ)をご覧ください。

1 SUR. DECODE キーでサラウンドデコーダーを選ぶ。

キーを押すたびにデコーダーが切り替わります。



Dolby Pro Logic Dolby Pro Logic デコーダーです。すべてのソースに適しています。

Dolby Pro Logic IIx Movie Dolby Pro Logic IIx (または Dolby Pro Logic II) デコーダーです。映画鑑賞に適しています。

Dolby Pro Logic IIx Music Dolby Pro Logic IIx (または Dolby Pro Logic II) デコーダーです。音楽鑑賞に適しています。

Dolby Pro Logic II Game Dolby Pro Logic IIx (または Dolby Pro Logic II) デコーダーです。ゲームに適しています。

DTS Neo:6 Cinema 映画鑑賞に適した DTS Neo:6 デコーダーです。

DTS Neo:6 Music 音楽鑑賞に適した DTS Neo:6 デコーダーです。



- ・ヘッドホン接続時または設定メニューの「サラウンドバック」(106ページ) を「無」に設定時は、Dolby Pro Logic IIx デコーダーは選べません。



PURE DIRECT



ENHANCER

原音に忠実な音質で再生する (ピュアダイレクト)

ピュアダイレクトを使うと、最低限再生に必要な機能を除き、各種の回路（前面ディスプレイなど）が停止されます。これによりノイズの混入を防ぎ、原音により忠実な音質で再生できます。

1 PURE DIRECT キーを押す。

キーを押すたびに、ピュアダイレクトが有効／無効になります。



- ピュアダイレクト使用時は、以下の機能は使用できません。
 - オプションメニュー、オンスクリーンメニューの操作
 - マルチゾーン機能
 - AV OUT 端子の出力
 - 前面ディスプレイの表示（操作がない場合）
 - DISPLAY キーによるステータス情報の確認

圧縮音源をダイナミック再生する (ミュージックエンハンサー)


compressed music ENHANCER

ミュージックエンハンサーを使うと、音に深みと広がりを加え、圧縮前の原音のようなダイナミックな再生音を楽しめます。この機能は音場プログラムと併用できます。

オプションメニューの「ハイレゾモード」（92ページ）を「オン」（初期値）に設定時は、ミュージックエンハンサーを使って非圧縮デジタル音声（2チャンネルPCM、FLACなど）の音質をさらに高めることができます。

1 ENHANCER キーを押す。

キーを押すたびに、ミュージックエンハンサーが有効／無効になります。




「ENHANCER」が点灯



- サンプリング周波数が48kHzを超える音声には機能しません。



- オプションメニューの「エンハンサー」（92ページ）でも、ミュージックエンハンサーを有効／無効にできます。



TUNER

MEMORY
FM
AM
TUN./CH
数字キー

FM/AM ラジオを聴く

ラジオの選局をするには、周波数を指定するか、登録したラジオ局を呼び出します。



- ラジオの受信感度が悪いときは、アンテナの向きを調節してください。

周波数を指定して選局する

- 1 TUNER キーで入力を「TUNER」に切り替える。
- 2 FM キーまたは AM キーで FM/AM を切り替える。



- 3 以下のキーで選局する。

TUN./CH キー 周波数を切り替えます。

約 1 秒押し続けると、自動で選局します。

数字キー

周波数を直接入力します（例：82.5MHz を選ぶ場合は「8」「2」「5」と入力します）。



ラジオ放送受信中は「TUNED」が点灯します。

ステレオ放送の場合は「STEREO」も点灯します。



- 受信範囲外の周波数を入力した場合は、「Wrong Station!」と表示されます。



- オプションメニューの「FM モード」(93 ページ) で FM ラジオのステレオ / モノラルを切り替えることができます。FM ラジオ局の受信が不安定などに、モノラル放送を選ぶと改善される場合があります。

お気に入りのラジオ局を登録する (プリセット)

最大 40 局のラジオ局を登録できます。登録したラジオ局は、プリセット番号を選ぶだけで簡単に呼び出せます。

■ ラジオ局を登録する

ラジオ局を手動で選んでプリセット番号に登録します。



- 「オートプリセット」(63 ページ) を使うと、信号の強い FM ラジオ局を自動で登録できます。

- 1 「周波数を指定して選局する」(61 ページ) の手順で、登録したいラジオ局を受信する。
- 2 MEMORY キーを 2 秒以上押し続ける。

初回はプリセット番号「01」に、2 回目以降は前回登録したプリセット番号の次の空き番号に登録されます。


登録先のプリセット番号



- 登録先のプリセット番号を指定するには、登録したいラジオ局を受信中に MEMORY キーを一度押します。PRESET キーまたは数字キーでプリセット番号選び、もう一度 MEMORY キーを押します。

「Empty」(空き) または現在登録されている周波数





■ 登録したラジオ局を呼び出す

プリセット番号に登録されているラジオ局（プリセット局）の中から、聴きたいラジオ局を選びます。

1 TUNER キーで入力を「TUNER」に切り替える。

2 PRESET キーでプリセット局を選ぶ。

PRESET キーを一度押したあと、数字キーでプリセット番号（01～40）を直接入力することもできます。



- ラジオ局が1つも登録されていない場合は、「No Presets」と表示されます。
- 無効なプリセット番号を入力した場合は、「Wrong Num.」と表示されます。
- 未登録のプリセット番号を入力した場合は、「Empty」と表示されます。



- 登録内容を消去するには、「プリセット消去」または「全プリセット消去」（63ページ）を実行してください。


テレビ画面でラジオを操作する

テレビ画面で、受信中のラジオ局の情報を確認したり聴きたいラジオ局を選んだりできます。

1 TUNER キーで入力を「TUNER」に切り替える。

テレビに再生画面が表示されます。

■ 再生画面



① ラジオ局情報

FM/AM、周波数など、受信中のラジオ局の情報が表示されます。

② バンドアイコン

アイコン選択時に ENTER キーを押すと、FM/AM が切り替わります。

③ TUNED/STEREO 表示

ラジオ放送受信中は「TUNED」が点灯します。

ステレオ放送の場合は「STEREO」も点灯します。



④ 操作メニュー

カーソルキー（▷）を押してから、カーソルキー（△/▽）で項目を選び、ENTER キーで実行します。

サブメニューを閉じるには、RETURN キーを押します。

メニュー	サブメニュー	説明
マニュアル チューニング	チューニング (+/-)	周波数を切り替えます。
	オート (+/-)	自動で選局します。
	メモリー	受信中のラジオ局をプリセット番号に登録します。
	ダイレクト	周波数を直接入力します。
ブラウズ画面へ		ブラウズ画面（プリセット局リスト）を表示します。
スクリーンを閉じる		画面表示を閉じて、背景を表示します。 いずれかのメニュー操作キーを押すと、画面表示に戻ります。

■ ブラウズ画面



① プリセット局リスト

プリセット局の一覧が表示されます。カーソルキー (\triangle/∇) でプリセット局を選び、ENTER キーで呼び出します。

② プリセット番号

③ 操作メニュー
カーソルキー (\triangleright) を押してから、カーソルキー (\triangle/∇) で項目を選び、ENTER キーで実行します。
サブメニューを閉じるには、RETURN キーを押します。

メニュー	サブメニュー	説明
ユーティリティ	保存	受信中のラジオ局をリストで選択しているプリセット番号に登録します。
	オート プリセット	信号の強い FM ラジオ局を自動でプリセット番号に登録します (最大 40 局)。
	プリセット 消去	リストで選択しているプリセット局を消去します。
	全プリセット 消去	プリセット局をすべて消去します。
1 ページ上へ		リストのページを切り替えます。
1 ページ下へ		
再生画面へ		再生画面を表示します。
スクリーンを閉じる		画面表示を閉じて、背景を表示します。 いずれかのメニュー操作キーを押すと、画面表示に戻ります。

iPod の曲を再生する

iPod 付属の USB ケーブルを使って、iPod の曲を本機で再生します。



- iPod の種類やソフトウェアのバージョンにより、iPod が本機に認識されない場合や一部の機能が使えない場合があります。
- iPod の映像を再生するには、Apple コンポジット AV ケーブル（別売）が必要です。ケーブルの USB およびコンポジットビデオプラグを、本機の USB 端子および VIDEO AUX (VIDEO) 端子に接続してください。再生する映像を選ぶには、シンプル再生（66ページ）に切り替えてください。

対応 iPod (2013年6月現在)

Made for.

iPod touch (1st, 2nd, 3rd and 4th generation)

iPod nano (2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th generation)

iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

iPad (3rd generation), iPad 2, iPad


iPod を接続する

iPod 付属の USB ケーブルを使って、iPod を本機に接続します。

1 USB ケーブルを iPod に接続する。

2 USB ケーブルを USB 端子に接続する。


本機（前面）



- 本機の電源が入っているときは iPod が充電されます。iPod を充電中に本機をスタンバイにした場合は、最大 4 時間まで充電を続けます。設定メニューの「ネットワークスタンバイ」(114ページ) を「オン」に設定時は、常に充電します。



- iPod を使用しないときは、USB 端子から取り外してください。




iPod の曲を選ぶ

iPod の曲を選んで、再生を始めます。
テレビ画面を見ながら iPod を操作できます。

1 USB キーで入力を「USB」に切り替える。

テレビにブラウズ画面が表示されます。



- iPod 側で再生状態が続いている場合は、再生画面が表示されます。

2 カーソルキーでコンテンツを選び、ENTER キーで確定する。

曲を選ぶと再生が始まります。



- 1つ前の画面に戻るには、RETURN キーを押します。
- iPod 本体で操作するには、シンプル再生（66ページ）に切り替えます。

■ ブラウズ画面



① ステータス表示

シャッフル再生 / リピート再生の設定（67ページ）、および再生状態（再生 / 一時停止など）が表示されます。

② リスト名

③ コンテンツリスト


iPod のコンテンツ一覧が表示されます。カーソルキー（△/▽）でコンテンツを選び、ENTER キーで確定します。

④ コンテンツ番号 / 総数

⑤ 操作メニュー

カーソルキー（▷）を押してから、カーソルキー（△/▽）で項目を選び、ENTER キーで実行します。

メニュー	説明
1ページ上へ	リストのページを切り替えます。
1ページ下へ	
10ページ上へ	リストを 10 ページずつ切り替えます。
10ページ下へ	
戻る	1 つ前の階層に戻ります。
再生画面へ	再生画面を表示します。
スクリーンを閉じる	画面表示を閉じて、背景を表示します。



■ 再生画面



① ステータス表示

シャッフル再生 / リピート再生の設定 (67ページ)、および再生状態 (再生 / 一時停止など) が表示されます。

② 再生情報

アーティスト名、アルバム名、曲名、再生時間 / 残り時間が表示されます。カーソルキー (Δ/∇) でスクロールさせる情報を選べます。

③ 操作メニュー

カーソルキー (\triangleright) を押してから、カーソルキー (Δ/∇) で項目を選び、ENTER キーで実行します。

サブメニューを閉じるには、RETURN キーを押します。

メニュー	サブメニュー	説明
再生操作	▶	一時停止を解除して、再生を始めます。
	■	再生を停止します。
	■■	再生を一時停止します。
	◀◀	再生中の曲の先頭 (連続で押すと前の曲) / 次の曲にスキップします。
ブラウズ画面へ	▶▶	押し続けている間、曲を早戻し / 早送りします。
	▶▶▶	押し続けている間、曲を早戻し / 早送りします。
スクリーンを閉じる		画面表示を閉じて、背景を表示します。



・リモコンの外部機器操作キーでも再生を操作できます。

■ iPod 本体またはリモコンで操作する (シンプル再生)


1 MODE キーでシンプル再生に切り替える。

テレビの表示が消えて、iPod で操作可能になります。

テレビの表示 (ブラウズ画面 / 再生画面) に戻すには、もう一度 MODE キーを押します。

2 iPod 本体またはリモコンでコンテンツを選び、再生を始める。

使用できるリモコンキー	説明
カーソルキー	コンテンツを選びます。
ENTER キー	選択を確定します。
RETURN キー	1 つ前の画面に戻ります。
▶	再生を始めます、または再生を一時停止します。
■	再生を停止します。
◀◀	再生中の曲の先頭 (連続で押すと前の曲) / 次の曲にスキップします。
▶▶▶	押し続けている間、曲を早戻し / 早送りします。
◀▶▶	押し続けている間、曲を早戻し / 早送りします。
外部機器操作キー	



■ シャッフル再生 / リピート再生

iPod のシャッフル再生およびリピート再生を設定します。



- ・シンプル再生で操作中は、iPod 側で直接設定するか、MODE キーを押してテレビの表示に戻してから以下の手順を行ってください。

1 入力に「USB」が選ばれている状態で、OPTION キーを押す。

2 カーソルキーで「シャッフル」(Shuffle) または「リピート」(Repeat) を選び、ENTER キーを押す。



- ・メニュー操作中、1 つ前の画面に戻るには RETURN キーを押します。
- ・カッコ内の表記は前面ディスプレイの表示です。

3 カーソルキー (⟨/⟩) で設定値を選ぶ。

項目	設定値	説明
シャッフル (Shuffle)	オフ (Off)	シャッフル再生を無効にする。
	曲 (Songs)	曲をランダムに再生する。 テレビ画面に「  」が表示されます。
	アルバム (Albums)	アルバム単位でランダムに再生する。 テレビ画面に「  」が表示されます。
リピート (Repeat)	オフ (Off)	リピート再生を無効にする。
	1 曲 (One)	現在の曲を繰り返し再生する。 テレビ画面に「  」が表示されます。
	すべて (All)	現在のアルバムを繰り返し再生する。 テレビ画面に「  」が表示されます。

4 終了するには、OPTION キーを押す。

USB 機器の曲を再生する

USB 機器に保存されている音楽ファイルを本機で再生します。

お使いの USB 機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機は、FAT16/FAT32 フォーマットの USB マスストレージクラスの機器に対応しています。




- WAV (PCM フォーマットのみ)、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC ファイルに 対応しています (1 ~ 2 チャンネル音声のみ再生可能)。
- WAV および FLAC ファイルは 192kHz まで、その他のファイルは 48kHz までの サンプリング周波数に対応しています。
- USB 機器のメーカーと種類により、USB 機器が本機に認識されない場合や一部 の機能が使えない場合があります。
- DRM (デジタル著作権管理) により保護されているコンテンツは再生できません。
- USB ハブ経由の接続には対応していません。

USB 機器を接続する

- 1 USB 機器を USB 端子に接続する。


本機 (前面)



- ファイル数が多いと読み込みに時間がかかることがあります。この場合、前面 ディスプレイに「Loading...」と表示されます。



- USB 機器を USB 端子から取り外すときは、再生を停止してください。
- USB 機器を使用しないときは、USB 端子から取り外してください。
- 本機をパソコンと接続することはできません。
- USB メモリーは直接本機の USB 端子に接続してください。延長ケーブルなどは 使わないでください。




USB 機器の曲を選ぶ

USB 機器の曲を選んで、再生を始めます。

1 USB キーで入力を「USB」に切り替える。

テレビにブラウズ画面が表示されます。



- USB 機器側で再生状態が続いている場合は、再生画面が表示されます。

2 カーソルキーでコンテンツを選び、ENTER キーで確定する。

曲を選ぶと再生が始まり、再生画面が表示されます。



- 1 つ前の画面に戻るには、RETURN キーを押します。
- 本機が対応していない形式のファイルは選べません。
- 再生できないファイル（画像、隠しファイルなど）が続いた場合は、再生が停止します。

■ ブラウズ画面



① ステータス表示

シャッフル再生 / リピート再生の設定（70ページ）、および再生状態（再生 / 一時停止など）が表示されます。

② リスト名

③ コンテンツリスト


USB 機器のコンテンツ一覧が表示されます。カーソルキー（△/▽）でコンテンツを選び、ENTER キーで確定します。

④ コンテンツ番号 / 総数

⑤ 操作メニュー

カーソルキー（▷）を押してから、カーソルキー（△/▽）で項目を選び、ENTER キーで実行します。

メニュー	説明
1 ページ上へ	リストのページを切り替えます。
1 ページ下へ	
10 ページ上へ	リストを 10 ページずつ切り替えます。
10 ページ下へ	
戻る	1 つ前の階層に戻ります。
再生画面へ	再生画面を表示します。
スクリーンを閉じる	画面表示を閉じて、背景を表示します。



■ 再生画面



① ステータス表示

シャッフル再生 / リピート再生の設定（70ページ）、および再生状態（再生 / 一時停止など）が表示されます。

② 再生情報

アーティスト名、アルバム名、曲名、再生時間が表示されます。
カーソルキー（△/▽）でスクロールさせる情報を選べます。

③ 操作メニュー

カーソルキー（▷）を押してから、カーソルキー（△/▽）で項目を選び、
ENTERキーで実行します。
サブメニューを閉じるには、RETURNキーを押します。

メニュー	サブメニュー	説明
再生操作	▶	一時停止を解除して、再生を始めます。
	■	再生を停止します。
	■■	再生を一時停止します。
	◀◀	再生中の曲の先頭（連続で押すと前の曲） / 次の曲にスキップします。
	▶▶	
ブラウズ画面へ		ブラウズ画面を表示します。
スクリーンを閉じる		画面表示を閉じて、背景を表示します。 いずれかのメニュー操作キーを押すと、画面表示に戻ります。



・リモコンの外部機器操作キー（▶、■、■■、◀◀、▶▶）でも再生を操作できます。

■ シャッフル再生 / リピート再生

USB機器のシャッフル再生およびリピート再生を設定します。

- 1 入力に「USB」が選ばれている状態で、OPTIONキーを押す。
- 2 カーソルキーで「シャッフル」（Shuffle）または「リピート」（Repeat）を選び、ENTERキーを押す。



- ・メニュー操作中、1つ前の画面に戻るには、RETURNキーを押します。
- ・カッコ内の表記は前面ディスプレイの表示です。

3 カーソルキー（△/▽）で設定値を選ぶ。

項目	設定値	説明
シャッフル (Shuffle)	オフ（Off）	シャッフル再生を無効にする
	オン（On）	アルバム（フォルダー）内の曲をランダムに再生する。 テレビ画面に「  」が表示されます。
リピート (Repeat)	オフ（Off）	リピート再生を無効にする。
	1曲（One）	現在の曲を繰り返し再生する。 テレビ画面に「  」が表示されます。
	すべて（All）	アルバム（フォルダー）内の曲を繰り返し再生する。 テレビ画面に「  」が表示されます。

4 終了するには、OPTIONキーを押す。

パソコン（サーバー）の曲を再生する

パソコンや DLNA 対応のネットワーク接続ストレージ（NAS）に保存されている音楽ファイルを本機で再生します。



- この機能を使用するには、本機とパソコン /NAS が同じルーターに接続されている必要があります（39ページ）。情報メニューの「ネットワーク」（121ページ）で、ネットワーク情報（IP アドレス）が正しく取得されていることを確認できます。
- WAV（PCM フォーマットのみ）、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC ファイルに対応しています（1～2 チャンネル音声のみ再生可能）。
- WAV および FLAC ファイルは 192kHz まで、その他のファイルは 48kHz までのサンプリング周波数に対応しています。
- FLAC ファイルを再生するには、パソコン /NAS にインストールされているサーバーソフトが、DLNA を使った FLAC ファイルの共有に対応している必要があります。

メディアの共有設定を行う

パソコン /NAS に保存されている音楽ファイルを本機で再生するには、各機器で本機とのメディア共有を有効にする必要があります。

■ Windows Media Player がインストールされているパソコン

本機は Windows Media Player 11 以降に対応しています。ここでは例として、Windows Media Player 12（Windows 7）の設定方法を説明します。


- Windows Media Player 12 を起動する。
- 「ストリーム」タブから「その他のストリーミングオプション」を選ぶ。
- 「次の場所にあるデバイスを表示」のドロップダウンリストで「すべてのネットワーク」を選ぶ。
- 本機の名称（ネットワーク名）の右側のドロップダウンリストで「許可」を選ぶ。
- 「OK」をクリックする。



- 設定メニューの「ネットワーク名」（114ページ）で、本機のネットワーク名を変更できます。

■ Windows Media Player 以外の DLNA サーバーソフトがインストールされているパソコン /NAS

各機器またはソフトウェアの取扱説明書を参照してメディアの共有設定を行ってください。




パソコン（サーバー）の曲を選ぶ

パソコンの曲を選んで、再生を始めます。

- 1 NETキーを繰り返し押して、入力を「SERVER」に切り替える。

テレビにブラウズ画面が表示されます。



- ・本機から操作したパソコンの再生が続いている場合は、再生画面が表示されます。

- 2 カーソルキーでサーバーを選び、ENTERキーで確定する。

- 3 カーソルキーでコンテンツを選び、ENTERキーで確定する。

曲を選ぶと再生が始まり、再生画面が表示されます。



- ・1つ前の画面に戻るには、RETURNキーを押します。
- ・本機が対応していない形式のファイルは選べません。
- ・再生できないファイル（画像、隠しファイルなど）が続いた場合は、再生が停止します。

■ ブラウズ画面



① ステータス表示

シャッフル再生 / リピート再生の設定（73ページ）、および再生状態（再生 / 一時停止など）が表示されます。

② リスト名

③ コンテンツリスト


パソコンのコンテンツ一覧が表示されます。カーソルキー（△/▽）でコンテンツを選び、ENTERキーで確定します。

④ コンテンツ番号 / 総数


⑤ 操作メニュー

カーソルキー（▷）を押してから、カーソルキー（△/▽）で項目を選び、ENTERキーで実行します。

メニュー	説明
1ページ上へ	リストのページを切り替えます。
1ページ下へ	
10ページ上へ	リストを10ページずつ切り替えます。
10ページ下へ	
戻る	1つ前の階層に戻ります。
再生画面へ	再生画面を表示します。
スクリーンを閉じる	画面表示を閉じて、背景を表示します。



■ 再生画面



① ステータス表示

シャッフル再生 / リピート再生の設定（73ページ）、および再生状態（再生 / 一時停止など）が表示されます。

② 再生情報

アーティスト名、アルバム名、曲名、再生時間が表示されます。カーソルキー（△/▽）でスクロールさせる情報を選べます。

③ 操作メニュー

カーソルキー（▷）を押してから、カーソルキー（△/▽）で項目を選び、ENTERキーで実行します。
サブメニューを閉じるには、RETURNキーを押します。

メニュー	サブメニュー	説明
再生操作	▶	一時停止を解除して、再生を始めます。
	■	再生を停止します。
	■■	再生を一時停止します。
	◀◀	再生中の曲の先頭（連続で押すと前の曲）/ 次の曲にスキップします。
	▶▶	
ブラウズ画面へ		ブラウズ画面を表示します。
スクリーンを閉じる		画面表示を閉じて、背景を表示します。 いずれかのメニュー操作キーを押すと、画面表示に戻ります。



- リモコンの外部機器操作キー（▶、■、■■、◀◀、▶▶）でも再生を操作できます。
- DLNA 対応のデジタルメディアコントローラー（DMC）からも再生を操作できます。詳しくは「DMC からの操作」（96ページ）をご覧ください。

■ シャッフル再生 / リピート再生

パソコンのシャッフル再生およびリピート再生を設定します。

- 1 入力に「SERVER」が選ばれている状態で、OPTIONキーを押す。
- 2 カーソルキーで「シャッフル」（Shuffle）または「リピート」（Repeat）を選び、ENTERキーを押す。




- メニュー操作中、1つ前の画面に戻るには、RETURNキーを押します。
- カッコ内の表記は前面ディスプレイの表示です。

3 カーソルキー（◀/▷）で設定値を選ぶ。

項目	設定値	説明
シャッフル (Shuffle)	オフ (Off)	シャッフル再生を無効にする
	オン (On)	アルバム（フォルダー）内の曲をランダムに再生する。 テレビ画面に「CD」が表示されます。
リピート (Repeat)	オフ (Off)	リピート再生を無効にする。
	1曲 (One)	現在の曲を繰り返し再生する。 テレビ画面に「CD」が表示されます。
	すべて (All)	アルバム（フォルダー）内の曲を繰り返し再生する。 テレビ画面に「CD」が表示されます。

- 4 終了するには、OPTIONキーを押す。



インターネットラジオを聞く

世界中のインターネットラジオ放送から聴きたいラジオ局を選びます。



- この機能を使用するには、本機がインターネットに接続されている必要があります（39ページ）。情報メニューの「ネットワーク」（121ページ）で、ネットワーク情報（IP アドレス）が正しく取得されていることを確認できます。
- インターネットラジオ局や時間帯によっては、受信できないことがあります。
- この機能は、vTuner ラジオ局データベースサービスを利用します。
- 本サービスは事前の通知なく中止される場合があります。

1 NET キーを繰り返し押して、入力を「NET RADIO」に切り替える。


テレビにブラウズ画面が表示されます。




世界中のインターネットラジオ放送から聴きたいラジオ局を選びます。

2 カーソルキーでコンテンツを選び、ENTER キーで確定する。

インターネットラジオ局を選ぶと再生が始まり、再生画面が表示されます。



- 1つ前の画面に戻るには、RETURN キーを押します。



■ ブラウズ画面



① 再生表示

② リスト名

③ コンテンツリスト

インターネットラジオのコンテンツ一覧が表示されます。カーソルキー（△/▽）でコンテンツを選び、ENTERキーで確定します。

④ コンテンツ番号 / 総数

⑤ 操作メニュー

カーソルキー（▷）を押してから、カーソルキー（△/▽）で項目を選び、ENTERキーで実行します。

メニュー	説明
1 ページ上へ	リストのページを切り替えます。
1 ページ下へ	
10 ページ上へ	リストを 10 ページずつ切り替えます。
10 ページ下へ	
戻る	1 つ前の階層に戻ります。
再生画面へ	再生画面を表示します。
画面表示を閉じる	画面表示を閉じて、背景を表示します。
スクリーンを閉じる	いずれかのメニュー操作キーを押すと、画面表示に戻ります。




・パソコンのウェブブラウザで以下のウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成すると、お気に入りのインターネットラジオ局を「ブックマーク」に登録できます。

- インターネットラジオ局を登録する前に、本機でいずれかのインターネットラジオ局を一度再生してください。

- アカウントの作成には、vTuner ID とメールアドレスが必要です。本機の vTuner ID (本機の MAC アドレス) は情報メニューの「ネットワーク」(121ページ) で確認できます。

<http://yradio.vtuner.com/>

■ 再生画面



① 再生表示

② 再生情報

ラジオ局名、アルバム名、曲名、再生時間が表示されます。カーソルキー（△/▽）でスクロールさせる情報を選べます。

③ 操作メニュー

カーソルキー（▷）を押してから、カーソルキー（△/▽）で項目を選び、ENTERキーで実行します。
サブメニューを閉じるには、RETURNキーを押します。


メニュー	サブメニュー	説明
再生操作	■	再生を停止します。
ブラウズ画面へ		ブラウズ画面を表示します。
スクリーンを閉じる		画面表示を閉じて、背景を表示します。 いずれかのメニュー操作キーを押すと、画面表示に戻ります。



- ・リモコンの外部機器操作キー（■）でも再生を停止できます。
- ・インターネットラジオ局によっては、一部の情報は表示されません。

iTunes/iPod の曲をネットワーク経由で再生する (AirPlay)

AirPlay 機能を使って、iTunes や iPod の音楽ファイルをネットワーク経由で再生します。



- この機能を使用するには、本機とパソコンや iPod が同じルーターに接続されている必要があります (39ページ)。情報メニューの「ネットワーク」(121ページ)で、ネットワーク情報 (IP アドレス) が正しく取得されていることを確認できます。

対応 iTunes/iPod (2013 年 6 月現在)

AirPlay は iOS 4.3.3 以降を搭載した iPhone、iPad、iPod touch、OS X Mountain Lion を搭載した Mac、iTunes 10.2.2 以降を搭載した Mac と PC において動作します。

iTunes/iPod の曲を再生する

iTunes/iPod を操作して再生を始めます。


- 1 本機の電源を入れ、iTunes を起動する、または iPod の音楽再生画面を表示する。

iTunes/iPod が本機を認識すると AirPlay アイコン (■) が表示されます。

iTunes (表示例)



iPod (表示例)




- アイコンが表示されない場合は、本機とパソコンや iPod が正しくルーターに接続されているか確認してください。

- 2 iTunes/iPod で AirPlay アイコンをクリック (タップ) し、音声の出力先として本機 (ネットワーク名) を選ぶ。


iTunes (表示例)



iPod (表示例)



本機のネットワーク名



3 iTunes/iPod を操作して曲を再生する。

本機の入力が自動的に「AirPlay」に切り替わり、再生が始まります。テレビに再生画面が表示されます。



- ・設定メニューの「ネットワークスタンバイ」(114ページ)を「オン」に設定時は、iTunes/iPodで再生を始めると本機の電源が自動的にになります。
- ・設定メニューの「ネットワーク名」(114ページ)で、本機のネットワーク名を変更できます。
- ・本機の入力を「AirPlay」以外に切り替えると、iTunes/iPodの再生が自動的に停止します。
- ・再生中にiTunes/iPodから本機の音量を操作できます。iTunes/iPodからの音量操作を無効にするには、入力選択メニューの「音量連動」(96ページ)を「オフ」に設定してください。

注意

- ・iTunes/iPodで音量を調節すると、予想外に音量が大きくなり、本機やスピーカーが故障する場合があります。再生中に音量が大きくなってしまった場合は、すぐにiTunes/iPodの再生を停止してください。

■ 再生画面



① 再生表示

② 再生情報

アーティスト名、アルバム名、曲名、再生時間 / 残り時間が表示されます。カーソルキー (\triangle / ∇) でスクロールさせる情報を調べます。

③ 操作メニュー

カーソルキー (\triangleright) を押してから、カーソルキー (\triangle/∇) で項目を選び、ENTERキーで実行します。
サブメニューを閉じるには、RETURNキーを押します。

メニュー	サブメニュー	説明
再生操作	▶	一時停止を解除して、再生を始めます。
	■	再生を一時停止します。
	◀▶	再生中の曲の先頭（連続で押すと前の曲）/ 次の曲にスキップします。
スクリーンを閉じる		画面表示を閉じて、背景を表示します。 いずれかのメニュー操作キーを押すと、画面表示に戻ります。



・リモコンの外部機器操作キー (▶、■、◀、◀▶) でも再生を操作できます。



・本機のリモコンでiTunesを操作するには、iTunesのデバイス設定で、リモートスピーカーからiTunesのオーディオコントロールを許可する必要があります。

iTunes（表示例）



チェックを入れる

iTunes/iPodの曲をネットワーク経由で再生する(AirPlay)

複数の部屋で映像 / 音楽を楽しむ（マルチゾーン）

マルチゾーン機能を使えば、本機を設置した部屋（メインゾーン）と別の部屋（ゾーン2、ゾーン3、ゾーン4）で、それぞれ入力を選んで再生できます。


たとえば、リビング（メインゾーン）でテレビを視聴しているときに、書斎（ゾーン2）でパソコンの曲、応接間（ゾーン3）でラジオ、キッチン（ゾーン4）でDVDを再生することができます。

- 各ゾーンに出力できる映像 / 音声は、各ゾーンの機器と本機の接続方法（本機の出力端子）により異なります。詳しくは「マルチゾーン出力」（147ページ）をご覧ください。

マルチゾーン設置例

■ 別の部屋で音楽を楽しむ

別の部屋に設置したスピーカーで音楽を楽しむことができます。




接続方法

スピーカー（外部アンプ経由）：79ページ

■ 別の部屋で映像 / 音楽を楽しむ

別の部屋に設置したテレビで映像 / 音楽を楽しむことができます。

□ テレビとスピーカーで映像 / 音楽を楽しむ




接続方法

テレビ（アナログ映像を再生する場合）：80ページ

テレビ（デジタル映像を再生する場合）：81ページ

スピーカー（外部アンプ経由）：79ページ

□ テレビだけで映像 / 音楽を楽しむ



接続方法

テレビ：81ページ

別の部屋の機器を接続する

別の部屋で使用する機器を本機に接続します。



注意

- 外部アンプを接続する前に、本機の電源プラグをコンセントから外してください。

■スピーカー（外部アンプ経由）で音声を再生する

ステレオピンケーブルを使って、ゾーン2/ゾーン3に設置した外部アンプを本機に接続し、スピーカーを外部アンプに接続します。

本機（背面）



■ テレビでアナログ映像を再生する


ゾーン 2 またはゾーン 3 に設置したテレビを本機に接続して、アナログ映像を再生します。

接続するテレビの映像入力端子により、いずれかの接続方法を選んでください。




- 映像信号変換には対応していません。ビデオ機器の映像をゾーン 2 またはゾーン 3 で楽しむには、ビデオ機器およびゾーン 2/ ゾーン 3 のテレビを同じ種類のケーブルで本機に接続してください。たとえば、本機と DVD レコーダーをコンポーネントケーブルで接続した場合、別の部屋のテレビで DVD レコーダーの映像を見るには、コンポーネントケーブルを使ってテレビを本機の MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO) 端子に接続します。
- 設定メニューの「HDMI OUT2 割り当て」(117ページ) を「ゾーン 2」に設定時は、テレビ画面を使ってゾーン 3 を操作することはできません。

ZONE OUT 端子 (COMPONENT VIDEO、VIDEO、S VIDEO のいずれか)



本機 (背面)

映像入力
(コンポーネントビデオ、
コンポジットビデオ、
S ビデオのいずれか)



ゾーン 2 またはゾーン 3

メインゾーン


MONITOR OUT/ZONE OUT 端子をゾーン 2 またはゾーン 3 に割り当てるには、設定メニューの「モニター出力割り当て」(116ページ) を「ゾーン 2」または「ゾーン 3」に設定してください。

■ HDMI 対応機器で映像 / 音声を再生する

ゾーン 2 またはゾーン 4 に設置した HDMI 対応機器（テレビなど）を本機に接続して、映像 / 音声を再生します。AV アンプを接続すれば、別の部屋（ゾーン 4）でもマルチチャンネル再生を楽しむことができます。



- 映像信号変換には対応していません。ビデオ機器の映像をゾーン 2 またはゾーン 4 で楽しむには、HDMI ケーブルを使ってビデオ機器を本機に接続してください（33ページ）。
- 本機に接続されている再生機器の HDMI コントロールを無効にすることをおすすめします。
- ゾーン 4 はテレビ画面での操作には対応していません。



HDMI OUT2 (ZONE OUT) 端子をゾーン 2 またはゾーン 4 に割り当てるには、設定メニューの「HDMI OUT2 割り当て」（117ページ）を「ゾーン 2」または「ゾーン 4」に設定してください。



- HDMI OUT2 (ZONE OUT) 端子をゾーン 2 に割り当てた場合は、設定メニューの「音声出力」（117ページ）で HDMI OUT2 端子から音声を出力するかどうかを設定できます（初期値：オフ）。

- 以下の操作を行ったときに、別の部屋の映像 / 音声が途切れることがあります。
 - HDMI で本機に接続したテレビの電源操作（入 / 切）または入力切替
 - 各ゾーンの入 / 切または入力切替
 - 音場プログラムの選択、音声に関する設定の変更（拡張サラウンドなど）


■ 別の部屋から本機を操作する（リモート接続）

赤外線受信機 / 送信機を本機の REMOTE IN/OUT1 端子または REMOTE IN/OUT2 端子に接続すれば、付属のリモコンで別の部屋から本機や外部機器を操作できます。




- 付属のリモコンで外部機器を操作するには、あらかじめリモコンコードを登録する必要があります（125ページ）。

本機（背面）





REMOTE IN/OUT1 ~ 2
端子



□ ヤマハ製機器間のリモート接続

本機のようにリモート接続に対応している別のヤマハ製機器をお使いの場合は、赤外線送信機は不要です。赤外線受信機とモノラルミニプラグケーブルを使って、REMOTE IN/OUT 端子を接続するだけで、リモコン信号を転送できます。





ゾーン2/ゾーン3/ゾーン4を操作する

1 ZONEキーでゾーンを選ぶ。

キーを押すたびに、リモコンで操作可能なゾーンが切り替わります。

選択中のゾーン（メインゾーン選択時はなし）



2 RECEIVER Ⓛキーを押す。

キーを押すたびに、選択したゾーンが有効／無効になります。有効なときは、前面ディスプレイにゾーン番号が点灯します。



- ・ゾーン3出力が有効なときは、メインゾーンのリアプレゼンス（左／右）チャンネルの音声は出力されません。

3 入力選択キーで入力を選ぶ。



- ・各ゾーンに出力できる映像／音声は、各ゾーンの機器と本機の接続方法（本機の出力端子）により異なります。詳しくは「マルチゾーン出力」（147ページ）をご覧ください。
- ・「USB」、「SERVER」、「NET RADIO」、「AirPlay」は、すべてのゾーンでいずれか1つしか選べません。たとえばメインゾーンの入力が「USB」のときに、ゾーン2で「SERVER」を選ぶと、メインゾーンも「SERVER」に切り替わります。

4 外部機器で再生を開始する、またはラジオ局を選ぶ。

各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

以下の機能については、本書の該当ページをご覧ください。

- ・FM/AMラジオを聴く（61ページ）
- ・iPodの曲を再生する（64ページ）
- ・USB機器の曲を再生する（68ページ）
- ・パソコン（サーバー）の曲を再生する（71ページ）
- ・インターネットラジオを聴く（74ページ）
- ・iTunes/iPodの曲をネットワーク経由で再生する（AirPlay）（76ページ）




- ・ウェブコントロール（85ページ）を使って各ゾーンを操作することもできます。



- ・AirPlayは、メインゾーンでAirPlayを使って再生時のみゾーン2/ゾーン3にも音声が出力されます。

注意

- ・DTS-CDをゾーン2/ゾーン3/ゾーン4で再生しないでください。大きな雑音が出力される恐れがあります。



■ その他の操作

ゾーン 2/ ゾーン 3/ ゾーン 4 が有効なときは、以下の操作も可能です。

音量を調節する（ゾーン 2/ ゾーン 3 選択時）

VOLUME キーを押す。（MUTE キーで消音します。）

入力と設定をワンタッチで切り替える（シーン機能）

SCENE キーを押す。



- ・シーンに設定（入力、音量、トーンコントロール）を登録するには、前面ディスプレイに「SET Complete」と表示されるまで、登録先の SCENE キーを押し続けます。（ゾーン 4 選択時は入力のみ登録できます。）

スリープタイマーを設定する

SLEEP キーを繰り返し押して、スリープタイマーの時間（120 分、90 分、60 分、30 分、切）を設定する。

音声の高音域 / 低音域を調整する（ゾーン 2/ ゾーン 3 選択時）

- ① 本体前面の ZONE CONTROL キーを繰り返し押して、ゾーンを選ぶ。
- ② TONE/BALANCE キーを繰り返し押して、「Treble」（高音域）または「Bass」（低音域）を選ぶ。
- ③ PROGRAM キーで調整する。

設定値

-10.0dB ~ +10.0dB (2.0dB 単位)

初期値

0.0dB

スピーカー（左 / 右）の音量バランスを調整する（ゾーン 2/ ゾーン 3 選択時）

- ① 本体前面の ZONE CONTROL キーを繰り返し押して、ゾーンを選ぶ。
- ② TONE/BALANCE キーを繰り返し押して、「Balance」を選ぶ。
- ③ PROGRAM キーで調整する。

すべての部屋で同じ音楽を聴く (パーティーモード)

メインゾーンで再生中の音楽を同時にすべてのゾーンで楽しむことができます。パーティーモード中は、すべてのゾーンでステレオ音声が出力されます。ホームパーティーの BGM などにご利用ください。

1 PARTY キーを押す。

キーを押すたびに、パーティーモードが入 / 切します。

パーティーモード中は、前面ディスプレイに「PARTY」が点灯します。




- ・設定メニューの「パーティーモード設定」(117ページ) でパーティーモードの対象ゾーンを設定できます。



- ・ゾーン 4 の音声出力は、メインゾーンで HDMI 入力が選ばれている場合のみ可能です。

ウェブブラウザーで本機を操作する（ウェブコントロール）

パソコンのウェブブラウザーに表示されるウェブコントロール画面を使って、本機を操作することができます。



- この機能を使用するには、本機とパソコンが同じルーターに接続されている必要があります（39ページ）。
- セキュリティソフトなどの設定により、パソコンから本機にアクセスできないことがあります。その場合はセキュリティソフトの設定を変更してください。
- 本機がスタンバイ時にウェブコントロール画面を表示したり本機の電源を入れたりするには、「Network Standby」（87ページ）を「On」に設定してください。
- 以下のウェブブラウザーを使用することをおすすめします。
 - Internet Explorer 8.x, 9.x, 10.x
 - Safari 6.x

1 ウェブブラウザーを起動する。


2 ウェブブラウザーのアドレス欄に本機のIPアドレスを入力する。

（入力例）



- IPアドレスは情報メニューの「ネットワーク」（121ページ）で確認できます。
- ウェブブラウザーのブックマーク機能で本機のIPアドレスを登録するか、「Create Link」（87ページ）でショートカットを作成すれば、次回から簡単にウェブコントロール画面を表示できます。ただし、DHCPサーバーをお使いの場合は、本機の電源を入れ直すとIPアドレスが変わることがあります。
- MACアドレスフィルター（87ページ）を使って、本機にアクセスできるネットワーク機器（パソコンなど）を制限できます。
- Windows 8をご使用になる場合は、以下の操作でInternet Explorerを起動することをおすすめします。
 - スタート画面からデスクトップを選び、画面左下のInternet Explorerアイコンをクリックする。
- スマートフォン/タブレット用アプリケーション「AV CONTROLLER」を使用すると、iPhone/iPad/iPod touchやAndroid端末からも本機を操作できます。詳しくは弊社ウェブサイトをご覧ください。

■ トップメニュー画面



- ① **CONTROL (コントロール)**
選択したゾーンのコントロール画面を表示します。
 - ② **STATUS (ステータス)**
各ゾーンの電源を入 / 切します。また各ゾーンの入力と音量を表示します。
 - ③ **SETTINGS (セッティングス)**
設定画面を表示します。
 - ④ **PARTY MODE (パーティー モード)**
パーティー モード (84ページ) を入 / 切します。
 - ⑤ **SYSTEM POWER (システムパワー)**
すべてのゾーンの電源を入 / 切します。
 - ⑥ **MAIN VOLUME (メインボリューム)**
メインゾーンの音量調節や、消音をします。音量調節の単位も選べます。
 - ⑦ **RELOAD (リロード)**
ウェブコントロール画面内の情報を本機にあわせて更新します。

■ コントロール画面



- ① **PLAY INFO (プレイインフォ)**
選択したゾーンの入力や再生に関する操作を行います。

② **TOP MENU (トップメニュー)**
トップメニュー画面を表示します。

③ **SCENE (シーン)**
選択したゾーンのシーンを選びます。

④ **POWER (パワー)**
選択したゾーンの電源を入 / 切します。


⑤ **VOLUME (ボリューム)**
選択したゾーンの音量調節や、消音をします。音量調節の単位も選べます。

⑥ **RELOAD (リロード)**
ウェブコントロール画面内の情報を本機にあわせて更新します。

!

 - ゾーン 4 選択時は、音量調節はできません。
 - 本機の設定によっては、ウェブコントロールでの音量調節が本機に反映されない場合があります。

■ 設定画面



① Rename (リネーム)

本機のネットワーク名（114ページ）と各ゾーンの名称（115ページ）を変更します。「APPLY」をクリックすると、本機に変更内容が反映されます。

IP Address (IP アドレス)

ネットワーク情報（IP アドレスなど）（113ページ）を設定します。
「APPLY」をクリックすると、本機に変更内容が反映されます。

MAC Filter (MAC フィルター)

MAC アドレスフィルター（114ページ）により、本機にアクセスできるネットワーク機器（パソコンなど）を制限します。「APPLY」をクリックすると、本機に変更内容が反映されます。

Auto Reload (オートリロード)

自動更新を有効／無効にします。「On」（有効）の場合、ウェブコントール画面内の情報が本機にあわせて5秒ごとに更新されます。

Network Standby (ネットワークスタンバイ)

ネットワークスタンバイ（114ページ）を有効／無効にします。

Backup/Recovery (バックアップ／リカバリー)

バックアップファイルを作成して、本機の各種設定をパソコンに保存します。またバックアップファイルから設定を本機に読みませることができます。

Firmware Update (ファームウェアアップデート)

パソコンにダウンロードしたファームウェアを使って、本機のファームウェアを更新します。

画面表示にしたがって、ファームウェアを更新してください。

Create Link (クリエートリンク)

各コントロール画面へのショートカット（リンク）を作成します。

Tips (ティップス)

ウェブコントロール使用時に役立つ情報を表示します。

② BACK (バック)


トップメニュー画面を表示します。

③ RELOAD (リロード)

ウェブコントロール画面内の情報を本機にあわせて更新します。

注意

- MAC アドレスフィルターを使用する場合は、設定を変更する前に、MAC アドレスをよくご確認ください。誤った設定をすると、パソコンから本機にアクセスできなくなります。その場合は、設定メニューの「MAC アドレスフィルター」（114ページ）で MAC アドレスを設定し直してください。
- リカバリー（設定の読み込み）実行中は本機を操作しないでください。正しく設定が反映されないことがあります。リカバリーが終了したら、「OK」をクリックして本機をスタンバイに切り替えてください。
- バックアップファイルには、ユーザー情報（アカウント、パスワードなど）や本機特有の情報（IP アドレスなど）は含まれません。



現在の状態を確認する

前面ディスプレイの表示を切り替える

1 INFO キーで表示項目を選ぶ。

キーを押すたびに、表示項目が切り替わります。



約 3 秒後に該当する情報が表示されます。



- ・入力により選択可能な項目が異なります。また表示項目は入力グループごとに記憶されます。
- ・曲名やアーティスト名などの日本語は表示されません。

入力グループ	項目
AV1 ~ 7	
V-AUX	
AUDIO1 ~ 4	DSP Program (音場プログラム名など)、 Audio Decoder (デコーダー名 *)
PHONO	
TUNER	
USB	Song (曲名)、Artist (アーティスト名)、Album (アルバム名)、DSP Program (音場プログラム名など)、Audio Decoder (デコーダー名 *)
SERVER	
AirPlay	iPod をシンプル再生で操作時 : DSP Program (音場プログラム名など)、Audio Decoder (デコーダー名 *)
NET RADIO	Song (曲名)、Album (アルバム名)、Station (ラジオ局名)、DSP Program (音場プログラム名など)、 Audio Decoder (デコーダー名 *)

* 現在動作しているオーディオデコーダー名が表示されます。動作していない場合は「Decoder Off」と表示されます。

テレビ画面でステータス情報を確認する

1 DISPLAY キーを押す。

テレビ画面にステータス情報が表示されます。



2 終了するには、DISPLAY キーを押す。


再生ソースに合わせて設定する（オプションメニュー）

再生中のソースにあわせて、再生関連の機能を設定します。テレビ画面を使わずに、前面ディスプレイだけでも操作できるので、必要なときに簡単に設定を変更できます。

1 OPTION キーを押す。



前面ディスプレイ



テレビ画面

2 カーソルキーで設定項目を選び、ENTER キーを押す。



・メニュー操作中、1つ前の画面に戻るには RETURN キーを押します。

3 カーソルキー（</>）で設定値を選ぶ。

4 終了するには、OPTION キーを押す。

オプションメニューでできること



- 選択中の入力に適用可能な項目のみが表示されます。
- カッコ内の表記は前面ディスプレイの表示です。

項目	説明	ページ	
トーンコントロール (Tone Control)	音声の高音域と低音域のバランスを調整します。	90	
アダプティブ DRC (Adaptive DRC)	音量調節に連動して、ダイナミックレンジ（最大音量と最小音量の差）を自動的に調節するかどうかを設定します。	90	
多重モノラル音声 (Dual Mono)	多重音声信号入力時の出力音声を設定します。	90	
シネマ DSP 3D モード (CINEMA DSP 3D)	シネマ DSP HD ³ を有効 / 無効にします。	90	
セリフ音量調整 (Dialog Lvl)	中央に定位する音（セリフなど）の音量を調節します。	91	
セリフ調整 (Dialog Adjust)	セリフ位置調整 (Dialog Lift)	中央に定位する音（セリフなど）の高さを調節します。	91
拡張サラウンド (EXTD Surround)	サラウンドバックスピーカー使用時の 5.1 ~ 7.1 チャンネル音声の再生方法を設定します。	91	
入力レベル補正 (In.Trim)	入力間の音量差を補正します。	92	
再生レベル補正 (Volume Trim)	サブウーファー レベル補正 (SW.Trim)	サブウーファーの音量を微調整します。	92
エンハンサー (Enhancer)	エンハンサー (Enhancer)	ミュージックエンハンサーを有効 / 無効にします。	92
ハイレゾモード (HiRes Mode)	ミュージックエンハンサーが有効時に、ハイレゾモードを有効 / 無効にします。	92	
ビデオモード (Video Mode)	設定メニューの「信号処理」で設定した内容を有効 / 無効にします。	92	
ビデオ画質調整 (Video Adjust)	プリセット（登録）した画質設定の中から、使用する画質設定を選択します。	92	
音声入力選択 (Audio Select)	1 つの入力に対して複数の音声入力端子を使用している場合に、本機で再生する音声信号を選択します。	93	

項目	説明	ページ
FM モード (FM Mode)	FM ラジオの受信方法（ステレオ / モノラル）を切り替えます。	93
シャッフル (Shuffle)	iPod (67ページ)、USB 機器 (70ページ)、パソコン (73ページ) のシャッフル再生を設定します。	—
リピート (Repeat)	iPod (67ページ)、USB 機器 (70ページ)、パソコン (73ページ) のリピート再生を設定します。	—

■ トーンコントロール (Tone Control)

出力される音声の高音域 (Treble) と低音域 (Bass) のバランスを調整します。

選択項目

高音 (Treble)、低音 (Bass)

設定値

-6.0dB ～ バイパス (Bypass) ～ +6.0dB (0.5dB 単位)

初期値

バイパス (Bypass)



- ・極端な設定にすると、音のつながりが悪くなることがあります。

本体前面のキーでも調整できます

- ① TONE/BALANCE キーで「Treble」または「Bass」を選ぶ。
- ② PROGRAM キーで調整する。

■ アダプティブ DRC (Adaptive DRC)


音量調節に連動して、ダイナミックレンジ（最大音量と最小音量の差）を自動的に調節するかどうかを設定します。「オン」にすると、夜間など小音量でも聴きやすくなります。

設定値

オン (On) ダイナミックレンジを自動的に調節する。

オフ (Off) (初期値) ダイナミックレンジを自動的に調節しない。

「オン」に設定すると、音量が小さいときはダイナミックレンジが狭まり、大きいときは広がります。



■ 多重モノラル音声 (Dual Mono)

地上デジタル / BS デジタル放送など、モノラル多重音声信号入力時の出力音声を設定します。

設定値

主+副 (All) 主音声と副音声をフロントスピーカーから同時に出力する。

主音声 (Main)
(初期値) 主音声をフロントスピーカーから出力する。

副音声 (Sub) 副音声をフロントスピーカーから出力する。



- ・「主+副」に設定時、主音声 / 副音声が出力されるスピーカーは、デジタル放送チューナーの設定により異なります。

■ シネマ DSP 3D モード (CINEMA DSP 3D)

シネマ DSP HD³ (56ページ) を有効 / 無効にします。有効にすると、選択している音場プログラム (2ch Stereo、11ch Stereo 以外) に応じてシネマ DSP HD³ が機能します。

設定値

オン (On) (初期値) シネマ DSP HD³ を有効にする。

オフ (Off) シネマ DSP HD³ を無効にする。

■ セリフ調整 (Dialog Adjust)

中央に定位する音（セリフなど）の音量や高さを調節します。

□ セリフ音量調整 (Dialog Lvl)

中央に定位する音（セリフなど）の音量を調節します。セリフが聴こえにくい場合などにご利用ください。

設定値

0～3

初期値

0

□ セリフ位置調整 (Dialog Lift)

セリフが聴こえる位置の高さを調節します。セリフがテレビ画面よりも低い位置から聴こえる場合は、設定値を大きくしてください。



・以下のいずれかの場合のみ設定できます。


- フロントプレゼンススピーカー使用時に、音場プログラム（2ch Stereo、11ch Stereo 以外）が選択されている。
- パーチャル・プレゼンス・スピーカー（VPS）（56ページ）が機能している。
(視聴位置によっては、サラウンドスピーカーからセリフが聴こえる場合があります。)

設定値

0～5（値が大きいほど高い）

初期値

0



■ 拡張サラウンド (EXTD Surround)

サラウンドバックスピーカー使用時の 5.1～7.1 チャンネル音声の再生方法を設定します。

設定値

自動判別 (Auto) (初期値)	サラウンドバックスピーカーの信号を含む音声が入力されたら、最適なデコーダーを自動的に選び、6.1/7.1 チャンネルで再生する。 サラウンドバックスピーカーを 2 つ接続時は、5.1 チャンネル音声を 7.1 チャンネルで再生する。
□ PLIIx ムービー (□ PLIIxMo)	Dolby Pro Logic IIx Movie デコーダーを使って、7.1 チャンネルで再生する。（サラウンドバックスピーカーを 2 つ接続時のみ選択可）
□ PLIIx ミュージック (□ PLIIxMu)	Dolby Pro Logic IIx Music デコーダーを使って、6.1/7.1 チャンネルで再生する。（サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続時のみ選択可）
EX/ES	Dolby EX または DTS-ES デコーダーを自動的に選び、6.1/7.1 チャンネルで再生する。
オフ (Off)	常に入力音声のチャンネル数で再生する。（DTS-ES または Dolby Digital Surround EX 信号入力時も、5.1 チャンネルで再生します。）



- ・初期の Dolby Digital Surround EX や DTS-ES の音声には、サラウンドバックスピーカーのフラグが含まれていないものがあります。この場合、「拡張サラウンド」を「□ PLIIx ムービー」または「EX/ES」に設定することをおすすめします。

■ 再生レベル補正 (Volume Trim)

入力間の音量差やサブウーファーの音量を微調整します。

□ 入力レベル補正 (In.Trim)

入力間の音量差を補正します。入力切替時に音量の増減が気になる場合は、この設定を使って調節してください。



- ・入力ごとに個別に設定できます。

設定値

-6.0dB ~ +6.0dB (0.5dB 単位)

初期値

0.0dB

□ サブウーファーレベル補正 (SW.Trim)

サブウーファーの音量を微調整します。

設定値

-6.0dB ~ +6.0dB (0.5dB 単位)

初期値

0.0dB

■ エンハンサー (Enhancer)

ミュージックエンハンサーとハイレゾモードを有効 / 無効にします。

□ エンハンサー (Enhancer)

ミュージックエンハンサー (60ページ) を有効 / 無効にします。



- ・入力ごとに個別に設定できます。

- ・リモコンの ENHANCER キーでもミュージックエンハンサーを有効 / 無効にできます (60ページ)。

設定値

オフ (Off) ミュージックエンハンサーを無効にする。

オン (On) ミュージックエンハンサーを有効にする。

初期値

TUNER、USB、SERVER、NET RADIO、AirPlay：オン (On)

その他：オフ (Off)



- ・サンプリング周波数が 48kHz を超える音声には機能しません。

□ ハイレゾモード (HiRes Mode)

ミュージックエンハンサーが有効時に、ハイレゾモードを有効 / 無効にします。有効にすると、ミュージックエンハンサーを使って非圧縮デジタル音声 (2 チャンネル PCM、FLAC など) の音質をさらに高めることができます。

設定値

オフ (Off) ハイレゾモードを無効にする。

オン (On) (初期値) ハイレゾモードを有効にする。

■ ビデオモード (Video Mode)

設定メニューの「信号処理」(110ページ) で設定した内容 (解像度、アスペクト、画質調整) を有効 / 無効にします。

設定値

信号処理 (Processing) 映像の信号処理を有効にする。

ダイレクト (Direct) (初期値) 映像の信号処理を無効にする。

■ ビデオ画質調整 (Video Adjust)

設定メニューの「画質調整」(111ページ) でプリセット (登録) した画質設定の中から、使用する画質設定を選択します。



- ・入力ごとに個別に設定できます。

設定値

1 ~ 6

■ 音声入力選択 (Audio Select)

1つの入力に対して複数の音声入力端子を使用している場合に、本機で再生する音声信号を選択します。



- ・入力ごとに個別に設定できます。

初期値

自動判別 (Auto) (初期値)	以下の優先順位にしたがって、再生する音声信号を自動的に選ぶ。 1 HDMI 音声 2 デジタル音声 (COAXIAL または OPTICAL) 3 アナログ音声 (AUDIO [RCA または XLR])
HDMI (HDMI)	常に HDMI 音声を再生する。 HDMI 端子から音声信号が入力されていない場合、音声は出力されません。
同軸 / 光 (Coax/Opt)	常にデジタル音声 (同軸デジタルまたは光デジタル) を再生する。 COAXIAL 端子または OPTICAL 端子から音声信号が入力されていない場合、音声は出力されません。
アナログ (Analog)	常にアナログ音声を再生する。 AUDIO 端子 (RCA または XLR) から音声信号が入力されていない場合、音声は出力されません。

■ FM モード (FM Mode)

FM ラジオの受信方法 (ステレオ / モノラル) を切り替えます。

設定値

ステレオ (Stereo) (初期値)	FM ラジオをステレオで受信する。
モノラル (Mono)	FM ラジオをモノラルで受信する。

設定する

入力の設定を変更する（入力選択メニュー）

テレビ画面を見ながら、入力の設定を変更します。

- 1 ON SCREEN キーを押す。
- 2 カーソルキーで「入力選択」を選び、ENTER キーを押す。



- 3 カーソルキー（ \triangle/\square ）で設定を変更する入力を選び、カーソルキー（ \triangle ）を押す。



- 手順 3 実行後もカーソルキー（ \triangle/\square ）で入力を切り替えることができます。

- 4 カーソルキー（ \triangle/\square ）で設定項目を選び、ENTER キーを押す。



- メニュー操作中、1つ前の画面に戻るには RETURN キーを押します。

- 5 カーソルキーで設定値を選び、ENTER キーを押す。
- 6 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

入力選択メニューでできること



- 選択した入力により設定可能な項目が異なります。

項目	説明	ページ
入力名変更 / アイコン選択	入力の名称やアイコンを変更します。	95
デコードモード	再生するデジタル音声のフォーマットを DTS または AAC に固定します。	96
音量連動	入力が AirPlay のときに、iTunes/iPod からの音量操作を有効 / 無効にします。	96
映像選択	選択した入力の音声と同時に映像を設定します。	96
DMC からの操作	DLNA 対応のデジタルメディアコントローラー (DMC) からの操作を有効 / 無効にします。	96
バランス入力アッテネーター	バランス入力のアッテネーター機能を有効 / 無効にします。	96

■ 入力名変更 / アイコン選択

前面ディスプレイやテレビ画面に表示する、入力の名称やアイコンを変更します。

対象の入力

AV1 ~ 7、V-AUX、AUDIO1 ~ 4、PHONO、USB、MULTI CH

■ 手順

- カーソルキー (◁/▷) でテンプレート選び、カーソルキー (▽) を押す。



- iPod 接続時は、「USB」のテンプレートおよびアイコンは変更できません。

- カーソルキー (◁/▷) でアイコン選び、カーソルキー (▽) を押す。
- ENTER キーを押して、編集画面を開く。
- カーソルキーと ENTER キーで名称を変更し、「決定」を選んで確定する。



- 入力した内容をすべて消去するには、「クリア」を選びます。

- カーソルキーで「OK」選び、ENTER キーを押す。



- 初期値に戻すには、「リセット」を選びます。

- 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

■ デコードモード

再生するデジタル音声のフォーマットを DTS または AAC に固定します。
たとえば DTS フォーマットの音声を再生するとノイズが生じる場合は、DTS に固定します。

対象の入力

AV1～7、V-AUX、AUDIO1～4（デジタル音声入力端子が割り当てられている場合のみ設定可）

設定値

自動判別（初期値）	入力中の音声フォーマットに合わせる。
DTS 固定	DTS に固定する。（DTS 信号以外は再生不可）
AAC 固定	AAC に固定する。（AAC 信号以外は再生不可）

■ 音量連動

入力が AirPlay のときに、iTunes/iPod からの音量操作を有効 / 無効にします。

対象の入力

AirPlay

設定値

オフ	iTunes/iPod からの音量操作を無効にする。
制限あり（初期値）	音量を制限して、iTunes/iPod からの音量操作を有効にする。 （-80dB～0dB の調節と消音が可能）
制限なし	音量を制限せずに、iTunes/iPod からの音量操作を有効にする。 （-80dB～+16.5dB の調節と消音が可能）

■ 映像選択

選択した入力の音声と同時に出力する映像を設定します。

対象の入力

TUNER、AirPlay、SERVER、NET RADIO、USB、MULTI CH

設定値

オフ	映像を表示しない。
AV1～7、V-AUX	選択した入力の映像を表示する。

初期値

USB：V-AUX

その他：オフ

■ DMC からの操作

DLNA 対応のデジタルメディアコントローラー（DMC）からの操作を有効/無効にします。

対象の入力

SERVER

設定値

無効	DMC からの操作を無効にする。
有効（初期値）	DMC からの操作を有効にする。



- デジタルメディアコントローラー（DMC）とは、ネットワーク上でほかの機器を制御できる機器のことです。この機能を有効にすると、本機と同じネットワーク上にある DMC（Windows Media Player 12 など）から直接本機の再生を操作できます。

■ バランス入力アッテネーター

バランス入力のアッテネーター機能を有効 / 無効にします。有効にすると、バランス入力端子（AUDIO 4）に大きなレベルの信号が入力されたときに、信号レベルを下げて音が歪むのを防ぐことができます。

AUDIO 4 端子（36 ページ）に、3V（実効値）以上の信号を出力するオーディオ機器を接続する場合は、アッテネーター機能を有効にしてください。

対象の入力

AUDIO4

設定値


バイパス（初期値）	バランス入力のアッテネーター機能を無効にする。
ATT.(-6dB)	バランス入力のアッテネーター機能を有効にして信号レベルを下げる（-6dB）。

シーン機能の設定を変更する（シーン選択メニュー）

テレビ画面を見ながら、シーン機能（53ページ）の設定を変更します。

1 ON SCREEN キーを押す。

2 カーソルキーで「シーン選択」を選び、ENTER キーを押す。



3 カーソルキー（</>）で設定を変更するシーンを選び、カーソルキー（△）を押す。



4 カーソルキー（△/▽）で設定項目を選び、ENTER キーを押す。



5 カーソルキーと ENTER キーで設定値を変更する。

6 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

シーン選択メニューでできること

項目	説明	ページ
登録	現在の環境をシーンに登録します。	97
呼出	シーンの登録内容を呼び出します。 シーン運動再生の設定、シーンで呼び出す設定項目の選択、登録内容の確認もできます。	98
シーン名変更 / アイコン選択	シーンの名称やアイコンを変更します。	99
リセット	シーンの登録内容を初期値に戻します。	99

■ 登録

現在の環境（入力、音場プログラムなど）を選択したシーンに登録します。



- シーンに登録されている入力を変更したときは、SCENE キーのリモコンコードも登録し直してください（54ページ）。

■ 呼出

選択したシーンの登録内容を呼び出します。

「詳細設定」では、シーン連動再生の設定、シーンで呼び出す設定項目の選択、登録内容の確認ができます。

□ 機器連携

シーン選択と連動して、HDMI で本機に接続した外部機器の再生を開始します（シーン連動再生）。

設定値

オフ	シーン連動再生を無効にする。
HDMI コントロール	シーン選択と連動して、本機と HDMI 経由で接続した HDMI コントロール対応の外部機器（BD/DVD レコーダーなど）の再生を開始する。テレビが HDMI コントロールに対応している場合は、テレビの電源も入ります。

初期値

シーン 1 (BD/DVD)、シーン 2 (TV) : HDMI コントロール
シーン 3 (NET)、シーン 4 (RADIO)、シーン 5～12 : オフ



- HDMI コントロール経由でシーン連動再生を使うには、設定メニューの「HDMI コントロール」を「オン」（初期値）に設定してから、HDMI コントロール機器どうしの連動設定が必要になります（148ページ）。

□ 詳細設定

シーンで呼び出す設定項目を選択します。また、各シーンに現在登録されている内容を確認することもできます。

設定項目を追加するには、カーソルキーで項目を選び、ENTER キーでチェックボックスをチェックします。チェックを外すと設定項目から除外されます。

たとえば、テレビを見るときは頻繁に音量を調節するが、ラジオは夜間などに一定の音量で聴きたい場合、シーン 2 (TV) の「音量」はチェックを外し、シーン 4 (RADIO) の「音量」をチェックしておけば、シーン選択時にラジオの音量だけを調節することができます。



選択項目

入力設定	入力 (52ページ)、音声入力選択 (93ページ)
HDMI 出力端子	HDMI 出力端子 (52ページ)
再生モード	サウンドプログラム (55ページ)、ピュアダイレクトモード (109ページ)、エンハンサー (60ページ)、エンハンサー/ハイレゾモード (92ページ)
音声設定	トーンコントロール (90ページ)、アダプティブ DRC (90ページ)
音場設定	シネマ DSP 3D モード (90ページ)、セリフ位置調整 (91ページ)、セリフ音量調整 (91ページ)、サブウーファーレベル補正 (92ページ)、拡張サラウンド (91ページ)
映像設定	ビデオモード (110ページ)、ビデオ画質調整 (92ページ)
音量	マスター音量 (52ページ)
リップシンク設定	リップシンク設定 (108ページ)、ディレイ (109ページ)
スピーカー設定	設定パターン (105ページ)、PEQ 選択 (107ページ)

初期値

入力設定、HDMI 出力端子、再生モード：チェックあり
音声設定、音場設定、映像設定、音量、リップシンク設定、スピーカー設定：チェックなし

■ シーン名変更 / アイコン選択

前面ディスプレイやテレビ画面に表示する、シーンの名称やアイコンを変更します。

■ 手順

- 1 カーソルキー (◁/▷) でアイコンを選び、カーソルキー (▽) を押す。



- 2 ENTER キーを押して、編集画面を開く。

- 3 カーソルキーと ENTER キーで名称を変更し、「決定」を選んで確定する。



- ・入力した内容をすべて消去するには、「クリア」を選びます。

- 4 カーソルキーで「OK」を選び、ENTER キーを押す。



- ・初期値に戻すには、「リセット」を選びます。

- 5 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

■ リセット

選択したシーンの登録内容を初期値 (53ページ) に戻します。

音場プログラム / サラウンドデコーダーの設定を変更する (サウンドプログラムメニュー)

テレビ画面を見ながら、音場プログラム / サラウンドデコーダーの設定を変更します。

- 1 ON SCREEN キーを押す。

- 2 カーソルキーで「サウンドプログラム」を選び、ENTER キーを押す。



- 3 カーソルキー (◁/▷) で設定を変更する音場プログラム / サラウンドデコーダーを選び、カーソルキー (△) を押す。



- ・手順 3 実行後もカーソルキー (◁/▷) で音場プログラムを切り替えることができます。

4 カーソルキー(△/▽)で設定項目を選び、ENTERキーを押す。



- メニュー操作中、1つ前の画面に戻るには RETURN キーを押します。
- 選択した音場プログラムの設定を初期化するには、「リセット」を選びます。

5 カーソルキーで設定値を選び、ENTERキーを押す。

6 終了するには、ON SCREENキーを押す。

設定する

サウンドプログラムメニューでできること



選択した音場プログラムや、サラウンドデコーダーにより設定可能な項目が異なります。

■ 音場プログラムの設定

項目	説明	設定値
デコーダー選択	選択した音場プログラムと組み合わせて使用するサラウンドデコーダーを設定します。	■ プロジェック *、 ■ PLIIx ムービー (■ PLII ムービー)、 ■ PLIIx ミュージック * (■ PLII ミュージック *)、 ■ PLIIx ゲーム * (■ PLII ゲーム *)、 Neo:6 シネマ、 Neo:6 ミュージック * (*「サラウンドデコーダー」選択時のみ)
エフェクト量の加減	音場効果の強弱を調節します。	-6dB ~ +3dB (初期値: 0dB) 値を大きくすると音場効果が増し、小さくすると減少します。
ディレイ	直接音からプレゼンス音場が生じるまでの時間を調節します。	1ms ~ 99ms 値を大きくすると音場の発生が遅くなり、小さくすると早くなります。
サラウンド音場の遅れ	直接音からサラウンド音場が生じるまでの時間を調節します。	1ms ~ 49ms 値を大きくすると音場の発生が遅くなり、小さくすると早くなります。
サラウンドバックの遅れ	直接音からサラウンドバック音場が生じるまでの時間を調節します。	1ms ~ 49ms 値を大きくすると音場の発生が遅くなり、小さくすると早くなります。
音場空間の大きさ	プレゼンス音場の広がり感を調節します。	0.1 ~ 2.0
サラウンド音場の広さ	サラウンド音場の広がり感を調節します。	値を大きくすると広がり感が増し、小さくすると減少します。
サラウンドバックの広さ	サラウンドバック音場の広がり感を調節します。	値を大きくすると広がり感が増し、小さくすると減少します。
響きの強さ	プレゼンス音場の減衰量を調節します。	0 ~ 10
サラウンド音場の響き	サラウンド音場の減衰量を調節します。	値を大きくすると反響が増し、小さくすると減少します。
サラウンドバックの響き	サラウンドバック音場の減衰量を調節します。	値を大きくすると反響が増し、小さくすると減少します。

項目	説明	設定値
残響時間	後部残響音の減衰時間を調節します。	1.0s ~ 5.0s 値を大きくすると残響音が豊かになり、小さくするとすっきりとします。
残響音の遅れ	直接音から後部残響音が生じるまでの時間を調節します。	0ms ~ 250ms 値を大きくすると残響音の発生が遅くなり、小さくすると早くなります。
残響音の強さ	後部残響音の強さを調節します。	0% ~ 100% 値を大きくすると残響音が強くなり、小さくすると弱くなります。
「2ch ステレオ」および「11ch ステレオ」では、以下の項目を設定できます。		
音場プログラム	項目	説明
2ch ステレオ	ダイレクト	アナログ音声を再生時、自動的に DSP 回路をバイパスするかどうかを設定します。
	レベル	全体の音量を調節します。
11ch ステレオ	前後バランス	前後の音量バランスを調節します。
	左右バランス	左右の音量バランスを調節します。
	高さバランス	プレゼンススピーカー使用時に、上下の音量バランスを調節します。
モノラルミックス	モノラル音声出力を有効 / 無効にします。	オフ (初期値)、オン



- 使用しているスピーカーシステムにより、「11ch ステレオ」で設定可能な項目が異なります。

■ サラウンドデコーダーの設定

「サラウンドデコーダー」の「デコーダー選択」で「PLIIx ミュージック (PLII ミュージック)」または「Neo:6 ミュージック」を選ぶと、以下の項目を設定できます。


デコーダー選択	項目	説明	設定値
PLIIx ミュージック (PLII ミュージック)	パノラマ	フロント音場の広がり感を調節します。	オフ (初期値)、オン 「オン」に設定すると、フロントチャンネル音声を左右に大きく回り込ませて、サラウンド音場とつながるような広がり感を得ることができます。
	センターの広がり	センターチャンネル音声の左右への広がりを調節します。	0 ~ 7 (初期値: 3) 値を大きくすると左右に広がり、小さくするとセンターに近づきます。
Neo:6 ミュージック	ディメンション	フロント音場とサラウンド音場のレベル差を調節します。	-3 ~ +3 (初期値: 0) 値を大きくするとフロント音場が強くなり、小さくするとサラウンド音場が強くなります。
	センターイメージ	フロント音場のセンター定位の強さ (広がり感) を調節します。	0.0 ~ 1.0 (初期値: 0.3) 値を大きくするとセンター定位が強まり広がり感が減少し、小さくするとセンター定位が弱まり広がり感が増します。

詳細機能を設定する（設定メニュー）

テレビ画面を見ながら、本機の詳細機能を設定します。

1 ON SCREEN キーを押す。

2 カーソルキーで「設定」を選び、ENTER キーを押す。



3 カーソルキー（△/▽）でメニューを選ぶ。



4 カーソルキー（△/▽）で設定項目を選び、ENTER キーを押す。



• メニュー操作中、1つ前の画面に戻るには RETURN キーを押します。

5 カーソルキーで設定値を選び、ENTER キーを押す。

6 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

設定メニューでできること

メニュー	項目	説明	ページ
スピーカー設定	自動測定	スピーカー設定を自動で調節します (YPAO)。	42
	設定パターン選択	2つのスピーカー設定パターンを登録して、使用するスピーカー設定を選択します。	105
	設定データコピー	「設定パターン選択」に登録されているスピーカー設定をコピーします。	105
	フロント	フロントスピーカーのサイズを選択します。	105
	センター	センタースピーカーの有無やサイズを選択します。	105
	サラウンド	サラウンドスピーカーの有無やサイズを選択します。	106
	サラウンドバック	サラウンドバックスピーカーの有無やサイズを選択します。	106
	フロントプレゼンス	フロントプレゼンススピーカーの有無を選択します。	106
	リアプレゼンス	リアプレゼンススピーカーの有無を選択します。	106
	サブウーファー1	サブウーファーの有無 (SUBWOOFER1 ~ 2 端子への接続) や位相を選択します。	106
音声設定	サブウーファー2	サブウーファー2	
	サブウーファー配置	サブウーファーを2台接続時に、サブウーファーの配置を選択します。	107
	エクストラベース	フロントチャンネルの低音域を出力するスピーカーを設定します。	107
	距離	スピーカーの距離を個別に設定します。	107
	音量	スピーカーの音量を個別に調節します。	107
	パラメトリックEQ	イコライザーを使って音色を調節します。	107
	テストトーン	テストトーン出力を有効/無効にします。	108
	ディレイ有効設定	入力ごとに、リップシンク (映像と音声の出力タイミング補正) を有効/無効にします。	108
	リップシンク		
	自動/手動選択	映像と音声の出力タイミングのずれを補正する方法を選択します。	108
映像設定	調整	映像と音声のずれを手動で調整します。	109
	ダイナミックレンジ	Dolby Digital や DTS 信号再生時のダイナミックレンジの調節方法を選択します。	109
	音量の上限	リモコンの VOLUME キーなどで調節可能な音量の上限値を設定します。	109
	音量の初期値	電源を入れたときの音量を設定します。	109
	ピュアダイレクトモード	ピュアダイレクトが有効なときに映像信号を出力するかどうかを設定します。	109
	アダプティブ DSP レベル	音場プログラムのエフェクト量を自動的に調節するかどうかを設定します。	109
	VPS	フロント、センター、サラウンドスピーカーを使ってバーチャル・プレゼンス・スピーカー (VPS) を創り出すかどうかを設定します。	110
	DAC デジタルフィルター	デジタルアナログ変換で使用するデジタルフィルターの種類を切り替えて、好みの音質傾向を選択します。	110
	アナログ端子間変換	アナログ端子間の映像信号変換を有効/無効にします。	110
	ビデオモード	映像の信号処理 (解像度、アスペクト比、画質調整) を有効/無効にします。	110

メニュー	項目	説明	ページ
HDMI 設定	HDMI コントロール	HDMI コントロールを有効 / 無効にします。また HDMI コントロール関連項目 (ARC、TV 音声入力など) を設定します。	112
	音声出力	音声の出力先を設定します。	113
	スタンバイスルー	本機がスタンバイ時、HDMI 端子から入力された音声 / 映像をテレビに出力するかどうかを設定します。	113
ネットワーク設定	IP アドレス	ネットワーク情報 (IP アドレスなど) を設定します。	113
	ネットワークスタンバイ	ネットワーク機器から本機の電源を入れる機能を有効 / 無効にします。	114
	MAC アドレスフィルター	MAC アドレスを指定して、本機にアクセスできるネットワーク機器を制限します。	114
	ネットワーク名	ネットワーク上で使用する本機の名称を変更します。	114
マルチゾーン設定	メインゾーン設定 ゾーン名変更	前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、メインゾーンの名称を変更します。	115
	音量	ゾーン 2 / ゾーン 3 出力の音量調節を有効 / 無効にします。	115
	音量の上限	リモコンの VOLUME キーなどで調節可能なゾーン 2 / ゾーン 3 の音量の上限値を設定します。	115
	ゾーン 2 設定 音量の初期値	ゾーン 2 / ゾーン 3 の電源を入れたときの音量を設定します。	115
	ゾーン 3 設定 モノラル再生	ゾーン 2 / ゾーン 3 に出力する音声信号をモノラル信号に変換するかどうかを設定します。	116
	ゾーン シーン名変更	前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、ゾーン 2 / ゾーン 3 のシーン名称を変更します。	116
	ゾーン名変更	前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、ゾーン 2 / ゾーン 3 の名称を変更します。	116
	ゾーン 4 設定 ゾーン シーン名変更	前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、ゾーン 4 のシーン名称を変更します。	116
	ゾーン名変更	前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、ゾーン 4 の名称を変更します。	116
	モニター出力割り当て	MONITOR OUT / ZONE OUT 端子を割り当てるゾーンを選択します。	116
ファンクション設定	HDMI OUT2 割り当て	HDMI OUT2 (ZONE OUT) 端子を割り当てるゾーンを選択します。	117
	パーティーモード設定	パーティーモードの対象ゾーンを選択します。	117
	入力端子割り当て	COMPONENT VIDEO、COAXIAL、OPTICAL 端子を別の入力に割り当てます。	117
	ディマー (本体表示器)	前面ディスプレイの明るさを調節します。	118
	表示設定 ショートメッセージ	本機を操作した際にテレビ画面にショートメッセージを表示するかどうかを設定します。	118
	壁紙設定	テレビ画面表示の背景画像を選択します。	118
	トリガー出力 1 トリガーモード	トリガー機能により本機と外部機器を連動させる動作を設定します。	118
	トリガー出力 2 対象ゾーン	トリガー機能により動作を連動させるゾーンを設定します。	118
	DC OUT 電源モード	DC OUT 端子から電力を供給する方法を選択します。	119
	設定保護	設定を保護して、変更できないようにします。	119
エコ設定	自動スタンバイ	本機を指定時間操作しなかったときに電源を自動的にスタンバイにします。	119
表示言語		テレビ画面の表示言語を設定します。	120

スピーカー設定（手動設定）

スピーカーの各種パラメーターを手動で設定します。



■ 設定パターン選択

2つのスピーカー設定パターンを登録して、使用するスピーカー設定を選択します。

選択した設定パターンに以下のスピーカー設定が登録されます。

- ・YPAO の測定結果（自動測定）
- ・構成
- ・距離
- ・音量
- ・パラメトリック EQ

設定値

パターン 1（初期値）、パターン 2



- ・「自動測定」および「手動設定」の画面左上に、選択している設定パターンが表示されます。
- ・この機能を使用すると、好みのスピーカー設定を2パターン登録し、視聴環境に応じて簡単に切り替えることができます。たとえば、カーテンの開閉状態によりスピーカー設定を使い分けたい場合などにご利用ください。

■ 設定データコピー

「設定パターン選択」に登録されているスピーカー設定をコピーします。

選択項目

- | | |
|------------|----------------------------------|
| パターン 1 > 2 | 「パターン 1」のスピーカー設定を「パターン 2」にコピーする。 |
| パターン 2 > 1 | 「パターン 2」のスピーカー設定を「パターン 1」にコピーする。 |

■ 構成

スピーカーの出力特性を設定します。



- ・スピーカーサイズ選択の目安は、使用するスピーカーのウーファー部口径が16cm以上の場合は「大」、16cm未満の場合は「小」です。
- ・スピーカーサイズで「小」を選択時、ENTERキーを押すと「クロスオーバー」を設定できます。「クロスオーバー」の設定値より低い周波数の音声はサブウーファーから、高い周波数の音声は該当スピーカーから出力されます。

□ フロント

フロントスピーカーのサイズを選択します。

設定値

- | | |
|--------|--|
| 大 | フロントスピーカーが大きい場合に選択する。
フロントチャンネルの全帯域がフロントスピーカーから出力されます。 |
| 小（初期値） | フロントスピーカーが小さい場合に選択する。
「クロスオーバー」の設定値より低い周波数の音声は、サブウーファーから出力されます（初期値：80Hz）。 |



- ・「サブウーファー 1」と「サブウーファー 2」の両方が「使用しない」の場合は、自動的に「大」が選択されます。

□ センター

センタースピーカーの有無やサイズを選択します。

設定値

- | | |
|--------|--|
| 大 | センタースピーカーが大きい場合に選択する。
センターチャンネルの全帯域がセンタースピーカーから出力されます。 |
| 小（初期値） | センタースピーカーが小さい場合に選択する。
「クロスオーバー」の設定値より低い周波数の音声は、サブウーファーから出力されます（初期値：80Hz）。 |
| 無 | センタースピーカーを接続しない場合に選択する。
センターチャンネルの音声はフロントスピーカーから出力されます。 |

□ サラウンド

サラウンドスピーカーの有無やサイズを選択します。

設定値

大	サラウンドスピーカーが大きい場合に選択する。 サラウンドチャンネルの全帯域がサラウンドスピーカーから出力されます。
小 (初期値)	サラウンドスピーカーが小さい場合に選択する。 「クロスオーバー」の設定値より低い周波数の音声は、サブウーファーから出力されます (初期値: 80Hz)。
無	サラウンドスピーカーを接続しない場合に選択する。 サラウンドチャンネルの音声はフロントスピーカーから出力され、音場プログラムがバーチャルシネマ DSP に切り替わります。

□ サラウンドバック

サラウンドバックスピーカーの有無やサイズを選択します。

設定値

大 1台	大きいサラウンドバックスピーカーを 1 つ接続している場合に選択する。 サラウンドバックチャンネルの全帯域がサラウンドバックスピーカーから出力されます。
大 2台	大きいサラウンドバックスピーカーを 2 つ接続している場合に選択する。 サラウンドバックチャンネルの全帯域がサラウンドバックスピーカーから出力されます。
小 1台	小さいサラウンドバックスピーカーを 1 つ接続している場合に選択する。 「クロスオーバー」の設定値より低い周波数の音声は、サブウーファーから出力されます (初期値: 80Hz)。
小 2台 (初期値)	小さいサラウンドバックスピーカーを 2 つ接続している場合に選択する。 「クロスオーバー」の設定値より低い周波数の音声は、サブウーファーから出力されます (初期値: 80Hz)。
無	サラウンドバックスピーカーを接続しない場合に選択する。 サラウンドバックチャンネルの音声はサラウンドスピーカーから出力されます。



・「サラウンド」が「無」の場合は設定できません。

□ フロントプレゼンス

フロントプレゼンススピーカーの有無を選択します。

設定値

使用する (初期値)	フロントプレゼンススピーカーを接続する場合に選択する。
使用しない	フロントプレゼンススピーカーを接続しない場合に選択する。

□ リアプレゼンス

リアプレゼンススピーカーの有無を選択します。

設定値

使用する (初期値)	リアプレゼンススピーカーを接続する場合に選択する。
使用しない	リアプレゼンススピーカーを接続しない場合に選択する。



・「サラウンド」が「無」または「フロントプレゼンス」が「使用しない」の場合は設定できません。

□ サブウーファー 1、サブウーファー 2

サブウーファーの有無 (SUBWOOFER1 ~ 2 端子への接続) や位相を選択します。

設定値

正相 (初期値)	SUBWOOFER1 端子または SUBWOOFER2 端子にサブウーファーを接続している場合に選択する (位相を反転しない)。 LFE (低域効果音) チャンネルの音声と、他のスピーカーから振り分けられた音声がサブウーファーから出力されます。
使用する	SUBWOOFER1 端子または SUBWOOFER2 端子にサブウーファーを接続している場合に選択する (位相を反転する)。 LFE (低域効果音) チャンネルの音声と、他のスピーカーから振り分けられた音声がサブウーファーから出力されます。
逆相	SUBWOOFER1 端子または SUBWOOFER2 端子にサブウーファーを接続しない場合に選択する。 低音域の音声はフロントスピーカーから出力されます。



・視聴位置で低音が弱く感じるときに、位相を変更すると改善される場合があります。

□ サブウーファー配置

サブウーファーを2台接続時に、サブウーファーの配置を選択します。

設定値

左右配置	2台のサブウーファーを部屋の左右に配置する場合に選択する。
前後配置	2台のサブウーファーを部屋の前後に配置する場合に選択する。
モノラル 2台 (初期値)	配置を指定せずに、2台のサブウーファーを任意の位置に置く場合に選択する。



・「サブウーファー1」または「サブウーファー2」が「使用しない」の場合は設定できません。

□ エクストラベース

フロントチャンネルの低音域を出力するスピーカーを設定します。

設定値

オフ (初期値)	フロントチャンネルの低音域音声をフロントスピーカーからのみ出力する。
オン	フロントチャンネルの低音域音声をサブウーファーとフロントスピーカーの両方から出力する。



・「サブウーファー1」と「サブウーファー2」の両方が「使用しない」の場合、または「フロント」が「小」の場合は設定できません。

■ 距離

スピーカーの距離を個別に設定して、各スピーカーの音が視聴位置に同時に届くように調節します。最初に表示単位（メートルまたはフィート）を選んでください。

選択項目

フロント左、フロント右、センター、サラウンド左、サラウンド右、サラウンドバック左、サラウンドバック右、フロントプレゼンス左、フロントプレゼンス右、リアプレゼンス左、リアプレゼンス右、サブウーファー1、サブウーファー2

設定値

0.30m ~ 24.00m (1.0ft ~ 80.0ft)、0.05m (0.2ft) 単位

初期値

3.00m (10.0ft)

■ 音量

スピーカーの音量を個別に調節します。

選択項目

フロント左、フロント右、センター、サラウンド左、サラウンド右、サラウンドバック左、サラウンドバック右、フロントプレゼンス左、フロントプレゼンス右、リアプレゼンス左、リアプレゼンス右、サブウーファー1、サブウーファー2

設定値

-10.0dB ~ +10.0dB (0.5dB 単位)

初期値

0.0dB

前面ディスプレイを見ながら調整することもできます

- ① LEVEL キーを押す。
- ② カーソルキー (△/▽) でスピーカーを選ぶ。
- ③ カーソルキー (◀/▶) で選択したスピーカーの音量を調節する。

■ パラメトリック EQ

イコライザーを使って音色を調節します。

設定値

手動編集	イコライザーを手動で調節する場合に選択する。 詳しくは「イコライザーの手動編集」をご覧ください。
YPAO: フラット	各スピーカーの特性を均一に設定する。
YPAO: フロント近似	フロントスピーカーの特性に合わせて、各スピーカーの特性を設定する。
YPAO: ナチュラル	高域特性を下げた状態で揃えて、各スピーカーの音質を設定する。
使用しない	イコライザーを使用しない。



・「YPAO: フラット」、「YPAO: フロント近似」、「YPAO: ナチュラル」は、「自動測定」(42ページ) の結果が保存されている場合に効果があります。これらの設定を選択後にもう一度 ENTER キーを押すと、測定結果を確認できます。

■ イコライザーの手動編集

- 1 「パラメトリック EQ」で「手動編集」を選び、ENTER キーを押す。
- 2 もう一度 ENTER キーを押して、編集画面を表示する。
- 3 カーソルキーでスピーカーを選び、ENTER キーを押す。



- すべてのスピーカーの設定を初期値に戻すには、「PEQ データクリア」で「OK」を選びます。
- 「PEQ データコピー」を使うと、「YPAO: フラット」、「YPAO: フロント近似」、「YPAO: ナチュラル」の値を、「手動編集」の編集画面にコピーできます。「自動測定」の結果を微調整する場合にご利用ください。

- 4 カーソルキー (◀/▶) で、あらかじめ設定されている 7 つのバンド (サブウーファーは 4 つ) から中心周波数を選び、カーソルキー (△/▽) でゲイン (レベルの強さ) を調節する。



設定値

ゲイン: -20.0dB ~ +6.0dB (0.5dB 単位)

- 5 中心周波数や Q ファクター (バンド幅) を微調節したい場合は、ENTER キーを繰り返し押して項目を選び、以下のように操作する。

周波数: カーソルキー (◀/▶) で選択中の「バンド」の中心周波数を調節し、カーソルキー (△/▽) でゲイン (レベルの強さ) を調節する。

Q: カーソルキー (◀/▶) で選択中の「バンド」の Q ファクター (バンド幅) を調節し、カーソルキー (△/▽) でゲイン (レベルの強さ) を調節する。

設定値

中心周波数: 31.3Hz ~ 16.0kHz (サブウーファーは 31.3Hz ~ 250.0Hz)

Q ファクター: 0.500 ~ 10.080

- 6 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

■ テストトーン

テストトーン出力を有効 / 無効にします。テストトーンを出力すると、実際の効果を確認しながらスピーカーの音量やイコライザーを調節できます。

設定値

オフ (初期値) テストトーンを出力しない。

オン スピーカーの音量やイコライザーを調節する際に、テストトーンを自動的に出力する。

音声設定

音声出力に関する設定を変更します。



■ リップシンク

音声の出力を遅らせることにより、映像と音声の出力タイミングのずれを調整します。

□ ディレイ有効設定

入力ごとに、リップシンク (映像と音声の出力タイミング補正) を有効 / 無効にします。

選択項目

AV1 ~ 7、V-AUX、AUDIO1 ~ 4

設定値

無効 選択した入力のリップシンクを無効にする。

有効 (初期値) 選択した入力のリップシンクを有効にする。

□ 自動 / 手動選択

映像と音声の出力タイミングのずれを補正する方法を選択します。

設定値

自動補正 (初期値) 自動補正に対応しているテレビを HDMI で本機に接続時に、映像と音声のずれを自動で補正する。
必要に応じて、「調整」で自動補正の値を微調整できます。


手動補正 映像と音声のずれを手動で補正する。
「調整」で設定した補正値が適用されます。



- テレビによっては自動補正が機能しない場合があります。この場合は、手動で補正してください。

□ 調整

「自動 / 手動選択」を「手動補正」に設定時、映像と音声のずれを手動で調整します。
「自動補正」に設定時は、自動補正の値を微調整できます。



設定値

0ms ~ 500ms (1ms 単位)

初期値

0ms



- 「自動 / 手動選択」を「自動補正」に設定時は、調整画面にオフセット（自動補正の値と微調整した値の差）が表示されます。
- 設定値はテレビ / プロジェクターを接続している出力 (HDMI OUT1、HDMI OUT2、MONITOR OUT) ごとにそれぞれ記憶されます。
- HDMI OUT1、HDMI OUT2 にテレビ / プロジェクターを接続していない場合や、テレビ / プロジェクターの入力選択等で HDMI 接続が無効となっている場合は、MONITOR OUT の設定値が適用されます。

■ ダイナミックレンジ

Dolby Digital や DTS 信号再生時のダイナミックレンジの調節方法を選択します。

設定値

最大 (初期値) 入力信号を補正せずに再生する。

標準 家庭での使用に適したダイナミックレンジで再生する。

最小 / 自動 夜間や小音量でも聴きやすいダイナミックレンジで再生する。
Dolby TrueHD 再生時は、入力信号の情報にもとづいて再生されます。

■ 音量の上限

リモコンの VOLUME キーなどで調節可能な音量の上限値を設定します。

設定値

-30.0dB ~ +15.0dB (5.0dB 単位)、+16.5dB

初期値

+16.5dB

■ 音量の初期値

電源を入れたときの音量を設定します。

設定値

オフ (初期値) 前回電源をスタンバイにしたときの音量を適用する。

オン ミュート、または指定した音量 (-80.0dB ~ +16.5dB、0.5dB 単位) に固定する。
(「音量の上限」より低い値に設定してください。)

■ ピュアダイレクトモード

ピュアダイレクト (60ページ) が有効なときに映像信号を出力するかどうかを設定します。

設定値

映像信号を出力する。
自動 (初期値) 選択した入力の映像や画面表示が自動的に表示されます。
映像信号が入力されていない場合は、壁紙が表示されます。

ビデオ オフ 映像信号を出力しない (壁紙も表示しない)。

■ アダプティブ DSP レベル

音場プログラムのエフェクト量を自動的に調節するかどうかを設定します。

設定値

オフ 音場プログラムのエフェクト量を自動的に調節しない。

オン (初期値) YPAO の測定結果および音量調節に応じて、音場プログラムのエフェクト量を自動的に調節する。

■ VPS

フロント、センター、サラウンドスピーカーを使ってバーチャル・プレゼンス・スピーカー (VPS) を創り出すかどうかを設定します。VPS を有効にすると、フロントプレゼンススピーカーが接続されていない場合でも、本機はフロント、センター、サラウンドスピーカーを使って前方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出します。また、フロントプレゼンススピーカーが接続されていれば、リアプレゼンススピーカーがなくても、後方にバーチャル・プレゼンス・スピーカーを創り出します (56ページ)。

設定値

オフ	バーチャル・プレゼンス・スピーカー (VPS) を無効にする。
オン (初期値)	バーチャル・プレゼンス・スピーカー (VPS) を有効にする。



- サラウンドスピーカーを設置した高さによっては、VPS の効果が得られない場合があります。その場合は VPS を無効にしてください。

■ DAC デジタルフィルター

デジタルアナログ変換で使用するデジタルフィルターの種類を切り替えて、好みの音質傾向を選択します。

設定値

シャープロールオフ型	急峻な特性のフィルターを使って帯域外ノイズを除去する。 クリアな傾向の音質になります。
スローロールオフ型	なだらかな特性のフィルターを使って帯域外ノイズを除去する。 ソフトな傾向の音質になります。
ショートレーテンシー型 (初期値)	内蔵デジタルフィルターによる音の遅延を最小化する。 音の立ち上がりが早く、リズミカルな傾向の音質になります。

映像設定

映像出力に関する設定を変更します。



■ アナログ端子間変換

アナログ端子間 (COMPONENT VIDEO、D4 VIDEO、S VIDEO、VIDEO) の映像信号変換 (146ページ) を有効 / 無効にします。

設定値

オフ	アナログ端子間の映像信号変換を無効にする。
オン (初期値)	アナログ端子間の映像信号変換を有効にする。 変換された映像信号は MONITOR OUT 端子からのみ出力されます。



- 「モニター出力割り当て」(116ページ) が「メイン」(初期値)、かつ「HDMI OUT2 割り当て」(117ページ) が「メイン」(初期値) または「ゾーン 4」の場合のみ、アナログ端子間の映像信号変換が機能します。
- S VIDEO 端子および VIDEO 端子からは、480i 信号のみ出力できます (146ページ)。

■ ビデオモード

映像の信号処理 (解像度、アスペクト比、画質調整) を有効 / 無効にします。

設定値

ダイレクト (初期値)	映像の信号処理を無効にする。
信号処理	映像の信号処理を有効にする。 「解像度」、「アスペクト」、「画質調整」の設定が適用されます。



- 「ダイレクト」に設定時は、映像信号出力の遅延を低減するため、各種の映像処理回路をバイパスして映像信号が伝送されます。

□ 解像度

「ビデオモード」を「信号処理」に設定時、出力する HDMI 映像信号の解像度を選択します。

設定値

変換しない	解像度を変換しない。
自動判別（初期値）	出力先のテレビの解像度に自動的に合わせる。
480p、720p、 1080i、1080p、4K	指定した解像度に変換する。 (テレビが対応している解像度のみ選択可)



- テレビが対応していない解像度で出力するには、アドバンスドセットアップメニューの「MONITOR CHECK」で「SKIP」を選んでから（123ページ）、解像度を設定してください。（映像がテレビ画面に正しく表示されなくなる場合があります。）

□ アスペクト

「ビデオモード」を「信号処理」に設定時、出力する HDMI 映像信号のアスペクト比（縦横比）を選択します。

設定値

変換しない（初期値）	アスペクト比を変換しない。
16.9 ノーマル	4:3 の映像の左右に黒い帯をつけて、16:9 のテレビに合わせる。



- 解像度が 480i、480p の映像信号を 720p、1080i、1080p または 4K に変換時のみ有効です。

□ 画質調整

「ビデオモード」を「信号処理」に設定時、画質を調整します。調整した画質はプリセット番号（1～6）に登録されます。

■ 手順

- カーソルキー（△/▽）でプリセット番号を選び、ENTER キーを押す。
- カーソルキー（△/▽）で設定項目を選ぶ。



- カーソルキー（◀/▶）で設定値を選び、ENTER キーを押す。
- 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

細部強調

画像細部の強調効果を調整します。

設定値

0～50
初期値
0

エッジ強調

画像のエッジの強調効果を調整します。

設定値

0～50
初期値
0

ブライトネス

画像の明るさを調整します。

設定値

-100～+100
初期値
0

コントラスト

画像のコントラスト（明暗差）を調整します。

設定値

-100 ~ +100

初期値

0

色の濃さ

画像の色の濃さを調整します。

設定値

-100 ~ +100

初期値

0

HDMI 設定

HDMI に関する設定を変更します。



■ HDMI コントロール

HDMI コントロール（148ページ）を有効 / 無効にします。

設定値

オフ HDMI コントロールを無効にする。

オン（初期値） HDMI コントロールを有効にする。
「TV 音声入力」、「ARC」、「スタンバイ連動」の設定が適用されます。



- 「HDMI コントロール」を「オン」に設定しただけでは、HDMI コントロールは機能しません。
HDMI コントロール対応のテレビや再生機器を本機に接続後、連動設定が必要になります（148ページ）。

□ TV 音声入力

「HDMI コントロール」を「オン」に設定時、テレビの音声出力端子と接続した本機の音声入力端子を選択します。テレビ側の入力設定を内蔵チューナー（テレビ）に切り替えると、本機の入力が自動的にテレビ音声に切り替わります。

設定値

AUDIO1 ~ 3

初期値

AUDIO1



- ARC 使用時は、ここで選択した入力がテレビ音声入力用に割り当てられます。したがって、本体背面の該当入力端子は使用できません。

□ ARC

「HDMI コントロール」を「オン」に設定時、ARC（28ページ）を有効 / 無効にします。

設定値

オフ ARC を無効にする。

オン（初期値） ARC を有効にする。



- 通常は「オン」（初期値）から変更する必要はありません。本機が非対応の音声信号がテレビから入力されてノイズが発生する場合のみ、「オフ」に設定してください。この場合は、テレビ側のスピーカーをお使いください。

□ スタンバイ連動

「HDMI コントロール」を「オン」に設定時、HDMI コントロールでテレビと本機の電源スタンバイを連動させるかどうかを設定します。

設定値

オフ テレビと本機の電源スタンバイを連動させない。

オン テレビの電源スタンバイに連動して本機もスタンバイにする。

自動（初期値） 本機がテレビ音声入力中または HDMI 信号入力中のみ、テレビの電源スタンバイに連動して本機もスタンバイにする。

■ 音声出力

音声の出力先を設定します。



- 「アンプ」および「HDMI OUT1」は、「HDMI コントロール」が「オフ」の場合のみ設定できます。
- 「HDMI OUT2」は、「HDMI OUT2 割り当て」(117ページ) が「メイン」の場合のみ設定できます。

□ アンプ

音声を本機に接続したスピーカーやヘッドホンから出力するかどうかを設定します。

設定値

オフ	スピーカーやヘッドホンから出力しない。
オン (初期値)	スピーカーやヘッドホンから出力する。

□ HDMI OUT1、HDMI OUT2

音声を HDMI OUT 1 端子または HDMI OUT 2 端子に接続したテレビから出力するかどうかを設定します。

設定値

オフ (初期値)	テレビから出力しない。
オン	テレビから出力する。



- 本機の電源が入っているときは、HDMI OUT1～2 端子からの出力音声は 2 チャンネル信号になります。

■ スタンバイスルー

本機がスタンバイ時、HDMI 端子から入力された音声 / 映像をテレビに出力するかどうかを設定します。「オン」に設定すると、本機がスタンバイ時でも入力選択キー (AV1 ～ 7、V-AUX) で HDMI 入力を選べます。(入力選択時に本体前面のスタンバイ表示が点滅します。)

設定値

オフ (初期値)	テレビに出力しない。
オン	テレビに出力する。 (「オフ」に設定時より電力を消費します。)



- 「HDMI コントロール」が「オフ」の場合のみ設定できます。

■ ネットワーク設定

ネットワークに関する設定を変更します。



■ IP アドレス

ネットワーク情報 (IP アドレスなど) を設定します。

□ DHCP

DHCP サーバーを使用するかどうかを設定します。

設定値

オフ	DHCP サーバーを使用せずに、ネットワーク情報を手動で設定する。 詳しくは「ネットワーク情報の手動設定」をご覧ください。
オン (初期値)	DHCP サーバーを使用して、本機のネットワーク情報 (IP アドレスなど) を自動的に取得する。

■ ネットワーク情報の手動設定

1 「DHCP」で「オフ」を選ぶ。

2 カーソルキー (△/▽) で項目を選び、ENTER キーを押す。

IP アドレス	IP アドレスを設定する。
サブネットマスク	サブネットマスクを設定する。
デフォルト ゲートウェイ	デフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定する。
DNS サーバー (P)	プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを設定する。
DNS サーバー (S)	セカンダリー DNS サーバーの IP アドレスを設定する。

3 カーソルキー (◁/▷) で変更する位置を移動し、カーソルキー (△/▽) で値を選択。

4 ENTER キーで設定値を確定する。

- 5 別の項目を設定するには、手順2～4を繰り返す。
- 6 変更した内容を保存するには、カーソルキー (△/▽) で「OK」を選び ENTER キーを押す。
- 7 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

■ ネットワークスタンバイ

ネットワーク機器から本機の電源を入れる機能（ネットワークスタンバイ）を有効/無効にします。

設定値

オフ（初期値）	ネットワークスタンバイを無効にする。
オン	ネットワークスタンバイを有効にする。 （「オフ」に設定時より電力を消費します。）

■ MAC アドレスフィルター

MAC アドレスを指定して、本機にアクセスできるネットワーク機器を制限します。



・ AirPlay（76ページ）や DMC（96ページ）からの操作は制限されません。

□ フィルター

MAC アドレスフィルターを有効/無効にします。

設定値

オフ（初期値）	MAC アドレスフィルターを無効にする。
オン	MAC アドレスフィルターを有効にする。 「MAC アドレス 1-10」で指定した MAC アドレスを持つネットワーク機器だけが本機にアクセスできるようになります。

□ MAC アドレス 1-10

「フィルター」を「オン」に設定時、本機へのアクセスを可能にするネットワーク機器の MAC アドレス（最大 10 個）を指定します。

■ 手順

- 1 カーソルキー (△/▽) で「MAC アドレス 1-5」または「MAC アドレス 6-10」を選び、ENTER キーを押す。
- 2 カーソルキー (△/▽) でアドレス番号を選び、ENTER キーを押す。
- 3 カーソルキー (◀/▶) で変更する位置を移動し、カーソルキー (△/▽) で値を選択。
- 4 ENTER キーで設定値を確定する。
- 5 変更した内容を保存するには、カーソルキー (△/▽) で「OK」を選び ENTER キーを押す。
- 6 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

■ ネットワーク名

ネットワーク上で使用する本機の名称を変更します。

■ 手順

- 1 ENTER キーを押して、編集画面を開く。
- 2 カーソルキーと ENTER キーで名称を変更し、「決定」を選んで確定する。



・ 入力した内容をすべて消去するには、「クリア」を選びます。

- 3 カーソルキーで「OK」を選び、ENTER キーを押す。



・ 初期値に戻すには、「リセット」を選びます。

- 4 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

マルチゾーン設定

マルチゾーンに関する設定を変更します。



■ メインゾーン設定

メインゾーンに関する設定を変更します。

□ ゾーン名変更

前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、メインゾーンの名称を変更します。

■ 手順

- 1 ENTER キーを押して、編集画面を開く。
- 2 カーソルキーと ENTER キーで名称を変更し、「決定」を選んで確定する。



- ・入力した内容をすべて消去するには、「クリア」を選びます。

- 3 カーソルキーで「OK」を選び、ENTER キーを押す。



- ・初期値に戻すには、「リセット」を選びます。

- 4 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

■ ゾーン2設定、ゾーン3設定

ゾーン2/ゾーン3に関する設定を変更します。

□ 音量

ゾーン2/ゾーン3出力の音量調節を有効/無効にします。

音量調節機能を持つ外部アンプを使用する場合は、「固定」に設定してください。

設定値

固定	ゾーン2/ゾーン3出力の音量調節を無効にする。
可変 (初期値)	ゾーン2/ゾーン3出力の音量調節を有効にする。

□ 音量の上限

リモコンのVOLUMEキーなどで調節可能なゾーン2/ゾーン3の音量の上限値を設定します。

設定値

-30.0dB ~ +15.0dB (5.0dB単位)、+16.5dB

初期値

+16.5dB



- ・「音量」が「可変」の場合のみ設定できます。

□ 音量の初期値

ゾーン2/ゾーン3の電源を入れたときの音量を設定します。

設定値

オフ (初期値)	前回電源をスタンバイにしたときの音量を適用する。
オン	ミュート、または指定した音量 (-80.0dB ~ +16.5dB、0.5dB単位) に固定する。 (「音量の上限」より低い値に設定してください。)



- ・「音量」が「可変」の場合のみ設定できます。

□ モノラル再生

ゾーン2/ゾーン3に出力する音声信号をモノラル信号に変換するかどうかを設定します。

設定値

オフ (初期値)	モノラル信号に変換しない。
オン	モノラル信号に変換する。

□ ゾーンシーン名変更

前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、ゾーン2/ゾーン3のシーン名称を変更します。

■ 手順

- 1 カーソルキーで名称を変更したいシーンを選び、ENTERキーを押す。
- 2 ENTERキーを押して、編集画面を開く。
- 3 カーソルキーとENTERキーで名称を変更し、「決定」を選んで確定する。



- ・入力した内容をすべて消去するには、「クリア」を選びます。

- 4 カーソルキーで「OK」を選び、ENTERキーを押す。



- ・初期値に戻すには、「リセット」を選びます。

- 5 終了するには、ON SCREENキーを押す。

□ ゾーン名変更

前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、ゾーン2/ゾーン3の名称を変更します。設定手順については、「メインゾーン設定」の「ゾーン名変更」(115ページ)をご覧ください。

■ ゾーン4設定

ゾーン4に関する設定を変更します。

□ ゾーンシーン名変更

前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、ゾーン4のシーン名称を変更します。設定手順については、「ゾーン2設定、ゾーン3設定」の「ゾーンシーン名変更」(116ページ)をご覧ください。

□ ゾーン名変更

前面ディスプレイやテレビ画面に表示される、ゾーン4の名称を変更します。設定手順については、「メインゾーン設定」の「ゾーン名変更」(115ページ)をご覧ください。

■ モニター出力割り当て

MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO、S VIDEO、VIDEO) 端子を割り当てるゾーンを選択します。

設定値

メイン (初期値)、ゾーン2、ゾーン3



- ・ビデオ機器の映像をゾーン2/ゾーン3で楽しむには、ビデオ機器およびゾーン2/ゾーン3のテレビを同じ種類のケーブルで本機に接続してください。たとえば、本機とDVDレコーダーをコンポーネントケーブルで接続した場合、ゾーン2/ゾーン3のテレビでDVDレコーダーの映像を見るには、コンポーネントケーブルを使ってテレビを本機のMONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO) 端子に接続します。

■ HDMI OUT2 割り当て

HDMI OUT2 (ZONE OUT) 端子を割り当てるゾーンを選択します。

設定値

メイン (初期値)、ゾーン 2、ゾーン 4



・各ゾーンに出力できる映像 / 音声については、「マルチゾーン出力」(147ページ) をご覧ください。

□ 音声出力

「HDMI OUT2 割り当て」を「ゾーン 2」に設定時、HDMI OUT2 端子からの音声出力を有効 / 無効にします。

設定値

オン 音声出力を有効にする。

オフ (初期値) 音声出力を無効にする (映像のみ出力する)。

■ パーティーモード設定

パーティーモード (84ページ) の対象ゾーンを選択します。

選択項目

対象: ゾーン 2、対象: ゾーン 3、対象: ゾーン 4

設定値

無効 選択したゾーンをパーティーモードの対象にしない。
パーティーモード中でも該当ゾーンの音声が再生されます。

有効 (初期値) 選択したゾーンをパーティーモードの対象にする。
パーティーモード中はメインゾーンと同じ音声が該当ゾーンでも再生されます。

ファンクション設定

本機をより便利に使うための機能を設定します。



■ 入力端子割り当て

COMPONENT VIDEO (コンポーネント)、COAXIAL (同軸)、OPTICAL (光) 端子を別の入力に割り当てます。

手順

設定例: OPTICAL (⑤) 端子を入力「AV2」に割り当てる場合

1 カーソルキーで「AV2」と「光」の交差するセルを選び、ENTER キーを押す。



2 カーソルキーで「⑤」を選び、ENTER キーを押す。



3 終了するには、ON SCREEN キーを押す。



- COAXIAL (同軸) 端子と OPTICAL (光) 端子と同じ入力に割り当てることはできません。

■ 表示設定

前面ディスプレイおよびテレビ画面表示に関する設定を変更します。

□ ディマー (本体表示器)

前面ディスプレイの明るさを調節します。

設定値

-4 ~ 0 (値が大きいほど明るい)

初期値

0

□ ショートメッセージ

入力選択や音量調節など、本機を操作した際にテレビ画面にショートメッセージを表示するかどうかを設定します。

設定値

オン (初期値) テレビ画面にショートメッセージを表示する。

オフ テレビ画面にショートメッセージを表示しない。

□ 壁紙設定

テレビ画面表示の背景画像を選択します。

設定値

ピクチャー 1 (初期値)、
ピクチャー 2、 選択した画像を背景画像に設定する。
ピクチャー 3

グレー 背景をグレー (灰色) に設定する。

■ トリガー出力 1、トリガー出力 2

TRIGGER OUT 1 ~ 2 端子に接続した機器の制御に関する設定をします。

□ トリガーモード

トリガー機能により本機と外部機器を連動させる動作を設定します。

設定値

パワー (初期値) 「対象ゾーン」で設定したゾーンの電源操作に連動して、電気信号を出力 / 停止する。

ソース 「対象ゾーン」で設定したゾーンの入力選択に連動して、電気信号を出力 / 停止する。
入力ごとに電気信号の出力 / 停止を設定できます。詳しくは「ソース」をご覧ください。

手動 電気信号を手動で出力 / 停止する。
詳しくは「手動」をご覧ください。

ソース

「トリガーモード」を「ソース」に設定時、入力ごとに電気信号の出力 / 停止を設定します。

選択項目

AV1 ~ 7、V-AUX、AUDIO1 ~ 4、PHONO、TUNER、AirPlay、SERVER、NET RADIO、USB、MULTI CH

設定値

ロー 該当する入力を選んだときに電気信号の出力を停止する。

ハイ (初期値) 該当する入力を選んだときに電気信号を出力する。

手動

「トリガーモード」を「手動」に設定時、電気信号を手動で出力 / 停止します。

トリガー機能が正しく動作するか確認する際にご利用ください。

選択項目

ロー 電気信号の出力を停止する。

ハイ (初期値) 12V の電気信号を出力する。

□ 対象ゾーン

「トリガーモード」を「パワー」または「ソース」に設定時、トリガー機能により動作を連動させるゾーンを設定します。

設定値

メイン メインゾーンの動作に連動して電気信号を出力する。

ゾーン 2 ゾーン 2 の動作に連動して電気信号を出力する。

ゾーン 3 ゾーン 3 の操作に連動して電気信号を出力する。

ゾーン 4 ゾーン 4 の操作に連動して電気信号を出力する。

全ゾーン (初期値) すべてのゾーンの動作に連動して電気信号を出力する。

■ DC OUT

DC OUT 端子に関する設定を変更します。

□ 電源モード

DC OUT 端子に接続したヤマハ製 AV アクセサリーに電源を供給する方法を選択します。

設定値

継続（初期値）	本機の電源（入／切）に関係なく、DC OUT 端子から常に電源を供給する。
メインゾーン電源連動	メインゾーンの電源が入っている場合のみ、DC OUT 端子から電源を供給する。 (アクセサリーによっては機能しない場合があります。)

■ 設定保護


設定を保護して、変更できないようにします。

設定値

しない（初期値）	設定を保護しない。
する	設定を保護する。「しない」に戻すまで、設定変更が禁止されます。



・「設定保護」を「する」に設定時は、メニュー画面に設定保護（）アイコンが表示されます。



エコ設定

自動スタンバイ機能の設定を変更します。



■ 自動スタンバイ

本機を指定時間操作しなかったときに電源を自動的にスタンバイにします。

設定値

オフ（初期値）	電源を自動的にスタンバイにしない。
2時間、4時間、8時間、12時間	本機を指定時間操作しなかったときに電源を自動的にスタンバイにする。たとえば「2時間」に設定した場合、本機を2時間操作しなかつたときに電源が自動的にスタンバイになります。



・自動的にスタンバイになる直前に、前面パネルに「AutoPowerStandby」と表示され、スタンバイに切り替わるまでの秒数が表示されます。

表示言語

テレビ画面の表示言語を設定します。



設定値

English	英語
日本語（初期値）	日本語
Français	フランス語
Deutsch	ドイツ語
Español	スペイン語
Русский	ロシア語
Italiano	イタリア語
中文	中国語




・前面ディスプレイは常に英語で表示されます。

設定する

情報を確認する（情報メニュー）

テレビ画面で各種情報を確認します。

- 1 ON SCREEN キーを押す。
- 2 カーソルキーで「情報」を選び、ENTER キーを押す。



- 3 カーソルキー（</>）で情報の種類を選ぶ。



- 4 終了するには、ON SCREEN キーを押す。

情報の種類

■ 音声信号

音声信号に関する情報が表示されます。

信号方式	入力信号の音声フォーマット
入力 チャンネル	信号のチャンネル数（フロント / サラウンド / LFE） 「5.1(3/2/0.1）」と表示されている場合、合計 5.1ch（フロント 3ch、サラウンド 2ch、LFE）
サンプリング	入力デジタル信号の 1 秒あたりのサンプル数
ビットレート	入力ビットストリーム信号の 1 秒あたりのデータ量
ダイアローグ	入力ビットストリーム信号のダイアログノーマライゼーションレベル
出力	音声を出力しているチャンネル（PRE OUT 端子）



- 本機側でビットストリーム信号をそのまま出力していても、再生機器側の仕様や設定により、信号が変換されている場合があります。

■ ビデオ信号

映像信号に関する情報が表示されます。

HDMI 信号	HDMI 信号の入出力の有無
HDMI 解像度	入力信号（アナログまたは HDMI）と出力信号（HDMI）の解像度
アナログ解像度	入力信号（アナログ）と MONITOR OUT 端子から出力される信号（アナログ）の解像度

■ HDMI モニタ

HDMI OUT 端子に接続しているテレビに関する情報が表示されます。

カーソルキー（△/▽）で「OUT1」と「OUT2」を切り替えてください。

インターフェース	テレビのインターフェース
ビデオ解像度	テレビが対応している解像度

■ ネットワーク

本機のネットワーク情報が表示されます。

IP アドレス	IP アドレス
サブネットマスク	サブネットマスク
デフォルト ゲートウェイ	デフォルトゲートウェイの IP アドレス
DNS サーバー（P）	プライマリー DNS サーバーの IP アドレス
DNS サーバー（S）	セカンダリー DNS サーバーの IP アドレス
MAC アドレス	MAC アドレス
ネットワーク名	ネットワーク名（ネットワーク上で使用する本機の名称）（114ページ）
ステータス	NETWORK 端子の接続状態

■ システム

本機のシステム情報が表示されます。

リモート ID	本体側のリモコン ID 設定（122ページ）
TV フォーマット	本機のビデオ信号方式（123ページ）
システム ID	システム認識番号
ファームウェア バージョン	本機にインストールされているファームウェアのバージョン



- ネットワークから最新のファームウェアが検出されると、「情報」アイコンおよび「システム」アイコンの右上に「！」が表示されます。また「システム」画面にメッセージが表示されます。ファームウェアを更新するには、「システム」画面で ENTER キーを押し、「ネットワーク経由で本機のファームウェアを更新する」（134ページ）の手順を実行してください。

■ マルチゾーン

ゾーン 2、ゾーン 3、ゾーン 4 に関する情報が表示されます。


入力	ゾーン 2/ ゾーン 3/ ゾーン 4 で再生中の入力
音量	ゾーン 2/ ゾーン 3 の音量

システム設定を変更する (アドバンスドセットアップメニュー)

前面ディスプレイを見ながら、本機のシステム設定を変更します。

- 1 本機の電源が入っている場合は、電源をスタンバイにする。
- 2 前面の STRAIGHT キーを押しながら MAIN ZONE Ⓜ (電源) キーを押す。

MAIN ZONE Ⓜ (電源) キー STRAIGHT キー



- 3 PROGRAM キーで設定項目を選ぶ。
- 4 STRAIGHT キーで設定値を選ぶ。
- 5 MAIN ZONE Ⓜ (電源) キーで、電源をスタンバイにしてから再度電源を入れる。

設定変更が反映されます。

アドバンスドセットアップメニューでできること

項目	説明	ページ
REMOTE SENSOR	本体（リモコン信号受光部）の信号受信を有効／無効にします。	122
REMOTE CON AMP	本体側のリモコン ID を変更します。	122
TV FORMAT	ビデオ信号方式を切り替えます。	123
MONITOR CHECK	HDMI 映像出力の制限を解除します。	123
RECOV./BACKUP	本機の各種設定を保存します、また保存した設定を復元します。	123
INITIALIZE	各種設定を初期化します。	123
FIRM UPDATE	ファームウェアを更新します。	124
VERSION	本機にインストールされているファームウェアのバージョンを表示します。	124

リモコン信号の受信設定 (REMOTE SENSOR)

REMOTE SENSOR

ON

本体（リモコン信号受光部）の信号受信を有効／無効にします。信号受信が無効の場合、リモコンで本機を操作することはできません（通常は有効にしておいてください）。

設定値

ON (初期値) リモコン信号受信を有効にする。

OFF リモコン信号受信を無効にする。

リモコン ID の変更 (REMOTE CON AMP)

REMOTE CON AMP

ID1

リモコン側のリモコン ID（初期値：ID1）と一致するよう、本体側のリモコン ID を変更します。複数のヤマハ製 AV レシーバーをお使いの場合、それぞれのリモコンで各レシーバーを操作するために、リモコン ID が重ならないように設定します。

設定値

ID1 (初期値)、ID2

■ リモコン側のリモコン ID 設定

各手順を 30 秒以内に操作してください。前の手順から 30 秒経過すると設定が中止されます。

- 1 SETUP キーを押す。
- 2 カーソルキー（△/▽）で「PRESET」を選び、ENTER キーを押す。
- 3 RECEIVER Ⓜ キーを押してから、ENTER キーを押す。
- 4 数字キーまたはカーソルキーで「5019」（ID1 に設定）または「5020」（ID2 に設定）を入力する。

5 ENTER キーを押して設定を確定する。

設定が完了すると、ディスプレイウインドウに「OK」と表示されます。
「ERROR」と表示された場合は設定失敗です。手順 3 からやり直してください。

6 終了するには、SETUP キーを押す。



・リモコン ID を変更しても、登録済みのリモコンコード（125ページ）は保持されます。

ビデオ信号方式の変更 (TV FORMAT)

TV FORMAT
NTSC

お使いのテレビに合わせて、本機のビデオ信号方式を切り替えます。

設定値

NTSC (初期値)、PAL

HDMI 映像出力の制限解除 (MONITOR CHECK)

MONITOR CHECK
YES

本機は、HDMI OUT 端子に接続したテレビが対応している解像度を自動的に判別します（モニターチェック）。本機の判別に関わらず「解像度」（111ページ）で出力する解像度を指定したい場合や、テレビの解像度を本機が判別できない場合は、モニターチェックを無効にしてください。

設定値

YES (初期値) モニターチェックを有効にする。
(テレビが対応している解像度の映像のみ出力)

SKIP モニターチェックを無効にする。
(テレビの対応に関わらず映像を出力)



・「SKIP」に設定後、本機の映像がテレビ画面に正しく表示されずに本機を操作できない場合は、「YES」に戻してください。

設定の保存 / 復元 (RECOV./BACKUP)

RECOV./BACKUP
BACKUP

本機の各種設定を保存します、また保存した設定を復元します。

■ 保存 / 復元の手順

1 本体前面の STRAIGHT キーで「BACKUP」または「RECOVERY」を選び、INFO キーで実行する。

選択項目

BACKUP	本機の各種設定を内部メモリーに保存する。
RECOVERY	保存されている設定を復元する（設定が保存されている場合のみ有効）。

注意

- リカバリー（設定の読み込み）中は本機の電源を操作しないでください。正しく設定が反映されないことがあります。
- ユーザー情報（アカウント、パスワードなど）は保存されません。

設定の初期化 (INITIALIZE)

INITIALIZE
CANCEL

選択した項目にしたがって設定を初期化します。

選択項目

VIDEO	映像に関する設定を初期化する。
ALL	すべての設定を初期化する。
CANCEL	初期化しない。

ファームウェアの更新 (FIRM UPDATE)

FIRM UPDATE
USB

機能の追加や不具合の改善に応じて、ファームウェアが更新されることがあります。ファームウェアは弊社ウェブサイトからダウンロードできます。本機がインターネットに接続されている場合は、ネットワーク経由で更新することも可能です。詳しくは、ファームウェア更新時に提供される情報をご確認ください。

■ ファームウェアの更新手順

ファームウェア更新時以外は実行しないでください。また実行前に、ファームウェア更新時に提供される情報を必ずご確認ください。

1 本体前面の STRAIGHT キーで「USB」または「NETWORK」を選び、INFO キーで実行する。

選択項目

USB	USB メモリーを使ってファームウェアを更新する。
NETWORK	ネットワーク経由でファームウェアを更新する。



- ネットワークから最新のファームウェアが検出されると、ON SCREEN キーを押したときにメッセージが表示されます。この場合は、「ネットワーク経由で本機のファームウェアを更新する」(134ページ) の手順でもファームウェアを更新できます。

ファームウェアバージョンの確認 (VERSION)

VERSION
X.XX

本機にインストールされているファームウェアのバージョンを表示します。



- 情報メニューの「システム」(121ページ) でもファームウェアのバージョンを確認できます。
- 表示されるまで時間がかかることがあります。

リモコンで外部機器を操作する

外部機器のリモコンコードを登録すれば、本機のリモコンでテレビや再生機器（BD/DVD レコーダーなど）を操作できます。学習機能を使って各キーに機能を個別に割り当てることも可能です。さらに、マクロ機能を使うと、複数の操作をワンタッチで実行することができます。

1 SETUP キーを押す。



- 各手順を 30 秒以内に操作してください。前の手順から 30 秒経過すると設定が中止されます。



2 カーソルキー（△/▽）で設定項目を選び、ENTERキーを押す。



項目	説明	ページ
LEARN	外部機器のリモコンを使って、本機のリモコンの各キーに機能を学習させます。	127
PRESET	外部機器のリモコンコードを登録します。	125
RENAME	リモコンのディスプレイウィンドウに表示される、機器やシーンの名称を変更します。	128
MACRO	マクロ操作（一連の操作）を登録します。	129
CLEAR	リモコンの設定を初期化します。	130
ERASE	各キーに学習させた機能を消去します。	131
EX-IR	カスタムインストール時にのみ使用します（拡張 IR コードモード）。	—



- 赤外線受光部を持たない外部機器は操作できません。



リモコンコードを登録する

■ テレビのリモコンコードを登録する

テレビのリモコンコードを登録して、本機のリモコンで操作します。



- テレビのリモコンコードは、入力選択キーにも登録できます。この場合、テレビの機種によっては入力選択後にカーソルキーまたは数字キーでテレビを操作できます。

1 「リモコンコード一覧」（132ページ）で、テレビのリモコンコードを確認する。

2 SETUP キーを押す。

以降は、前の手順から 30 秒以内に操作してください。30 秒経過すると設定が中止されます。その場合は手順 2 からやり直してください。


3 カーソルキー（△/▽）で「PRESET」を選び、ENTER キーを押す。



4 TV ⏻ キーを押してから、ENTER キーを押す。

「---」（未登録）または現在登録されているコード





- 5** 数字キーまたはカーソルキーでリモコンコード（4桁）を入力し、ENTERキーを押す。
- 登録が完了すると、ディスプレイウィンドウに「OK」と表示されます。
- 「ERROR」と表示された場合は登録失敗です。手順3からやり直してください。

- 6** 終了するには、SETUPキーを押す。

□ テレビの操作

テレビのリモコンコードを登録すると、本機で選択している入力に関係なく、いつでもTV操作キーでテレビを操作できます。

TV操作キー	INPUTキー	テレビの映像入力を切り替えます。
	MUTEキー	テレビ音声を消音します。
	TV VOLキー	テレビの音量を調節します。
	TV CHキー	テレビのチャンネルを切り替えます。
	TV電源キー	テレビの電源を入/切します。

■ 再生機器のリモコンコードを登録する

再生機器（BD/DVDレコーダーなど）のリモコンコードを登録して、本機のリモコンで操作します。入力選択キーに割り当てるため、入力を選ぶと同時に、リモコンで操作する再生機器を切り替えることができます。



- 初期設定では、すべての入力選択キーにアンプ（Yamaha: 5098）のコードが登録されています。この状態で、本機に接続したHDMIコントロール対応の機器をリモコンで操作できます。（機器の仕様によっては操作できない場合があります。）
- [A]、[B]、[C]キーにリモコンコードを登録しておくと、該当キーを押してリモコンで操作する外部機器を切り替えることができます（入力は切り替わりません）。

- 1** 「リモコンコード一覧」（132ページ）で、再生機器のリモコンコードを確認する。

- 2** SETUPキーを押す。

以降は、前の手順から30秒以内に操作してください。30秒経過すると設定が中止されます。その場合は手順2からやり直してください。

- 3** カーソルキー（△/▽）で「PRESET」を選び、ENTERキーを押す。

PRESET

- 4** 入力選択キーを押してから、ENTERキーを押す。

（例）AV1端子に接続したBD/DVDレコーダーのリモコンコードを登録する場合は、AV1キーを押します。

現在登録されているコード

5098

- 5** 数字キーまたはカーソルキーでリモコンコード（4桁）を入力し、ENTERキーを押す。

登録が完了すると、ディスプレイウィンドウに「OK」と表示されます。



「ERROR」と表示された場合は登録失敗です。手順3からやり直してください。

- 6** 別の機器のリモコンコードを登録する場合は、手順4～5を繰り返す。

- 7** 終了するには、SETUPキーを押す。



- SCENEキーに入力選択キー（リモコンコード）を割り当てることで、SCENEキーを押したあと対象の外部機器を操作できるようになります。設定方法については、「シーンに好みの設定を登録する」（54ページ）をご覧ください。



□ 再生機器の操作

再生機器のリモコンコードを入力選択キーに登録すると、入力またはシーン選択後に以下のキーで再生機器を操作できます。



- SOURCE/RECEIVER キーで、メニュー操作キー、DISPLAY キーおよび数字キーの操作対象（本機、外部機器）を切り替えます。本機を操作時はオレンジ色、外部機器を操作時は緑色に SOURCE/RECEIVER キーが点灯します。たとえば外部機器のリモコンコードを TUNER キーに登録した場合、オレンジ色のときは本機の FM/AM ラジオ、緑色のときは外部機器を操作できます。

SOURCE ⊖ キー	再生機器の電源を入 / 切します。
メニュー操作キー	カーソルキー
キースource	項目を選びます。
ENTER キー	選択項目を決定します。
RETURN キー	1 つ前の表示に戻します。
DISPLAY キー	ディスプレイの表示を切り替えます。
MODE キー	モードを切り替えます。
TOP MENU キー	トップメニューを表示します。
POP-UP/MENU キー	ポップアップメニューを表示します。
■ キー	再生を停止します。
■■ キー	再生を一時停止します。
▶ キー	選択中の曲（映像）を再生します。
◀ キー	押し続けている間、曲（映像）を巻き戻し / 早送りします。
▶◀ キー	再生している曲（映像）の先頭（連続で押すと前の曲） / 次の曲（映像）にスキップします。
▶▶ キー	
数字キー	数値を入力します。
TV 操作キー	テレビを操作します（126ページ）。



- 再生機器側のリモコンに対応するキーがある場合のみ機能します。（対応するキーがあっても操作できないことがあります。）
- 再生機器側のすべての機能を操作できるわけではありません。

各キーに機能を割り当てる（学習機能）

外部機器の赤外線リモコンを使って、本機のリモコンの各キーに機能を割り当てます。外部機器のリモコンコードが「リモコンコード一覧」（132ページ）に存在しない場合や、リモコンコードを登録しても本機のリモコンで外部機器を操作できない場合などにご利用ください。

1 SETUP キーを押す。

以降は、前の手順から 30 秒以内に操作してください。30 秒経過すると設定が中止されます。その場合は最初からやり直してください。

2 カーソルキー（△/▽）で「LEARN」を選び、ENTER キーを押す。

LEARN

3 機器の種類に応じて、以下のいずれかのキーを押す。

再生機器の場合：入力選択キーを押す（再生機器を接続している入力端子を選ぶ）。


テレビの場合：TV ⊖ キーを押す。

4 ENTER キーを押す。

5 本機と外部機器のリモコンの信号送信部を向かいあわせる。





外部機器のリモコン



5 ~ 10cm 離す

リモコンで外部機器を操作する



6 以下の手順 (①→②) を 10 秒以内に実行する。

① 本機のリモコン：機能を割り当てるキーを 1 つだけ押す。

再生機器の場合：SOURCE (power) キー、メニュー操作キー、DISPLAY キー、MODE キー、外部機器操作キー、数字キー
テレビの場合：TV 操作キー

② 外部機器のリモコン：本機のリモコンに「OK」と表示されるまで、学習させたい操作のキーを押し続ける。

「NG」と表示された場合は登録失敗です。手順 4 からやり直してください。

7 別のキーにも機能を割り当てる場合は、手順 3～6 を繰り返す。

8 終了するには、SETUP キーを押す。



・本機のリモコンには約 200 の機能を学習できます（信号の種類により増減します）。リモコンの記憶領域がいっぱいになると、ディスプレイウィンドウに「FULL」と表示されます。この場合は、不要な機能を消去してから（131ページ）、新しい機能を学習させてください。

注意

・手順 3 で RECEIVER (power) キーを押すと、外部パワーアンプの機能をメニュー操作キー、外部機器操作キー、数字キーに学習させることができます。ただし、これらのキーを使って本機を操作できなくなります。本機の操作に戻す場合は、以下の手順を行ってください。

- ① SETUP キーを押す。
- ② カーソルキー (△/▽) で「CLEAR」を選び、ENTER キーを押す。
- ③ カーソルキー (△/▽) で「LEARN」を選び、ENTER キーを押す。
- ④ RECEIVER (power) キーを押す。
- ⑤ ディスプレイウィンドウに「OK」と表示されるまで、ENTER キーを押し続ける。
- ⑥ 終了するには、SETUP キーを押す。

機器の名称を変更する

リモコンのディスプレイウィンドウに表示される、機器やシーンの名称を変更します。

1 SETUP キーを押す。

以降は、前の手順から 30 秒以内に操作してください。30 秒経過すると設定が中止されます。その場合は最初からやり直してください。

2 カーソルキー (△/▽) で「RENAME」を選び、ENTER キーを押す。

RENAME

3 以下のいずれかのキーを押して、機器やシーンを選ぶ。

再生機器の場合：入力選択キーを押す（再生機器を接続している入力端子を選ぶ）。

テレビの場合：TV (power) キーを押す。

AV レシーバー（本機）の場合：RECEIVER (power) キーを押す。

シーンの場合：SCENE キーを押す。





・シーンの名称を変更するゾーンを切り替えるには、SCENE キーを押してから、ZONE キーを繰り返し押します。

4 ENTER キーを押す。

5 カーソルキーで名称を変更します。

カーソルキー (◀/▶) で位置を移動し、カーソルキー (△/▽) で文字（A～Z, a～z, 0～9, スペース、記号）を選びます。

BD/DVD



6 ENTER キーを押して設定を確定する。

設定が完了すると、ディスプレイウィンドウに「OK」と表示されます。

7 別の機器やシーンの名称を変更する場合は、手順 3～6 を繰り返す。

8 終了するには、SETUP キーを押す。

複数の操作をワンタッチで実行する (マクロ機能)

マクロ機能を使うと、あらかじめ登録した複数の操作をワンタッチで実行することができます。

たとえば CD を聴きたいときに、1 つのキーを押すだけで、本機と CD プレーヤーの電源入、本機の入力選択、CD プレーヤーの再生開始をすべて実行できます。

■ マクロ機能を有効にする

1 SETUP キーを押す。

以降は、前の手順から 30 秒以内に操作してください。30 秒経過すると設定が中止されます。その場合は最初からやり直してください。

2 カーソルキー (△/▽) で「MACRO」を選び、ENTER キーを押す。

MACRO

3 カーソルキー (△/▽) で「ON」を選び、ENTER キーを押す。

ON

4 終了するには、SETUP キーを押す。

「MACRO」が点灯（マクロ操作が有効）

RECEIVER
MACRO



・マクロ機能を無効にするには、手順 3 で「OFF」を選びます。

初期状態では、以下のマクロ操作がマクロ操作キーに登録されています。

マクロ操作キー	マクロ操作	
	1 番目の操作	2 番目の操作
RECEIVER ⌄ キー	本機の電源入	(未登録)
入力選択キー	本機の電源入	該当する入力の選択 ([A]、[B]、[C] キーは未登録)

■ マクロ操作を登録する

マクロ操作キーにマクロ操作（最大 10 種類の操作）を登録します。これにより、マクロ操作キーを押すだけで、登録した複数の操作を実行できるようになります。





- マクロ操作を登録する前に、「リモコンコードを登録する」（125ページ）や「各キーに機能を割り当てる（学習機能）」（127ページ）を実行してください。
- 調節操作（音量調節など）は、マクロ操作に含めないでください。

1 SETUP キーを押す。

以降は、前の手順から 30 秒以内に操作してください。30 秒経過すると設定が中止されます。その場合は最初からやり直してください。

2 カーソルキー (△/▽) で「MACRO」を選び、ENTER キーを押す。

MACRO



- 3 カーソルキー (\triangle/∇) で「EDIT」を選び、ENTER キーを押す。

EDIT
MACRO

- 4 マクロ操作を登録するマクロ操作キー (RECEIVER Ⓛ キーまたは入力選択キー) を押してから、ENTER キーを押す。

ディスプレイウィンドウに「MACRO 1」と表示されます。

MACRO
1

- 5 マクロ操作に含めたい操作に必要なキーを順に押す。

操作対象 (本機、外部機器) を切り替えるには、
SOURCE/RECEIVER キーを押します。

(登録例)

マクロ操作として、①本機の電源入、②入力「AV1」の選択、
③AV1キーに登録されているDVDプレーヤーの電源入、④テレビの電源入を登録する場合

- ① (MACRO 1) RECEIVER Ⓛ キーを押す。
- ② (MACRO 2) AV1 キーを押す。
- ③ (MACRO 3) SOURCE/RECEIVER キーを繰り返し押して「AV1」を選び、SOURCE Ⓛ キーを押す。
- ④ (MACRO 4) SOURCE/RECEIVER キーを繰り返し押して「TV」を選び、TV Ⓛ キーを押す。

- 6 設定を確定するには、ディスプレイウィンドウに「OK」と表示されるまで ENTER キーを押し続ける。
「MACRO 10」まで登録した場合は、「FULL」と表示されて自動的に設定が確定します。

- 7 終了するには、SETUP キーを押す。

リモコンを初期化する

■ リモコンの設定を初期化する

項目を選択してリモコンの設定を初期化します。すべての設定を初期化することもできます。

- 1 SETUP キーを押す。

以降は、前の手順から 30 秒以内に操作してください。30 秒経過すると設定が中止されます。その場合は最初からやり直してください。

- 2 カーソルキー (\triangle/∇) で「CLEAR」を選び、ENTER キーを押す。

CLEAR

- 3 カーソルキー (\triangle/∇) で初期化する設定項目を選び、ENTER キーを押す。

PRESET

LEARN	別のリモコンから学習した機能を消去する。
PRESET	リモコンコードの設定を初期化する。
RENAME	機器やシーンの名称を初期化する。
MACRO	マクロ操作の設定を初期化する。
RESET	リモコンの設定をすべて初期化する。



ディスプレイウィンドウに「ALL」と表示されます。

ALL

すべてのキーを初期化する場合は、手順 5 に進みます。
初期化するキーを指定する場合は、手順 4 に進みます。



・「RESET」選択時は、リモコンの設定がすべて初期化されます。キーを指定することはできません。手順 5 に進んでください。



4 初期化するキーを指定する。

「LEARN」または「PRESET」選択時：入力選択キーまたはTV ⌄ キーを押す。

「RENAME」選択時：入力選択キー、RECEIVER ⌘ キー、TV ⌘ キー、または SCENE キーを押す。

「MACRO」選択時：マクロ操作キー（入力選択キーまたは RECEIVER ⌄ キー）を押す。

5 ウィンドウディスプレイに「OK」と表示されるまで、ENTERキーを押し続ける。

「NG」または「ERROR」と表示された場合は初期化失敗です。
手順2からやり直してください。

6 終了するには、SETUP キーを押す。

■ 各キーに学習させた機能を消去する

各キーに学習させた機能を消去して、初期状態に戻します。

1 SETUP キーを押す。

以降は、前の手順から 30 秒以内に操作してください。30 秒経過すると設定が中止されます。その場合は最初からやり直してください。

2 カーソルキー (\triangle/∇) で「ERASE」を選び、ENTER キーを押す。

ERASE

3 再生機器の操作を消去する場合は、該当する入力選択キーを押す。

テレビの操作を消去する場合は、TV オン キーを押す。

4 ENTER キーを押す。

5 ウィンドウディスプレイに「OK」と表示されるまで、学習機能を消去するキーを押し続ける。

「NG」または「ERROR」と表示された場合は消去失敗です。
手順2からやり直してください。

6 別のキーの学習機能を消去する場合は、手順 3～5 を繰り返す。

7 終了するには、SETUP キーを押す。

リモコンコード一覧

リモコンコードが複数ある場合は、左から順番にお試しください。

製品の型番からリモコンコードを特定することはできません。

● テレビ（プロジェクターを含む）

- 地上デジタルテレビのリモコンコードを登録する場合は、下線がある番号を最初にお試しください。

Aiwa	0078, 0379
EIZO	0509
Epson	0155, 0206, 0359
Fujitsu	0059, 0069, 0074, 0075, 0282
Funai	0051, 0058, 0059, 0112, 0113, 0115, 0118, 0119, 0179, 0337, 0488, 0489
Hitachi	0008, 0012, 0026, 0066, 0084, 0092, 0093 , 0120, 0172, 0173, 0255, 0270, 0271, 0282, 0320, 0335, 0338, 0342, 0344, 0346, 0347, 0365, 0382, 0448, 0456, 0467, 0482, 0484, 0487
LG	0031, 0053, 0066, 0116, 0117, 0140, 0161, 0164, 0175, 0195, 0269, 0277, 0282, 0300, 0309, 0317, 0320, 0323, 0328, 0342, 0343, 0346, 0349, 0350, 0366, 0368, 0377, 0466, 0471, 0478
Mitsubishi	0008, 0026, 0031, 0053, 0066, 0084, 0093 , 0098, 0150, 0178, 0289, 0320, 0339, 0344, 0350, 0376
Orion	0043, 0146, 0283, 0320, 0323, 0328, 0343, 0349, 0350
Panasonic	0016, 0017, 0020, 0022, 0023, 0035, 0052, 0056, 0084, 0085, 0133, 0163, 0193, 0284, 0286, 0290, 0292, 0320, 0325, 0347, 0356, 0483, 0485, 0490
Philips	0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0032, 0048, 0049, 0052, 0122, 0128, 0134, 0186, 0187, 0213, 0221, 0224, 0226, 0239, 0256, 0257, 0259, 0261, 0263, 0267, 0280, 0281, 0287, 0296, 0299, 0301, 0303, 0305, 0313, 0319, 0320, 0324, 0333, 0339, 0342, 0349, 0350, 0353, 0357, 0360, 0380, 0383, 0452, 0459, 0460
Pioneer	0008, 0026, 0094, 0095, 0161, 0320, 0345, 0347, 0349, 0350, 0458, 0480
Samsung	0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0012, 0026, 0031, 0036, 0050, 0053, 0076, 0077, 0079, 0114, 0124, 0125, 0126,

0127, 0139, 0161, 0183, 0185, 0190, 0191, 0258, 0264, 0277, 0282, 0320, 0323, 0334, 0337, 0342, 0343, 0349, 0350, 0351, 0373, 0453, 0468

Sanyo 0008, 0019, 0068, 0070, 0071, 0099, 0161, 0168, 0223, 0237, 0277, 0282, 0288, 0295, 0323, 0342, 0344, 0369, 0469

Sharp 0000, 0001, 0002, 0003, 0007, 0008, 0012, 0026, 0060, 0088, 0089, 0091, 0138, 0165, 0170, 0178, 0198, 0229, 0262, 0278, 0279, 0291, 0308, 0312, 0336, 0344, 0354, 0370, 0449, 0450, 0451, 0464, 0474, 0476, **0481**

Sony 0038, 0044, 0045, 0047, 0055, **0090**, 0104, 0105, 0107, 0110, 0123, 0184, 0220, 0248, 0249, 0251, 0252, 0254, 0326, 0343, 0344, 0371, 0374, 0457, 0475, **0486**

Toshiba 0018, 0019, 0040, 0041, 0046, **0073**, 0100, 0103, 0108, 0109, 0111, 0121, 0132, 0166, 0208, 0210, 0214, 0217, 0260, 0268, 0282, 0283, 0293, 0304, 0306, 0307, 0329, 0344, 0355, 0454, **0491**

Victor 0015, 0344, 0350

Yamaha 0008, 0026, 0050, 0053, 0080, 0081, 0082, 0083, 0086, 0087

● VCR

Aiwa 1024, 1026, 1027, 1069

Funai 1026, 1069

Hitachi 1011, 1026, 1027, 1028, 1046, 1062

LG 1010, 1026, 1031, 1047, 1054, 1056, 1071, 1103, 1221

Mitsubishi 1026, 1028, 1079

NEC 1027, 1064, 1065

Orion 1023, 1024, 1051, 1115, 1217

Panasonic 1000, 1022, 1044, 1055, 1068, 1072, 1085, 1090, 1091, 1120, 1121, 1214

Pioneer 1028, 1036

Samsung 1002, 1034, 1041, 1043, 1057, 1060, 1070, 1084, 1110, 1116, 1122, 1124, 1220, 1222

Sanyo 1032, 1065, 1070

Sharp 1003, 1033, 1077, 1107, 1127, 1219

Sony 1001, 1016, 1048, 1053, 1073, 1074, 1080, 1081, 1082, 1083, 1108, 1118, 1216

Toshiba 1004, 1016, 1027, 1028, 1037, 1049, 1052, 1086, 1087, 1097, 1109, 1112, 1194

● DVD プレーヤー

Funai 2137

Hitachi 2062, 2090, 2115, 2274, 2316, 2359, 2380

Kenwood 2041, 2151, 2348

LG 2002, 2033, 2038, 2057, 2129, 2133, 2189, 2191, 2223, 2238, 2270, 2288, 2335, 2373, 2375

Marantz 2328

Onkyo 2159, 2368

Panasonic 2011, 2024, 2034, 2042, 2058, 2062, 2066, 2067, 2093, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2151, 2159, 2164, 2166, 2167, 2172, 2173, 2175, 2209, 2214, 2275, 2277, 2278, 2281, 2282, 2283, 2301, 2374, 2470

Pioneer 2016, 2017, 2018, 2019, 2035, 2092, 2094, 2095, 2109, 2157, 2180, 2190, 2212, 2269, 2272, 2299, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2344, 2345, 2347, 2379

Samsung 2000, 2045, 2077, 2112, 2113, 2114, 2115, 2151, 2200, 2216, 2219, 2228, 2264, 2265, 2271, 2279, 2294, 2303, 2329, 2365

Sanyo 2134, 2145, 2217, 2292

Sharp 2006, 2040, 2088, 2091, 2182, 2194, 2220, 2221, 2231, 2236, 2293, 2340

Sony 2004, 2005, 2007, 2009, 2014, 2015, 2023, 2026, 2027, 2052, 2068, 2069, 2070, 2071, 2074, 2075, 2084, 2085, 2087, 2168, 2171, 2208, 2210, 2211, 2258, 2273, 2284, 2285, 2312, 2313, 2314, 2315, 2318, 2319, 2466

Teac 2149, 2333, 2355, 2383

Toshiba 2032, 2036, 2037, 2039, 2048, 2049, 2054, 2055, 2072, 2073, 2076, 2078, 2079, 2086, 2145, 2159, 2218, 2233, 2256, 2259, 2296, 2369, 2472

Yamaha 2056, 2064, 2065, 2080, 2081, 2082, 2083, 2089, 2118, 2151, 2323

● BD プレーヤー / レコーダー

LG 2033, 2456, 2457

Panasonic 2011, 2209, 2214, 2476, 2477

Pioneer 2212, 2506

Samsung 2045, 2113, 2498

Sharp 2194, 2220, 2221, 2497, 2502, 2503

Sony 2075, 2453, 2458, 2459, 2507

● DVD レコーダー

Hitachi	2062
LG	2033, 2057, 2223, 2238
Panasonic	2011, 2034, 2058, 2062, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2123
Pioneer	2017, 2035
Samsung	2000, 2112, 2216
Sanyo	2217
Sony	2004, 2005, 2007, 2052, 2068, 2069, 2074, 2208, 2210, 2211
Toshiba	2032, 2036, 2037, 2039, 2049, 2054, 2055, 2076
Yamaha	2056

● ケーブルテレビチューナー

Panasonic	3112, 3118, 3122
Pioneer	3001, 3006, 3094, 3098, 3114, 3116, 3120
Samsung	3069, 3089, 3114, 3120
Sony	3092, 3125
Toshiba	3122

● 衛星放送チューナー

Hitachi	4006, 4114, 4199, 4203
Humax	4025, 4030, 4060, 4097
Mitsubishi	4006, 4015, 4202
Panasonic	4006, 4035, 4036, 4121, 4124, 4126, 4198, 4221
Pioneer	4046, 4213
Samsung	4000, 4001, 4003, 4032, 4064, 4069, 4071, 4120, 4123, 4196, 4200
Sony	4067, 4070, 4213
Toshiba	4194, 4202, 4203

● CD プレーヤー

Yamaha	5082, 5095, 5114
--------	------------------

● CD レコーダー

Yamaha	5083
--------	------

● MD プレーヤー

Yamaha	5080, 5081, 5086
--------	------------------

● テープデッキ

Yamaha	5084, 5087
--------	------------

● チューナー

Yamaha	5066, 5085, 5088, 5090, 5092
--------	------------------------------

● レーザーディスク

Yamaha	2080
--------	------


● アンプ

Yamaha	5019, 5020, 5098
--------	------------------

● Apple TV

Apple	2241
-------	------

※ Apple TV は、Apple Inc. の商標または登録商標です。



ネットワーク経由で本機のファームウェアを更新する

本機がインターネットに接続されている場合、ネットワークから最新のファームウェアが検出されるとメッセージが表示されます。この場合、以下の手順でファームウェアを更新できます。


注意

- ・ファームウェア更新中は、本機を操作したり電源コードやネットワークケーブルを抜いたりしないでください。所要時間は約20分です（ネットワークの状況により、さらに時間がかかることがあります）。
- ・インターネット回線の速度が十分に得られない場合や、ワイヤレスネットワークアダプターを介して本機を無線ネットワークに接続している場合など、接続状態によってはファームウェアの更新に失敗することがあります。そのような場合は、時間をおいてアップデートをお試しいただくか、USBメモリーを使ってファームウェアを更新してください（124ページ）。



- ・アドバンスドセットアップメニュー（124ページ）では、USBメモリーを使ってファームウェアを更新することもできます。

ファームウェアの更新が可能な場合、ON SCREENキーを押したあとに次のメッセージ画面が表示されます。



1 テレビ画面の表示内容を確認する。

2 ファームウェアを更新するには、カーソルキーで「開始」を選び、ENTERキーを押す。


テレビ画面の表示が消えます。

3 前面ディスプレイに「UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!」と表示されたら、本体前面のMAIN ZONE（電源）キーを押す。

これでファームウェアの更新は完了です。



・ファームウェアを更新せずにメッセージ画面を閉じるには、手順2で「閉じる」を選びます。この場合、「情報」アイコンおよび「システム」アイコンの右上に「！」が表示されます。また「システム」画面（121ページ）にメッセージが表示されます。「システム」画面でENTERキーを押すと、ファームウェアを更新できます。



付録

こんな場合の解決方法

別のスピーカーに交換したら、音のバランスが以前より悪くなつた…

スピーカーを交換した場合やスピーカーシステムを変更した場合は、「自動測定」を実行してスピーカー設定を再調整してください（42ページ）。手動でスピーカー設定を調整する場合は、設定メニューの「手動設定」をご利用ください（105ページ）。

小さな子供がいるので音量が大きくならないようにしたい…

誤って本体やリモコンを操作して突然音量が大きくなると、事故や故障につながる恐れがあります。このような場合は、設定メニューの「音量の上限」で、調節可能な音量の上限値をあらかじめ設定してください（109ページ）。ゾーン2/ゾーン3でも同様に設定できます（115ページ）。

電源を入れた直後に音量が大きいとびっくりする…

初期状態では、電源をスタンバイにしたときの音量設定が、次回電源を入れたときにそのまま適用されます。音量を一定にしたい場合は、設定メニューの「音量の初期値」で、電源を入れたときの音量を設定してください（109ページ）。ゾーン2/ゾーン3でも同様に設定できます（115ページ）。

特定の入力の音量が他の入力に比べて大きすぎる…

入力ごとの音量差を補正するには、オプションメニューの「再生レベル補正」をご利用ください（92ページ）。

HDMI ケーブルで接続しているのに HDMI コントロールが機能しない…

HDMI コントロールを使うには、HDMI コントロール対応機器どうしの連動設定が必要になります（148ページ）。HDMI コントロール対応機器（テレビ、BD/DVD レコーダーなど）を本機に接続後、各機器の HDMI コントロール設定を有効にしてから、連動設定を行ってください。この設定は HDMI コントロール対応機器を追加するたびに必要です。なお、HDMI コントロールを使ってテレビと再生機器間で操作できる機能については、各機器の取扱説明書をご覧ください。

操作時にテレビ画面に表示されるメッセージを消したい…

初期状態では、入力選択や音量調節など本機を操作した際にテレビ画面にショートメッセージが表示されます。映画やスポーツを観ているときなど、映像と重なってしまい見づらい場合は、設定メニューの「ショートメッセージ」（118ページ）でメッセージが表示されないように設定できます。

設定変更を禁止したい…

スピーカー設定など、本機の各種設定の変更を禁止するには、設定メニューの「設定保護」をご利用ください（119ページ）。

ウェブコントロール画面（85ページ）が表示されなくなった…

DHCP サーバーから本機の IP アドレスを取得している場合、本機の電源を入れ直したときに IP アドレスが変わる可能性があります。情報メニューの「ネットワーク」（121ページ）で IP アドレスをご確認ください。また「MAC アドレスフィルター」（114ページ）を設定している場合は、お使いのパソコンの MAC アドレスを「MAC アドレス 1-10」（114ページ）に登録して、本機へのアクセスを可能にしてください。MAC アドレスの確認方法については、お使いの機器に付属している取扱説明書をご覧ください。

本機のリモコンを操作すると、別のヤマハ製機器が同時に動いてしまう…

複数のヤマハ製機器お使いの場合、本機のリモコンを操作すると別の機器が同時に動いたり、ほかのリモコンを操作すると本機が動いたりすることがあります。このような場合は、それぞれのリモコンで各機器を操作するために、リモコン ID が重ならないように設定してください（122ページ）。

本機の電源がスタンバイのときも、テレビでビデオ機器の映像 / 音声を楽しみたい…

本機の電源がスタンバイのときに本機に接続されたビデオ機器（HDMI 接続の機器のみ）の映像 / 音声をテレビで楽しむには、設定メニューの「スタンバイスルー」を「オン」に設定してください（113ページ）。本機のリモコンで、入力を切り替えることもできます。

故障かな？と思ったら

ご使用中に本機が正常に動作しなくなった場合は、下記をご確認ください。

対処しても正常に動作しない、または下記以外で異常が認められた場合は、本機とパワーアンプの電源を切り、電源プラグを抜いて、お買い上げ店または巻末の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

最初にご確認ください…

- ① **本機、パワーアンプ、テレビ、再生機器（BD/DVD レコーダーなど）の電源プラグがコンセントにしっかりと接続されている。**
- ② **本機、パワーアンプ、サブウーファー、テレビ、再生機器（BD/DVD レコーダーなど）の電源が入っている。**
- ③ **各機器間のケーブルが端子にしっかりと接続されている。**

電源 / システム / リモコン

症状	原因	対策
電源が入らない	保護回路が3回続けて作動した。 (この状態で電源を入れようすると、本体前面のスタンバイ表示が点滅します。)	製品保護のため電源が入らなくなります。ヤマハ修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
電源が切れない	外部電気ショック（落雷、過度の静電気など）や、電源電圧の低下により、内部マイコンがフリーズしている。	本体前面のMAIN ZONE ⇄（電源）キーを10秒以上押して本機を再起動してください。 (それでも解決しない場合は、電源コードのプラグをコンセントから抜き、接続直してください。)
電源が自動的にスタンバイに切り替わる	スリープタイマーが作動した。 操作がない状態で一定時間が経過したため、自動スタンバイ機能が作動した。	もう一度電源を入れて、再生を始めてください。 自動スタンバイ機能を無効にするには、設定メニューの「自動スタンバイ」を「オフ」に設定してください（119ページ）。
本機が操作を受け付けない	外部電気ショック（落雷、過度の静電気など）や、電源電圧の低下により、内部マイコンがフリーズしている。	本体前面のMAIN ZONE ⇄（電源）キーを10秒以上押して本機を再起動してください。 (それでも解決しない場合は、電源コードのプラグをコンセントから抜き、接続直してください。)

症状	原因	対策
リモコンで本機を操作できない	操作範囲から外れている。	操作範囲内で操作してください (7ページ)。
	乾電池が消耗している。	新しい乾電池に交換してください。
	本体のリモコン信号受光部に日光や強い照明が当たっている。	照明または本体の向きを変えてください。
	操作対象が外部機器になっている。	SOURCE/RECEIVER キーで操作対象を本機に切り替えてから (オレンジ色に点灯)、操作してください。
	本体とリモコンの ID が一致していない。	本体側またはリモコン側のリモコン ID を変更してください (122ページ)。
リモコンで外部機器を操作できない	操作対象が本機になっている。	SOURCE/RECEIVER キーで操作対象を外部機器に切り替えてから (緑色に点灯)、操作してください。
	リモコンコードが正しく設定されていない。	リモコンコードを登録し直してください (125ページ)。機器によってはリモコンコードを正しく設定しても操作できない場合があります。
新しい機能を学習できない	本機または外部機器のリモコンの乾電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
	2 つのリモコンの距離が離れすぎている、または近すぎる。	2 つのリモコンの距離を 5 ~ 10cm にしてください (127ページ)。
	本機と外部機器のリモコン信号 (コード) に互換性がない。	この場合は学習機能を使用できません。
	リモコンの記憶領域がいっぱいになっている。	不要な機能を消去してください (131ページ)。
リモコンで MHL 対応機器を操作できない	V-AUX キーに、ほかの再生機器のリモコンコードが登録されている。	V-AUX キーのリモコンコードを消去してください (130ページ)。
	MHL 対応機器またはアプリケーションが外部からの操作に対応していない。	MHL 対応機器を直接操作してください。

音声

症状	原因	対策
音が出ない	別の入力が選択されている。	入力選択キーで正しい入力を選んでください。
	本機で再生できない信号が入力されている。	一部のデジタル音声フォーマットは本機で再生できません。入力信号の音声フォーマットは、情報メニューの「音声信号」で確認できます (121ページ)。
	本機と再生機器を接続しているケーブルが破損している。	接続を確認のうえ問題がなければ、別のケーブルに交換してください。
音量が上がらない	音量の上限値が低く設定されている。	設定メニューの「音量の上限」で上限値を調節してください (109ページ)。
	本機の出力端子に接続されている外部機器の電源が切れている。	該当機器すべての電源を入れてください。
特定のスピーカーから音が出ない	再生ソースに該当チャンネルの信号が含まれていない。	情報メニューの「音声信号」で、入力信号のチャンネル数を確認できます (121ページ)。
	該当スピーカーを使用しない音場プログラムやデコーダーが選択されている。	設定メニューの「テストトーン」を「オン」に設定して、スピーカー出力を確認してください (108ページ)。
	該当スピーカーの音声出力が無効になっている。	「自動測定」を実行するか (42ページ)、設定メニューの「構成」で該当スピーカーのサイズまたは有無を設定してください (105ページ)。
	該当スピーカーの音量が極端に小さい。	「自動測定」を実行するか (42ページ)、設定メニューの「音量」で該当スピーカーの音量を調節してください (107ページ)。
	パワーアンプと該当スピーカーを接続しているケーブルが破損している。	接続を確認のうえ問題がなければ、別のケーブルに交換してください。
	該当スピーカーが故障している。	正常に機能している別のスピーカーと交換することで確認できます。それでも音が出ない場合は、本機またはパワーアンプが故障している可能性があります。
サラウンドバックスピーカーから音が出ない	拡張サラウンドが無効になっている。	オプションメニューの「拡張サラウンド」で使用するデコーダーを選んでください (91ページ)。
サブウーファーから音が出ない	再生ソースに LFE や低音信号が含まれていない。	確認するには、設定メニューの「エクストラベース」を「オン」に設定して、フロントチャンネルの低音域をサブウーファーから出力してください (107ページ)。
	サブウーファーの出力が無効になっている。	「自動測定」を実行するか (42ページ)、設定メニューの「サブウーファー 1」または「サブウーファー 2」を「使用する」に設定してください (106ページ)。
	サブウーファーの音量が極端に小さい。	サブウーファーの音量を調節してください。
	サブウーファーのオートスタンバイ (自動的に電源を切る機能) が作動した。	サブウーファーのオートスタンバイを無効にするか、動作感度を調節してください。

症状	原因	対策
HDMI で接続した再生機器の音が出ない	テレビ側で、テレビのスピーカーから音声を出力するように設定されている。(HDMI コントロール使用時)	テレビ音声が本機から出力されるように、テレビの音声出力設定を変更してください。
	テレビが著作権保護 (HDCP) に対応していない。	テレビの取扱説明書などを参照して確認してください。
	HDMI 入力音声をスピーカーから出力しない設定している。	設定メニューの「音声出力」で、「アンプ」を「オン」に設定してください (113ページ)。
	HDMI OUT 端子に接続されている機器の数が制限数を超えてい。	使用していない HDMI 機器を取り外してください。
テレビの音声が本機から出ない (HDMI コントロール使用時)	テレビ側で、テレビのスピーカーから音声を出力するように設定されている。	テレビ音声が本機から出力されるように、テレビの音声出力設定を変更してください。
	ARC に対応していないテレビを HDMI ケーブルのみで本機と接続している。	音声ケーブル (光デジタルまたはステレオピンケーブル) を使って、テレビと本機を接続してください (30ページ)。
	(音声ケーブルで本機とテレビを接続している場合) 「TV 音声入力」の設定と、実際にテレビが接続されている端子が異なっている。	設定メニューの「TV 音声入力」で正しい音声入力端子を選んでください (112ページ)。
	(ARC を使ってテレビ音声を入力したい場合) 本機またはテレビの ARC が無効になっている。	設定メニューの「ARC」を「オン」に設定してください (112ページ)。 また、テレビ側で ARC を有効にしてください。
ゾーン 2 のテレビから音が出ない (HDMI OUT2 端子に接続時)	HDMI OUT2 (ZONE OUT) 端子の音声出力が無効になっている。	設定メニューの「音声出力」を「オン」に設定してください (117ページ)。
マルチチャンネル再生時にフロントスピーカーからしか音が出ない	再生機器側で、常に 2 チャンネル (PCM など) で出力するように設定されている。	情報メニューの「音声信号」で、入力信号の音声フォーマットを確認できます (121ページ)。必要に応じて、再生機器側の音声出力設定を変更してください。
雑音が入る	デジタル機器や高周波機器が本機の近くに置かれている。	本機と該当機器の距離を離してください。
	本機と再生機器を接続しているケーブルが破損している。	接続を確認のうえ問題がなければ、別のケーブルに交換してください。
音がひずむ	音量が大きすぎる。	音量を下げてください。
	(AUDIO4 [XLR] 入力選択時) 入力信号レベルが高すぎる。	再生機器の出力レベルを調節するか、入力選択メニューの「バランス入力アッテネーター」でアッテネーター機能を有効にしてください (96ページ)。
	本機の出力端子に接続されている外部機器の電源が切れている。	該当機器すべての電源を入れてください。
音が途切れる	別の部屋で本機やテレビの操作を行った。 (HDMI OUT2 [ZONE OUT] 端子をゾーン 2 またはゾーン 4 に割り当てる場合、いずれかのゾーンで本機やテレビを操作すると、本機の内部回路が切り替わるときに、HDMI 出力が途切れることができます。)	詳しくは「HDMI 対応機器で映像 / 音声を再生する」(81ページ) をご覧ください。

映像

症状	原因	対策
映像が出ない	本機で別の入力が選択されている。	入力選択キーで入力（ビデオ機器）を選んでください。
	テレビで別の入力が選択されている。	テレビ側の入力を本機からの映像に切り替えてください。
	テレビが非対応の映像信号を出力している。	アドバンスドセットアップメニューの「MONITOR CHECK」を「YES」に設定してください（123ページ）。
	本機、テレビ、ビデオ機器を接続しているケーブルが破損している。	接続を確認のうえ問題がなければ、別のケーブルに交換してください。
HDMI で接続したビデオ機器の映像が出ない	本機が非対応の映像信号（解像度）を入力している。	入力中の映像信号（解像度）は、情報メニューの「ビデオ信号」で確認できます（121ページ）。本機が対応している映像信号については「本機が対応している HDMI 信号」（149ページ）をご覧ください。
	テレビが著作権保護（HDCP）に対応していない。	テレビの取扱説明書などを参照して確認してください。
	HDMI OUT 端子に接続されている機器の数が制限数を超えていている。	使用していない HDMI 機器を取り外してください。
本機のメニューがテレビに表示されない	テレビで別の入力が選択されている。	テレビ側の入力を本機からの映像に切り替えてください。
映像が途切れる	（メインゾーンで 2 台のテレビを使用している場合） HDMI OUT1 ～ 2 端子の両方から映像を出力している状態で、片方のテレビの電源が切れている。	「OUT1」または「OUT2」を選び、使用中のテレビにのみ映像を出力してください（52ページ）
	（HDMI OUT2 端子をゾーン2またはゾーン4に割り当てている場合） 別の部屋で本機やテレビの操作を行った。 (いずれかのゾーンで本機やテレビを操作すると、本機の内部回路が切り替わるときに、HDMI 出力が途切れることがあります。)	詳しくは「HDMI 対応機器で映像 / 音声を再生する」（81ページ）をご覧ください。

FM/AM ラジオ

症状	原因	対策
FM ラジオの受信感度が悪い、雑音が入る	マルチパス（多重反射）などの妨害電波を受けています。	FM アンテナの高さ、向き、設置場所を変えてください。
	FM ラジオ局から離れた地域で受信している。	オプションメニューの「FM モード」を「モノラル」に設定して、モノラル受信に切り替えてください（93ページ）。
AM ラジオの受信感度が悪い、雑音が入る	蛍光灯、モーターなどの雑音を拾っている。	環境により雑音を完全に除去するのは困難です。ただし、市販の屋外アンテナを使うと雑音を低減することができます。
自動選局ができない	FM ラジオ局から離れた地域で受信している。	手動で選局してください（61ページ）。
	AM ラジオの電波が弱い。	市販の屋外アンテナを使用してください。多素子アンテナをおすすめします。
AM ラジオ局を登録（プリセット）できない	自動登録（オートプリセット）を使用した。	オートプリセットは FM ラジオ局のみが対象です。AM ラジオ局は手動で登録してください（61ページ）。

USB/ ネットワーク

症状	原因	対策
USB 機器が認識されない	USB 機器が USB 端子に正しく接続されていない。	本機の電源を切り、USB 機器を接続し直してください。
	FAT16/32 フォーマット以外の USB 機器を使用している。	FAT16/32 フォーマットの USB 機器を使用してください。
USB 機器のフォルダーやファイルが表示されない	暗号化機能により USB 機器内のデータが保護されている。	暗号化機能のない USB 機器を使用してください。
USB 機器のファイルを連続して再生できない	選択したフォルダーに、本機で再生できないファイルが含まれている。	再生できないファイル（画像、隠しファイルなど）が続いた場合は、再生が自動的に停止します。再生するフォルダーには、本機で再生できないファイルを入れないでください。
ネットワーク機能を使用できない	ネットワーク情報（IP アドレス）が正しく取得されていない。	ルーターの DHCP サーバー機能を有効にしてください。また、本機の設定メニューで「DHCP」を「オン」に設定してください（113ページ）。DHCP サーバーを使用せずに、ネットワーク情報を手動で設定する場合は、本機の IP アドレスが他のネットワーク機器と重複しないようにしてください（113ページ）。

症状	原因	対策
パソコンが検出されない	メディアの共有設定が正しくない。	本機がパソコンのフォルダーにアクセスできるように、メディアの共有設定を変更してください (71ページ)。
	セキュリティソフトなどの設定により、パソコンへのアクセスが制限されている。	セキュリティソフトの設定をご確認ください。
	本機とパソコンが同じネットワークに接続されていない。	ネットワーク接続やルーターの設定を確認し、同じネットワークに接続してください。
	MAC アドレスフィルターが有効になっている。	設定メニューの「MAC アドレスフィルター」で、MAC アドレスフィルターを無効にするか、使用するパソコンの MAC アドレスを指定してください (114ページ)。
パソコンのファイルが表示（再生）されない	本機またはサーバーが非対応のファイル形式を使用している。	本機およびサーバーが対応しているファイル形式を使用してください。本機が対応している音楽ファイルについては「パソコン（サーバー）の曲を再生する」(71ページ) をご覧ください。
パソコンのファイルを連続して再生できない	選択したフォルダーに、本機で再生できないファイルが含まれている。	再生できないファイル（画像、隠しファイルなど）が続いた場合は、再生が自動的に停止します。再生するフォルダーには、本機で再生できないファイルを入れないでください。
インターネットラジオを再生できない	選択したラジオ局のサービスが現在停止している。	ラジオ局側のネットワークエラーにより受信できない場合や、サービスを休止している場合があります。しばらく経ってから再生するか、別のラジオ局を選んでください。
	選択したインターネットラジオ局が無音を放送している。	時間帯により無音放送になっているラジオ局があります。この場合は受信できても音はできません。しばらく経ってから再生するか、別のラジオ局を選んでください。
	ルーターなどネットワーク機器のファイアウォール設定により、ネットワークへのアクセスが制限されている。	ファイアウォールの設定をご確認ください。なお、インターネットラジオは各ラジオ局指定のポート経由でのみ再生できます。ポート番号はラジオ局により異なります。
モバイル端末の専用アプリケーションで本機が検出されない	本機とモバイル端末が同じネットワークに接続されていない。	ネットワーク接続やルーターの設定を確認し、同じネットワークに接続してください。
	MAC アドレスフィルターが有効になっている。	設定メニューの「MAC アドレスフィルター」で、MAC アドレスフィルターを無効にするか、使用するモバイル端末の MAC アドレスを指定してください (114ページ)。
ネットワーク経由でファームウェアを更新できない	ネットワークの接続状態がよくない。	しばらく経ってから再度実行するか、USB メモリーを使ってファームウェアを更新してください (124ページ)。

前面ディスプレイのエラー表示

メッセージ (アルファベット順)	内容	対策
Access denied	パソコン（サーバー）がアクセスを拒否している。	本機がパソコン（サーバー）のフォルダーにアクセスできるように、メディアの共有設定を変更してください（71ページ）。
Access error	USB 機器にアクセスできない。	本機の電源を切り、USB 機器を接続し直してください。それでもエラーが表示される場合は、別のUSB 機器に音楽ファイルを移動して再生してください。
	iPod にアクセスできない。	iPod の電源を入れ直してください。
	非対応の iPod が接続されている。	対応している iPod をご利用ください（64ページ）。
	ネットワーク経路に問題が発生している。	ルーターおよびモデムの電源が入っていることを確認してください。 本機とルーター（またはハブ）が正しく接続されているか確認してください（39ページ）。
Internal error	本機の内部でエラーが発生している。	ヤマハ修理ご相談センターに修理をご依頼ください。
MHL Overloaded	MHL 対応機器に過電流が流れている。	本機の電源を切り、MHL 対応機器を接続し直してください。
No content	選択したフォルダーに本機が再生可能なファイルが含まれていない。	本機が再生可能なファイルが含まれている、別のフォルダーを選択してください。
No device	USB 機器が認識されていない。	本機の電源を切り、USB 機器を接続し直してください。それでもエラーが表示される場合は、別のUSB 機器に音楽ファイルを移動して再生してください。
	iPod が認識されていない。	iPod の電源を入れ直してください。
Please wait	本機がネットワーク接続に必要な準備をしている。	メッセージが消えるまでお待ちください。3 分経っても消えない場合は、本機の電源を入れ直してください。
RemID Mismatch	本体とリモコンのリモコン ID が一致していない。	本体またはリモコンのリモコン ID を変更してください（122ページ）。
Remote Off	本体（リモコン信号受光部）の信号受信が無効になっているため、リモコンで操作できない。	本体前面のキーを使って操作してください。リモコンで操作するには、アドバンスドセットアップメニューの「REMOTE SENSOR」を「ON」に設定してください（122ページ）。
Unable to play	USB 機器の曲を再生できない。	再生可能なファイルか確認してください。ほかの機器でも再生できない場合は、曲データが破損している可能性があります。
	iPod の曲を再生できない。	再生可能なファイルか確認してください。iPod 本体でも再生できない場合は、曲データや記憶領域が破損している可能性があります。
	パソコン（サーバー）の曲を再生できない。	本機で再生可能なファイルか確認してください。本機が対応している音楽ファイルについては「パソコン（サーバー）の曲を再生する」（71ページ）をご覧ください。本機が対応しているファイルなのに再生できない場合は、ネットワークに大きな負荷がかかっている可能性があります。
USB Overloaded	USB 機器に過電流が流れている。	本機の電源を切り、USB 機器を接続し直してください。それでもエラーが表示される場合は、別のUSB 機器に音楽ファイルを移動して再生してください。
Version error	ファームウェアの更新に失敗している。	再度ファームウェアを更新してください（124ページ）。

音声に関する用語

■ 音声デコードフォーマット

サンプリング周波数と量子化ビット数

アナログ音声信号をデジタル信号化する際の情報量を表す数値です。たとえば、48kHz/24bit などのように表現されます。

- サンプリング周波数

1秒間にサンプリング（信号の大きさを数値に置き換えること）する回数を示します。この数値が大きいほど再生可能な音域が広がります。

- 量子化ビット数

音の大きさを数値化するときのきめ細かさを示します。この数値が大きいほど音の強弱変化をきめ細かく再現できます。

AAC (アドバンスト・オーディオ・コーディング)

MPEG-2 オーディオ規格の一つで、モノラル音声から 5.1 チャンネル音声までを効率良く圧縮できる音声フォーマットです。BS/地上波デジタル放送で採用されています。

Dolby Digital

ドルビーラボラトリーズにより開発された、5.1 チャンネル対応の圧縮音声フォーマットです。多くの DVD ディスクなどで採用されています。

Dolby Digital EX

Dolby Digital Surround EX 方式で収録された 6.1 チャンネル音声の再生方式です。5.1ch 信号に追加して、サラウンドバックチャンネルの音声も出力されます。

Dolby Digital Plus

ドルビーラボラトリーズにより開発された、7.1 チャンネル対応の圧縮音声フォーマットです。従来の Dolby Digital と互換性があるため、Dolby Digital 対応の機器でも再生できます。BD (ブルーレイディスク) などで採用されています。

Dolby Pro Logic II

2 チャンネルで記録された音声信号を 5 チャンネル信号に変換する技術です。映画用の Movie モードと、音楽などのステレオソース用の Music モード、ゲーム用の Game モードが用意されています。

Dolby Pro Logic IIx

2 チャンネルで記録された音声だけでなく、マルチチャンネルで記録された音声信号も 7 チャンネル音声に変換する技術です。映画用の Movie モード、音楽用の Music モード、ゲーム用の Game モードが用意されています (Game モードは 2 チャンネル音声のみ対応)。

Dolby TrueHD

スタジオマスター品質の音声を家庭で再現するために、ドルビーラボラトリーズによって開発されたロスレス (可逆型) 高品質音声フォーマットです。96kHz/24bit 時で最大 8 チャンネル (192kHz/24bit 時は最大 6 チャンネル) のディスクリート音声信号を収録・再生できます。BD (ブルーレイディスク) で採用されています。

DTS デジタルサラウンド

DTS 社により開発された、5.1 チャンネル対応の圧縮音声フォーマットです。多くの DVD ディスクなどで採用されています。

DTS 96/24

高品質 96kHz/24bit 5.1 チャンネルに対応した圧縮音声フォーマットです。従来の DTS デジタルサラウンドと互換性があります。音楽 DVD などで採用されています。

DTS-ES

DTS-ES 方式で収録された 6.1 チャンネル音声の再生方式です。5.1ch 信号に追加して、サラウンドバックチャンネルの音声も出力されます。サラウンドバックチャンネルの信号をサラウンドチャンネル信号に合成して収録するマトリックス方式と、独立した信号を収録するディスクリート方式があります。

DTS Express

DTS Digital Surround フォーマットよりも、さらに高圧縮に対応した 5.1 チャンネル対応の音声フォーマットです。ネットワークストリーミングや BD (ブルーレイディスク) のセカンダリーオーディオなどを目的として開発されています。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS 社により開発された高品質 96kHz/24bit 7.1 チャンネルに対応した圧縮音声フォーマットです。従来の DTS デジタルサラウンドと互換性があります。BD (ブルーレイディスク) などで採用されています。

DTS-HD Master Audio

スタジオマスター品質の音声を家庭で再現するために、DTS 社により開発されたロスレス (可逆型) 高品質音声フォーマットです。96kHz/24bit 時で最大 8 チャンネル (192kHz/24bit 時は最大 6 チャンネル) のディスクリート音声信号を収録・再生できます。BD (ブルーレイディスク) で採用されています。

DTS Neo:6

2 チャンネルで記録された信号のソースを、6 チャンネル音声に変換する技術です。映画用の Cinema モード、音楽用の Music モードが用意されています。ディスクリート方式で記録されたソースのようなチャンネル分離感を実現します。

DSD (ダイレクト・ストリーム・デジタル)

SACD (スーパー・オーディオ CD) などで採用されている、デジタル信号を記録する方式の一つです。2.8224Mbps のビットレートで記録され、CD よりも高音質な再生ができます。収録可能な周波数は 100kHz 以上、ダイナミックレンジは 120dB です。

FLAC (Free Lossless Audio Codec)

音声圧縮方式の一つで、ロスレス (可逆型) 圧縮方式を採用しています。圧縮率では非可逆圧縮方式フォーマットには劣るもの、音質の劣化がないため、高品質の音声を楽しめます。

MP3

MPEG 圧縮技術を使用した音声圧縮フォーマットです。人間の感じ取りにくい部分のデータを間引く非可逆圧縮方式を採用しており、音質を保ったままデータ量を約 1/10 に圧縮できると言われています。

MPEG-4 AAC

MPEG-4 オーディオ規格の一つです。音質を保ったまま、データ量を大幅に圧縮することができます。携帯電話や携帯音楽プレーヤーなどの小容量、高音質が求められる機器や、インターネット上のコンテンツ配信などにも利用されています。

PCM（パルス・コード・モジュレーション）

アナログ音声信号をデジタル音声信号に記録・変換・伝送する方式で、すべてのデジタル音声信号方式の基礎となる技術です。また非圧縮音声フォーマットとして、CDをはじめとしてBD（ブルーレイディスク）などなどさまざまなコンテンツで採用されており、リニアPCMとも呼ばれています。

WAV

Windows標準の音声ファイルの形式です。デジタル音声信号の保存形式などを規定しています。通常はPCMデータ（非圧縮）が使用されますが、任意の圧縮方式も利用できます。

WMA（Windows Media Audio）

Microsoft社が開発した音声圧縮フォーマットです。人間の感じ取りにくい部分のデータを間引く非可逆圧縮方式を採用しており、音質を保ったままデータ量を約1/20に圧縮できると言われています。

■ その他

リップシンク（Lipsync）

音声と映像の出力タイミングのズレを補正する技術です。映像信号の大容量化とともに信号処理の複雑化により、音声に対して映像が遅れてしまう症状を補します。

LFE（低域効果音）0.1チャンネル

音声成分の帯域が20～120Hzの、低音域専用チャンネルです。Dolby Digital、DTS、AACのいずれでも、全帯域用のチャンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強するために使用されます。音声の帯域が低域のみに制限されているため、0.1と表現されます。

HDMI/映像に関する用語

コンポーネントビデオ信号

映像信号を、輝度を表すY信号と、色を表すPb/Cb信号およびPr/Cr信号の3系統に分けて伝送する方式です。それぞれの信号を独立して伝送するため画質の劣化が少なく、色をより忠実に再現できます。

コンポジットビデオ信号

輝度を表すY信号と、色を表すC信号を1つの映像信号としてまとめて伝送する方式です。

D端子

AV機器間での映像信号の伝送に用いられる端子です。性能に応じて、D1、D4などのランクで分けられています。D端子では、コンポーネントビデオ信号とコントロール信号（走査線、アスペクト比、インターレース／プログレッシブの情報）を、1本のケーブルで伝送できます。

Deep Color

HDMIがサポートしている映像技術です。RGBまたはYCbCr信号の処理を、従来の8ビットに対して10/12/16ビットで処理することで、より豊かな色調表現が可能です。表現できる色の数が従来の数百万色から数億色に増えたことにより、グラデーションの表現力や暗部のディテール再現力が向上します。

HDMI

世界業界標準規格であるHDMI（High-Definition Multimedia Interface Specification）規格に準じた、デジタルインターフェースです。デジタルビデオ／オーディオ信号をデジタルのまま劣化させることなく、1本のケーブルで伝送できます。また、著作権保護技術（HDCP：High-bandwidth Digital Content Protection System）に対応しています。より詳しい情報は、"http://www.hdmi.org"を参照ください。

MHL

MHL（Mobile High-definition Link）は、携帯機器用に開発された高速映像伝送用のインターフェース規格です。スマートフォンなどの携帯機器からデジタルビデオ信号とオーディオ信号をデジタルのまま劣化させることなく、1本のケーブルで伝送できます。HDMIと同様に、著作権技術（HDCP：High-bandwidth Digital Content Protection System）に対応しています。

Sビデオ信号

映像信号を、輝度を表すY信号と、色を表すC信号に分けて伝送する方式です。コンポジットビデオ信号に比べ、にじみのない映像が再現できます。

x.v.Color

HDMIがサポートしている映像技術です。色空間規格の1つで、sRGB規格より広い色空間を持っているため、今までできなかった色の表現が可能です。sRGB規格との互換性を確保しながら色空間を拡張し、より鮮明で自然な映像になっています。

ヤマハテクノロジー

サイレントシネマ

ヘッドホンでマルチスピーカーによる音場再生を仮想的に再現する技術です。すべての音場プログラムはヘッドホン用に効果調整されており、自然で立体感あふれるサラウンドをお楽しみいただけます。

シネマ DSP（デジタル・サウンド・フィールド・プロセッサー）

Dolby SurroundやDTSのシステムは、本来映画館用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁の材質、スピーカーの数などの条件の違いによって、同じソフトであっても視聴感に差が出てしまいます。ヤマハシネマDSPは、豊富な実測データに基づく独自の音場技術を応用することで、音のスケールや奥行き、音量感を補い、ご家庭でも映画館のような視聴体験を実現します。

シネマ DSP 3D

高さ方向の情報も含めた3次元の実測音場データを応用し、立体的な3D音場を再現します。

シネマ DSP HD³

高さ方向の情報も含めた3次元の実測音場データを応用し、CINEMA DSP 3Dに比べて圧倒的な音場再現性を持ち、より自然で緻密な3D音場を再現します。

バーチャルシネマ DSP

フロントスピーカー2本のみでも、仮想的にサラウンドスピーカーの音場を再現する技術です。サラウンドスピーカーを設置していくなくとも、豊かな音場プログラム再生をお楽しみいただけます。

バーチャルプレゼンススピーカー（VPS）

センタースピーカーとサラウンドスピーカーを使用し、仮想的にプレゼンススピーカーの音場を再現する技術です。プレゼンススピーカーを設置しない場合でも、シネマDSPの豊かな3次元音場空間をお楽しみいただけます。


ミュージックエンハンサー

携帯音楽プレーヤーやPCなどで使用される圧縮オーディオフォーマット（MP3、AACなど）で不足しがちな高音域と低音域を拡張・強調する技術です。これにより圧縮オーディオをより音楽的にダイナミックにお楽しみいただけます。

映像信号の流れ

ビデオ機器から本機に入力された映像信号は、以下のようにテレビに出力されます。

→ (実線) は常に有効です。---→ (点線) は設定メニューの「アナログ端子間変換」(110ページ) を「オン」(初期値) に設定時のみ有効です。



■ 映像信号変換表



・設定メニューの「ビデオモード」(110ページ) で、出力する HDMI 映像信号の解像度やアスペクト比を設定できます。

HDMI 入力	解像度	HDMI 出力						COMPONENT VIDEO 出力				S VIDEO 出力	VIDEO 出力
		480i	480p	720p	1080i	1080p	4K	480i	480p	720p	1080i	1080p	480i
COMPONENT VIDEO/D4 VIDEO 入力	480i	○	○	○	○	○	○						
	480p		○	○	○	○	○						
	720p			○	○	○	○						
	1080i			○	○	○	○						
	1080p/50, 60Hz			○	○	○	○						
	1080p/24Hz					○	○						
	4K						○						
S VIDEO 入力	480i	○	○	○	○	○	○	○					△
	480p		○	○	○	○	○	○	○				
	720p			○	○	○	○			○			
	1080i			○	○	○	○				○		
	1080p											○	
VIDEO 入力	480i	○	○	○	○	○	○	△				○	△
												△	○

○：常に有効 △：「アナログ端子間変換」を「オン」に設定時のみ有効

マルチゾーン出力

■ 音声出力

入力	ZONE OUT 端子		HDMI OUT2(ZONE OUT) 端子	
	ゾーン 2	ゾーン 3	ゾーン 2 (*1)	ゾーン 4 (*2)
デジタル音声 (HDMI)	○ *3		○ *3	○ *4
デジタル音声 (COAXIAL/OPTICAL)	○ *5		○ *5	
アナログ音声 (AUDIO)	○	○	○	
USB (iPod を含む)	○	○	○	
NET (SERVER/NET RADIO/AirPlay)	○	○	○	
TUNER	○	○	○	

○：出力可

*1 設定メニューの「HDMI OUT2 割り当て」(117ページ) を「ゾーン 2」(音声出力：オン) に設定時

*2 設定メニューの「HDMI OUT2 割り当て」(117ページ) を「ゾーン 4」に設定時

*3 PCM信号(2チャンネル)入力時(メインゾーンと同じ入力を選択時はステレオ音声で出力[ダウンミックス])

*4 HDMI 音声バススルー(メインゾーンと同じ入力を選択時はステレオ音声で出力[ダウンミックス])

*5 PCM 信号(2 チャンネル) 入力時

■ 映像出力

入力	MONITOR OUT/ZONE OUT 端子 (*6)			HDMI OUT2 (ZONE OUT) 端子 (*7)	
	COMPONENT VIDEO	S VIDEO	VIDEO	ゾーン 2	ゾーン 4
HDMI				○	○
コンポーネントビデオ	○				
S ビデオ		○			
コンポジットビデオ			○		
オンラインメニュー(ブラウズ / 再生画面)	○ *8	○ *8	○ *8	○	

○：出力可

*6 設定メニューの「モニター出力割り当て」(116ページ) を「ゾーン 2」または「ゾーン 3」に設定時

*7 設定メニューの「HDMI OUT2 割り当て」(117ページ) を「ゾーン 2」または「ゾーン 4」に設定時

*8 設定メニューの「HDMI OUT2 割り当て」(117ページ) を「ゾーン 2」に設定時はゾーン 3 への出力不可

HDMIについて


HDMIコントロール

HDMIケーブルで本機とテレビを接続すると、テレビのリモコン操作に連動して、本機の電源や音量などを操作できます（HDMIコントロール）。またHDMIケーブルで接続した再生機器（HDMIコントロール対応のBD/DVDレコーダーなど）も操作できます。接続方法については、「テレビを接続する」（28ページ）および「ビデオ機器を接続する（BD/DVDレコーダーなど）」（33ページ）をご覧ください。

テレビのリモコン操作による連動機能

- ・電源スタンバイ
- ・音量調節および消音
- ・テレビで内蔵チューナー選択時に、本機の入力をテレビ音声入力に切り替え
- ・テレビで再生機器を選択時に、本機の入力を再生機器に切り替え（映像をテレビに出力）
- ・音声出力機器の切り替え（本機またはテレビ）


（動作イメージ）



本機のリモコン操作による連動機能

- ・シーン選択と連動して外部機器の再生開始およびテレビの電源入（53ページ）
- ・テレビの入力を本機の映像に切り替えて設定メニューを表示（ON SCREENキー操作時）
- ・リモコンコードの登録をせずに再生機器（再生機能およびメニュー）を操作（127ページ）

（動作イメージ）



HDMIコントロールを使うには、テレビ、再生機器を接続後に以下の連動設定が必要です。



- ・HDMIコントロール対応の機器を新しく追加するたびに、以下の設定が必要になります。

- 1 本機、テレビ、再生機器の電源を入れる。
- 2 本機、テレビ、HDMIコントロール対応の再生機器（BD/DVDレコーダーなど）のHDMIコントロール機能を有効にする。
本機のHDMIコントロール機能を有効にするには、設定メニューの「HDMIコントロール」（112ページ）を「オン」（初期値）に設定してから、関連項目（TV音声入力、ARC、スタンバイ連動）を設定します。
- 3 テレビの主電源を切ってから、本機と再生機器の電源を切る。
- 4 本機と再生機器の電源を入れてから、テレビの主電源を入れる。
- 5 テレビ側の入力設定を本機からの映像に切り替える。
- 6 以下の点を確認する。
 - 本機：再生機器からのHDMI入力（「AV1～7」のいずれか）に切り替わっている。ほかの入力が選ばれている場合は、手動で入力を選んでください。
 - テレビ：画面に再生機器の映像が表示されている。
- 7 テレビのリモコンを使って電源スタンバイ、音量調節などの操作を行い、本機が連動するか確認する。



- HDMI コントロールが正しく機能しないときに、再生機器の電源を入れ直したり、電源プラグを差し直したりすると改善されることがあります。また HDMI コントロール連動機器が制限数を超えて接続されると正しく機能しないことがあります。この場合は、使用していない機器の HDMI コントロールを無効にしてください。

電源のみ連動しない場合は、テレビ側の優先音声出力設定を確認してください。

- HDMI コントロール機能をより有効に利用するために、テレビと再生機器は、なるべく同一メーカーのものを使うことをおすすめします。各メーカーの HDMI コントロール対応機種については、以下のウェブサイトをご覧ください。

http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/connect/hdmi_cec/

本機が対応している HDMI 信号

音声信号

音声フォーマット	詳細	ディスク（例）
2 チャンネルリニア PCM	2ch、32kHz～192kHz、 16/20/24bit	CD、DVD-Video、DVD-Audio
マルチチャンネルリニア PCM	8ch、32kHz～192kHz、 16/20/24bit	DVD-Audio、 BD（ブルーレイディスク）、 HD DVD
DSD	2ch～5.1ch、2.8224MHz、1bit	SACD
ビットストリーム	Dolby Digital、DTS、AAC	DVD-Video
ビットストリーム (HD オーディオ)	Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus、 DTS-HD Master Audio、 DTS-HD High Resolution Audio、 DTS Express	BD（ブルーレイディスク）、 HD DVD

映像信号

以下の解像度に対応しています。

- VGA
- 480i/60Hz
- 480p/60Hz
- 576i/50Hz
- 576p/50Hz
- 720p/60Hz、50Hz
- 1080i/60Hz、50Hz
- 1080p/60Hz、50Hz、30Hz、25Hz、24Hz
- 4K/30Hz、25Hz、24Hz



- 一部の再生機器は、コピープロテクトがかかった DVD オーディオの映像 / 音声を出力できません。
- 本機は HDCP 非対応の HDMI または DVI 端子を装備したテレビやプロジェクターには対応していません。HDCP 対応の有無については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ビットストリーム音声信号をデコードするには、再生機器がビットストリーム信号をそのまま出力するように、再生機器で設定を変更してください。詳しくは、再生機器の取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

入力端子

- ・アナログ音声
ステレオ（アンバランス）×9（AV1～4、AUDIO1～3、PHONO、V-AUX）
ステレオ（バランス）×1（AUDIO4）（1:GND、2:HOT、3:COLD）
マルチチャンネル入力（MULTI CH INPUT）×1（8チャンネル）
(フロント左/右、センター、サラウンド左/右、サラウンドバック左/右、サブウーファー)
・デジタル音声（対応fs：32kHz～96kHz）
光×4（AV3～4、AUDIO1、V-AUX）
同軸×3（AV1～2、AUDIO2）
・映像
コンポジットビデオ×5（AV1～4、V-AUX）
D4ビデオ×1（AV1）
Sビデオ×4（AV1～4）
コンポーネントビデオ×4（AV1～4）
・HDMI入力
HDMI×8（AV1～7、V-AUX*）
*V-AUX：MHL入力兼用
・その他
USB×1（USB2.0）
NETWORK×1（100Base-TX/10Base-T）

出力端子

- ・アナログ音声
プリアウト（アンバランス）×11（フロント左/右、センター、サラウンド左/右、サラウンドバック左/右、フロントプレゼンス左/右、リアプレゼンス左/右）
プリアウト（バランス）×11（フロント左/右、センター、サラウンド左/右、サラウンドバック左/右、フロントプレゼンス左/右、リアプレゼンス左/右）（1:GND、2:HOT、3:COLD）
サブウーファー出力×2（SUBWOOFER1～2、ステレオ/フント&リア/モノラル×2）
ステレオ×1（AV OUT）
ヘッドホン出力×1（PHONES）
ZONE OUT×2（ZONE2/ZONE3）
・デジタル音声
光×1（AV OUT）
・映像
MONITOR OUT/ZONE OUT
 - コンポジットビデオ×1
 - Sビデオ×1
 - コンポーネントビデオ×1AV OUT
 - コンポジットビデオ×1
 - Sビデオ×1・HDMI出力
HDMI OUT×2（HDMI OUT1～2*5）
*5 HDMI OUT2はZONE OUT（ZONE2/ZONE4）との切り替え

その他の端子

- ・YPAO MIC×1
- ・REMOTE IN×2
- ・REMOTE OUT×2
- ・TRIGGER OUT×2
- ・RS-232C×1
- ・DC OUT×1

HDMI

- ・HDMI機能：Deep Color、“x.v.Color”、Auto Lip Sync、オーディオリターンチャンネル（ARC）、3D、4K Ultra HD
- ・映像フォーマット
 - VGA
 - 480i/60Hz
 - 576i/50Hz
 - 480p/60Hz
 - 576p/50Hz
 - 720p/60Hz、50Hz
 - 1080i/60Hz、50Hz
 - 1080p/60Hz、50Hz、30Hz、25Hz、24Hz
 - 4K/30Hz、25Hz、24Hz
- ・音声フォーマット
 - Dolby TrueHD
 - Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital
 - DTS-HD Master Audio
 - DTS-HD High Resolution Audio
 - DTS Express
 - DTS
 - DSD2～6チャンネル
 - PCM2～8チャンネル（Max 192kHz/24bit）
 - AAC
- ・著作権保護：HDCP準拠
- ・リンク機能：CEC対応

MHL

- 映像フォーマット (リピーター モード)
 - VGA
 - 480i/60Hz
 - 576i/50Hz
 - 480p/60Hz
 - 576p/50Hz
 - 720p/60Hz、50Hz
 - 1080i/60Hz、50Hz
 - 1080p/30Hz、25Hz、24Hz
- 音声フォーマット
 - PCM2～8 チャンネル (Max 192kHz/24bit)
- 最大供給電流: 1.0A

チューナー

- アナログチューナー
- FM/AM×1 (TUNER)

USB

- iPod、USB マスストレージクラス
- 最大供給電流: 2.1A

ネットワーク

- PC クライアント機能
- DLNA ver. 1.5 対応
- AirPlay 対応
- インターネットラジオ

対応デコードフォーマット

- デコードフォーマット
 - Dolby True HD、Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital、Dolby Digital EX
 - DTS-HD Master Audio、DTS-HD High Resolution Audio、DTS Express
 - DTS 96/24、DTS-ES Matrix 6.1、DTS-ES Discrete 6.1
 - DTS Digital Surround
 - AAC
- ポストデコードフォーマット
 - Dolby Pro Logic
 - Dolby Pro Logic II Music、Dolby Pro Logic II Movie、Dolby Pro Logic II Game
 - Dolby Pro Logic IIx Music、Dolby Pro Logic IIx Movie、Dolby Pro Logic IIx Game
 - DTS Neo:6 Music、DTS Neo:6 Cinema

オーディオ部

- 定格出力 / 出力インピーダンス (RCA アンバランスプリアウト)
 - フロント左/右 1.0V/470Ω
 - センター 1.0V/470Ω
 - サラウンド左/右 1.0V/470Ω
 - サラウンドバック左/右 1.0V/470Ω
 - フロントプレゼンス左/右 1.0V/470Ω
 - リアプレゼンス左/右 1.0V/470Ω
 - SUBWOOFER1～2 1.0V/470Ω
 - ZONE2/ZONE3 1.0V/470Ω(XLR バランスプリアウト)
 - フロント左/右 2.0V/470Ω
 - センター 2.0V/470Ω
 - サラウンド左/右 2.0V/470Ω
 - サラウンドバック左/右 2.0V/470Ω
 - フロントプレゼンス左/右 2.0V/470Ω
 - リアプレゼンス左/右 2.0V/470Ω

最大出力 (0.06%THD)

- (RCA アンバランスプリアウト)
 - フロント左/右 4.25V 以上
 - センター 4.25V 以上
 - サラウンド左/右 4.25V 以上
 - サラウンドバック左/右 4.25V 以上
 - フロントプレゼンス左/右 4.25V 以上
 - リアプレゼンス左/右 4.25V 以上
 - SUBWOOFER1～2 6.8V 以上
 - ZONE2/ZONE3 4.25V 以上

(XLR バランスプリアウト)

- フロント左/右 8.5V 以上
 - センター 8.5V 以上
 - サラウンド左/右 8.5V 以上
 - サラウンドバック左/右 8.5V 以上
 - フロントプレゼンス左/右 8.5V 以上
 - リアプレゼンス左/右 8.5V 以上

・入力感度 / 入力インピーダンス

- PHONO 3.5mV/47kΩ
- RCA アンバランス (AUDIO2 ほか) 200mV/47kΩ
- XLR バランス (AUDIO4)
 - アッテネーター オフ 200mV/47kΩ
 - アッテネーター オン 400mV/47kΩ

・最大許容入力

- PHONO 60mV 以上
- RCA アンバランス (AUDIO2 ほか) 2.4V 以上
- XLR バランス (AUDIO4)
 - アッテネーター オフ 2.4V 以上
 - アッテネーター オン 4.8V 以上

・出力電圧 / 出力インピーダンス

- AV OUT 200mV/1.2kΩ
- HEADPHONE OUT 150mV/100Ω

・周波数特性

- AUDIO2 ほか → フロント (Pure Direct、10Hz～100kHz) +0/-3dB

・RIAA 偏差

- PHONO (20Hz～20kHz) 0±0.5dB

- ・全高調波歪率
PHONO (MM) → AV OUT 0.02% 以下
MULTI CH INPUT → プリアウト (Pure Direct) 0.008% 以下
- ・S/N 比 (IHF ネットワーク)
PHONO (MM) → AV OUT (入力ショート 2.5mV) 80dB 以上
AUDIO2 ほか → プリアウト (バランス / アンバランス)
(Pure Direct、入力ショート 1kΩ、アナログ入力) 112dB 以上
- ・残留ノイズ (IHF ネットワーク)
プリアウト (RCA アンバランス) 1.5μV 以下
プリアウト (XLR バランス) 3μV 以下
- ・チャンネルセパレーション
PHONO (入力ショート、1kHz/10kHz) 60dB/55dB 以上
AUDIO2 ほか (入力ショート 1kΩ、1kHz/10kHz) 86dB/68dB 以上
- ・最大電圧増幅率 (音量最大)
メインゾーンプリアウト 14dB
ゾーン 2 / ゾーン 3 プリアウト 14dB
- ・音量可変範囲
メインゾーン MUTE、-80dB ~ +16.5dB (0.5dB 単位)
ゾーン 2 / ゾーン 3 MUTE、-80 dB ~ +16.5dB (0.5dB 単位)
- ・トーンコントロール特性
メインゾーン
Bass (可変幅) ±6.0dB/50Hz (0.5dB 単位)
Bass (ターンオーバー周波数) 350Hz
Treble (可変幅) ±6.0dB/20kHz (0.5dB 単位)
Treble (ターンオーバー周波数) 3.5kHz
ゾーン 2 / ゾーン 3
Bass (可変幅) ±10dB/50Hz (2dB 単位)
Bass (ターンオーバー周波数) 350Hz
Treble (可変幅) ±10dB/50Hz (2dB 単位)
Treble (ターンオーバー周波数) 3.5kHz
- ・フィルター特性 (fc = 40/60/80/90/100/110/120/160/200Hz)
H.P.F. (フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック: 小) 12dB/oct.
L.P.F. (サブウーファー) 24dB/oct.

ビデオ部

- ・ビデオ信号方式 NTSC
- ・ビデオコンバージョン NTSC/PAL
- ・信号レベル
コンポジットビデオ 1Vp-p/75Ω
- S ビデオ
Y 1Vp-p/75Ω
C 0.286Vp-p/75Ω
- コンポーネントビデオ / D4 ビデオ
Y 1Vp-p/75Ω
PB/PR 0.7Vp-p/75Ω
- ・ビデオ最大許容入力 (ビデオコンバージョンオフ) 1.5Vp-p 以上
- ・S/N 比 (ビデオコンバージョンオフ) 60dB 以上
- ・モニターアウト周波数帯域 (ビデオコンバージョンオフ)
コンポーネントビデオ / D4 ビデオ信号
(MONITOR OUT/ZONE OUT) 5Hz ~ 100MHz、±3dB

FM チューナー部

- ・受信周波数範囲 76.0 ~ 90.0MHz
- ・50dB SN 感度 (IHF、1kHz、100% MOD.)
モノ 3.0μV (20.8dBf)
- ・S/N 比 (IHF)
モノ / ステレオ 72dB/70dB
- ・歪率 (1kHz)
モノ / ステレオ 0.3%/0.5%
- ・アンテナ入力 75Ω、アンバランス

AM チューナー部

- ・受信周波数範囲 531 ~ 1611kHz

総合

- ・電源電圧 AC 100V 50/60Hz
- ・消費電力 80W
- ・待機時消費電力
HDMI コントロールオフ / スタンバイスルーフ (標準) 0.3W
- HDMI コントロールオン / スタンバイスルーフ (標準) 5.0W
- HDMI コントロールオフ / スタンバイスルーフ
(AV1、HDMI 無信号時、標準) 4.2W
- ネットワークスタンバイオ (標準) 2.2W
- ・無信号時消費電力 (参考値) 35W
- ・寸法 (幅 × 高さ × 奥行き) 435×192×448mm
(脚部、突起物を含む)
- ・質量 13.6kg

※ 仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ソフトウェア情報

以下は本機で使用しているソフトウェアに関する表示です。権利者の要請により英語原文を掲載しております。

This product uses the following free software.

For information (copyright, etc) about each software, read the original sentences stated below.

■ About ASN.1 object dumping code

ASN.1 object dumping code, copyright Peter Gutmann <pgut001@cs.auckland.ac.nz>, based on ASN.1 dump program by David Kemp <dpkemp@missi.ncsc.mil>, with contributions from various people including Matthew Hamrick <hamrick@rsa.com>, Bruno Couillard <bcouillard@chrysalis-its.com>, Hallvard Furuseth <h.b.furuseth@usit.uio.no>, Geoff Thorpe <geoff@raas.co.nz>, David Boyce <d.boyce@isode.com>, John Hughes <john.hughes@egrity.com>, Life is hard, and then you die <ronald@trustpoint.com>, Hans-Olof Hermansson <hans-olof.hermansson@postnet.se>, Tor Rustad <Tor.Rustad@bbs.no>, Kjetil Barvik <kjetil.barvik@bbs.no>, James Sweeny <jsweeny@us.ibm.com>, and several other people whose names I've misplaced.

This code grew slowly over time without much design or planning, with features being tacked on as required.

It's not representative of my normal coding style.

■ About FLAC codec Library

Copyright © 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ About libexpat

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■ About The Independent JPEG Group's JPEG software

The Independent JPEG Group's JPEG software

Copyright © 1991-2010, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.

All Rights Reserved except as specified below.

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

- (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.
- (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".
- (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or

publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

■ About JsonCpp

Copyright © 2007-2010 Baptiste Lepilleur

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

■ About Network

Copyright © 1988 Stephen Deering.

Copyright © 1992, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright © 1985, 1986, 1993

The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1982, 1986 Regents of the University of California.

All rights reserved.

Copyright © 1982, 1986, 1988 Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

■ About PNG Reference Library

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.5, December 9, 2010, are Copyright © 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadiou
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement.

There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright © 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

■ About RC4 Algorithm

Copyright Mocana Corp 2003-2005. All Rights Reserved.

Proprietary and Confidential Material.

■ About WPA Supplicant

Copyright © 2003-2008, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors

All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ About zlib Library

Copyright notice:

© 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Do not disassemble, decompile, or reverse engineer the software included in Yamaha AV products.

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。



「ご注意ください」という注意喚起を示します。



「～しないでください」という「禁止」を示します。



「必ず実行してください」という強制を示します。

■ 「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。



この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

！警告

電源 / 電源コード



電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。



プラグを抜く

下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

- 異常においや音がする。
- 煙が出る。
- 内部に水や異物が混入した。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけない。

- 重いものを上に載せない。
- ステークルで止めない。
- 加工をしない。
- 熱器具には近づけない。
- 無理な力を加えない。

芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



必ず実行

必ず AC100V (50/60Hz) の電源電圧で使用する。

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因になります。

電池



電池を充電しない。

電池の破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。

禁止



電池からもれ出た液には直接触れない。

液が目や口に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してください。

分解禁止



分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。

火災や感電の原因になります。

分解禁止

修理・調整は販売店にご依頼ください。

設置



本機を下記の場所には設置しない。

- 浴室・台所・海岸・水辺
- 加湿器を過度にきかせた部屋

水ぬれ禁止

- 雨や雪、水がかかるところ

水の混入により、火災や感電の原因になります。



放熱のため本機を設置する際には:

- 布やテーブルクロスをかけない。
- じゅうたん・カーペットの上には設置しない。
- 仰向けや横倒しには設置しない。
- 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。
(本機の周囲に左右 20cm、上 30cm、背面 20cm 以上のスペースを確保する。)
- 本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。

使用上のご注意



放熱用の通風孔、パネルのすき間から金属や紙片などの異物を入れない。

火災や感電の原因になります。

禁止



本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず販売店に点検や修理を依頼する。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

必ず実行



雷が鳴りはじめたら、電源プラグには触れない。

感電の原因になります。

接触禁止



本機の上には、花瓶・植木鉢・カップ・化粧品・薬品・ロウソクなどを置かない。

水や異物が中に入ると、火災や感電の原因になります。

禁止

接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因になります。

お手入れ



電源プラグのゴミやほこりは、定期的にとり除く。

ほこりがたまつたまま使用を続けると、プラグがショートして火災や感電の原因になります。

必ず実行

！注意

電源 / 電源コード



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災や感電の原因になります。

プラグを抜く



ぬれた手で電源プラグを抜き差しない。

感電の原因になります。

接触禁止



電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱらない。

コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

禁止



電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。

差し込みが不充分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。



電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセントは使用しない。

感電や発熱および火災の原因になります。

禁止

電池



必ず実行

電池は極性表示（プラス+とマイナス-）に従つて、正しく入れる。
間違えると破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



禁止

指定以外の電池は使用しない。また、種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



禁止

電池と金属片をいっしょにポケットやバッグなどに入れて携帯、保管しない。

電池がショートし、破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



禁止

電池を加熱・分解したり、火や水の中へ入れない。
破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



必ず実行

長時間使用しない場合は、電池を本体から抜いておく。

電池が消耗し、電池から液漏れが発生し、本体を損傷するおそれがあります。



必ず実行

電池は幼児の手の届かない所に保管する。

口に入れたりすると危険です。



必ず実行

使い切った電池は、すぐに電池ケースから取り外す。

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



必ず実行

使い切った電池は、自治体の条例または取り決めに従って廃棄する。

設置



禁止

不安定な場所や振動する場所には設置しない。
本機が落下や転倒して、けがの原因になります。



必ず実行

必ず2人以上で開梱や持ち運びをする。
重いので、けがの原因になります。



禁止

直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる場所（暖房機のそばなど）には設置しない。

本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、火災の原因になります。



禁止

ほこりや湿気の多い場所に設置しない。

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因になります。



必ず実行

他の電気製品とはできるだけ離して設置する。

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害をあたえるおそれがあります。



禁止

他の電気製品を本機の上に置かない。

本機の上部は高温になります。他の電気製品に障害をあたえるおそれがあります。



必ず実行

屋外アンテナ工事は販売店に依頼する。

工事には、技術と経験が必要です。

移動



プラグを抜く

移動をするときには電源スイッチを切り、すべての接続を外す。

接続機器が落下や転倒して、けがの原因になります。
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

使用上のご注意



禁止

音が歪んだ状態で長時間使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因になります。



禁止

大きな音で長時間ヘッドホンを使用しない。

聴覚障害の原因になります。



注意

環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生することがあります。

正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしばらく放置してください。



禁止

業務用機器とは接続しない。

デジタルオーディオインターフェース規格は、民生用と業務用では異なります。本機は民生用のデジタルオーディオインターフェースに接続する目的で設計されています。業務用のデジタルオーディオインターフェース機器との接続は、本機の故障の原因となるばかりでなく、スピーカーを傷める原因になります。

お手入れ



手入れをするときには、必ず電源プラグを抜く。
感電の原因になります。

必ず実行



薬物厳禁

ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。
また接点復活剤を使用しない。
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

禁止

本機は「JIS C 61000-3-2」適合品です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性
第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値（1相当たりの
入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の
高波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

索引

記号

お知らせ (i) マーク 134
設定保護 (鎖) アイコン 119

数字

11.2 チャンネルシステム 21
11ch Stereo (音場プログラム) 58
11ch ステレオ (音場プログラム) 58
16:9 ノーマル (アスペクト、設定メニュー) 111
2.1 チャンネルシステム 23
2ch Stereo (音場プログラム) 58
2ch ステレオ (音場プログラム) 58
3.1 チャンネルシステム 23
5.1 チャンネルシステム 22、23
7.1 チャンネルシステム 22
9.2 チャンネルシステム 21、22

A

Access denied (エラー表示) 143
Access error (エラー表示) 143
Action Game (音場プログラム) 57
Adaptive DRC (オプションメニュー) 90
Adventure (音場プログラム) 57
AirPlay 76
AM アンテナの接続 38
AM ラジオ 61
ARC (HDMI コントロール、設定メニュー) 112
ARC (オーディオリターンチャンネル) 28
Arena (音場プログラム) 58
Audio Decoder (前面ディスプレイ表示) 88
Audio Select (オプションメニュー) 93
AUDIO 端子 24
AutoPowerStdby (エコ設定、設定メニュー) 119
AV OUT 端子 15

B

Backup (ウェブコントロール) 87
BD レコーダーの接続 33

C

CAT-5 (ネットワークケーブル) 39
CD プレーヤーの接続 36
Cellar Club (音場プログラム) 58
Chamber (音場プログラム) 58
Church in Freiburg (音場プログラム) 58
Church in Royaumont (音場プログラム) 58
Church in Tokyo (音場プログラム) 58
CINEMA DSP 3D (オプションメニュー) 90
CINEMA DSP HD³ 56
COAXIAL 端子 24
COMPONENT VIDEO 端子 24

D

D4 VIDEO 端子 24
DAC デジタルフィルター (音声設定、設定メニュー) 110
DC OUT (ファンクション設定、設定メニュー) 119
DC OUT 端子 15
Decoder Off (前面ディスプレイ表示) 88
Deep Color 145
DHCP (IP アドレス、設定メニュー) 113
Dialog Adjust (オプションメニュー) 91
Dialog Lift (セリフ調整、オプションメニュー) 91
Dialog Lvl (セリフ調整、オプションメニュー) 91
Disco (音場プログラム) 57
DISPLAY キー (リモコン) 16
DLNA サーバー 71
DMC (デジタルメディアコントローラー) 96
DMC からの操作 (入力選択メニュー) 96
DNS サーバー (IP アドレス、設定メニュー) 113
DNS サーバー (ネットワーク、情報メニュー) 121
Dolby Digital EX (拡張サラウンド) 91
Dolby Pro Logic II Game (サラウンドデコーダー) 59
Dolby Pro Logic II Movie (サラウンドデコーダー) 59
Dolby Pro Logic II Music (サラウンドデコーダー) 59
Dolby Pro Logic IIx Game (サラウンドデコーダー) 59
Dolby Pro Logic IIx Movie (拡張サラウンド) 91
Dolby Pro Logic IIx Movie (サラウンドデコーダー) 59
Dolby Pro Logic IIx Music (拡張サラウンド) 91
Dolby Pro Logic IIx Music (サラウンドデコーダー) 59

Dolby Pro Logic (サラウンドデコーダー) 59
Drama (音場プログラム) 57
DSD (ダイレクト・ストリーム・デジタル) 144
DSP Program (前面ディスプレイ表示) 88
DTS Neo:6 Cinema (サラウンドデコーダー) 59
DTS Neo:6 Music (サラウンドデコーダー) 59
DTS-ES (拡張サラウンド) 91
Dual Mono (オプションメニュー) 90
DVD レコーダーの接続 33
D 端子ケーブル 24
D 端子接続 (ビデオ機器) 34

E

Enhancer (オプションメニュー) 92
ENHANCER (ミュージックエンハンサー) 60
EX/ES (拡張サラウンド、オプションメニュー) 91
EXTD Surround (オプションメニュー) 91

F

FIRM UPDATE (アドバンスドセットアップメニュー) 124
FM Mode (オプションメニュー) 93
FM アンテナの接続 38
FM モード (オプションメニュー) 93
FM ラジオ 61
F プレゼンス SP (YPAO エラーメッセージ) 50

G

GND 端子 36

H

Hall in Amsterdam (音場プログラム) 58
Hall in Frankfurt (音場プログラム) 58
Hall in Munich A (音場プログラム) 58
Hall in Munich B (音場プログラム) 58
Hall in Stuttgart (音場プログラム) 58
Hall in USA A (音場プログラム) 58
Hall in USA B (音場プログラム) 58
Hall in Vienna (音場プログラム) 58
HDCP 149
HDMI OUT1 (音声出力、設定メニュー) 113

HDMI OUT2 (音声出力、設定メニュー) 113
 HDMI OUT2 割り当て
 (マルチゾーン設定、設定メニュー) 117
 HDMI OUT キー (リモコン) 17
 HDMI 映像出力の制限解除 123
 HDMI 解像度 (ビデオ信号、情報メニュー) 121
 HDMI ケーブル 24
 HDMI コントロール 28、148
 HDMI コントロール (HDMI 設定、設定メニュー) 112
 HDMI 出力端子の切り替え 52
 HDMI 信号 (ビデオ信号、情報メニュー) 121
 HDMI 接続 (テレビ) 28、30、31
 HDMI 接続 (ビデオ機器) 33
 HDMI 設定 (設定メニュー) 112
 HDMI 端子 24
 HDMI モニタ (情報メニュー) 121
 HD オーディオ 149
 HiRes Mode (エンハンサー、オプションメニュー) 92

I
 In.Trim (再生レベル補正、オプションメニュー) 92
 INFO キー 13
 INFO キー (リモコン) 17
 INITIALIZE (アドバンスドセットアップメニュー) 123
 Internal error (エラー表示) 143
 iPod コンテンツの再生 65
 iPod コンテンツの再生 (AirPlay) 76
 iPod 対応モデル 64
 iPod の充電 64
 iPod の接続 64
 IP アドレス (ネットワーク、情報メニュー) 121
 IP アドレス (ネットワーク設定、設定メニュー) 113
 iTunes コンテンツの再生 (AirPlay) 76

L
 LEVEL キー (リモコン) 17
 LFE (低域効果音) 145
 LIGHT キー (リモコン) 16

M
 MAC アドレス

(MAC アドレスフィルター、設定メニュー) 114
 MAC アドレス (ネットワーク、情報メニュー) 121

MAC アドレスフィルター
 (ネットワーク設定、設定メニュー) 114
 MAIN ZONE (△) キー 12
 MHL Overloaded (エラー表示) 143
 MHL ケーブル 24
 MHL 接続 37
 MHL 対応モバイル機器 37
 MHL 端子 24
 MODE キー (リモコン) 16
 MONITOR CHECK
 (アドバンスドセットアップメニュー) 123
 Mono Movie (音場プログラム) 57
 MOVIE (音場プログラムの種類) 57
 MULTICH INPUT 端子 15
 Music Video (音場プログラム) 57
 MUSIC (音場プログラムの種類) 58
 MUTE キー (リモコン) 16

N

NAS (ネットワーク接続ストレージ) 39
 NAS の接続 39
 No content (エラー表示) 143
 No device (エラー表示) 143
 NTSC (TV FORMAT、
 アドバンスドセットアップメニュー) 123

O

ON SCREEN キー (リモコン) 16
 OPTICAL 端子 24
 OPTION キー (リモコン) 16

P

PAL (TV FORMAT、
 アドバンスドセットアップメニュー) 123
 PARTY キー (リモコン) 17
 Pavilion (音場プログラム) 57
 PEQ データクリア
 (パラメトリック EQ、設定メニュー) 108
 PEQ データコピー
 (パラメトリック EQ、設定メニュー) 108
 PHONES 端子 13
 PHONO 端子 15
 Please wait (エラー表示) 143
 PRE OUT 端子 (RCA) 15

PRE OUT 端子 (XLR) 15
 PURE DIRECT (ピュアダイレクト) 60

Q

Q (パラメトリック EQ、設定メニュー) 108
 Q ファクター (パラメトリック EQ) 108

R

RECEIVER (□) キー (リモコン) 16
 Recital/Opera (音場プログラム) 57
 RECOV./BACKUP
 (アドバンスドセットアップメニュー) 123
 Recovery (ウェブコントロール) 87
 RemID Mismatch (エラー表示) 143
 REMOTE CON AMP
 (アドバンスドセットアップメニュー) 122
 REMOTE IN 端子 15
 Remote Off (エラー表示) 143
 REMOTE OUT 端子 15
 REMOTE SENSOR
 (アドバンスドセットアップメニュー) 122
 Roleplaying Game (音場プログラム) 57
 R プrezens SP (YPAO エラーメッセージ) 50

S

SBR→SBL (YPAO エラーメッセージ) 50
 Sci-Fi (音場プログラム) 57
 SLEEP キー (リモコン) 17
 SOURCE (△) キー (リモコン) 16
 SOURCE/RECEIVER キー (リモコン) 16
 Spectacle (音場プログラム) 57
 Sports (音場プログラム) 57
 SP 接続逆相 (YPAO 警告メッセージ) 51
 Standard (音場プログラム) 57
 STP ネットワークケーブル 39
 STRAIGHT (ストレートデコード) 59
 SUR.DECODE (サラウンドデコーダー) 59
 S VIDEO 端子 24
 SW.Trim (再生レベル補正、オプションメニュー) 92
 S ビデオケーブル 24
 S ビデオ接続 (テレビ) 32
 S ビデオ接続 (ビデオ機器) 35

T

- The Bottom Line (音場プログラム) 58
 The Roxy Theatre (音場プログラム) 58
 Tone Control (オプションメニュー) 90
 TONE/BALANCE キー 13
 TRIGGER OUT 端子 15
 TV FORMAT (アドバンスドセットアップメニュー) 123
 TV 音声入力 (HDMI コントロール、設定メニュー) 112
 TV 操作キー (リモコン) 16
 TV フォーマット (システム、情報メニュー) 121

U

- Unable to play (エラー表示) 143
 USA ホール A (音場プログラム) 58
 USA ホール B (音場プログラム) 58
 USB Overloaded (エラー表示) 143
 USB 機器の曲の再生 69
 USB 機器の接続 68
 USB 端子 13
 USB マスストレージクラス機器 68

V

- Version error (エラー表示) 143
 VERSION (アドバンスドセットアップメニュー) 124
 Video Adjust (オプションメニュー) 92
 VIDEO AUX 端子 13
 Video Mode (オプションメニュー) 92
 VIDEO 端子 24
 Village Gate (音場プログラム) 58
 Village Vanguard (音場プログラム) 58
 Volume Trim (オプションメニュー) 92
 VPS (音声設定、設定メニュー) 110
 VPS (バーチャル・プレゼンス・スピーカー) 56
 vTuner 74

W

- Warehouse Loft (音場プログラム) 58

X

- x.v.Color 145
 XLR 端子 25
 XLR バランスケーブル 25

Y

- Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) 42
 YPAO: ナチュラル
 (パラメトリック EQ、設定メニュー) 107
 YPAO: フラット
 (パラメトリック EQ、設定メニュー) 107
 YPAO: フロント近似
 (パラメトリック EQ、設定メニュー) 107
 YPAO MIC 端子 13
 YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) 42
 YPAO エラーメッセージ 50
 YPAO 警告メッセージ 51
 YPAO 用マイク 42

Z

- ZONE CONTROL キー 13

あ

- アース線 36
 アクションゲーム (音場プログラム) 57
 アスペクト (ビデオモード、設定メニュー) 111
 アダプティブ DRC (オプションメニュー) 90
 アダプティブ DSP レベル
 (音声設定、設定メニュー) 109
 アドバンスドセットアップメニュー 122
 アドベンチャー (音場プログラム) 57
 アナログ解像度 (ビデオ信号、情報メニュー) 121
 アナログ端子間変換 (映像設定、設定メニュー) 110
 アナログマルチチャンネル出力機器の接続 40
 アムステルダム (音場プログラム) 58
 アリーナ (音場プログラム) 58
 アンバランス接続 (パワーアンプ) 27
 アンプ (音声出力、設定メニュー) 113

い

- 色の濃さ (画質調整、設定メニュー) 112
 インジケーター (各部の名称) 18
 インターネットラジオ放送 74
 インターフェース (HDMI モニタ、情報メニュー) 121

う

- ウイーン (音場プログラム) 58
 ウェブコントロール 85

ウェブブラウザーでの操作 85**え**

- 衛星放送チューナーの接続 33
 映像信号の流れ 146
 映像信号変換表 146
 映像設定 (設定メニュー) 110
 映像選択 (入力選択メニュー) 96
 映像用ビンケーブル 24
 エクストラベース (スピーカー設定、設定メニュー) 107
 エコ設定 (設定メニュー) 119
 エッジ強調 (画質調整、設定メニュー) 111
 エフェクト量の加減 (サウンドプログラムメニュー) 100
 エラー表示 (前面ディスプレイ) 143
 エンターテイメント (音場プログラムのカテゴリー) 57
 エンハンサー (オプションメニュー) 92

お

- オーディオ機器の接続 36
 オーディオリターンチャンネル (ARC) 28
 オートプリセット (FM ラジオ) 63
 大きさ判定 (YPAO 測定結果) 49
 オプションメニュー 89
 音場空間の大きさ (サウンドプログラムメニュー) 100
 音場効果 56
 音場プログラム 57
 音場プログラム名 (前面ディスプレイ表示) 88
 音声出力 (HDMI OUT2 割り当て、設定メニュー) 117
 音声出力 (HDMI 設定、設定メニュー) 113
 音声信号 (情報メニュー) 121
 音声設定 (設定メニュー) 108
 音声入力選択 (オプションメニュー) 93
 音声フォーマット (USB 機器) 68
 音声フォーマット (パソコン / サーバー) 71
 音量 (スピーカー設定、設定メニュー) 107
 音量 (ゾーン 2 設定、設定メニュー) 115
 音量 (ゾーン 3 設定、設定メニュー) 115
 音量 (マルチゾーン、情報メニュー) 121
 音量調整 (YPAO 測定結果) 49
 音量の上限 (音声設定、設定メニュー) 109
 音量の上限 (ゾーン 2 設定、設定メニュー) 115
 音量の上限 (ゾーン 3 設定、設定メニュー) 115
 音量の初期値 (音声設定、設定メニュー) 109
 音量の初期値 (ゾーン 2 設定、設定メニュー) 115

音量の初期値 (シーン3設定、設定メニュー) 115
音量補正限界 (YPAO 警告メッセージ) 51
音量連動 (入力選択メニュー) 96

か

解像度 (ビデオモード、設定メニュー) 111
外部機器操作キー (リモコン) 16
外部機器の操作 (リモコン) 125
学習機能 (リモコン) 127
拡張サラウンド (オプションメニュー) 91
角度 (YPAO 測定結果) 49
角度測定 (YPAO) 45, 47
画質調整 (ビデオモード、設定メニュー) 111
壁紙設定 (表示設定、設定メニュー) 118

き

機器名の変更 (リモコン) 128
機器連携 (呼出、シーン選択メニュー) 98
機能の消去 (リモコン) 131
逆相 (結線確認、YPAO 測定結果) 49
距離 (スピーカー設定、設定メニュー) 107
距離補正 (YPAO 測定結果) 49
距離補正限界 (YPAO 警告メッセージ) 51

く

クラシカル (音場プログラムのカテゴリー) 58
クロスオーバー周波数の設定 (サブウーファー) 42

け

ケーブルテレビチューナーの接続 33
ゲーム機の接続 33, 37
ゲイン (パラメトリックEQ、設定メニュー) 108
結線確認 (YPAO 測定結果) 49

こ

高音 (トーンコントロール、オプションメニュー) 90
高音域の調整 90
構成 (スピーカー設定、設定メニュー) 105
コントラスト (画質調整、設定メニュー) 112
コンポーネントケーブル 24
コンポーネントビデオ接続 (テレビ) 31
コンポーネントビデオ接続 (ビデオ機器) 34

さ

サーバーの曲の再生 72
再生関連機能の設定 (オプションメニュー) 89
再生機器の接続 33
再生機器の操作 (リモコン) 127
再生の基本操作 52
再生レベル補正 (オプションメニュー) 92
サイファイ (音場プログラム) 57
細部強調 (画質調整、設定メニュー) 111
サイレントシネマ 56
サウンドプログラムメニュー 99
雑音大 (YPAO エラーメッセージ) 50
サブウーファー1 (スピーカー設定、設定メニュー) 106
サブウーファー2 (スピーカー設定、設定メニュー) 106
サブウーファーの接続 27
サブウーファー配置
 (スピーカー設定、設定メニュー) 107
サブウーファーレベル補正
 (再生レベル補正、オプションメニュー) 92
サブネットマスク (IP アドレス、設定メニュー) 113
サブネットマスク (ネットワーク、情報メニュー) 121
左右バランス (サウンドプログラムメニュー) 101
サラウンド (スピーカー設定、設定メニュー) 106
サラウンドSP (YPAO エラーメッセージ) 50
サラウンド音場の遅れ
 (サウンドプログラムメニュー) 100
サラウンド音場の響き
 (サウンドプログラムメニュー) 100
サラウンド音場の広さ
 (サウンドプログラムメニュー) 100
サラウンド確認 (YPAO エラーメッセージ) 50
サラウンドデコーダー 59
サラウンドバック (スピーカー設定、設定メニュー) 106
サラウンドバックの遅れ
 (サウンドプログラムメニュー) 100
サラウンドバックの響き
 (サウンドプログラムメニュー) 100
サラウンドバックの広さ
 (サウンドプログラムメニュー) 100
残響音の遅れ (サウンドプログラムメニュー) 101
残響音の強さ (サウンドプログラムメニュー) 101
残響時間 (サウンドプログラムメニュー) 101
サンプリング (音声信号、情報メニュー) 121
サンプリング周波数 144

し

シーン機能 53
シーン機能の設定 54
シーン選択メニュー 97
シーン名の変更 99
シーン名変更 / アイコン選択 (シーン選択メニュー) 99
シーン連動再生 54
システム (情報メニュー) 121
システム ID (システム、情報メニュー) 121
システム設定の変更
 (アドバンスドセットアップメニュー) 122
自動 / 手動選択 (リップシンク、設定メニュー) 108
自動スタンバイ (エコ設定、設定メニュー) 119
自動測定 (スピーカー設定、設定メニュー) 42
自動登録 (FM ラジオ) 63
シネマ DSP 3D モード (オプションメニュー) 90
シネマ DSP HD³ 56
シャッフル (iPod、オプションメニュー) 67
シャッフル (USB 機器、オプションメニュー) 70
シャッフル
 (パソコン / サーバー、オプションメニュー) 73
周波数 (パラメトリックEQ、設定メニュー) 108
周波数の指定 (FM/AM ラジオ) 61
出力 (音声信号、情報メニュー) 121
手動 (トリガーモード、設定メニュー) 118
手動設定 (スピーカー設定、設定メニュー) 105
シットウットガルト (音場プログラム) 58
手動登録 (FM/AM ラジオ) 61
手動編集 (パラメトリックEQ、設定メニュー) 107
ショートメッセージ (表示設定、設定メニュー) 118
消音 52
詳細機能の設定 (設定メニュー) 102
詳細設定 (呼出、シーン選択メニュー) 98
情報ディスプレイ (前面ディスプレイ) 18
情報メニュー 120
初期化 (リモコン) 130
シングル測定 (YPAO) 45
信号処理 (ビデオモード、設定メニュー) 110
信号入力無し (YPAO エラーメッセージ) 50
信号の情報 121
信号方式 (音声信号、情報メニュー) 121
シンプル再生 (iPod) 66

す

数字キー（リモコン） 17
スタンダード（音場プログラム） 57
スタンバイスルー（HDMI 設定、設定メニュー） 113
スタンバイ表示（前面） 12
スタンバイ運動（HDMI コントロール、設定メニュー） 112
ステータス（ネットワーク、情報メニュー） 121
ステータス情報の表示（テレビ画面） 88
ステレオ（音場プログラムのカテゴリー） 58
ステレオ受信（FM ラジオ） 61
ステレオビンケーブル（RCA アンバランスケーブル） 24
ストレートデコード 59
スピーカーシステム（基本編） 21
スピーカー設定（設定メニュー） 105
スピーカー設定の自動調整 42
スピーカーの配置 20
スペクタクル（音場プログラム） 57
スポーツ（音場プログラム） 57
スリープタイマー 17
スリープタイマー（ゾーン 2/ゾーン 3/ゾーン 4） 84

せ

正相（結線確認、YPAO 測定結果） 49
設定データコピー（スピーカー設定、設定メニュー） 105
設定の初期化 123
設定の初期化（リモコン） 130
設定の保存 / 復元 123
設定の呼び出し（YPAO） 49
設定パターン選択（スピーカー設定、設定メニュー） 105
設定保護（ファンクション設定、設定メニュー） 119
設定メニュー 102
セラークラブ（音場プログラム） 58
セリフ位置調整（セリフ調整、オプションメニュー） 91
セリフ音量調整（セリフ調整、オプションメニュー） 91
セリフ調整（オプションメニュー） 91
選局（FM/AM ラジオ） 61
前後バランス（サウンドプログラムメニュー） 101
センター（スピーカー設定、設定メニュー） 105
センターイメージ（サウンドプログラムメニュー） 101
センターの広がり（サウンドプログラムメニュー） 101
全プリセット消去（FM/AM ラジオ） 63
前面（各部の名称） 12

ち

前面カバー 12
前面ディスプレイ（各部の名称） 18
前面ディスプレイの明るさ設定 118
前面ディスプレイの表示 88
前面の端子 37
ソース（トリガーモード、設定メニュー） 118
ゾーン 2 78
ゾーン 2/ゾーン 3/ゾーン 4 の操作 83
ゾーン 2 設定（マルチゾーン設定、設定メニュー） 115
ゾーン 3 78
ゾーン 3 設定（マルチゾーン設定、設定メニュー） 115
ゾーン 4 78
ゾーン 4 設定（マルチゾーン設定、設定メニュー） 116
ゾーンシーン名変更（ゾーン 2 設定、設定メニュー） 116
ゾーンシーン名変更（ゾーン 3 設定、設定メニュー） 116
ゾーンシーン名変更（ゾーン 4 設定、設定メニュー） 116
ゾーン名変更（ゾーン 2 設定、設定メニュー） 116
ゾーン名変更（ゾーン 3 設定、設定メニュー） 116
ゾーン名変更（ゾーン 4 設定、設定メニュー） 116
ゾーン名変更（メインゾーン設定、設定メニュー） 115
測定キャンセル（YPAO エラーメッセージ） 50
測定結果の確認（YPAO） 49
た

と

ダイアローグ（音声信号、情報メニュー） 121
ダイアログノーマライゼーションレベル 121
対応している HDMI 信号 149
対象ゾーン（トリガー出力、設定メニュー） 118
ダイナミックレンジ（音声設定、設定メニュー） 109
ダイレクト・ストリーム・デジタル（DSD） 144
ダイレクト（サウンドプログラムメニュー） 101
ダイレクト（ビデオモード、設定メニュー） 110
高さバランス（サウンドプログラムメニュー） 101
多重モノラル音声（オプションメニュー） 90

ち

チェンバー（音場プログラム） 58
チャンネル（音声信号、情報メニュー） 121
チャンネル表示（前面ディスプレイ） 18
中心周波数（パラメトリック EQ） 108
調整（リップシンク、設定メニュー） 109

て

低域効果音（LFE） 145
低音（トーンコントロール、オプションメニュー） 90
低音域の調整 90
ディスコ（音場プログラム） 57
ディスプレイウインドウ（リモコン） 16
ディマー（本体表示器）（表示設定、設定メニュー） 118
ディメンション（サウンドプログラムメニュー） 101
ディレイ（サウンドプログラムメニュー） 100
ディレイ有効設定（リップシンク、設定メニュー） 108
デコーダー選択（サウンドプログラムメニュー） 100
デコーダー名（前面ディスプレイ表示） 88
デコードモード（入力選択メニュー） 96
デジタルメディアコントローラ（DMC） 96
テストトーン（スピーカー設定、設定メニュー） 108
デフォルトゲートウェイ（IP アドレス、設定メニュー） 113
デフォルトゲートウェイ（ネットワーク、情報メニュー） 121
テレビの接続 28
テレビの接続（HDMI コントロール / ARC 対応テレビ） 28
テレビの接続（HDMI コントロール対応テレビ） 30
テレビの接続（HDMI 入力端子がないテレビ） 31
テレビの接続（HDMI 入力端子つきのテレビ） 31
テレビの操作（リモコン） 126
電源コードの接続 41
電源モード（DC OUT、設定メニュー） 119
ト

な

内部エラー (YPAO エラーメッセージ) 50

に

入力 (音声信号、情報メニュー) 121

入力 (マルチゾーン、情報メニュー) 121

入力選択キー (リモコン) 16

入力選択メニュー 94

入力端子割り当て

（ファンクション設定、設定メニュー） 117

入力名の変更 95

入力名変更 / アイコン選択 (入力選択メニュー) 95

入力レベル補正

（再生レベル補正、オプションメニュー） 92

ね

ネットワーク (情報メニュー) 121

ネットワークケーブル 39

ネットワーク情報の表示 121

ネットワークスタンバイ

（ネットワーク設定、設定メニュー） 114

ネットワーク接続 39

ネットワーク接続ストレージ (NAS) 39

ネットワーク設定 (設定メニュー) 113

ネットワーク名 (ネットワーク、情報メニュー) 121

ネットワーク名 (ネットワーク設定、設定メニュー) 114

ネットワーク名の変更 114

は

バーチャル・プレゼンス・スピーカー (VPS) 56

バーチャルシネマ DSP 56

パーティーモード 84

パーティーモード設定

（マルチゾーン設定、設定メニュー） 117

ハイスピード HDMI ケーブル 24

背面 (各部の名称) 14

ハイレゾモード

（エンハンサー、オプションメニュー） 92

パソコンからの操作 85

パソコンの曲の再生 72

パソコンの接続 39

パノラマ (サウンドプログラムメニュー) 101

パビリオン (音場プログラム) 57

パラメトリック EQ

（スピーカー設定、設定メニュー） 107

バランス接続 (パワーアンプ) 26

バランス入力アッテネーター (入力選択メニュー) 96

パワー (トリガーモード、設定メニュー) 118

パワーアンプの接続 26

バンド (パラメトリック EQ、設定メニュー) 108

ひ

光デジタルケーブル 24

ビットストリーム 149

ビットレート (音声信号、情報メニュー) 121

ビデオ (コンポジット) 接続 (テレビ) 32

ビデオ (コンポジット) 接続 (ビデオ機器) 35

ビデオ解像度 (HDMI モニタ、情報メニュー) 121

ビデオ画質調整 (オプションメニュー) 92

ビデオカメラの接続 37

ビデオ機器の接続 33

ビデオ信号 (情報メニュー) 121

ビデオ信号方式の変更 123

ビデオモード (映像設定、設定メニュー) 110

ビデオモード (オプションメニュー) 92

響きの強さ (サウンドプログラムメニュー) 100

ピュアダイレクト 60

ピュアダイレクトモード (音声設定、設定メニュー) 109

表示言語 (設定メニュー) 120

表示設定 (ファンクション設定、設定メニュー) 118

表示の切り替え (前面ディスプレイ) 88

ビレッジゲート (音場プログラム) 58

ビレッジバンガード (音場プログラム) 58

ふ

ファームウェアの更新 (USB) 124

ファームウェアの更新 (ネットワーク経由) 124、134

ファームウェアバージョン

（システム、情報メニュー） 121

ファームウェアバージョンの確認 124

ファンクション設定 (設定メニュー) 117

フィルター

（MAC アドレスフィルター、設定メニュー） 114

複数の視聴位置での測定 (YPAO) 47

複数の部屋での再生 (マルチゾーン) 78

ブрайトネス (画質調整、設定メニュー) 111

フライブルグ (音場プログラム) 58

フランクフルト (音場プログラム) 58

プリセット (FM/AM ラジオ) 61

プリセット消去 (FM/AM ラジオ) 63

フロント (スピーカー設定、設定メニュー) 105

フロント SP (YPAO エラーメッセージ) 50

フロントプレゼンス

（スピーカー設定、設定メニュー） 106

へ

ヘッドホン 56

ほ

ボトムライン (音場プログラム) 58

ま

マイクベース 45、47

マイク未接続 (YPAO エラーメッセージ) 50

マクロ機能 (リモコン) 129

マルチゾーン 78

マルチゾーン (情報メニュー) 121

マルチゾーン出力 147

マルチゾーン設定 (設定メニュー) 115

マルチ測定 (YPAO) 47

み

ミュージックエンハンサー 60

ミュージックビデオ (音場プログラム) 57

ミュンヘン A (音場プログラム) 58

ミュンヘン B (音場プログラム) 58

む

ムービーシアター (音場プログラムのカテゴリー) 57

め

メインゾーン 78

メインゾーン設定

（マルチゾーン設定、設定メニュー） 115

メディア共有設定 71

メニュー操作キー (前面) 13

メニュー操作キー (リモコン) 16

も

- モニター出力割り当て
(マルチゾーン設定、設定メニュー) 116
- モノムービー (音場プログラム) 57
- モノラル再生 (ゾーン2設定、設定メニュー) 116
- モノラル再生 (ゾーン3設定、設定メニュー) 116
- モノラル受信 (FMラジオ) 61
- モノラルミックス (サウンドプログラムメニュー) 101

よ

- 呼出 (シーン選択メニュー) 98

ら

- ライブ / クラブ (音場プログラムのカテゴリー) 58
- ラジオ局の登録 (FM/AMラジオ) 61
- ラジオ局の登録解除 (FM/AMラジオ) 63

リ

- リアプレゼンス (スピーカー設定、設定メニュー) 106
- リサイタル / オペラ (音場プログラム) 57
- リセット (シーン選択メニュー) 99
- リップシンク 145
- リップシンク (音声設定、設定メニュー) 108
- リピート (iPod、オプションメニュー) 67
- リピート (USB機器、オプションメニュー) 70
- リピート (パソコン / サーバー、オプションメニュー) 73
- リモートID (システム、情報メニュー) 121
- リモート接続 82
- リモコン (各部の名称) 16
- リモコンIDの設定 (リモコン) 122
- リモコンIDの変更 122
- リモコンコード一覧 132
- リモコンコードの登録 (再生機器) 126
- リモコンコードの登録 (テレビ) 125
- リモコン信号受光部 12
- リモコン信号送信部 (リモコン) 16
- リモコン信号の受信設定 122
- 量子化ビット数 144

る

- ルーターの接続 39

れ

- レコードプレーヤーの接続 36
- レベル (サウンドプログラムメニュー) 101

ろ

- ロールプレイングゲーム (音場プログラム) 57
- ロキシーシアター (音場プログラム) 58
- 録画 / 録音機器の接続 39
- ロフト (音場プログラム) 58
- ロワイヨーモン (音場プログラム) 58

わ

- ワンタッチ切り替え (シーン機能) 53

お問い合わせ窓口

ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通)  0570-011-808

固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記の番号でつながらない場合は、以下の番号におかけください。
TEL (053)460-3409

受付:月～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

■ ホームシアター・オーディオサポートメニュー

お客様からお寄せいただくよくあるお問い合わせをまとめました。
ぜひご覧ください。

<http://jp.yamaha.com/support/audio-visual/>

ヤマハAV製品の修理、サービスパートに関する お問い合わせ

■ ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル
(全国共通)  0570-012-808

固定電話は、全国市内通話料金でご利用いただけます。
通話料金は音声案内で確認できます。

上記の番号でつながらない場合は、以下の番号におかけください。
TEL (053)460-4830

受付:月～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

FAXでのお問い合わせ

北海道、東北、関東、甲信越、東海地域にお住まいのお客様
(03)5762-2125

北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄地域にお住まいのお客様
(06)6465-0367



修理品お持ち込み窓口

受付:月～金曜日 10:00～17:00
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)
* お電話は、ヤマハ修理ご相談センターでお受けします。

東日本サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F
FAX (03) 5762-2125

西日本サービスセンター

〒554-0024 大阪市此花区島屋6-2-82
ユニバーサルシティ和幸ビル9F
FAX (06) 6465-0374

* 名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。

● 保証期間

製品に添付されている保証書をご覧ください。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて修理いたします。

● 修理料金の仕組み

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。
技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
別途、駐車料金をいただく場合があります。

● 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。

※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

●スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますで、エージングの差による音色の違いが出る場合があります。

● 摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。

本機を未永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをおおすすめします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターへご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、
ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※ このページは、安全にご使用いただくためにAV製品全般について記載しております。

永年ご使用の製品の点検を！



こんな症状はありませんか？

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コケくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触るとピリピリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、
必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。