


YAMAHA

MULTITRACK CASSETTE RECORDER

CMX II

取扱説明書



このたびは、ヤマハ・マルチトラックカセットレコーダー・CMX IIをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

CMX IIは、レコーディングミキサーとマルチトラックレコーダーが、多機能ながらコンパクトにまとめ上げられており、カセットテープを使用して、気軽に高品質の多重録音テープを割り上げることができます。さらに、多重録音に限らず、ミニコンサートのPAミキサーやビデオテープのサウンドトラック編集などにもご活用いただけます。

CMX IIの豊富な機能と優れた性能をフルに発揮させると共に、長年支障なくお使いいただくなため、この取扱説明書をじっくりと時間をかけてお読みください。

■ 目次

ご使用の前に.....	2
ご使用上の注意.....	2
トランクとチャンネルの違い.....	3
マルチトラックカセットレコーダーとは.....	3
各部の名称と働き.....	4
ミキサー部.....	4
レコーダー部.....	7
メーター／モニター部.....	9
コネクター部.....	11
接続例.....	13
カセットテープについて.....	14
多重録音の方法.....	15
多重録音の手順.....	15
録音を始める前に.....	15
多重録音.....	16
シンクレコーディング.....	32
ビデオテープのサウンドトラック編集.....	33
本機の性能を十分に発揮させるために.....	33
メンテナンス.....	34
ブロックダイアグラム.....	35
仕様.....	36
アクセサリーのご紹介.....	37
サービスについて.....	38

ヘッドクリーニングについて


4 トラック録音を可能にする本機のヘッドは、非常に精密なものです。正確な録音や再生ができるように、定期的にクリーニングを行なってください。10時間の使用に対しクリーニング1回がめどです。クリーニングしてから使用するくせをつけるのも良いでしょう。

ヘッドが汚れますと、次のような症状が現れます。

- ・録音や再生、消去ができない。
- ・音が小さい。
- ・音がふるえる。音とびがする。
- ・雑音がひどい。
- ・高域のレベルが低い。

上記のような症状が現れた時は、まずクリーニングをしてみてください。

クリーニングは、綿棒に市販のヘッドクリーニング液か、アルコール液などをつけて拭きます。なお、ヘッドだけでなく、キャップスタンやピンチローラーも拭いてください。



■ 部をきれいにしておくことが大切です。

ご使用の前に

■ ご使用上の注意

● カセットテープについて

本機は、クロームテープ専用レコーダーですが、フェリクロームテープ対応になっておりません。テープはCrO₂テープ(BIAS : HIGH EQ : 70μs)をご使用ください。また120分のテープは、ちょっとしたご使用上の不注意で機械的、電気的トラブルの原因となるおそれがありますのでご使用にならないでください。

● dbxについて

正常な音質で再生するため、dbxスイッチを“ON”にして録音したテープは再生時も“ON”、“OFF”的状態で録音したテープは再生時も“OFF”にしてください。

* dbxおよびdbxマークはdbxインコーポレーテッドの登録商標です。

* dbxシステムはdbxインコーポレーテッドの実施権に基づいて製造されています。

● 電源プラグの抜き差しについて

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電することがあります、大変危険です。

また、コードの断線やショートを防ぐため、電源プラグをコンセントから抜くときは、コードをひっぱらないで必ずプラグを持って抜いてください。外出などで長時間ご使用にならない時は、電源プラグをコンセントからはずしてください。

◎電源プラグは、必ずAC100Vのコンセントに差し込んでください。100V以外(例えば200V)の電源には絶対に接続しないでください。

● 落雷に対する注意

落雷などの恐れのあるときは、早めにコンセントから電源プラグを抜きとってください。

● ケースを開けない

故障や感電の原因となりますので、ケースを開けたり改造しないようにしてください。

● 接続について

接続は各機器の電源スイッチをOFFにしてから行なうか、または入力フェーダーを絞ってから行なってください。

● セットの移動

セットを移動する場合は、接続コードのショートや断線を防ぐため、他の機器との接続コードを取りはずしてから動かしてください。

● 外装のお手入れには

外装をベンジンやシンナー系の液体で拭いたり、近くでエアゾールタイプの殺虫剤を散布したりすることは避けてください。お手入れには、必ず柔らかい布で乾拭きするようしてください。

● 保証書の手続きを

お買い求めいただきました際、購入店で必ず保証書の手続きを行なってください。保証書に販売店印がありませんと、保証期間中でも万一サービスの必要がある場合には実費をいただることになりますので、充分ご注意くださいますようお願いいたします。

● 保管してください

この取扱説明書をお読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

■ トラックとチャンネルの違い

“トラック”と“チャンネル”という言葉の意味は混同されがちですが、本機を使用するにあたって、この違いをはっきり理解しておかなければなりません。


トラック：信号を録音するための磁気テープ上の帶。カセットテープには、4種類の異なった信号を録音できる4つの帶（トラック）がある。

チャンネル：入力された信号が流れる径路、および出力の径路。本機の入力系には、6つのINPUTチャンネルと2つのAUXチャンネル、出力系には、1組のOUTPUT(STEREO)チャンネルと1つのAUXチャンネルがある。

■ マルチトラックカセットレコーダーとは

マルチトラックカセットレコーダーとは、2チャンネル以上のカセットテープレコーダーで、トラックごとにモード（録音をするか、または再生するか）を選択できるものをいいます

一般的なステレオカセットデッキ




図のように一般的なステレオカセットデッキの録音や再生は、カセットテープの4本のトラックを片方向で2トラック（往復で4トラック）使用するのに対して、本機のようなマルチトラックレコーダーでは4本のトラックを片方向ですべて使用します。

また使用目的から一般的なステレオカセットデッキは、録音か再生のどちらかのモードでテープ走行させることが限られていますが、マルチトラックレコーダーでは、1回の走行でも、あるトラックは再生、また別のトラックは録音というようにトラックごとに自由にモードの選択ができます。

このため本機では、一般的なステレオカセットデッキではできなかったマルチトラックレコーディングが可能なわけです。


マルチトラックカセットレコーダーCMX II



各部の名称と働き

ここでは、各部のツマミやスイッチ、コネクター類のそれぞれの名称と働きを、ミキサー部、レコーダー部、メーター／モニタ一部、コネクター部の順に紹介します。パネル上では、このようにはっきりと分類されていませんが、CMX IIを能率よく理解するためにはこの手法をとります。

ミキサー部



★各チャンネルに入力できる信号は次のとおりです。
CH1、2……マイクロホン、キーボードやエレキギター等のラインレベルの信号、対応するトラックの信号
CH3、4……ラインレベルの信号、対応するトラックの信号
CH5、6……ラインレベルの信号

①入力切替スイッチ

チャンネル1～4に設けられた3ポジションの入力切替スイッチです。チャンネルごとに、希望するポジションにセットしてください。

※チャンネル5、6に入力できるのは、正面パネルの入力ジャック③に接続したキーボードやエレキギター等のラインレベルの信号です。このため、入力切替スイッチはありません。


MIC/LINE：正面パネルの入力ジャック③に接続したキーボード、エレキギター等の信号を入力する場合には、このポジションにセットします。

チャンネル1、2には、マイクロホンを接続することも可能です。

OFF：使用しないチャンネルは、必ずこのポジションにセットしておきます。また、録音済みの音を再生したくないトラックも、このポジションにセットしてください。④の入力フェーダーを“0”的位置にしても、信号の流れを止めることができます。このスイッチも“OFF”にしておくよう心がけてください。


TAPE

：録音済みの音を再生するチャンネルは、このポジションにセットします。チャンネル1～4には、トラック1～4がそれぞれ対応しています。



②ゲインコントロール

チャンネル1、2に設けられたツマミです。チャンネル1、2は、このツマミがあるため、出力レベルの低いマイクロホンでも接続可能となっています。チャンネル1、2の入力ジャック②に、マイクロホンや楽器を接続した場合は、このツマミを接続した機器の出力レベルに合わせてセットしてください。 -10dB ～ -50dB の範囲で調整できます。出力レベルは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。




③CLIPインジケーター

チャンネル1、2に設けられた入力レベル監視用のインジケーターです。もし、このインジケーターが点灯した場合には、入力レベルが高すぎて歪んでしまう可能性がありますので、点灯したチャンネルのゲインコントロール②を、インジケーターが点灯しなくなる位置まで下げるか、接続した機器の出力レベルを下げてください。

④入力フェーダー

入力した信号は、このツマミによりレベル調整され、⑤のイコライザーへ送られます。他のチャンネルの信号とミキシングする場合には、このツマミが楽器間のレベルバランスを決めるツマミになります。

日盛“7”がツマミの規定位置で、ノイズや歪みの最も少ないレベルが得られます。



使用しないチャンネルは、ツマミを“0”的位置にしておくよう心がけてください。

⑤イコライザー



入力した信号およびテープの再生音の音質を調整するツマミです。

LO(LOW)のツマミでは100Hz付近を基準、HI(HIGH)のツマミでは10kHzを基準にして、 $\pm 10\text{dB}$ の範囲でブースト(増強)またはカット(減衰)することができ、「音の輪郭をハッキリさせる」「聴きづらい周波数を抑える」「音を前に出す」などの様々な目的で使用できます。

イコライザーを使いこなすには各楽器の周波数特性を理解することが大切です。特に音色変化をねらったイコライジングであれば、基本周波数の他に倍音成分も知っておかなければなりません。たとえば、バストラムの基本周波数は、50Hz～150Hzあたりであり、低音の量感を必要とするならばLO(LOW)のツマミで、この基本周波数の範囲内の100Hzを基準にしてブーストすればよいのですが、倍音成

分の帯域の範囲内の10kHzあたりをHI(HIGH)のツマミでブーストすると、音の輪郭が出てくる、といったことがあります。

“イコライザ特性および各楽器の周波数特性”



—— 基本周波数 ----- 倍音成分


もし、さらに細かくイコライジングしたい場合は、入力ジャックの手前にグラフィックイコライザーやパラメトリックイコライザーを接続してください。

なお、収録しようとする音を後でピンポン移動（24ページの“ピンポン録音”的項を参照）することができますがあらかじめわかっている場合は、最初の録音の時点でHI(HIGH)のツマミで高域を少しブーストしておくようにします。これはピンポン録音をすると、高域が減衰する性質があるためです。

⑥PAN(パンポット)

入力した信号は、レベル調整およびイコライジングされた後、このツマミに送られてきます。

ミックスダウン（30ページの“ミックスダウン”的項を参照）する場合には、このツマミで楽器の音像をLチャンネル、Rチャンネル間のどのあたりに定位させるのか、チャンネルごと（楽器ごと）に決めてください。ツマミを“L”側に回すと音像は左の方へ、“R”側に回すと右の方へ移動します。




なお、このツマミはピンポン録音の場合にも使用します。（24ページの“ピンポン録音”的項を参照）

⑦AUXコントロール


本機には、AUX SENDジャック⑨およびAUX RTNジャック⑩という端子がありますが、これらの端子間にリバーブやディレイなどのエフェクターを挿入すると、エフェクトを必要とするチャンネルの音に、必要なだけエフェクトを付加することができます。また、AUX SENDジャックは、モニター用のアンプ内蔵スピーカー等を接続する端子としても使用できます。AUXコントロールのツマミは、このようにAUX SENDジャックに何らかの機器を接続する場合に使用します。

・エフェクターを挿入する場合



エフェクトを必要とするチャンネルのAUXコントロール⑦のツマミを上げてください。そのとき、各チャンネル間のエフェクトバランスをとってください。なお、いろいろなチャンネルの信号がミックスされたエフェクト用の信号は、AUX MASTER SENDコントロール⑨→エフェクター→AUX RTNコントロール⑩と流れ、最終的にステレオミックスバスで生音とミックスされます。

・モニタースピーカーを接続する場合




演奏者またはミキサーマン好みのモニター音になるよう、各チャンネル間(楽器用)のレベルバランスをAUXコントロール⑦のツマミで調整し、最終的なモニターレベルは、AUX MASTER SENDコントロール⑨のツマミで調整してください。

⑧MASTERフェーダー

各チャンネルの入力フェーダーでレベル調整された生音と、AUX RTNコントロール⑩でレベル調整されたエフェクト音は、結果的にステレオミックスバスでミキシングされてステレオの信号になりますが、このステレオ信号のレベルを最終的にこのツマミで調整してください。

つまり、ST OUTジャック⑪への出力レベル(ミックスダウン時の録音レベル)、ピンポン録音時の録音レベルは、このツマミで調整します。



目盛"7"がツマミの規定位置です。

⑨AUX MASTER SENDコントロール

各チャンネルのAUXコントロール⑦によりレベル調整されミキシングされたエフェクトまたはモニター用のAUX信号を、最終的にレベル調整してAUX SENDジャック⑩へ出力させるためのツマミです。

⑩AUX RTNコントロール

AUX RTNジャック⑪に接続したエフェクターやサブミキサーからの入力レベルを調整するためのツマミです。生音に対するエフェクト音のレベルをこのツマミで決めてください。


⑪SYNCスイッチ

通常は“OFF”にしておき、本機とMIDI機器(シーケンサー、リズムマシンなど)をシンクロ(同期)させる場合のみ“REC”または“PB”にします。シンクロにつきましては、リアパネルのSYNCジャック⑬の説明および32ページの“シンクロコーディング”的項をご覧ください。

⑫POWERインジケーター

背面パネルのPOWERスイッチ⑭をONにすると、このインジケーターが点灯します。

レコーダー部



⑬RECORD SELECTスイッチ

録音する信号を選択するためのスイッチで、左側から順に、トラック1、2、3、4と対応しています。

録音しない場合には“OFF”的ポジションにしておき、録音するトラックのスイッチのみ切り替えてください。

パネル表示の“L”はステレオのL信号、“R”はステレオのR信号、“1”“2”“3”“4”はそれぞれ入力チャンネル1,2,3,4,の信号を意味しており、切り替えたポジションの信号をそのトラックに録音できます。

* 2つ以上のチャンネルの信号をミキシングして1つのトラックに録音する場合や、他のチャンネルの信号を録音する場合は、“L”ポジションまたは“R”ポジションにします。たとえば、チャンネル5の信号をトラック3に録音する時は、トラック3のRECORD SELECTスイッチを“L”ポジションにします。また、録音しない場合は必ずOFF、対応するトラックに録音する場合(たとえば、チャンネル3の信号をチャンネル3に録音する場合)は、“1”、“2”、“3”、“4”的各ポジションにします。

* トラック1とトラック3にはステレオのL信号を録音することができ、トラック2とトラック4にはステレオのR信号を録音することができます。

⑭RECインジケーター

次の3種類の表示で、レコーダーの状態を示します。

消灯：そのトラックが、録音状態でないことを示します。

点滅：そのトラックが、録音スタンバイ状態にあることを示します。録音スタンバイ状態とは、RECボタン⑯を押せばテープがスタートして録音が開始される状態です。

点灯：そのトラックが、録音中または録音ポーズ状態にあることを示します。録音ポーズ状態とは、PAUSEボタン⑰を押すと録音が開始される状態です。

⑮REC(録音)ボタン

このボタンを押すと、PLAYボタン⑯も連動して作動し、録音状態となります。ただし、トラック1~4のRECORD SELECTスイッチのすべてが“OFF”的状態になっている場合は、どのトラックにも録音されません。

* 録音をする場合には、RECボタンを押した時のノイズが録音されないように、PAUSEボタン⑰を併用されることをおすすめします。(PAUSEボタンを押す。→RECボタンを押す。→PAUSEボタンを押して録音を開始する。)

⑯PLAY(再生)ボタン

このボタンを押すと再生状態になります。ただし、入力切替スイッチ①が“TAPE”的ポジションになっていないトラックの音は、ステレオミックスバスに出力されません。

⑰REW(巻き戻し)ボタン

テープを巻き戻すためのボタンです。再生中にこのボタンを押すと、巻き戻しをしながら再生音を聞くことができ、曲の頭出しなどに便利です。

⑱FF(早送り)ボタン

テープを早送りするためのボタンです。再生中にこのボタンを押すと、早送りをしながら再生音を聞くことができます。

⑲STOP(停止)ボタン

テープ走行を停止させるためのボタンです。

⑳PAUSEボタン

録音や再生を一時停止させるためのボタンで、もう一度押すと再びテープがスタートします。

㉑dbxスイッチ

カセットテープは、一般的にダイナミックレンジ(最大レベルと最小レベルの差)の大きな信号をうまく録音できないといわれていますが、このdbxのスイッチを“ON”にして録音すれば、ダイナミックレンジの大きな信号にも十分対応できるようになります。テープ固有のヒスノイズも人間の耳では感知できないレベルまで押し下げられます。dbxを“ON”にして録音した場合には、再生時にも“ON”にしてください。

㉒PITCHコントロール

録音および再生時のテープスピードを+10%~-10%の範囲で可変するためのツマミです。テープスピードを可変するとピッチ(音程)も変化します。

通常はツマミをセンターの位置にセットしておきますが、オーバーダビング(録音済みの音を再生し、その音に合わせて別の音を録音すること)をする場合、録音済みの楽器の音とピッチが合わない場合、早弾きがスピードについていけない場合、特殊効果をねらった録音をする場合などに可変します。

㉓TAPE SPEEDスイッチ

一般に、カセットテープレコーダーは4.8cm/秒でテープを走行させますが、このスイッチにより、テープスピードを倍の9.5cm/秒に切り替えることが可能です。9.5cm/秒に切り替えると、周波数特性などの点で有利になります。ただし、録音時間は半分になります。なお、録音時と再生時のスピードは同じにしてください。

* テープ走行中に、TAPE SPEEDスイッチを切り替えないでください。

㉔テープカウンター

テープの走行量を示します。


㉕RESETボタン

テープカウンターの値を“000”にするためのボタンです。録音の始めや曲の始めに押しておくと、頭出しに便利です。

㉖ZERO STOPスイッチ

このスイッチを“ON”にして巻き戻しをすると、カウンターチェック位置でテープが停止します。多重録音では、一曲を何度も巻き戻して再生および録音するため、この機能は大変便利です。

メーター/モニター部



②METER SELECTスイッチ

ピークレベルメーター②8にレベル表示させる信号を選択するためのスイッチです。

STポジション: ST OUTジャック③8に出力される信号のレベルを表示させるためのポジションで、一番左のメーターがステレオ信号のLレベルを表示し、左から二番目のメーターがステレオ信号のRのレベルを表示します。

ピンポン録音時やミックスダウン時には、このポジションにセットすると、録音レベルの監視に便利です。

4TRK ポジション: 各トラックのレベルを表示させるためのポジションで、一番左のメーターから順にトラック1～4のレベルが表示されます。

再生中のトラックは再生レベルが表示され、録音中のトラックは録音レベルが表示されます。

オーバーダビング時には、このポジションにセットすると、レベル監視に便利です。

②ピークレベルメーター

-20dB～+6dBを14ポイントのLEDで表示します。

録音時のレベルは、歪まない範囲でなるべく大きく設定すると、ノイズが少なく、ダイナミックレンジも大きくとれます。設定は0dB以上のLEDが時々瞬間に点灯するレベルを目安にしてください。


また、ステレオ信号のレベルを表示させている場合、0dBのLEDが点灯した瞬間は、ST OUTジャック③8に規定出力レベル-10dB(50kΩ負荷)が出力されています。

⑨PHONES SELECTスイッチ

正面パネルのPHONESジャック⑩にヘッドホンを接続してモニターする場合には、このスイッチでモニターする信号を選択します。ヘッドホンの音量はPHONESコントロール⑪で調整してください。


STEREOポジション：ST OUTジャック⑫に出力される信号をモニターするためのポジションで、ヘッドホンの左側のスピーカーからはステレオLの信号が、右側のスピーカーからはステレオRの信号が聴こえます。

ピンポン録音時やミックスダウン時には、このポジションにセットすると、各楽器の信号をミキシングした音をモニターでき便利です。



MONITORポジション：各トラックの信号をモニターするためのポジションで、再生中のトラックの音と録音中のトラックの音を自由にミキシングしてモニターすることができます。

MONITORコントロール⑪で、各トラックのレベルを決めてください。オーバーダビング時には、このポジションにセットすると、演奏者が演奏しやすいモニター音をつくれるため便利です。




MIXポジション：“STEREO”ポジションにセットした場

合にモニターできる信号と、“MONITOR”ポジションにセットした場合にモニターできる信号の両方を、同時にモニターできるポジションです。

パンチイン／パンチアウト時には、このポジションにセットすると、次のようなモニターができ便利です。

(26ページの“パンチイン／パンチアウト”的項も参照)

たとえば、ある楽器の演奏を次のように途中でミスした場合



このポジションにセットすれば、パンチイン／パンチアウト時に次のようなモニターが可能です。



③MONITOR コントロール

PHONES SELECTスイッチ 29を“MONITOR”ポジションにセットした場合には、モニターしやすいレベルバランスになるよう、このツマミで各トラックのレベルを調整してください。


ミックスダウンする時と同じレベルバランスでオーバーダビングしたり、新たにオーバーダビングする音を少し大きくするなど、自由にレベル調整できます。

④PHONESコントロール

ヘッドホンのモニター音の音量を調整するためのツマミです。

コネクター部

正面パネル



②入力ジャック

各チャンネルの入力端子で、電気楽器や電子楽器を接続できます。チャンネル1、2は、マイクロホンも接続できます。なお、エレキギターを接続する場合には、エレキギター専用のプリアンプなどでレベルを持ち上げてから入力すると、優れた音で録音できます。


③PHONESジャック

ヘッドホンを接続することによりヘッドホンモニターが可能になります。8Ω～40Ωのヘッドホンをご使用ください。

④PUNCH IN/OUTジャック

この端子に別売のフットスイッチFS-1を接続すると、足もとでパンチイン／パンチアウトの切替操作が可能になります。

背面パネル




⑤POWERスイッチ

電源スイッチです。電源をON/OFFにする時は、入力フェーダー④やAUX RTNコントロール⑩を“0”にしてください。

⑥SYNC IN/SYNC OUTジャック

本機とMIDI機器をシンクロさせる場合に使用する端子です。本機専用のMIDIコンバーターYMC 2(別売)を使わずに、MIDIコンバーターYMC10を使ってシンクロさせる場合には、YMC10をこれらの端子とMIDI機器の間に挿入してください。



⑦TAPE OUTジャック

各トラックの音が、そのまま出力される端子です。再生中のトラックは再生中の信号が出力され、録音中のトラックは録音中の信号が出力されます。

出力レベルの調整はできませんので、接続した機器側で入力レベルの調整をしてください。

この端子は、次のような場合に使用します。

- もう一台の4トラックレコーダーを接続して、本機で録音した4トラックの音をそのレコーダーにダビングする。
- 外部ミキサーを接続して、ミックスダウンする。

⑧ST OUTジャック

各チャンネル(および各トラック)の信号がミキシングされ、結果的にステレオ信号となった信号はこの端子から出力されます。この端子は、本来ミックスダウン用に、ステレオカセットデッキを接続するための端子ですが、次のような利用のしかたもあります。

- 本機をサブミキサーとして使い、メインミキサーへの出力端子として使用する。
- アンプ内蔵のモニタースピーカーなどを接続して、モニターを行なう。

⑨AUX SENDジャック

AUX出力用にミキシングされた信号が出力されます。エフェクターへの出力端子として使用します。また、この端子もモニター用の出力端子として使用することができます。

⑩AUX RTNジャック

エフェクターからの出力信号を入力するための端子です。また、チャンネル増設用の外部ミキサーでミキシングした信号を、この端子から入力することもできます。

なお、片方の端子にのみプラグを差し込んだ場合、L,R両チャンネルに同じ信号が送られます。

⑪YMC 2 コネクター


本機専用のMIDIコンバーターYMC 2(別売)を接続するための端子です。

MIDIコンバーターには、YMC 2とYMC10の2種類がありますが、YMC 2を使用すると、YMC 2を本機に固定できるだけでなく、YMC 2の電源は本機内部から供給されるため、大変便利です。

YMC 2の固定方法は、次のとおりです。

YMC 2の固定方法


- ①本機のPOWERスイッチをOFFにします。
- ②本機のYMC 2コネクターとYMC 2のコネクターを合わせて、セットします。
- ③YMC 2の固定ネジを、“-”ドライバーまたはコインで締めて、固定します。




※YMC 2とYMC10の両方を接続した場合は、YMC 2のみ使用可能になります。

接続例

■多重録音の際の基本接続



■ミニコンサートのPA用に使用する場合




カセットテープについて

本機は、クロームテープ専用レコーダーです。フェリクロームテープ対応になっておりません。テープはCrO₂テープ(BIAS:HIGH EQ:70μs)をご使用ください。またC-120のテープは、ちょっとしたご使用上の不注意で機械的・電気的トラブルの原因となるおそれがありますので、ご使用にならないでください。


●録音内容の保存

カセットテープには、大切な録音をあやまって消さないように消去防止用の穴があります。録音後、この穴のツメをドライバーなどで取り去ると重ねて録音できませんから、録音済みの内容をいつまでも保存することができます。4トラック録音したテープはA B両面のツメをおり、ステレオ録音したテープは録音した面のツメをおってください。ツメをおったテープに再び録音したい場合は、穴をセロハンテープなどでふさいでください。

●録音内容の保存



●ツメをおったテープで録音する場合



●他のカセットレコーダーで録音したテープを再生する場合

ノーマルポジションのカセットテープを再生する場合や、ドルビーB NRで録音されたテープを本機で再生する場合には次のように操作してください。

1)ノーマルテープを再生する場合

イコライザーのHI(HIGH)のツマミを“+”側にスライドさせ、高域を少し強調させます。

2)ドルビーB NRで録音されたテープを再生する場合

dbxスイッチを“OFF”にすると共に、HIのツマミを“-”側にスライドさせ、高域を少し減衰させます。

●テープスピードは

本機は、ノーマル(4.8cm/秒)/倍速(9.5cm/秒)のどちらかのテープスピードを選択できます。状況に応じてお選びください。

なお、再生時のテープスピードは、録音した時のテープスピードと同じにしてください。


*一般のカセットテープレコーダーは、4.8cm/秒で録音されます。

●ご注意ください

あなたが本機で録音したものは個人として楽しむなどのほかは著作権上、権利者に無断で使用できません。

●テープのたるみを直す

テープがとび出したり、たるんだままご使用になりますと、キャブスタンやピンチローラーにテープがからみついたりする原因となります。テープのたるみを直すには、鉛筆やボールペンをカセットハーフのリール軸に差し込んで巻き取り、テープのたるみを直してください。



●カセットテープの保管は

テープがたるまないようにストッパーをつけるか、市販のカセットケースに入れ、直射日光、湿気、高温および磁気のあるところ(テレビやスピーカーの近く)には置かないでください。高温や湿気はテープをいため、磁気は録音内容を消してしまいます。

多重録音の方法


多重録音を行なうには、各部のツマミやスイッチ、コネクターなどの役割をはつきりと理解しておかなければなりません。そのためには、“各部の名称と働き”の項をお読みいただけでなく、35ページの“ブロックダイアグラム”をご覧になり、信号の経路を頭に入れておきたいものです。ブロックダイアグラムは、一見むずかしそうに見えますが、じっくりと時間をかけてみるとそうでないことに気づくはずです。なお、ブロックダイアグラムのツマミ、スイッチ、コネクターには番号が付けられていますが、これは“各部の名称と働き”的説明番号と一致しています。

■多重録音の手順(例)

多重録音は一般的にリズムセクションの録音から始め、オーバーダビングやピンポン録音を繰り返しながら、各トラックに各パートの音を入れてゆき、出来上がったテープを最後にミックスダウンして、ステレオのマスター�ーに仕上げます。

録音手順の例

- ① ドラムスをトラック1に録音
- ② ベースギターをトラック2に録音
- ③ リズムギターをトラック3に録音
- ④ トラック1~3をトラック4にピンポン録音(トラック1~3の音は不要になる)
- ⑤ キーボードをトラック3に録音
- ⑥ リードギターをトラック2に録音
- ⑦ ボーカルをトラック1に録音
- ⑧ トラック1~4をステレオにミックスダウン



■録音を始める前に

録音レベル

優れた音で録音するためには、録音レベルを適正な値にセットするのが第一条件です。レベルが低ければノイズが目立ち、レベルが高ければ音が歪んでしまいます。つまり、歪まない範囲でなるべく大きく録音すればよいわけです。本機は、各トラックのレベルやステレオ信号のレベルをピーク値で示すレベルメーターを装備しています。録音レベルはこのメーターと聴感をたよりにセットしてください。なお、人間の耳は短い時間の歪みは検知しにくいものです。レベルメーターが一瞬だけ振り切れても、それほど問題ではありません。しかし、メーターが振り切れっぱなしという場合、話は別です。

また、低音域よりも高音域の歪みの方が目立ちやすいということも覚えておいてください。

テープスピード

優れた音質の確保に直接つながるテープスヒードは、できる限り9.5cm/秒にしたいものです。

dbxシステム

ダイナミックレンジを確保すると共に、ノイズを低減させるため、dbxシステムはONされることをおすすめします。

定位

最初から音像定位を考えて多重録音を進めることが大切です。なお、凝った定位にするほど、ピンポン録音やミックスダウンの回数が増えることになり、ノイズを招く結果になります。

音像定位の例としては、バスドラムやスネアドラムをセンターに定位させ、ハイハット、タム類でステレオ感を出したり、ベースなど重量感のあるものはセンターに、バッキングパートの楽器はキーボードが左ならギターは右に、ソロ楽器も左右に振るといった方法や、ソロ楽器の音をステレオ出力のディレイマシンで、遅延させた音を左、ダイレクト音を右にするなど、様々な方法が考えられます。

イコライザ／エフェクト処理

イコライザやエフェクトの処理は、収録時やピンポン録音時、ミックスダウン時といろいろな時点での処理が考えられます。

多重録音では、イコライジングやエフェクト処理はどの時点でしなければならないという決まりはなく、それぞれに長所や短所があります。

一般的には収録時はドライで録音し、ミックスダウン時にエフェクトや音づくり(EQ)をしますが、使用できるエフェクターの数やピンポン録音、オーバーダビングを考え、収録時に処理する方がよいでしょう。

モニター

本機には、録音信号が流れる径路とは別にモニター回路が独立して装備されているため、実際に録音されるレベルバランスとは別に演奏者が演奏しやすいモニター音を、ヘッドホンで聞くことができます。この場合、PHONES SELECTスイッチを“MONITOR”ポジションにすると共に、各トラックのレベルをMONITOR LEVELコントロールで調整してください。

ただし、ST OUTジャックやAUX SENDジャックにアンプ内蔵のスピーカー等を接続してモニターすると、上記のように録音する音とは別のモニターは不可能になったり、エフェクターが使えなくなったりします。

また、ライン録りで録音する場合には問題ありませんが、マイク録音する場合には、ヘッドホンでモニターされることをおすすめします。マイク録音時にスピーカーから出てくる音でモニターしていたのでは、当然のことながらマイクにモニター音が入ってしまいますし、発振(ハウリング)を起こすこともあります。

マイク録音

チャンネル1、2は、マイクロホンを直接接続することができます。多重録音の手順を決める際、この点も考慮してください。

■多重録音

レコーディングプラン

多重録音をする場合には、まず始めにレコーディングのプランを立てることが大切です。プランを立てずに録音をすると、空トラックやエフェクターが足りなくなったり、音像定位に制限ができたりして、結果的にピンポン録音やミックスダウンの回数を増やすことになります。ピンポン録音やミックスダウンを何度も行なえば、理論的にはいくつものパートを無限に重ねることができるわけですが、回数が増えるほどノイズが増えたり音質が劣化していきます。いずれの場合も、音の移動は1、2回にとどめておく方が無難です。録音をする前には、どんな編成で、どの順に録音してゆき、最終的にどのような形にするのかを決めてください。

なお、この項で紹介する録音例のプロセスは15ページに示したものと同じです。


ドラムスの録音

ドラムスの音をトラック1に録音します。最近ではドラムマシンやリズムマシンと呼ばれる便利な製品が多数発売されており、YAMAHAからもRXシリーズ・デジタルリズムプログラマーなどが発売されています。ここでは、ステレオ出力のリズムマシンを接続する場合を図に示しますが、リズムマシンのL端子をチャンネル1に、R端子をチャンネル2に接続し、両端子からの信号をミックスしてトラック1に録音することにします。


この時、デジタルサウンドプロセッサーSPX90やデジタルリバーブREV7を使って、軽くディレイやリバーブをかけるのもいいでしょう。

SPX90やREV7には、リバーブだけでなく、初期反射音やエコー、ディレイ関係のプログラム、ゲートリバーブやキック用のプログラムまであり、曲に合ったプログラムを自由に選択できます。

—— ドラムス録音時の信号経路 ——




——ドラムス録音の手順——



(手順①～⑤, ⑦～⑬説明図)

1) 接続

- ① ACコードのプラグを、AC100Vコンセントに接続します。
- ② リズムマシンを入力ジャック1、2へ接続します。




- ③ モニター用のヘッドホン(8Ω～40Ω)を、PHONESジャックへ接続します。
- ④ エフェクターを使用する場合には、AUX SENDジャックとAUX RTNジャック間に接続します。

2) 準備

- ⑤ カセット蓋を手で開き、クロームテープ(BIAS: HIGH EQ:70μs)をセットします。
- ⑥ ツマミやスイッチを、すべてノーマルの状態に戻します。4～9ページのコントロールパネル図をご覧になり、ノーマルの状態にしてください。
- ⑦ リズムマシンのスイッチ、エフェクターの電源スイッチ、CMX IIの電源スイッチを順にONにします。→POWERインジケーター点灯。

3) レコーダー部のセット

- ⑧ RESETボタンを押して、カウンターの表示を“000”にします。
- ⑨ ZERO STOPスイッチを“ON”にします。
- ⑩ dbxスイッチを“ON”にします。
- ⑪ TAPE SPEEDスイッチをセットします。9.5cm/秒の位置にされることをおすすめします。
- ⑫ RECORD SELECTスイッチの1を“L”ポジションにセットします。(トラック1にステレオL信号を録音するため)→RECインジケーター点滅。
- ⑬ PAUSEボタンを押した後、録音ボタンを押して録音ボーズ状態にします。→RECインジケーター点灯。



(手順⑯～㉒説明図)

4) モニター部およびメーター部のセット

- ⑭ PHONES SELECTスイッチを“STEREO”ポジションにセットします。
- ⑮ PHONESコントロールのツマミを目盛7付近にセットします。
- ⑯ METER SELECTスイッチが“4 TRK”ポジションになっていることを確認します。


5) 入力レベルの調整


- ⑰ チャンネル1と2の入力切替スイッチを、“MIC/LINE”ポジションにセットします。
- ⑱ MASTERフェーダーを目盛“7”にセットします。
- ⑲ チャンネル1と2のパンポットのツマミが、センターまたは“L”側になっていることを確認します。

⑳ チャンネル1と2のゲインコントロールを、“LINE”的位置にします。

㉑ チャンネル1と2の入力フェーダーを、目盛“7”にセットします。

㉒ リズムマシンをスタートさせ、一番左のレベルメーターの“+3”付近のLEDがピーク時に一瞬だけ点灯するよう、リズムマシンの出力ボリュームを調整します。





(手順②3～②5, ②7～②9説明図)


6) レベルバランスと音質調整


- ②3 チャンネルフェーダー1、2を操作して、録音レベルのバランスを決めます。録音レベルを確認しながら設定してください。
- ②4 イコライザーツマミをチャンネル1、2の順に操作して、録音の音質を決めます。(後でピンポン録音することを考慮して、HIGH EQを少しブーストさせる。)
- ②5 AUXコントロール1、2でエフェクトレベルのバランスを決め、AUX MASTER SENDコントロールで全体の送り出しレベル、AUX RTNコントロールでエフェクト信号の入力レベルを決めます。
- ②6 必要に応じ、②3～②5の操作を繰り返します。
- ②7 MASTERフェーダーで録音レベルを調整します。一番左のレベルメーターの“+3”付近のLEDが、ピーク時に一瞬だけ点灯する位置にセットしてください。

7) 録音

- ②8 PAUSEボタンを押して一時停止を解除すると共に、リズムマシンをスタートさせて、録音を開始します。なお、1小節目の頭の前には、必ずカウント音を入れておくようにします。この音を入れておかないと、オーバーダビングの時に1小節目の1拍目のタイミングがわからなくなってしまいます。
- ②9 演奏が終わったら、STOPボタンを押して録音を終了させ、巻き戻しボタンを押してテープを巻き戻します。
→カウンター表示“9 9 9”、つまり曲の頭の手前で停止します。

—ドラムスの録音完了—





(手順③①～③⑤説明図)

8) 録音後の確認

- ⑩ツマミやスイッチ類を、すべてノーマルの状態に戻します。
- ⑪dbxスイッチを録音時と同じように“ON”にします。
- ⑫TAPE SPEEDスイッチを、録音時と同じ位置にします。
- ⑬PHONESセレクトスイッチを“MONITOR”ポジションにセットすると共に、MONITOR LEVELコントロール1のツマミを目盛7付近、PHONESコントロールのツマミも目盛7付近にセットします。
- ⑭METER SELECTスイッチが、“4 TRK”ポジションになっていることを確認します。
- ⑮再生ボタンを押して、トラック1に録音した音をヘッドホン、および1番左のレベルメーターでチェックします。問題がなければ、テープを巻き戻すと共に、ツマミやスイッチをノーマルの状態に戻し、次のステップである“ベースギターの録音”に備えます。
もし、何らかの問題がある場合には、もう一度録音をやり直すか、ミスした部分だけパンチイン/パンチアウトのテクニックを使って修正します。(26ページの“パンチイン/パンチアウト”的項を参照。)

ベースギターの録音…オーバーダビング

すでに録音済のトラック音にあわせて演奏し、新しい楽器の音を別のトラックに録音することをオーバーダビングといいます。この方法であれば、1人でいくつもの楽器を演奏できるため、1人でもバンド演奏のような録音が可能なわけです。

さて、ここでは先程トラック1に録音したドラムスの音に合わせて、ベースギターをトラック2に録音します。


エレキベースの録音には大きく分けて、ベースアンプの前にマイクを立てて録音する方法と、ベースアンプのラインレベルの出力端子などからライン録りする方法の2種類の方法があります。

クリアに録音することを狙うのなら、やはりライン録りでしょう。なお楽器用のエフェクターを使う場合は、エフェクターの最終段にノイズゲートを配したいものです。これは電気楽器全般に共通して言えることです。


コンプ/リミッターGC2020Bを使用するのも1つのアイデアです。コンプレッサーとリミッターの機能に加え、ノイズゲートの機能もありますから非常に便利です。



ベースギター録音時の信号経路




——ベースギター録音の手順——



1)接続

①入力ジャック 2へ次のように接続します。なお、GC2020Bを使用する場合には、ベースアンプと入力ジャック 2の間に挿入します。



②モニター用のヘッドホンを接続します。(ミックスダウン時までモニタースピーカーを使用せずに、ヘッドホンでモニターします。以後手順から省きます。)

2)レコーダー部のセット

③テープがカウント表示“999”まで巻き戻されていることを確認します。(以後手順から省きます。)

④ZERO STOPスイッチを再び“ON”にします。(ミックスダウン時まで“ON”的状態で使用します。以後手順から省きます。)

⑤dbxスイッチを再び“ON”にします。(ミックスダウン時まで“ON”的状態で使用します。以後手順から省きます。)

⑥TAPE SPEEDスイッチを“ドラムス録音”的際と同じ位置にします。(ミックスダウン時まで同じ状態にしておきます。以後手順から省きます。)

⑦RECORD SELECTスイッチの 2 を “2” ポジションにセットします。

(入力ジャック 2に接続したベースギターの音をトラック 2に録音するため) → RECインジケーター点滅。

⑧PAUSEボタンを押した後、録音ボタンを押して録音ポーズ状態にします。→ RECインジケーター点灯。


3)モニター部およびメーター部のセット

⑨PHONES SELECTスイッチを“MONITOR”ポジションにセットします。

⑩MONITOR コントロール 1、2 を目盛 7 付近にセットします。

⑪PHONES コントロールのツマミを目盛 7 付近にセットします。

⑫METER SELECTスイッチが“4 TRK”ポジションになっていることを確認します。



(手順⑬～⑯説明図)

4) 入力レベルの調整

- ⑬ 入力切替スイッチ2を“MIC/LINE”ポジションにセットします。
- ⑭ ゲインコントロール2を、“LINE”的位置にします。
- ⑮ 入力フェーダー2を、目盛“7”にセットします。
- ⑯ ベースギターの演奏を始め、左から2番目のレベルメーターの“+3”付近のLEDが、ピーク時に一瞬だけ点灯するように、ベースアンプまたはGC2020Bの出力ボリュームを調整します。

5) 音質および録音レベルの調整

- ⑰ チャンネル2のイコライザーツマミを操作して、録音の音質を決めます。(後でピンポン録音することを考慮して、HIGH EQを少しブーストさせる。)
- ⑱ 入力フェーダー2で録音レベルを設定します。左から2番目のメーターを見ながら調整してください。


6) モニター音の調整

- ⑲ PAUSEボタンを押して一時停止を解除しテープをスタートさせ、ドラムスとベースギターのモニター音の音量バランスを設定します。必要に応じて、PHONESコントロールのツマミで全体の音量を調整します。(この操作を行なうと、トラック2にベースギターの音が録音されます。)

⑳ モニター音の調整が済んだら、テープを巻き戻し、再び録音ボーズ状態にします。

7) 録音

- ㉑ PAUSEボタンを押して録音を開始します。ドラムスの音に合わせて演奏してください。
- ㉒ 演奏が終わったら、テープを巻き戻します。
——ベースギターの録音完了——




8) 録音後の確認

- ㉓ 再生ボタンを押すだけで、録音後の確認ができます。
- ㉔ ツマミやスイッチ類をノーマルの状態に戻すと共に、テープを巻き戻し、次のステップである“リズムギターの録音”に備えます。

リズムギターの録音

トラック1、2に録音したドラムスとベースギターの音に合わせて、リズムギターをトラック3に録音します。
録音の要領は、ベースギターの録音の時と同様です。
なお、楽器用のエフェクターは入力ジャックの手前に接続してください。



ピンポン録音

トラック1～3にリズム体となる3種類のパートを録音した結果、空トラックはトラック4だけになりました。まだ録音したいパートが3種類あります。このような場合にピンポン録音というテクニックを使います。


ピンポン録音とは、すでに録音済の2つまたは3つのトラックを再生し、これをミキシングして空トラックへ移動することです。

ピンポン録音の後、必要ななくなった元のトラックには新しいパートを録音できます。

またピンポン録音の際、新しいパートの音を加えながら録音することも可能です。


ピンポン録音は空トラックがある限り何回でも可能ですが、ピンポン録音を繰り返すうちに音質の劣化やノイズの増加を招くことになります。ピンポン録音は、1回か2回までにとどめておいた方が安全です。

では、ピンポン録音をしましょう。




*ここでは、トラック1～3の信号をまとめてトラック4に録音するわけですが、これをするには、入力切替スイッチ1～3をTAPEポジションにしてください。また、下の図からもわかるように、信号はパンポットを通ってR側に流れますので、パンポットはセンターまたはR側になつていなければなりません。

——ピンポン録音時の信号経路——



——ピンポン録音の手順——



1) レコーダー部のセット

- ① RECORD SELECTスイッチの4を“R”ポジションにセットします。(ドラムス、ベースギター、リズムギターの音をステレオミックスバスRでミキシングし、それをトラック4に録音するため) → RECインジケーター点滅。
- ② PAUSEボタンを押した後、録音ボタンを押して録音ボーズ状態にします。→ RECインジケーター点灯。

2) モニター部およびメーター部のセット

- ③ PHONESセレクトスイッチを“MONITOR”ポジションにセットします。(トラック4に録音される音をモニターするため。)
- ④ MONITORコントロール4を目盛7付近にセットします。
- ⑤ PHONESコントロールのツマミを目盛7付近にセットします。
- ⑥ METER SELECTスイッチが“4 TRK”ポジションになっていることを確認します。

3) レベルバランスと音質調整

- ⑦ 入力切替スイッチ1～3を“TAPE”ポジションにセットします。
- ⑧ PAUSEボタンを押して一時停止を解除し、テープをスタートさせます。

⑨ 入力フェーダー1～3でレベルバランス、MASTERフェーダーで録音レベルを設定します。(一番右のレベルメータを見ながら行なう。)

⑩ イコライザーツマミをチャンネル1～3の順に操作して、録音の音質を決めます。(ピンポン録音をしてしまった後では、楽器ごとに音質の調整はできない。)


⑪ 必要に応じ、⑨⑩の操作を繰り返します。

⑫ テープを巻き戻し、再び録音ボーズ状態にします。

4) 録音

- ⑬ PAUSEボタンを押して、ピンポン録音を開始します。
- ⑭ ピンポン録音が終わったら、テープを巻き戻します。

——ピンポン録音終了——



5) 録音後の確認

- ⑮ 再生ボタンを押すだけで、録音後の確認ができます。
- ⑯ ツマミやスイッチ類をノーマルの状態に戻すと共に、テープを巻き戻し、次のステップである“キーボードの録音”に備えます。

キーボードの録音…オーバーダビング

再びオーバーダビングをします。ピンポン録音をして不用になつたトラック3のリズムギター音の替わりに、キーボードを録音します。

リードギターの録音…オーバーダビング

同様にリードギターをトラック2に録音します。

キーボードおよびリードギターの音は、ミックスダウンのときにPAN(パンポット)を使ってL,Rに振り分ける予定です。なお、ディレイやコーラス音をミックスダウンのときにステレオで付加する場合話は別ですが、ディストーションやコンプレッサーなど、モノラルで付加する場合にはこの時点で処理しておきましょう。

ボーカルの録音…オーバーダビング

ボーカルをトラック1に録音します。ボーカルの録音時には、ドラムスの録音と同様に必ずヘッドホンでモニターします。なお、ボーカル録音には特にコンプ／リミッターを使用したいものです。コンプ／リミッターをお使いになりますと、声に張りをもたせることができ、録音レベルも安定します。コンプ／リミッターGC2020Bなどをご使用ください。


パンチイン／パンチアウト

ここでパンチイン／パンチアウトというテクニックをご紹介しましょう。パンチイン／パンチアウトは、演奏のある1部のみ修正したい場合などに使われるテクニックです。

全トラックを再生状態にして録音ボタンを押してテープをスタートさせ、修正部分の頭でパンチイン(修正するトラックのRECORD SELECTスイッチを、録音ポジションにして新録音)、修正部分の終わりでパンチアウト(RECORD SELECTスイッチを“OFF”ポジションに戻して完了)します。このテクニックを使えば、ボーカルトラックの間奏部分に後でリードソロなどをインサートすることも可能です。ただしパンチイン／パンチアウトには、ある程度のブランク(音の切れ目)が必要です。

※CMX IIでは別売のフットスイッチ(FS-1)を使用すれば、演奏をしながらRECORD SELECTスイッチを切り替えなくても、あらかじめ修正したいトラックのRECORD SELECTスイッチをセットしておき、足元でパンチイン／パンチアウトの操作が行なえます。

では、パンチイン／パンチアウトの操作方法として、トラック1に録音済みのボーカルの一部のみ修正する場合を例に掲げ説明しましょう。




パンチイン／パンチアウト時の信号経路

新録音の入力～録音信号


新録音のモニター信号

各トラックのモニター信号

メーター表示用信号



—パンチイン／パンチアウトの手順—



(手順①～⑨説明図)

1)接続


- ①入力ジャック1へボーカル新録音用のマイクを接続します。
- ②フットスイッチFS-1を使用する場合には、PUNCH IN/OUTジャックに接続します。

2)レコーダー部のセット

- ③フットスイッチFS-1を接続した場合には、RECORD SELECTスイッチ1を“1”ポジションにしておきます。
→RECインジケーター点滅。
- ④PAUSEボタンを押した後、録音ボタンを押します。
→(FS-1を接続した場合には、ここで録音ボーズ状態になり、RECインジケーターが点灯する。)
- ⑤FS-1を接続した場合には、RECインジケーターが点滅状態になるように、FS-1のスイッチをセットします。

3)モニター部およびメーター部のセット

- ⑥PHONES SELECTスイッチを“MIX”ポジションにセットします。(パンチイン／パンチアウト時には、このポジションにセットしないと、トラック1～4の音と新録音する音を同時にモニターできない。)
- ⑦MONITORコントロールツマミ1を目盛7付近にセットします。
- ⑧PHONESコントロールのツマミを目盛7付近にセットします。
- ⑨METER SELECTスイッチを“4 TRK”ポジションにセットします。



(手順⑩～⑭説明図)

4) 入力感度の調整

- ⑩入力切替スイッチ 1 を "MIC/LINE" ポジションにセットします。
- ⑪入力フェーダー 1 およびMASTER フェーダーを目盛 "7" にセットします。
- ⑫ゲインコントロール 1 を "MIC" 方向にスライドさせてゆき、一番左のレベルメーターの "+ 3" 付近のLEDがピーク時に一瞬だけ点灯する位置で固定します。(前にボーカル録音した時と同じ位置でよい。)

5) 音質および録音レベルの調整

- ⑬チャンネル 1 のイコライザーマミを操作して、録音の音質を決めます。(前にボーカル録音した時と同じ位置でよい。)
- ⑭イコライザー調整した場合は、録音レベルを設定する。(前にボーカル録音した時と同じ位置でよい。)

6) 録音

- ⑮PAUSE ボタンを押してテープをスタートさせます。

⑯修正部分の頭がきたら、パンチインします。

FS-1を接続した場合 : FS-1のスイッチを踏んで RECインジケーターを点灯させる。

FS-1を接続していない場合 : RECORD SELECTスイッチ 1 を "1" ポジションにする。

⑰修正部分の終わりがきたら、パンチアウトします。

FS-1を接続した場合 : FS-1のスイッチを踏んで RECインジケーターを点滅させる。

FS-1を接続していない場合 : RECORD SELECTスイッチ 1 を "OFF" ポジションに戻す。

⑱テープを巻き戻します。

——パンチイン／パンチアウト完了——


7) 録音後の確認

- ⑯再生ボタンを押すだけで、録音後の確認ができます。パンチインおよびパンチアウトした部分のつながり具合をチェックしてください。
- ⑰ツマミやスイッチ類をノーマルの状態に戻すと共に、テープを巻き戻し、次のステップである"ミックスダウン"に備えます。


ミックスダウン(トラックダウン)

さて、いよいよミックスダウンです。ミックスダウンはトラックダウンとも呼ばれ、多重録音を終えた各トラックの音を最終的にミキシングして、ステレオやモノラルの音にする作業です。

トラック間のレベルバランスや、ステレオ定位、エフェクト処理などをして、最終的なマスター・テープをつくってください。




ここでは、次のように各楽器を定位させます。また、ボーカルにはデジタルサウンドプロセッサーSPX90などで、軽くリバーブをかけてみます。




※ミックスダウンの際、空チャンネルであるチャンネル5、6を使い、新しいソースも含めたミックスダウンも可能です。

ミックスダウン時の信号経路



—ミックスダウンの手順—



1) 接続

- ① ST OUTジャックにミックスダウン用のステレオテープデッキを接続して、カセットテープをセットしておきます。
- ② AUX SENDジャックとAUX RTNジャック間にデジタルサウンドプロセッサーSPX 90などを接続します。

2) モニター部およびメーター部のセット

- ③PHONES SELECTスイッチを“STEREO”ポジションにセットします。（ミックスダウンされる音をモニターするため。）
- ④PHONESコントロールのツマミを目盛7付近にセットします。
- ⑤METER SELECTスイッチを“ST”ポジションにセットします。（ミックスダウンされる信号のレベルを監視するため。）

3) 音質およびレベルバランスの調整

- ⑥入力切替スイッチ1～4を、すべて“TAPE”ポジションにセットします。
- ⑦再生ボタンを押してテープをスタートさせ、トラック間のレベルバランスを調整します。MASTERフェダーを目盛“7”まで上げ、チャンネルフェダー1～4でレベルバランスを設定します。

⑧チャンネル1～4のイコライザーツマミで、各トラックの最終的な音質を決めます。

⑨ボーカルトラック（トラック1）のエフェクトを設定します。AUXコントロール1、AUX MASTER SENDコントロール、AUX RTNコントロールの各ツマミで設定します。

⑩PAN（パンポット）1～4で、各トラック（各楽器の音像）の定位を決めます。

⑪必要に応じ、⑦～⑨の操作を繰り返します。

⑫レベルメーター1、2を見ながらMASTERフェダーでST OUTジャックへの出力レベルを設定します。

⑬ステレオテープデッキのレベルメーターを見ながら、ステレオテープデッキの録音ボリュームで録音レベルを調整します。

⑭テープを巻き戻します。

4) 録音

- ⑮CMXIIの再生ボタンを押すと共に、ステレオテープデッキ側を録音スタートさせます。
- ⑯録音が終了したら、ミックスダウンしたテープを再生して聴いてみましょう。うまくミックスダウンできたらそれをストックしておきます。何度もミックスダウンを行ない、最も仕上りの良いテープをマスター・テープにしましょう。

——ミックスダウン完了——

シンクロコーディング

MIDI機器どうしのシンクロ(同期)演奏が可能なように、本機専用のMIDIコンバーターYMC 2(別売)またはMIDIコンバーターYMC10を使用することで、RXシリーズ・デジタルリズムプログラマーやQXシリーズ・デジタルシーケンスレコーダー等のMIDI機器を、シンクロ演奏させることができます。この項では、このシンクロ演奏のテクニックを使ったシンクロコーディングの方法を紹介します。

●シンクロコーディングのメリット


シンクロコーディングでは、リズムプログラマーやシーケンサーなどのデジタルソースを、ミックスダウンの時点ではじめてミキシングします。このため、マスター・テープにダイレクトに録音することになりますから、デジタル機器の大きな魅力であるダイナミックレンジや、優れたS/N比を確保できます。

●テープシンクさせるためには

テープシンクを行なうためには、MIDI同期信号を、FSK(Frequency Shift Keying)という信号に変換してやらなければなりません。なぜなら、MIDIで1秒間に送られる最大転送情報は31.25kポートと超ハイスピードです。このため、そのままではアナログ機器が対応できません。そこでMIDIコンバーターを使ってMIDI同期信号を、アナログ機器が対応可能なFSK信号に変換してやるわけです。


●リズムプログラマーを使ったシンクロコーディングの例

- ①サウンドの基盤となるリズムを、リズムプログラマーRX17などにインプットします。
- ②RX17を次のように接続します。




- ③CMX IIを録音ポーズ状態にした後、CMX IIコントロールパネルのSYNCスイッチを“REC”にします。この状態でPAUSEボタンを押してテープをスタートさせると共に、RX17をプレイバックさせます。


すると、RX17から出力されたMIDI同期信号がMIDIコンバーターでFSK信号に変換され、CMX IIのトラック4に記録されます。




- ④トラック4に記録されたFSK信号で、RX17を同期させるために、次のように接続します。




- ⑤SYNCスイッチを“PB”にして再生ボタンを押すと、トラック4に記録されたFSK信号が出力されてMIDIコンバーターに入り、最終的にMIDIコンバーターでMIDI同期信号に変換されてRX17に入ります。このため、RX17がCMX IIのトラック4に同期して、動作するようになります。(この時、RX17のSYNCの設定を“MIDI”にセットすることを忘れないでください。)そこで、トラック1～3にオーバーダビングをします。



- ⑥ミックスダウンを行なうため、次のように接続します。



- ⑦テープをスタートさせ、トラック1～3の音と入力ジャック5、6からのドラムスの音を、ステレオテープデッキにミックスダウンします。



ビデオテープのサウンドトラック編集

ビデオカメラで録画した映像とマイクで収録した音だけでは、もの足りなさを感じことがあります。こんな時には、CMX IIを使ってビデオテープのサウンドトラックを編集してみましょう。きっと満足のいく作品になります。

ここでは、マイクで収録済みの音に、ナレーション、BGM、効果音を加える場合を例とします。

編集手順


- ①ビデオを繰り返し再生し、シナリオを作ります。映像も編集する場合には、あらかじめ映像を編集しておきます。
- ②収録済みの音をトラック1に録音します。
- ③トラック2にナレーションを録音します。映像を見ながら、トラック1の音をヘッドホンモニターして、マイク録音してください。
- ④BGMをトラック3にオーバーダビングします。BGMがステレオソースの場合には、チャンネル3、4に入力してミキシングして(モノラルにしながら)トラック3に録音します。
- ⑤効果音をトラック4に録音します。

ここまででの作業を行なうと、トラック1～4は次のようにになります。



- ⑥ビデオのサウンドトラックに、トラック1～4の音をミックスダウンしながら録音します。(ビデオデッキのアフレコの機能を使ってください。)

*バンドのプロモーションフィルムを作るのもアイデアです。



本機の性能を十分に発揮させるために

①ヘッドクリーニングについて

本機の録再ヘッドおよび消去ヘッドは、非常に精密なものです。

ヘッドが汚れた状態で使用しますと、忠実な録音や消去、再生ができなくなります。34ページをご覧になり、定期的にヘッド等のメンテナンスを行なってください。

②レコーディングレベルについて

優れた音質で録音するため、レベルメーターを十分にご活用ください。レベルメーターを見ずに録音すると、レベルが大きすぎて音が歪んでしまったり、逆にレベルが小さすぎてノイズが目立つたりすることがあります。

メーターには、ST/4TRKの切替スイッチがついていますので、このスイッチを状況にあわせて切り替えてください。STポジションにするとST OUT端子に出力する信号と同じものをレベル監視でき、4つあるレベルメーターの内、一番左側にあるメーターがステレオアウトのL側のレベルを示すメーター、その隣がステレオアウトのR側のレベルを示すメーターとなります。

また、4 TRKポジションにすると各トラックに録音する信号(及び再生する信号)と同じものをレベル監視でき、左側から順にトラック1、2、3、4のレベルを監視できます。


●INPUT端子に入力したソースを、ミックスせずにそのまま録音する場合→録音するトラックのRECORD SELECTスイッチを、1～4いずれかのポジションにセットし、メーター部は下図のようにする。

トラック1の信号を監視できる。

トラック2の信号を監視できる。


トラック3の信号を監視できる。

トラック4の信号を監視できる。



4 TRKポジションに

- INPUT端子に入力したソースに、AUX SEND/RTN間に接続したエフェクターの音をミックスして録音する場合→録音するトラックのRECORD SELECTスイッチを、LまたはRポジションにセットし、メーター部は下図のようにする。
- ピンポン録音する場合→ピンポン録音するトラックのRECORD SELECTスイッチを、LまたはRポジションにセットし、メーター部は下図のようにする。




③ピンポン録音について

隣接したトラックへのピンポン録音（たとえばトラック2からトラック1または3へピンポンするなど）は極力さけてください。録再ヘッドでの信号の漏れ（クロストーク）により、ハウリングが起こることがあります。また、やむをえず隣接したトラックへピンポン録音を行ないハウリングが発生してしまった場合は、再生のレベルをすこし下げるか、高域（10kHz以上）をチャンネルEQのHighで減衰させるなどして、ハウリングをおさえてください。

④SYNCレベルについて

シンクレコーディングをするためには、MIDIコンバーターを用いてFSK信号に変換し、それをトラック4に記録しますが、この時のレベルが規定以上のレベルでなかった場合、再生時にシンクの動作をしないことがあります。何度行なっても同じ結果になる場合は、本機の底面にあるレベル調整ボリュームを調整してみてください。（工場出荷時には適正レベルにセットしてありますので、正常に動作する場合はむやみに動かさないでください。）

なお、あまりレベルを上げすぎますと、トラック3や2に信号が漏れること（クロストーク）がありますので、十分ご注意ください。




メンテナンス

長時間デッキをご使用になりますと、ヘッドやピンチローラー、キャブスタンが汚れてノイズや回転ムラが増えたり、録音ができなくなったりします。定期的にクリーニングや消磁をされることをお勧めします。


クリーニングには、市販の綿棒にヘッドクリーニング液をつけて拭いてください。特にヘッドをきれいにしておくことが上手な録音をするためには大切なことです。

また、消磁の際は、ヘッドイレーザーの説明書を充分にご参照ください。



■ 部をきれいにしておくことが大切です。

ブロックダイアグラム



*SWはパネル内部のスイッチで、録音ボタンが押された状態で、RECORD SELECTスイッチが“OFF”以外のポジションにセットされたチャンネルのみ“REC”側に切り替わる。

仕様

型式 ミキサー付4トラック4チャンネル片面道録音／再生カセットレコーダー

機構部

使用テープ	C-60, C-90カセットテープ クロームテープ(コバルト)専用(70μs EQ)
ヘッド構成	4チャンネル録音／再生：ハードパーマロイ×1 4チャンネル消去：フェライト×1
テープ速度	4.8cm／秒, 9.5cm／秒切替
ピッチコントロール	±10%
ワウフラッター	0.05% (WRMS)
早送り・巻き戻し時間	約100秒(C-60使用時)
モーター	D Cモーター×1

入・出力仕様

INPUT 1,2	入力インピーダンス : 10kΩ 規定入力レベル : -10dB~-50dB(入力フェーダー規定位置) 最小入力レベル : -56dB(ゲインコントロール最大, 入力フェーダー最大) 最大入力レベル : +10dB(ゲインコントロール最小, ヘッドルームマージン)
INPUT 3~6	入力インピーダンス : 10kΩ 規定入力レベル : -10dB(入力フェーダー規定位置) 最小入力レベル : -16dB(入力フェーダー最大)
AUX RTN L,R	入力インピーダンス : 10kΩ 規定入力レベル : -10dB(AUX RTNコントロール規定値) 最小入力レベル : -16dB(AUX RTNコントロール最大)
ST OUT L,R	出力インピーダンス : 1kΩ 規定負荷インピーダンス : 10kΩ以上 規定出力レベル : -10dB(50kΩ負荷時)
AUX SEND	出力インピーダンス : 1kΩ 規定負荷インピーダンス : 10kΩ以上 規定出力レベル : -10dB(50kΩ負荷時)
TAPE OUT 1~4	出力インピーダンス : 1kΩ 規定負荷インピーダンス : 10kΩ以上 規定出力レベル : -10dB(50kΩ負荷時)
PHONES	規定負荷インピーダンス : 8~40Ω 最大出力レベル : 100mW+100mW
イコライザ特性	HIGH : ±10dB(10kHzシェルビング) LOW : ±10dB(100Hzシェルビング)

電気的性能

総合周波数特性	40Hz~18kHz ±3dB (TAPE SPEED 9.5cm／秒) 40Hz~12.5kHz ±3dB (TAPE SPEED 4.8cm／秒)
総合S/N比	85dB(dbx ON, IHF-A)
総合歪率	1.0%以下(EIAJ, 315Hz)
チャンネルセパレーション	55dB以上(1kHz)
消去率	70dB以上(1kHz)

その他

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W
寸法(W×H×D)	413mm×75mm×260mm
重量	3.4kg

• 0 dB=0.775Vr.m.s.

• 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アクセサリーのご紹介

デジタルサウンドプロセッサー・SPX90



パワーアンプ・P2050



グラフィックイコライザー・GQ1031




コンプレッサー・リミッター・GC2020B




モニタースピーカー・S10X



CMX II 専用MIDIコンバーター・YMC2




フットスイッチ・FS-1




ミキサー・MV802



キーボードミキサー・KM802



キーボードミキサー・KM602



サービスについて

本機の保証期間は、保証書によりご購入から1ヶ年です。(現金、ローン、月賦などによる区別はございません。)また保証は日本国内にてのみ有効といいたします。

●保証書

保証書をお受け取りのときは、お客様のご住所、お名前、お買上げ月日、販売店名などを必ずご確認ください。無記名の場合は無効になりますので、くれぐれもご注意ください。

●保証書は大切にしましよう!

保証書は弊社が、本機をご購入いただいたお客様にご購入の日から向う1カ年間の無償サービスを約束申しあげるものですが、万一紛失なさいますと保証期間中であっても実費を頂戴させていただくことになります。万一の場合に備えて、いつでもご提示いただけますように充分ご配慮のうえで保管してください。また、保証期間が切れましてもお捨てにならないでください。後々のサービスに際しての機種の判別や、サービス依頼店の確認など便利にご利用いただけます。

●保証期間中のサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店にご連絡頂きますと、技術者が修理・調整致します。この際必ず保証書をご提示ください。保証書なき場合にはサービス料金を頂だく場合もあります。又お買上げ店より遠方に移転される場合は、事前にお買上げ店あるいは電音サービス拠点にご連絡ください。移転先におけるサービス担当店をご紹介申し上げますと同時に、引き続き保証期間中のサービスを責任をもって行なうよう手続き致します。

満1カ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となります。引き続き責任をもってサービスをさせていただきます。なお、補修用性能部品の保有期間は製造打切り後最低8年となっています。そのほかご不明の点などございましたら、下記のヤマハサービス網までお問い合わせください。

■YAMAHA 電気音響製品サービス拠点

(お預り修理窓口)

東京電音サービスセンター 〒211 川崎市中原区木月1184
TEL (044) 434-3100

新潟電音サービスステーション 〒950 新潟市万代1-4-8(シルバーボールビル2F)
TEL (025) 243-4321

大阪電音サービスセンター 〒565 吹田市新若葉下1-16(千里丘センター内)
TEL (06) 877-5262

四国電音サービスステーション 〒780 高松市丸亀町8-7(ヤマハ高松店内)
TEL (0878) 51-7777, 22-3045

名古屋電音サービスセンター 〒454 名古屋市中川区玉川町2-1-2
(ヤマハ名古屋流通センター3F)
TEL (052) 652-2230

九州電音サービスセンター 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092) 472-2134

北海道電音サービスセンター 〒065 札幌市東区本町1条9丁目3番地
TEL (011) 781-3621

仙台電音サービスセンター 〒983 仙台市卸町5丁目-7(卸商共同配送センター3F)
TEL (022) 236-0249

広島電音サービスセンター 〒731-01 広島市安佐南区祇園町西原2-27-39
TEL (082) 874-3787

浜松電音サービスセンター 〒435 浜松市上西町911
TEL (0534) 65-6711

本社
電音サービス部 〒435 浜松市上西町911
TEL (0534) 65-5195
※住所及び電話番号は変更になる場合があります。

ヤマハ株式会社 LM事業本部

音響システム事業部 〒430 浜松市中沢町10-1
TEL (0534) 60)2493

国内営業部 〒150 渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル3F
TEL (03) 476)1521

東京事業所 〒104 東京都中央区銀座7-11-3 矢島ビル
TEL (03) 574)8592

大阪事業所 〒542 大阪市南区南船場3-12-9
心斎橋プラザビル東館
TEL (06) 252)5231

名古屋営業所 〒460 名古屋市中区錦1-18-28
TEL (052) 201)5145

九州営業所 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
TEL (092) 472)2155

札幌営業所 〒064 札幌市中央区南十条西1丁目 ヤマハセンター
TEL (011) 512)8113

仙台営業所 〒980 仙台市大町2-2-10
TEL (022) 222)6146

広島営業所 〒730 広島市中区紙屋町1-1-18
TEL (082) 244)3744

YAMAHA