




デジタルミキシングコンソール

# DM3 DM3 STANDARD (DM3S)



## 目次

Scene/Presets 対象パラメーターリスト .....	2
MIDI Implementation Chart .....	8

データリスト



	Channel Library Recall								Scene	Scene Recall Safe 対象							Channel Link	
	Recall CH					Recall EQ	Recall DYN1	Recall DYN2		All	Input Patch	HA	Processing	Send To	Fader	ON		Name
	(All)	(Exclude)																
	HA	Input Patch	Name	Send To														
Input Patch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-
HA	Gain	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/> *2
	+48V	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-
	φ	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-
	Digital Gain	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/> *2
Channel Name	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-
Category, Color, Icon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-
Channel Link	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/> *1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
DYN1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/> *3
DYN2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/> *3
DELAY	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/> *2
To Mix	Level	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/> *2
	Pan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-
	ON	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
To FX	Level	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/> *2
	Pan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-
	ON	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
To ST	Assign	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-
To MTRX	Level	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/> *2
	Pan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-
	ON	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
ON	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	
Fader	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/> *2
Mute Group Assign	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
Mute Safe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recall Safe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
CUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 RECALL SAFE 画面の OTHER タブにある Channel Link ボタンで、CH 1-16、ST IN、FX RTN 1-2 の Channel Link を一括して Recall Safe します。

\*2 チャンネル間でレベル差を保ったまま連動します。

\*3 パラメーターのみ連動します。キーイン信号、およびゲインリダクションは連動しません。

FX BUS 1-2

	Channel Library Recall			Recall FX	Scene	Scene Recall Safe 対象					
	Recall CH		(All)			With Send*1	All	FX	Fader	ON	Name
	(Exclude)										
	FX	Name									
Channel Name	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○
Category, Color, Icon	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○
FX	○	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-
ON	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-
Fader	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-
Send From	Level	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
	ON	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
	Pre	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
Recall Safe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 With Send の場合は、CH 1-16、ST IN、FX RTN 1-2 の TO FX パラメーターが Safe されます。

MIX 1-6

	Channel Library Recall						Scene	Scene Recall Safe 対象							Stereo Link
	Recall CH			Recall EQ	Recall GEQ	Recall DYN2		With Send	All	GEQ	Processing	Fader	ON	Name	
	(All)	(Exclude)													
		GEQ	Name												
Channel Name	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-
Category, Color, Icon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-
Signal Type	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/> *1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pre Fader Send Point	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/> *1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pan Link	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/> *1	-	-	-	-	-	-	-	-
PEQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
GEQ	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/> *2
DYN2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
DELAY	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/> *3
To ST	Assign	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
To MTRX	Level	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-
	Pan	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	ON	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pre	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
ON	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	
Fader	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	
Send From	Level	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pan	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	ON	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pre	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
OUTPUT Balance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	
Recall Safe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	
CUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	

\*1 RECALL SAFE 画面の OTHER タブにある Bus Setup ボタンで、MIX 1-6、MATRIX 1-2 の Signal Type、Pre Fader Send Point、Pan Link を一括して Recall Safe します。

\*2 GEQ の LR Link がオンのとき

\*3 DELAY の LR Link がオンのとき

STEREO

	Channel Library Recall						Scene	Scene Recall Safe 対象					
	Recall CH			Recall EQ	Recall GEQ	Recall DYN2		All	GEQ	Processing	Fader	ON	Name
	(All)	(Exclude)											
		GEQ	Name										
Channel Name	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
Category, Color, Icon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
PEQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-
GEQ	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
DYN2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-
DELAY	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-
To MTRX	Level	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-
	Pan	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-
	ON	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-
	Pre	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-
ON	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-
Fader	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	-
OUTPUT Balance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-
Recall Safe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MATRIX 1-2

	Channel Library Recall				Scene	Scene Recall Safe 対象						Stereo Link
	Recall CH		Recall EQ	Recall DYN2		With Send	All	Processing	Fader	ON	Name	
	(All)	(Exclude) Name										
Channel Name	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-
Category, Color, Icon	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>	-
Signal Type	-	-	-	-	<input type="radio"/> *1	-	-	-	-	-	-	-
Pre Fader Send Point	-	-	-	-	<input type="radio"/> *1	-	-	-	-	-	-	-
Pan Link	-	-	-	-	<input type="radio"/> *1	-	-	-	-	-	-	-
PEQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
DYN2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/>
DELAY	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	<input type="radio"/> *2
ON	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>
Fader	-	-	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>
Send From	Level	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pan	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	ON	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
	Pre	-	-	-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
OUTPUT Balance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	-	<input type="radio"/>	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	<input type="radio"/>
Recall Safe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>
CUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="radio"/>

\*1 RECALL SAFE 画面の OTHER タブにある Bus Setup ボタンで、MIX 1-6、MATRIX 1-2 の Signal Type、Pre Fader Send Point、Pan Link を一括して Recall Safe します。

\*2 DELAY の LR Link がオンのとき

## Model DM3/DM3S MIDI Implementation Chart

Function...	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel Default Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	Memorized
Mode Default Messages Altered	X X *****	1, 3 X X	Memorized
Note Number : True voice	X X	X X	
Velocity Note ON Note OFF	X X	X X	
After Touch Key's Ch's	X X	X X	
Pitch Bend	X	X	
Control Change	O 0,32 O 1-31,33-95, 102-119	O O	Bank Select Assignable Cntrl
Prog Change : True #	O 0 - 127 *****	O 0 - 127 O 0 - 99	Assignable
System Exclusive	X	X	
Common : Song Pos. : Song Sel. : Tune	X X X	X X X	
System : Clock Real Time: Commands	X X	X X	
Aux : All Sound Off : Reset All Cntrls : Local ON/OFF Mes- : All Notes OFF sages : Active Sense : Reset	X X X X X X	X X X X X X	
Notes:			

Mode 1 : OMNI ON , POL'Mode 2 : OMNI ON , MONO  
Mode 3 : OMNI OFF, POL'Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes  
X : No



Yamaha Pro Audio global website  
<https://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation  
2023年4月発行 NV-A0